Lesen Sie sich diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie den Frequenzumrichter einsetzen.

# **M** GEFAHR

#### BERÜHRUNGSSPANNUNGEN

- Lesen Sie sich die Installationsanleitung vollständig und sorgfältig durch, bevor Sie den Frequenzumrichter ATV71 installieren und in Betrieb setzen. Installation, Einstellung und Reparaturen müssen durch qualifiziertes Personal erfolgen.
- Es unterliegt der Verantwortung des Betreibers, dass die Schutzerdung aller Geräte den geltenden internationalen und nationalen Normen bezüglich elektrischer Geräte entspricht.
- Zahlreiche Komponenten des Frequenzumrichters, einschließlich der gedruckten Schaltungen, werden über die Netzspannung versorgt. BERÜHREN SIE DIESE KOMPONENTEN NICHT!
   Verwenden Sie nur elektrisch isolierte Werkzeuge.
- · Berühren Sie keine ungeschirmten Komponenten oder Klemmenschrauben, wenn das Gerät unter Spannung steht.
- Schließen Sie die Klemmen PA/+ und PC/- oder die Kondensatoren des DC-Busses nicht kurz.
- · Montieren Sie alle Abdeckungen und schließen Sie diese, bevor Sie den Umrichter unter Spannung setzen.
- Führen Sie vor jeglicher Wartung oder Reparatur am Frequenzumrichter folgende Arbeiten aus:
  - Unterbrechen Sie die Spannungsversorgung.
  - Bringen Sie am Leistungs- oder Trennschalter des Frequenzumrichters ein Schild mit dem Vermerk "NICHT EINSCHALTEN" an.
  - Verriegeln Sie den Leistungs- oder Trennschalter in der geöffneten Stellung.
- Trennen Sie den Frequenzumrichter vom Netz und gegebenenfalls auch die externe Versorgung des Steuerteils.
   WARTEN SIE 15 MINUTEN, damit sich die Kondensatoren des DC-Busses entladen können. Befolgen Sie dann das in der Installationsanleitung angegebene Verfahren zur Messung der Spannung des DC-Busses, um zu überprüfen, ob die Gleichspannung unter 45V liegt. Die LED des Frequenzumrichters ist für die Anzeige vorhandener Spannung am DC-Bus nicht präzise genug.

Ein elektrischer Schlag kann zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen.

#### **ACHTUNG**

#### **BESCHÄDIGTES GERÄT**

Installieren Sie den Umrichter nicht und nehmen Sie ihn nicht in Betrieb, wenn er beschädigt ist. Bei Nichtbeachtung dieser Vorkehrung können Materialschäden auftreten.

# Gliederung der Dokumentation

Die folgenden technischen Handbücher über den Altivar 61 sind auf der Internetseite www.telemecanique.com und auf der mit jedem Umrichter gelieferten CD-ROM verfügbar.

### Installationsanleitung

Diese Anleitung beschreibt die Montage und Verdrahtung des Umrichters.

### **Programmieranleitung**

Diese Anleitung beschreibt die Funktionen, die Parameter und die Verwendung des Terminals des Umrichters (integriertes Terminal und Grafikterminal). Die Kommunikationsfunktionen werden in dieser Anleitung nicht erläutert, sondern in der Anleitung des verwendeten Busses oder Netzwerks.

### Anleitung für Kommunikationsparameter

Diese Anleitung beschreibt:

- · die Parameter des Umrichters mit spezifischen Elementen für die Verwendung eines Kommunikationsbusses oder -netzwerks
- · die kommunikationsspezifischen Betriebsarten (Zustandsgraph)
- · die Interaktion zwischen der Kommunikation und der lokalen Steuerung

# Anleitungen für Modbus, CANopen, Ethernet, Profibus, INTERBUS, Uni-Telway, FIPIO, Modbus Plus ...

Diese Anleitungen beschreiben die Montage, den Bus- oder Netzwerkanschluss, die Anzeigen, die Diagnose und die Konfiguration der spezifischen Kommunikationsparameter mittels des eingebauten Terminals oder des Grafikterminals. Sie erläutern gleichfalls die Kommunikationsdienste der Protokolle.

#### **Umstellhilfe ATV 38 / ATV 61**

Diese Anleitung beschreibt im Einzelnen die Unterschiede zwischen Altivar 61 und Altivar 38 und erklärt die Vorkehrungen, die beim Auswechseln eines Altivar 38 zu treffen sind, u.a. auch für Umrichter, die über einen Bus oder ein Netzwerk kommunizieren.

# **INSTALLATION**

□ 1 Ausführliche Informationen finden Sie in der Installationsanleitung



# Empfehlungen:

- Bereiten Sie die Programmierung durch Ausfüllen der Tabellen für die Benutzereinstellungen vor: Seite 223.
- Führen Sie zur Optimierung der Leistungen eine Motormessung durch: Seite 33.
- Kehren Sie zu den Werkseinstellungen zurück, falls Sie nicht weiter wissen: Seite <u>201</u>.



Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Verdrahtung des Umrichters mit der Konfiguration kompatibel ist.

# **PROGRAMMIERUNG**

- 2 Gerät ohne Fahrbefehl einschalten
  - 3 Sprache wählen (wenn der **Umrichter ein Grafikterminal** enthält)
    - 4 Menü konfigurieren [SCHNELLSTART MENÜ]  $(5 1 \Pi -)$ 
      - □ 2- oder 3-Draht-Steuerung
      - Makrokonfiguration
      - Motorparameter
        - Motormessung ausführen
      - □ Thermischer Motorstrom
      - □ Hochlauf- und Auslauframpen
      - □ Drehzahlbereich
      - 5 Starten

# Werkseitige Konfiguration

## Voreinstellung des Umrichters

Der Altivar 61 ist werkseitig für die gängigsten Anwendungen voreingestellt:

- · Makrokonfiguration: Pumpen / Lüfter.
- · Motorfrequenz: 50 Hz.
- · Anwendungen mit variablem Drehmoment, mit Energieeinsparung.
- · Modus: Normales Anhalten über Auslauframpe.
- · Modus: Anhalten bei Störung: Freier Auslauf.
- · Lineare Rampen, Hochlaufzeit, Auslaufzeit: 3 Sekunden.
- · Kleine Frequenz: 0 Hz.
- · Große Frequenz: 50 Hz.
- Thermischer Motorstrom = Nennstrom des Umrichters.
- Bremsstrom bei DC-Aufschaltung im Stillstand = 0,7 x Nennstrom des Umrichters während 0,5 Sekunden.
- · Kein automatischer Wiederanlauf nach einer Störung.
- Taktfrequenz 2,5 kHz bis 12 kHz, je nach Umrichtertyp.
- · Logikeingänge:
  - LI1: Rechtslauf (eine Fahrtrichtung), 2-Draht-Steuerung bei Übergang.
  - LI3: Umschaltung 2. Drehzahlsollwert.
  - LI4: Fehlerreset.
  - LI5, LI6: Inaktiv (nicht belegt).
- · Analogeingänge:
  - Al1: 1. Drehzahlsollwert 0 +10 V.
  - Al2: 2. Drehzahlsollwert 0-20 mA.
- · Relais R1: bei einer Störung (oder Umrichter ohne Spannung) fällt der Kontakt ab.
- · Relais R2: der Kontakt schließt, wenn der Umrichter in Betrieb ist.
- Analogausgang AO1: 0-20 mA, Motorfrequenz.

Wenn die oben genannten Werte mit Ihrer Anwendung vereinbar sind, kann der Umrichter ohne Änderung der Einstellungen eingesetzt werden.

### Voreinstellung der Optionskarten

Die Ein-/Ausgänge der Optionskarten werden bei der Werkseinstellung nicht zugeordnet.

# Einschalten und Konfiguration des Umrichters

# **▲** GEFAHR

#### **UNERWARTETER BETRIEB DES GERÄTS**

- Bevor Sie den Altivar 61 einschalten und konfigurieren, stellen Sie sicher, dass der Eingang PWR (POWER REMOVAL) deaktiviert ist (Zustand 0), um einen unvorhergesehenen Neustart zu vermeiden.
- Stellen Sie vor dem Einschalten oder beim Verlassen des Konfigurationsmenüs sicher, dass die den Fahrbefehlen zugeordneten Eingänge deaktiviert sind (Zustand 0), da diese sofort das Anlaufen des Motors bewirken könnten.

Eine Nichtbeachtung dieser Vorkehrungen kann zu Tod oder schwerwiegenden Verletzungen führen.

#### **ACHTUNG**

#### **INKOMPATIBLE NETZSPANNUNG**

Bevor Sie den Umrichter einschalten und konfigurieren, stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit der Versorgungsspannung des Umrichters kompatibel ist. Bei nicht kompatibler Netzspannung kann der Umrichter beschädigt werden.

Bei Nichtbeachtung dieser Vorkehrung können Materialschäden auftreten.

# Leistungssteuerung über Netzschütz

#### **ACHTUNG**

- Vermeiden Sie häufiges Betätigen des Steuerschützes (vorzeitiges Altern des Filterkondensators).
- Bei Zyklen < 60 s besteht die Gefahr einer Zerstörung des Lastwiderstands.

Bei Nichtbeachtung dieser Vorkehrung können Materialschäden auftreten.

#### Benutzereinstellung und Funktionserweiterungen

- Mit Hilfe der Anzeige und der Taster können die Einstellungen geändert und die Funktionen erweitert werden, wie auf den nächsten Seiten ausführlich beschrieben.
- Die Rückkehr zur Werkseinstellung ist über das Menü [1.12 WERKSEINSTELLUNG] (FCS-) möglich (siehe Seite 199).
- · Drei verschiedene Parameter stehen zur Auswahl:
  - Anzeige: vom Frequenzumrichter angezeigte Werte
  - Einstellung: Sowohl im Betrieb als auch bei Stillstand änderbar
  - Konfiguration: nur bei Stillstand und ohne Bremsung veränderbar. Anzeige bei Betrieb möglich.

# **M** GEFAHR

#### **UNERWARTETER BETRIEB DES GERÄTS**

- Stellen Sie sicher, dass die während des Betriebs an den Einstellungen vorgenommenen Änderungen keine Gefahr darstellen.
- Es ist empfehlenswert, die Änderungen bei angehaltenem Umrichter vorzunehmen.

Eine Nichtbeachtung dieser Vorkehrungen kann zu Tod oder schwerwiegenden Verletzungen führen.

# Inbetriebnahme - Einleitende Empfehlungen

#### **Anlauf**

#### Wichtig:

- In der Werkseinstellung kann der Motor in folgenden Fällen erst nach dem Rücksetzen der Befehle "Rechtslauf", "Linkslauf", "Gleichstrombremsung" wieder anlaufen:
  - Beim Einschalten oder manuellen Rücksetzen oder nach einem Haltebefehl.

Andernfalls zeigt der Umrichter "nSt" auf dem Display an, läuft aber nicht an.

 Diese Befehle werden ohne vorheriges Rücksetzen berücksichtigt, wenn die Funktion "Automatischer Wiederanlauf" konfiguriert wurde (Parameter [Aut. Wiederanlauf] (Atr) des Menüs [1.8-FEHLERMANAGEMENT] (FLt-) – siehe Seite 173).

### Test mit einem Motor mit geringer Leistung oder ohne Motor

- In der Werkseinstellung ist der Parameter [Verlust Motorphase] (OPL) (Seite 176) aktiviert (OPL = YES). Wenn der Umrichter getestet werden soll oder Wartungsarbeiten durchzuführen sind, ohne dass auf einen dem Umrichtermodell entsprechenden Motor zurückgegriffen werden soll (dies gilt vor allem für Umrichter größerer Leistung), ist [Verlust Motorphase] zu deaktivieren (OPL = no).
- Konfigurieren Sie [Typ Motorsteuerung] (Ctt) = [U/f Reg 2P] (UF2) oder [U/f Reg 5P] (UF5) oder [Quadr. U/F] (UFq) (Menü [1.4-ANTRIEBSDATEN] (drC-) siehe Seite 63).

#### **ACHTUNG**

 Der thermische Motorschutz wird nicht vom Umrichter sichergestellt, wenn der Motorstrom unterhalb des 0,2 fachen des Umrichternennstroms liegt. Verwenden Sie daher einen anderen thermischen Schutz.

Bei Nichtbeachtung dieser Vorkehrung können Materialschäden auftreten.

#### Parallelbetrieb von Motoren

Konfigurieren Sie [Typ Motorsteuerung] (Ctt) = [U/f Reg 2P] (UF2) oder [U/f Reg 5P] (UF5) oder [Quadr. U/F] (UFq) (Menü [1.4-ANTRIEBSDATEN] (drC-) – siehe Seite 63).


#### **ACHTUNG**

• Der thermische Motorschutz wird nicht mehr durch den Umrichter sichergestellt. Verwenden Sie für jeden Motor eine andere thermische Schutzvorrichtung!

Bei Nichtbeachtung dieser Vorkehrung können Materialschäden auftreten.

Das Grafikterminal ist eine Option für kleine Umrichtermodelle, bei den größeren Modellen jedoch systematisch vorhanden (siehe Katalog). Das Terminal kann abgenommen und an einer anderen Stelle angebracht werden, beispielsweise an einer Schranktür. Verwenden Sie hierzu die als Option erhältlichen Kabel und Zubehörteile (siehe Katalog).

# Beschreibung des Terminals



- Drehen (+/-):
- Inkrementieren oder Dekrementieren eines Werts
- Wechseln zur nächsten oder zur vorhergehenden Zeile
- Erhöhen oder Vermindern des Sollwerts bei Aktivierung der Ansteuerung über das Terminal

Hinweis: Bei aktivierter Terminalsteuerung kann der Umrichter direkt über die Tasten 3, 4, 5 und 6 gesteuert werden.

### Beschreibung des Grafikterminals



- 1 Anzeigezeile. Der Inhalt ist konfigurierbar; die Werkseinstellung ist wie folgt:
  - Umrichterzustand (siehe Seite 12)
  - · Steuerkanal aktiv:
    - Term: Klemmenleisten
    - HMI: Grafikterminal
    - MDB: Integrierter Modbus
    - CAN: Integrierter CANopen
    - NET: Kommunikationskarte
    - APP: Karte "Controller Inside"
  - · Sollfrequenz
  - LOC / REM: "LOC" wird angezeigt, wenn der Befehl und der Sollwert vom Grafikterminal ausgegeben werden oder "REM" in allen anderen Fällen. Dies entspricht dem mit der Funktionstaste [T/K] gewählten Zustand.
- 2 Menüzeile. Zeigt den Namen des aktuellen Menüs oder Untermenüs an.
- 3 Anzeige der Menüs, Untermenüs, Parameter, Werte, Balkendiagramme usw. in Form eines Fensters mit Bildlauf über max. fünf Zeilen. Die jeweils über die Navigationstaste gewählte Zeile bzw. der gewählte Wert wird invers dargestellt.
- 4 Anzeige der Funktionen, die den Tasten F1 bis F4 zugeordnet sind, beispielsweise:
  - Code F1 : Anzeige des Codes des gewählten Parameters. Dieser Code entspricht der 7-Segmentanzeige.
  - HELP F1 : Kontextsensitive Hilfe.
  - << F2 : Horizontale Navigation nach links oder Wechsel zum vorherigen Menü oder Untermenü bzw. bei einem Wert der Wechsel zur höheren Ziffer. In Inversdarstellung (siehe Beispiel Seite 13).
  - + >>
     Horizontale Navigation nach rechts oder Wechsel zum n\u00e4chset Men\u00fc oder Untermen\u00fc (Wechsel zum Men\u00fc
     [2 ZUGRIFFSEBENE] in diesem Beispiel) bzw. bei einem Wert Wechsel zur niedrigeren Ziffer. In Inversdarstellung
     (siehe Beispiel Seite <u>13</u>).
  - T/K F4 : Befehl und Sollwert durch das Terminal, siehe Seite 111.

Die Funktionstasten sind dynamisch und kontextbezogen.

Über das Menü [1.6 STEUERUNG] können diesen Tasten weitere Funktionen (Anwendungsfunktionen) zugeordnet werden.

- **5** Bedeutet, dass sich dieses Anzeigefenster unten nicht weiter fortsetzt. Bedeutet, dass sich dieses Anzeigefenster unten weiter fortsetzt.
- Bedeutet, dass sich dieses Anzeigefenster oben nicht weiter fortsetzt.

  Bedeutet, dass sich dieses Anzeigefenster oben weiter fortsetzt.


#### **Zustandscodes des Umrichters:**

- ACC: Hochlaufzeit
- CLI: Strombegrenzung
- CTL: Geführter Auslauf (kontr. Stopp) bei Verlust einer Netzphase
- DCB: Gleichstrombremsung (DC-Aufsch.) aktiv
- DEC: Auslaufzeit
- FLU: Magnetisierung Motor aktiv
- FRF: Rückfall der Geschwindigkeit des Umrichters
- FST: Schnellhalt
- NLP: Leistungsteil nicht mit Spannung versorgt (keine Netzspannung an L1, L2, L3)
- NST: Freier Auslauf
- OBR: Auslaufzeit automatisch angepasst
- PRA: Funktion "Power Removal" aktiv (Umrichter gesperrt)
- RDY: Umrichter bereit
- RUN: Umrichter in Betrieb
- SOC: Motorschütz aktiv
- TUN: Motormessung aktiv
- USA: Alarm einer Unterspannung

#### Beispiele für Konfigurationsfenster:

RDY	Term	+0.00Hz	REM			
	5 SPRACHE					
English						
Français			<b>√</b>			
Deutsch						
Español						
Italiano						
	<<	>>	T/K			
Chinese						


Wenn nur eine Wahl möglich ist, wird die vorgenommene Wahl durch das Zeichen  $\checkmark$  ausgewiesen. Beispiel: Es kann nur eine Sprache gewählt werden.



Wenn eine Mehrfachwahl möglich ist, wird die vorgenommene Wahl durch das Zeichen Jusgewiesen.

Beispiel: Um das [BENUTZER MENÜ] zu bilden, können mehrere Parameter gewählt werden.

#### Beispiel für ein Konfigurationsfenster mit einem Wert:




Die Pfeile << und >> (Tasten F2 und F3) ermöglichen die Wahl der zu ändernden Ziffer. Durch Drehen der Navigationstaste kann diese Ziffer dann erhöht oder vermindert werden.

# Erstes Einschalten - Menü [5 Sprache]


Beim ersten Einschalten ist die Navigation in den Menüs bis [1 UMRICHTER MENÜ] zur Benutzerführung vorgegeben.

Die Parameter des Untermenüs [1.1 SCHNELLSTART MENÜ] müssen konfiguriert und die Motormessung muss unbedingt vor dem Anlauf des Motors durchgeführt werden.




# Alle weiteren Einschaltvorgänge






Wechsel zum Menü [1 UMRICHTER MENÜ]



Erfolgt keine Aktion, dann automatischer Wechsel auf "Anzeige" nach zehn Sekunden (Anzeige gemäß gewählter Konfiguration).








Eventuell Rückkehr zum [HAUPTMENÜ] über ENT oder über die Taste ESC.

# Programmierung: Beispiel für den Zugriff auf einen Parameter

### Zugriff auf die Hochlaufzeit







#### Hinweis:

- · Wahl des Parameters:
  - Durch Drehen der Navigationstaste für den vertikalen Bildlauf.
- Änderung des Parameters:
  - Wahl der zu ändernden Ziffer mit den Tasten << und >> (F2 und F3) für den horizontalen Bildlauf (die gewählte Ziffer wechselt zu Weiß auf schwarzem Grund).
  - Ändern der Ziffer durch Drehen der Navigationstaste.
- Annullieren der Änderung:
  - Durch Drücken der Taste ESC.
- · Speichern der Änderung:
  - Durch Drücken der Navigationstaste (ENT).

## **Schnellzugang**

Für den Zugriff auf diese Funktion muss zunächst die Taste F4 neu zugeordnet werden. In der Werkseinstellung ist dieser Taste der Steuerung über das Terminal (T/K) zugeordnet ist (siehe Seite 111).


Sie können von jedem beliebigen Bildschirm aus schnell auf einen Parameter zugreifen, wenn die Funktion "Quick" über der Taste F4 angezeigt wird.

#### Beispiel:


RDY	Term	+0.00H	z REM			
1.4 A	1.4 ANTRIEBSDATEN					
Standard	Motorfred	q.:	50Hz IEC			
Motornen	nleistung	:	0,37 kW			
Nennspa	nnung Mo	ot.:	206 V			
Nennstro	m Motor:		1.0 A			
Nennfreq	. Motor:		50.0 Hz			
Code	<<	>>	Quick			

Durch Drücken der Taste F4 wird ein Schnellzugangsfenster geöffnet, das vier Möglichkeiten bietet.

• [HOME]: Rückkehr zum [HAUPTMENÜ].



# [HAUPTMENÜ] – Übersicht der Menüs



# Inhalt des Menüs [HAUPTMENÜ]

[1 UMRICHTER MENÜ]	Siehe nächste Seite
[2 ZUGRIFFSEBENE]	Definition des Zugriffs auf die Menüs (Komplexitätsniveau)
[3 LADEN / SPEICHERN ALS]	Möglichkeit zur Sicherung und Wiederherstellung der Umrichter-Konfigurationsdateien
[4 ZUGRIFFSCODE]	Schutz der Konfiguration durch einen Zugriffscode
[5 SPRACHE]	Wahl der Sprache
[6 AUSWAHL ANZEIGETYP]	Anpassung der angezeigten Daten auf dem Grafikterminal bei Betrieb
[7 ANZEIGE KONFIG.]	<ul> <li>Anpassung der Parameter</li> <li>Création d'un menu utilisateur personnalisé</li> <li>Anpassung der Sichtbarkeit und des Schutzes der Menüs und der Parameter</li> </ul>

### [1 UMRICHTER MENÜ]



- 1.6 STEUERUNG
- 1.7 APPLIKATIONS-FKT.
- 1.8 FEHLERMANAGEMENT
- 1.9 KOMMUNIKATION
- 1.10 DIAGNOSE
- 1.11 IDENTIFIKATION
- 1.12 WERKSEINSTELLUNG
- 1.13 BENUTZER MENÜ
- 1.14 MENÜ PROG. KARTE

# Inhalt des Menüs [1 UMRICHTER MENÜ]:

[1.1 SCHNELLSTART]: Vereinfachtes Menü zur schnellen Inbetriebnahme

[1.2 ÜBERWACHUNG]: Anzeige der aktuellen Werte, Motoren und Ein-/Ausgänge

[1.3 EINSTELLUNGEN]: Einstellparameter, die während des Betriebs geändert werden können.

[1.4 ANTRIEBSDATEN]: Motorparameter (Motortypenschild, Motormessung, Taktfrequenz, Befehlsalgorithmen usw.)

[1.5 EIN/ AUSGÄNGE]: Konfiguration der Ein-/Ausgänge (Skalierung, Filterung, 2-Draht-Steuerung, 3-Draht-Steuerung usw.)

[1.6 STEUERUNG]: Konfiguration der Befehls- und Sollwertkanäle (Terminal, Klemmenleisten, Bus usw.)

[1.7 APPLIKATIONS-FKT.]: Konfiguration der Applikationsfunktionen (z. B. Vorwahlfrequenzen, PID...)

[1.8 FEHLERMANAGEMENT]: Konfiguration der Fehlerbehandlung
[1.9 KOMMUNIKATION]: Kommunikationsparameter (Feldbus)
[1.10 DIAGNOSE]: Diagnose des Motors / Umrichters

[1.11 IDENTIFIKATION]: Identifikation des Umrichters und der internen Optionen

[1.12 WERKSEINSTELLUNG]: Zugriff auf die Konfigurationsdateien und Rückkehr zur Werkseinstellung


[1.13 BENUTZER MENÜ]: Spezielles Menü, das durch den Benutzer im Menü [7 ANZEIGE KONFIG.] zusammengestellt wird


[1.14 MENÜ PROG. KARTE]: Konfiguration der Optionskarte "Controller Inside"

# **Integriertes Terminal**

Die kleineren Modelle Altivar 61 (siehe Katalog) enthalten ein montiertes Terminal mit einer vierstelligen 7-Segmentanzeige. Sie sind ebenfalls für eine Aufnahme des auf den vorhergehenden Seiten beschriebenen (optionalen) Grafikterminals konzipiert.

### Funktionen der Anzeige und der Tasten





• Längeres Drücken (>2 s) von ▲ oder ▼ bewirkt einen Schnelldurchlauf.

#### Speicherung, Aufzeichnung der angezeigten Auswahl: ENT


Bei Speicherung blinkt die Anzeige

#### Normalanzeige ohne Störung und außer Betrieb:

- 43.0: Anzeige des gewählten Parameters im Menü SUP- (Voreinstellung: Motorfrequenz)
- CLI: Strombegrenzung
- CtL: Geführter Auslauf (Kontr. Stopp) bei Verlust einer Netzphase
- dCb: Gleichstrombremsung (DC-Aufschaltung) aktiv
- FLU: Magnetisierung Motor aktiv
- FRF: Rückfall der Geschwindigkeit des Umrichters
- FSt: Schnellhalt
- nLP: Leistungsteil nicht mit Spannung versorgt (keine Netzspannung an L1, L2, L3)
- nSt: Anhalten im freien Auslauf
- Obr: Auslaufzeit automatisch angepasst
- PrA: Funktion "Power Removal" aktiv (Umrichter gesperrt)
- rdY: Umrichter bereit
- SOC: Motorschütz aktiv
- tUn: Motormessung aktiv
- USA: Alarm einer Unterspannung

#### Eine Störung wird durch Blinken angezeigt.

## Zugriff auf die Menüs




Die Menücodes unterscheiden sich von den Parametercodes durch einen Bindestrich auf der rechten Seite. Beispiele: Menü FUn-, Parameter ACC.

Grau unterlegte Menüs können je nach der Konfiguration der Zugriffsebene LAC nicht aufgerufen werden.


# **Integriertes Bedienterminal**

# Zugriff auf die Menüparameter

Speicherung der angezeigten Auswahl:  $\stackrel{\text{ENT}}{}$ 




Bei Speicherung blinkt die Anzeige



Alle Menüs wiederholen sich, d. h., wenn nach dem letzten Parameter weiter 
▼ gedrückt wird, ist ein erneuter Zugriff auf den ersten Parameter möglich und umgekehrt ist der Zugriff vom ersten auf den letzten Parameter möglich, wenn 
▲ gedrückt wird.

# Wahl mehrerer Zuordnungen für einen Parameter




Beispiel: Liste der Alarme der Gruppe 1 im Menü [EIN/ AUSGÄNGE] (I-O-)

Es können mehrere Alarme gewählt werden. Hierzu sind diese wie folgt zu aktivieren:

Die rechte Stelle zeigt an: Auswahl

Keine Auswahl


Dieses Prinzip gilt für jede Mehrfachauswahl.



7 ANZEIGE KONFIG

# [2 ZUGRIFFSEBENE] (LAC-)

# Mit integriertem Terminal:



Code	Name/Beschreibung	Werkseinstellung
LAC-		Std
Ь <b>Я</b> 5	<ul> <li>bAS: Begrenzter Zugriff auf die Menüs SIM, SUP, SEt, FCS, USr, COd und LAC. Jedem Ei Funktion zugeordnet werden.</li> </ul>	ngang kann nur eine
5 E d	<ul> <li>Std: Zugriff auf alle Menüs des integrierten Terminals. Jedem Eingang kann nur eine Funktion</li> </ul>	n zugeordnet werden.
Adu	<ul> <li>AdU: Zugriff auf alle Menüs des integrierten Terminals. Jedem Eingang können mehrere Funktion</li> </ul>	en zugeordnet werden.
EPr	<ul> <li>EPr: Zugriff auf alle Menüs des integrierten Terminals sowie auf zusätzliche Parameter. Jed mehrere Funktionen zugeordnet werden.</li> </ul>	lem Eingang können

# Vergleich Grafikterminal / Integriertes Terminal, zugängliche Menüs


Grafikterminal		Integriertes Bedienterminal		Zugriffs	sebene		
[2 ZUGRIFFSEBENE]		L 用 ← (Zugriffsebene)					
[3 LADEN / SPEICHERN A	ALS]	-					
[4 ZUGRIFFSCODE]		□ □ □ - (Zugriffscode)					
[5 SPRACHE]		-					
[1 UMRICHTER MENÜ]	[1.1 SCHNELLSTART]	5 IΠ - (Schnellstart)	A 5				
	[1.2 ÜBERWACHUNG]	5 U P - (Überwachung)	4				
	[1.3 EINSTELLUNGEN]	5 E L - (Einstellungen)	Basis	ng)			
	[1.11 IDENTIFIKATION]	-	ä	le Ee			
	[1.12 WERKSEINSTELLUNG]	F [ 5 - (Werkseinstellung)		inst			
	[1.13 BENUTZER MENÜ]	<b>⊔</b> 5г - (Benutzer Menü)		kse			
Jedem Eingang kann nur e	ine Funktion zugeordnet werden.	Jedem Eingang kann nur eine Funktion zugeordnet werden.		(Werkseinstellung)	ПРІ		
	[1.4 ANTRIEBSDATEN]	dr [ - (Antriebsdaten)		פר	Erweitert A	Рг	
	[1.5 EIN/ AUSGÄNGE]	ı - □ - (E/A-Konfiguration)		5 <i>E</i>	eite	E	
	[1.6 STEUERUNG]	E L - (Steuerung)		ard	ΕN	Experte	
	[1.7 APPLIKATIONS-FKT.]	FUn - (Applikationsfunktionen)		Standard		xp(	
	[1.8 FEHLERMANAGEMENT]	F L E - (Fehlerbehandlung)		St		ш	
	[1.9 KOMMUNIKATION]	<b>г</b> □ <b>п</b> - (Kommunikation)					
	[1.10 DIAGNOSE]	-					
	[1.14 MENÜ PROG. KARTE] (1)	PL Γ - (Karte "Controller Inside") (1)					
[6 AUSWAHL ANZEIGETY	[P]	-					
Jedem Eingang kann nur e	ine Funktion zugeordnet werden.	Jedem Eingang kann nur eine Funktion zugeordnet werden.					
[7 ANZEIGE KONFIG.]		-			-		
Jedem Eingang können me	Jedem Eingang können mehrere Funktionen zugeordnet werden.						
Parameter Expertenmodus	<u></u>	Parameter Expertenmodus				_	
Jedem Eingang können me	hrere Funktionen zugeordnet werden.	Jedem Eingang können mehrere Funktionen zugeordnet werden.					

<sup>(1)</sup> Zugänglich, wenn die Karte "Controller Inside" vorhanden ist.

## Struktur der Parametertabellen

Die in der Beschreibung der verschiedenen Menüs enthaltenen Parametertabellen können ebenso im Grafikterminal wie im integrierten Terminal verwertet werden. Sie enthalten demgemäß die Bezeichnungen dieser beiden Terminals wie nachstehend aufgeführt.

#### Beispiel:



- 1 Name des Menüs auf der vierstelligen 7-Segmentanzeige
- 2 Code des Untermenüs auf der vierstelligen 7-Segmentanzeige
- 3 Code des Parameters auf der vierstelligen 7-Segmentanzeige
- 4 Wert des Parameters auf der vierstelligen 7-Segmentanzeige
- 5 Name des Menüs auf dem Grafikterminal
- 6 Name des Untermenüs auf dem Grafikterminal
- 7 Name des Parameters auf dem Grafikterminal
- 8 Wert des Parameters auf dem Grafikterminal



#### Anmerkung:

- Texte in eckigen Klammern [] entsprechen der Anzeige des Grafikterminals.
- Die Werkseinstellungen entsprechen der [Makro Konfig.] (CFG) = [Pump. Lüft.] (PnF), die die werkseitig eingestellte Makrokonfiguration ist.

# Wechselbeziehung der Parameterwerte

Die Konfiguration einiger Parameter ändert den Einstellbereich anderer Parameter, um das Fehlerrisiko herabzusetzen. Dies kann zur Änderung der Werkseinstellung oder eines Werts führen, den Sie bereits gewählt haben.

#### Beispiel 1:

- 1 [Taktfrequenz] (SFr) Seite 71, ist auf 16 kHz eingestellt.
- 2 [Sinus Filter] (OFI) Seite71, ist mit [Ja] (YES) konfiguriert (und mit "ENT" bestätigt), [Taktfrequenz] (SFr) auf 8 kHz begrenzt. Wird [Sinus Filter] (OFI) mit [Nein] (nO) konfiguriert, wird die [Taktfrequenz] (SFr) nicht mehr begrenzt, bleibt aber auf 8 kHz. Wird der Wert 16 kHz gewünscht, dann ist die [Taktfrequenz] (SFr) erneut einzustellen.

#### Beispiel 2:

- 1 [Taktfrequenz] (SFr), Seite 71, behält den werksseitig eingestellten Wert 2,5 kHz.
- 2 [Sinus Filter] (OFI), Seite 71, ist mit [Ja] (YES) konfiguriert (und mit "ENT" bestätigt); ändert die Werkseinstellung der [Taktfrequenz] (SEr) auf 4 kHz
- 3 Wird [Sinus Filter] (OFI) mit [Nein] (nO) konfiguriert, bleibt die [Taktfrequenz] (SFr) auf 4 kHz. Wird der Wert 2,5 kHz gewünscht, dann ist die [Taktfrequenz] (SFr) erneut einzustellen.


# Suche eines Parameters in diesem Dokument

Die Suche nach Parameterbeschreibungen wurde vereinfacht:

- Mit integriertem Terminal: Verwenden Sie direkt das Verzeichnis der Parametercodes auf Seite 226, um die Seite mit dem Kommentar zum angezeigten Parameter zu suchen.
- Mit dem Grafikterminal: Wählen Sie den zu suchenden Parameter und drücken Sie die Taste F1: [Code]. Solange die Taste gedrückt bleibt, wird der Code des Parameters anstelle des Namens angezeigt.


Beispiel: ACC

Term	+0.00Hz	REM
3 EINST	ELLUNGEN	1
Rampe:		01
eit		9,51 s
it:		9,67 s
eit 2:		12,58 s
it 2:		13,45 s
<<	>>	T/K
	Rampe: eit it: eit 2: it 2:	3 EINSTELLUNGEN Rampe: eit it: eit 2: it 2:




Verwenden Sie anschließend das Verzeichnis der Parametercodes auf Seite <u>226</u>, um die Seite mit dem Kommentar zum angezeigten Parameter zu suchen.

#### Mit Grafikterminal:



## Mit integriertem Terminal:



Über das Menü [1.1-SCHNELLSTART MENÜ] (SIM-) ist eine schnelle Inbetriebnahme möglich, die für die meisten Applikationen ausreicht.

Die Parameter dieses Menüs sind nur im Stillstand und ohne Fahrbefehl änderbar, mit folgenden Ausnahmen:

- der Motormessung, durch die der Motor unter Spannung gesetzt wird;
- der Einstellparameter, Seite 34.



Anmerkung: Die Parameter des Menüs [1.1 SCHNELLSTART MENÜ] (SIM-) sind in der Reihenfolge zu definieren wie sie erscheinen, da die ersten Parameter die Voraussetzung für alle weiteren Parameter bilden.

Zum Beispiel ist [2/3-Drahtst.] (tCC) vor jedem anderen Parameter zu konfigurieren.

Das Menü [1.1 SCHNELLSTART MENÜ] (SIM-) ist gesondert zu konfigurieren oder vor den anderen Konfigurationsmenüs des Umrichters. Wurde in einem der anderen Menüs zuvor eine Änderung durchgeführt, insbesondere im Menü [1.4 ANTRIEBSDATEN] (drC-), dann kann es zu einer Änderung bestimmter Parameter im Menü [1.1 SCHNELLSTART MENÜ] (SIM-) kommen, beispielsweise der Motorparameter, wenn ein Synchronmotor gewählt wurde. Die Rückkehr zum Menü [1.1 SCHNELLSTART MENÜ] (SIM-) nach der Änderung eines anderen Konfigurationsmenüs des Umrichters ist überflüssig, stellt aber kein Problem dar. Die Änderungen im Anschluss an eine Modifikation in einem anderen Konfigurationsmenü werden daher nicht beschrieben, um die Lesbarkeit dieses Abschnitts nicht unnötig zu erschweren.

## Makrokonfiguration

Die Makrokonfiguration ermöglicht eine schnelle Konfiguration von Funktionen für ein bestimmtes Anwendungsgebiet. Sie können zwischen fünf Makrokonfigurationen wählen:

- Betrieb / Stillstand
- · Allgemeine Anwendungen
- · PID-Regler
- Kommunikationsbus
- · Pumpen / Lüfter (Werkskonfiguration)

Die Wahl einer Makrokonfiguration bewirkt die Zuordnung der Parameter dieser Makrokonfiguration.

Jede Makrokonfiguration kann in den anderen Menüs geändert werden.

# Parameter der Makrokonfigurationen Belegung der Ein-/Ausgänge

Eingang/ Ausgang	[Start/Stopp]	[Allgemein]	[PID-Reg]	[Buskom.]	[Pump. Lüft.]
Al1	[Kanal Sollw1]	[Kanal Sollw1]	[Kanal Sollw1] (PID- Sollwert)	[KanSollw2] ([Kanal Sollw1] = Integrierter Modbus) (1)	[Kanal Sollw1]
AI2	[Nein]	[Sollw. Summ. E2]	[Istwert PID]	[Nein]	[Kanal Sollw1B]
AO1	[Freq. Motor]	[Freq. Motor]	[Freq. Motor]	[Freq. Motor]	[Freq. Motor]
R1	[kein Fehler]	[kein Fehler]	[kein Fehler]	[kein Fehler]	[kein Fehler]
R2	[Nein]	[Nein]	[Nein]	[Nein]	[Start Motor]
LI1 (2-Draht)	[Rechtslauf]	[Rechtslauf]	[Rechtslauf]	[Rechtslauf]	[Rechtslauf]
LI2 (2-Draht)	[Fehlerreset]	[Linkslauf]	[Fehlerreset]	[Fehlerreset]	[Nein]
LI3 (2-Draht)	[Nein]	[Jog]	[PID Reset I]	[Umsch. Sollw Kanal]	[Umsch Sollw 1B]
LI4 (2-Draht)	[Nein]	[Fehlerreset]	[Zuord 2 PID Sollw]	[Forced Lokal]	[Fehlerreset]
LI5 (2-Draht)	[Nein]	[Begr Drehm]	[Zuord 4 PID Sollw]	[Nein]	[Nein]
LI6 (2-Draht)	[Nein]	[Nein]	[Nein]	[Nein]	[Nein]
LI1 (3-Draht)	Stopp	Stopp	Stopp	Stopp	Stopp
LI2 (3-Draht)	[Rechtslauf]	[Rechtslauf]	[Rechtslauf]	[Rechtslauf]	[Rechtslauf]
LI3 (3-Draht)	[Fehlerreset]	[Linkslauf]	[Fehlerreset]	[Fehlerreset]	[Freier Auslauf]
LI4 (3-Draht)	[Nein]	[Jog]	[PID Reset I]	[Umsch. Sollw Kanal]	[Umsch Sollw 1B]
LI5 (3-Draht)	[Nein]	[Fehlerreset]	[Zuord 2 PID Sollw]	[Forced Lokal]	[Fehlerreset]
LI6 (3-Draht)	[Nein]	[Begr Drehm]	[Zuord 4 PID Sollw]	[Nein]	[Nein]
		-	Optionskarten	-	
LI7 bis LI14	[Nein]	[Nein]	[Nein]	[Nein]	[Nein]
LO1 bis LO4	[Nein]	[Nein]	[Nein]	[Nein]	[Nein]
R3 / R4	[Nein]	[Nein]	[Nein]	[Nein]	[Nein]
Al3, Al4	[Nein]	[Nein]	[Nein]	[Nein]	[Nein]
RP	[Nein]	[Nein]	[Nein]	[Nein]	[Nein]
AO2	[Motorstrom]	[Motorstrom]	[Motorstrom]	[Motorstrom]	[Motorstrom]
AO3	[Nein]	[Nein]	[PID Ausg.]	[Nein]	[Nein]
		Tasten des Grafikt	erminals		
Taste F1	[Nein]	[Nein]	[Nein]	[Nein]	[Nein]
Tasten F2, F3	[Nein]	[Nein]	[Nein]	[Nein]	[Nein]
Taste F4	[T/K] (Steuerung über das Grafikterminal)	[T/K] (Steuerung über das Grafikterminal)	[T/K] (Steuerung über das Grafikterminal)	[T/K] (Steuerung über das Grafikterminal)	[T/K] (Steuerung über das Grafikterminal)

Bei der 3-Draht-Steuerung ist die Belegung der Eingänge LI1 bis LI6 versetzt.

(1) Für einen Start mit integriertem Modbus muss zunächst [Adresse Modbus] (Add), Seite 194, konfiguriert werden.

#### Typ der Motorsteuerung

- Makrokonfiguration [Allgemein] (GEn): [Typ Motorsteuerung] (Ctt) = [SVC U] (UUC).
- Andere Makrokonfigurationen: [Typ Motorsteuerung] (Ctt) = [Energ.sp.fkt] (nLd).

Hinweis: Diese Belegungen werden bei jeder Änderung der Makrokonfiguration neu initialisiert.

#### Rückkehr zur Werkseinstellung:

Die Rückkehr zur Werkseinstellung über [Auswahl Konfig.] (FCSI) = [Makro Konf] (InI), Seite 201, bewirkt die Rückkehr zur gewählten Makrokonfiguration. Der Parameter [Makro Konfig.] (CFG) bleibt unverändert, [Kundensp. Makro] (CCFG) verschwindet jedoch.



#### Anmerkung:

• Die in den Parametertabellen angegebenen Werkseinstellungen entsprechen der [Makro Konfig.] (CFG) = [Pump. Lüft.] (PnF), die die werksseitig eingestellte Makrokonfiguration ist.

FCC	□ [2/2 Drobtot ]			
	☐ [2/3-Drahtst.]		[2Draht-Stg] (2C)	
2 C 3 C	[2Draht-Stg] (2C) [3Draht-Stg] (2C)  2-Draht-Steuerung: Das Ein- oder Ausschalten wird über de des Eingangs gesteuert.  Beispiel für eine Verdrahtung als "Source":  ATV 71  +24 Ll1 Llx  Ll1: Rechtslauf Llx: Linkslauf  3-Draht-Steuerung (flankengesteuert): Ein Impuls "Recl des Motors zu steuern; ein Impuls "Stopp" reicht aus, und Beispiel für eine Verdrahtung als "Source":  ATV 71  +24 Ll1 Ll2 Llx  Ll1: Stopp Ll2: Rechtslauf Llx: Linkslauf  UNERWARTETER BETRIEB DES GERÄTS  Zur Änderung der Belegung von [2/3-Drahtst.] (tCC) r Sie bewirkt die Rückkehr zur Werkseinstellung der Ful aller Funktionen, die sich auf Logikeingänge beziehen Gleichzeitig wird auch die Rückkehr zur gewählten Mabenutzerspezifisch angepasst wurde (Verlust der Anpa Stellen Sie sicher, dass diese Änderung mit dem verw Die Nichtbeachtung dieser Vorkehrung kann zu Tode	htslauf" oder "Linkslauf" reich m das Anhalten des Motors a muss die Taste "ENT" gedrüc nktion: [Typ 2-Drahtst.] (tCt), l. akrokonfiguration bewirkt, we assungen). vendeten Verdrahtungsschen	Flanke (0 bis 1 oder 1 bis 0)  It aus, um das Anlaufen zu steuern.  Ekt werden (2 s). Seite 76, sowie nn diese na kompatibel ist.	
С F G	☐ [Makro Konfig.]		[Pump. Lüft.] (PnF)	
5 ± 5 G E n P I d n E ± P n F	☐ [Start/Stopp] (StS): Betrieb / Stillstand ☐ [Allgemein] (GEn): Allgemeine Anwendungen ☐ [PID-Reg] (PId): PID-Regelung ☐ [Buskom.] (nEt): Kommunikationsbus ☐ [Pump. Lüft.] (PnF): Pumpen / Lüfter  WARNUNG  UNERWARTETER BETRIEB DES GERÄTS  Zur Änderung der Belegung von [Makro Konfig.] (CFG) muss die Taste "ENT" gedrückt werden (2 s). Stellen Sie sicher, dass die gewählte Makrokonfiguration mit dem verwendeten Verdrahtungsschema kompatibel ist.  Die Nichtbeachtung dieser Vorkehrung kann zu Tod oder schwerwiegenden Verletzungen führen.			
5555		oder schwerwiegenden Verl	etzungen führen.	
C C F G 4 E S	□ [Kundensp. Makro]  Parameter, der nur gelesen werden kann und sichtbar i  Makrokonfiguration geändert wurde.  □ [Ja] (YES)	ist, wenn mindestens ein Par	ameter der	

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung		
bFr	☐ [Standard Motorfreq.]		[50 Hz IEC] (50)		
5 D 6 D	☐ [50 Hz IEC] (50): IEC☐ [60 Hz NEMA] (60): NEMA☐ Dieser Parameter ändert die Voreinstellung der Parameter: [Motornennleistung] (nPr), [Nennspannung Mot.] (UnS), [Nennspannung Mot.] (nCr), [Nennspannung Mot.] (FrS), [Motornenndrehzahl] (nSP) und [Max. Ausgangsfreq.] (tFr) weiter unten, [Therm. Nennstrom] (ItH) Seite 34, [Große Frequenz] (HSP) Seite 34.				
IPL	☐ [Verlust Netzphase] Gemäß Umrichterleistung				
n 0 9 E S	<ul> <li>□ [Störung ign] (nO): Störung ignorieren; zu verwenden, v gespeist wird.</li> <li>□ [Freier Auslauf] (YES): Störung, mit Anhalten im freien Beim Verlust einer Phase wechselt der Umrichter in den Fehler von 2 oder 3 Phasen wird der Betrieb des Umrichters jedoch bis zu</li> </ul>	Auslauf. modus [Netzphasenfehler r Auslösung eines Unterspa	] (IPL). Bei einem Verlust annungsfehlers fortgesetzt.		
	Dieser Parameter kann in diesem Menü nur bei Umrichteri (Einphasenbetrieb) aufgerufen werden.	i des Typs ATV61H0371			
n P r	☐ [Motornennleistung]	Gemäß Umrichterleistung	Gemäß Umrichterleistung		
	Motornennleistung gemäß Typenschild; in kW, wenn [Standar wenn [Standard Motorfreq.] (bFr) = [60 Hz NEMA] (60).	d Motorfreq.] (bFr) = [50	Hz IEC] (50); in HP,		
U n 5	☐ [Nennspannung Mot.]	Gemäß Umrichterleistung	Gemäß Umrichterleistung und [Standard Motorfreq.] (bFr)		
	Nennspannung des Motors gemäß Typenschild. ATV61●●●M3: 100 bis 240 V ATV61●●●N4: 200 bis 480 V				
n E r	□ [Nennstrom Motor]	0,25 bis 1,1 oder 1,2 ln, je nach Baugröße (1)	Gemäß Umrichterleistung und [Standard Motorfreq.] (bFr)		
	Nennstrom des Motors gemäß Typenschild.	401: 500 - 1 - 400011	50.11		
F r 5	☐ [Nennfreq. Motor]	10 bis 500 oder 1000 Hz, je nach Baugröße	50 Hz		
	Nennfrequenz des Motors gemäß Typenschild. Die Werkseinstellung beträgt 50 Hz und wird durch eine Vorei wenn [Standard Motorfreq.] (bFr) auf 60 Hz gesetzt wird.	nstellung von 60 Hz erse	etzt,		
n 5 P	□ [Motornenndrehzahl]	0 bis 60000 U/min	Gemäß Umrichterleistung		
	Nenndrehzahl des Motors gemäß Typenschild.  0 bis 9999 U/min, danach 10,00 bis 60,00 kU/min auf der integrierten Anzeige.  Gibt das Typenschild nicht die Nenndrehzahl, sondern die Synchrondrehzahl und den Schlupf in Hertz oder Prozent an, dann errechnet sich die Nenndrehzahl wie folgt:  • Nenndrehzahl = Synchrondrehzahl x  oder  • Nenndrehzahl = Synchrondrehzahl x				
E F r	☐ [Max. Ausgangsfreq.]	10 bis 500 oder 1000 Hz, je nach Baugröße	60 Hz		
	Die Werkseinstellung beträgt 60 Hz und wird durch eine Voreinstellung von 72 Hz ersetzt, wenn der Parameter [Standard Motorfreq.] (bFr) auf 60 Hz eingestellt wird.  Der maximale Wert wird durch folgende Bedingungen eingeschränkt:  • Er kann den Wert der [Nennfreq. Motor] (FrS) nur um das 10fache überschreiten.  • Die Werte von 500 Hz bis 1000 Hz sind nur bei U/f-Steuerung möglich und für Leistungen bis max. 37 kW bei ATV61H ••• und 45 kW bei ATV61W••• möglich. Konfigurieren Sie in diesem Fall [Typ Motorsteuerung] (Ctt) vor [Max. Ausgangsfreq.] (tFr).				

(1) In entspricht dem in der Installationsanleitung und auf dem Typenschild des Umrichters angegebenen Nennstrom des Umrichters.

Code	Name/Beschreibung	Werkseinstellung	
ŁИп	□ [Motormess.]	[Nein] (nO)	
n 0 4 E 5	<ul> <li>[Nein] (nO): Motormessung nicht erfolgt.</li> <li>[Ja] (YES): Die Motormessung erfolgt sobald wie möglich. Der Parameter wechselt dar [ausgeführt] (dOnE).</li> </ul>	n automatisch auf	
d O n E	<ul> <li>[ausgeführt] (dOnE): Verwendung der Werte, die sich durch die vorherige Motormessung ergeben.</li> <li>Achtung:         <ul> <li>Alle Motorparameter ([Nennspannung Mot.] (UnS), [Motornennfrequenz] (FrS), [Nennstrom Motor] (nCr), [Motornenndrehzahl] (nSP), [Motornennleistung] (nPr)) müssen unbedingt vor der Motormessung ordnungsgemäß konfiguriert werden.</li> <li>Wenn einer dieser Parameter nach der Motormessung geändert wird, wechselt die [Motormessung] (tUn) auf [Nein] (nO) und muss erneut durchgeführt werden.</li> <li>Die Motormessung wird nur dann durchgeführt, wenn kein Haltebefehl erteilt wurde. Wenn die Funktion "Freier Auslauf" oder "Schnellhalt" einem Logikeingang zugeordnet wurde, muss dieser Eingang auf 1 gesetzt werden (Eingang auf 0 aktiv).</li> <li>Die Motormessung hat Vorrang vor eventuellen Fahr- oder Vormagnetisierungsbefehlen, die nach der Motormessungssequenz berücksichtigt werden.</li> <li>Wenn die Motormessung misslingt, zeigt der Umrichter [Nein] (nO) an und kann je nach Konfiguration von [Mgt Fehler Mot. Mes] (tnL), Seite 186, in den Fehlermodus [Motormess.] (tnF) wechseln.</li> <li>Die Motormessung kann 1 bis 2 Sekunden dauern. Unterbrechen Sie den Vorgang nicht und warten Sie ab, bis die Anzeige auf "[ausgeführt] (dOnE)" oder auf "[Nein] (nO)" wechselt.</li> </ul> </li> <li>             Hinweis: Während der Motormessung fließt Nennstrom durch den Motor.     </li> </ul>		
Ł U 5	☐ [Zust. Motmessung]	[Nicht ausg.] (tAb)	
E A b P E n d P r O G F A I L d O n E	(Nur zur Information, nicht einstellbar)  □ [Nicht ausg.] (tAb): Der Standardwert des Statorwiderstands wird verwendet, um den Motor zu steuern.  □ [Warten] (PEnd): Die Motormessung wurde angefordert, aber noch nicht ausgeführt.  □ [aktiv] (PrOG): Die Motormessung wird ausgeführt.  □ [Fehlerhaft] (FAIL): Die Motormessung ist fehlgeschlagen.  □ [ausgeführt] (dOnE): Der von der Motormessfunktion gemessene Statorwiderstand wird verwendet, um den Motor zu steuern.		
PHr	☐ [Phasendrehung]	[ABC] (AbC)	
ЯЬС ЯСЬ	□ [ABC] (AbC): Normale Drehrichtung □ [ACB] (ACb): Umgekehrte Drehrichtung Mit diesem Parameter kann die Drehrichtung des Motors ohne Invertierung der Verkabe	elung geändert werden.	


# Bei Betrieb und im Stillstand änderbare Parameter

Code	Name/Beschreibung		Werkseinstellung		
I E H	□ [Therm. Nennstrom]	0 bis 1,1 oder 1,2 ln (1), je nach Baugröße	Gemäß Umrichterleistung		
	Strom für den thermischen Schutz des Motors, der entspreche Bemessungsbetriebsstrom einzustellen ist.	end dem auf dem Typen	schild angegebenen		
ACC	☐ [Hochlaufzeit]	0,1 bis 999,9 s.	3,0 s		
	Zeit für den Hochlauf von 0 bis zur [Motornennfrequenz] (FrS) mit dem Trägheitsmoment des Antriebs kompatibel ist.	Zeit für den Hochlauf von 0 bis zur [Motornennfrequenz] (FrS) (Seite 32). Stellen Sie sicher, dass dieser Wert mit dem Trägheitsmoment des Antriebs kompatibel ist.			
d E C	☐ [Auslaufzeit]	0,1 bis 999,9 s.	3,0 s		
	Zeit für den Auslauf von der [Motornennfrequenz] (FrS) (Seite 32) bis auf 0. Stellen Sie sicher, dass dieser Wert mit dem Trägheitsmoment des Antriebs kompatibel ist.				
L 5 P	☐ [Kleine Frequenz]		0		
	Motorfrequenz mit minimalem Sollwert, Einstellung von 0 bis [Große Frequenz] (HSP).				
H 5 P	☐ [Große Frequenz]		50 Hz		
	Motorfrequenz mit maximalem Sollwert, Einstellung von [Kleine Frequenz] (LSP) bis [Max. Ausgangsfreq.] (tFr).  Die Werkseinstellung wechselt auf 60 Hz, wenn [Standard Motorfreq.] (bFr) = [60 Hz NEMA] (60).				


<sup>(1)</sup> In entspricht dem in der Installationsanleitung und auf dem Typenschild des Umrichters angegebenen Nennstrom des Umrichters.

# [1.2 ÜBERWACHUNG] (SUP-)

#### Mit Grafikterminal:




# Mit integriertem Terminal:




# [1.2 ÜBERWACHUNG] (SUP-)

#### Mit Grafikterminal

Über dieses Menü können Sie die Ein-/Ausgänge, die Zustände und internen Werte des Umrichters sowie die Kommunikationsdaten und -werte anzeigen.







STATUS ANALOG-EING.


ABBILD LOGIK AUSG. LO
STATUS ANALOG-AUSG.
STATUS ENCODER/DIG SOLLW


Code T/K

Fortbewegung von einem Bildschirm zum anderen (von ABBILD LOGIK EINGÄNGE zu STATUS ENCODER/DIG SOLLW) durch Drehen der Navigationstaste












#### Ein-/Ausgänge der Karte "Controller Inside"





Fortbewegung von einem Bildschirm zum anderen (von ABBILD LI APPL. KARTE zu ABBILD AO APPLI. KARTE) durch Drehen der Navigationstaste













#### Kommunikation



[SCANNER KOMM EING.] und [SCAN KOMM. AUSG.]:


Anzeige periodisch ausgetauschter Register (8 Eingänge und 8 Ausgänge) für integrierten Modbus und für Feldbuskarten.

#### Kommunikation (Fortsetzung)



#### Mit Grafikterminal

#### Kommunikation (Fortsetzung)



Prg.Kart. scan Out8:

0

[SCANNER EINGANG] und [SCANNER AUSGANG]:

Anzeige periodisch ausgetauschter Register (8 Eingänge und 8 Ausgänge).

#### Mit Grafikterminal

#### Interne Werte und Zustände des Umrichters

```
Name/Beschreibung
[Alarmgruppe] (ALGr)
                            Nummern der Gruppe der vorhandenen Alarme.
[Freq. Sollwert HMI] (LFr)
                            In Hz. Sollfrequenz über das Grafikterminal (aufrufbar, wenn die Funktion konfiguriert wurde).
[Int. Sollw. PID] (rPI)
                            Prozesswert. PID-Sollwert über das Grafikterminal (aufrufbar, wenn die Funktion konfiguriert wurde).
[Koeff. Multiplik] (MFr)
                            In % (aufrufbar, wenn [Ref multi] (MA2,MA3), Seite 119, zugeordnet ist).
[Frequenzsollwert] (FrH)
                            In Hertz
[Motorfrequenz] (rFr)
                            In Hertz
[Motorstrom] (LCr)
                            In Ampere
[Motordrehzahl] (SPd)
                            In Umdrehungen/min
[Spg Motor] (UOP)
                            In Volt
[Motorleistung] (OPr)
                            In Prozent der Nennleistung.
[Motormoment] (Otr)
                            In Prozent des Nennmoments.
[Netzspannung] (ULn)
                            In Volt. Über den DC-Bus ermittelte Netzspannung, bei Betrieb des Motors oder im Stillstand.
[Therm. Zust. Motor] (tHr)
                            In Prozent
                            In Prozent
[Therm. Zust. FU] (tHd)
[Th. Zust. Bremsw.] (tHb)
                            In Prozent (nur bei Umrichtern mit hoher Leistung).
[Leistungsaufn. FU] (IPr)
                            In kW (elektr. Leistungsaufnahme des Umrichters)
[Verbrauch] (IPHr)
                            In Wh, kWh oder MWh (kumulierte elektr. Leistungsaufnahme des Umrichters)
[Betriebsstd. Motor] (rtH)
                            In Sekunden, Minuten oder Stunden (Einschaltdauer des Motors)
                            In Sekunden, Minuten oder Stunden (Einschaltdauer des Umrichters)
[Betriebszeit Umr.] (PtH)
[Zeit Prozessdauer] (PEt)
                            In Stunden (Einschaltdauer des Prozesses) Der Benutzer kann diesen Parameter bei einem Wechsel des
                            Umrichters initialisieren, um die vorhergehende Dauer aufrechtzuerhalten.
[Zeit Temp AI IGBT] (tAC)
                            In Sekunden (Dauer der Alarmauslösung "Temperatur IGBT").
[Sollwert PID] (rPC)
                            Prozesswert (aufrufbar, wenn PID konfiguriert ist).
[Istwert PID] (rPF)
                            Prozesswert (aufrufbar, wenn PID konfiguriert ist).
[Fehler PID] (rPE)
                            Prozesswert (aufrufbar, wenn PID konfiguriert ist).
[PID Ausg.] (rPO)
                            In Hz (aufrufbar, wenn PID konfiguriert ist).
[Datum / Stunde] (CLO)
                            Durch die Karte "Controller Inside" erzeugtes Datum mit der aktuellen Uhrzeit (aufrufbar, wenn Karte vorhanden).
                            Durch die Karte "Controller Inside" erzeugtes Wort (aufrufbar, wenn Karte vorhanden).
[----2] (o02)
[----3] (o03)
                            Durch die Karte "Controller Inside" erzeugtes Wort (aufrufbar, wenn Karte vorhanden).
                            Durch die Karte "Controller Inside" erzeugtes Wort (aufrufbar, wenn Karte vorhanden).
[----4] (004)
[----5] (o05)
                            Durch die Karte "Controller Inside" erzeugtes Wort (aufrufbar, wenn Karte vorhanden).
[- - - - 6] (o06)
                            Durch die Karte "Controller Inside" erzeugtes Wort (aufrufbar, wenn Karte vorhanden).
[akt. Konfiguration] (CnFS)
                            Konfiguration aktiv [Konfig 0, 1 oder 2]
[akt. Parametersatz] (CFPS)
                            [Satz Nr 1, 2 oder 3] (aufrufbar, wenn die Parameterumschaltung gültig ist – siehe Seite 160).
[ALARME] (ALr-)
                            Liste der vorhandenen Alarme. Bei einem vorhandenen Alarm wird ein 🗸 angezeigt.
[ANDERE STATI] (SSt-)
                            Liste der Sekundärstatus:
                                    - [Magn Motor aktiv] (FLX): Motormagnetisierung aktiv
                                      [Alarm PTC1] (PtC1): Alarm PTC-Fühler 1
                                      [Alarm PTC2] (PtC2): Alarm PTC-Fühler 2
                                      [Alarm LI6=PTC] (PtC3): Alarm PTC-Fühler LI6=PTC
                                      [Schnellhalt] (FSt): Schnellhalt
                                    - [Schw. I err.] (CtA): Stromschwellwert erreicht
                                    - [Schw. Freq. err.] (FtA): Frequenzschwellwert erreicht
                                    - [Schw. Freq 2 err.] (F2A): 2. Frequenzschwellwert erreicht
                                    - [FRH err.] (SrA): Frequenzsollwert erreicht
                                    - [Th Status Motor err] (tSA): Thermischer Zustand Motor 1 erreicht
                                    - [Al. ext Fehler] (EtF): Alarm einer externen Störung
                                      [autom Restart] (AUtO): Automatischer Neustart
                                      [Remote] (FtL): Steuerung im Online-Modus
                                      [Motormessung] (tUn): Motormessung
                                      [Unterspannung] (USA): Alarm einer Unterspannung
                                      [Konfig. 1 aktiv] (CnF1): Konfiguration 1 aktiv
                                      [Konfig. 2 aktiv] (CnF2): Konfiguration 2 aktiv
                                      [HSP err.] (FLA): Große Frequenz erreicht
                                      [Satz 1 aktiv] (CFP1): Parametersatz 1 aktiv
                                      [Satz 2 aktiv] (CFP2): Parametersatz 2 aktiv
                                      [Satz 3 aktiv] (CFP3): Parametersatz 3 aktiv
                                      [Brems aktiv] (brS): Umrichterbremsung
                                      [Ladung DC Bus] (dbL): Ladung des DC-Busses
```

## **Mit integriertem Terminal**

Mit Hilfe dieses Menüs können Sie die Eingänge und die internen Werte und Zustände des Umrichters anzeigen.


Code	Name/Beschreibung Einstellbereich Werkseinstellung
Ι 🛮 Π -	ABBILD DER EINGÄNGE
LIA-	■ Funktionen der Logikeingänge
LIA bis LI4A	Zeigt die jedem Eingang zugeordneten Funktionen an. Ist keine Funktion zugeordnet, zeigt die Anzeige "nO" an. Mit den Pfeilen ▲ und ▼ können alle Funktionen durchsucht werden. Wenn einem Eingang mehrere Funktionen zugeordnet sind, sicherstellen, dass diese miteinander kompatibel sind.
L 15 I	■ Zustand der Logikeingänge LI1 bis LI8
	Zeigt den Zustand der Logikeingänge LI1 bis LI8 an (Verwendung der Segmentanzeige: Oben = 1, unten = 0).  Zustand 1  Zustand 0  LI1  LI2  LI3  LI4  LI5  LI6  LI7  LI9  LI9  LI1  LI8  In obigem Beispiel: LI1  LI1  LI3  LI4  LI5  LI5  LI5  LI5  LI7  LI7  LI8  LI7  LI8  LI8  LI8  LI8
L 152	■ Zustand der Logikeingänge LI9 bis LI14 und Power Removal
	Zeigt den Zustand der Logikeingänge an LI9 bis LI14 und PR 'Power Removal) an (Verwendung der Segmentanzeige: Oben = 1, unten = 0).  Zustand 1
H IH-	■ Funktionen der Analogeingänge
A I IA A I2A A I3A A I4A	Zeigt die jedem Eingang zugeordneten Funktionen an. Ist keine Funktion zugeordnet, zeigt die Anzeige "nO" an. Mit den Pfeilen ▲ und ▼ können alle Funktionen durchsucht werden. Wenn einem Eingang mehrere Funktionen zugeordnet sind, sicherstellen, dass diese miteinander kompatibel sind.

## **Mit integriertem Terminal**


## Interne Werte und Zustände des Umrichters

Code	Name/Beschreibung	Einheit
ALGr	Alarmgruppe: Nummern der Gruppe der vorhandenen Alarme.	
rP I	Int.Sollw. PID: PID-Sollwert über das Grafikterminal (aufrufbar, wenn die Funktion konfiguriert wurde).	Prozesswert
ПЕг	Multiplikationsfaktor (aufrufbar, wenn [Ref multi] (MA2,MA3) Seite 119, zugeordnet ist).	%
FrH	Frequenzsollwert	Hz
rFr	Motorfrequenz	Hz
LEr	Motorstrom	Α
5 P d	Motordrehzahl	U/min
U 0 Р	Motorspannung	V
0 P r	Motorleistung	%
0 E r	Drehmoment des Motors	%
UL n	Netzspannung: Über den DC-Bus ermittelte Netzspannung, bei Betrieb des Motors oder im Stillstand.	V
E H r	Thermischer Zustand des Motors	%
E H d	Thermischer Zustand des Umrichters	%
<i>Е Н Б</i>	Thermischer Zustand des Bremswiderstands: Nur bei Umrichtern mit hoher Leistung aufrufbar.	%
IP r	Elektrische Leistungsaufnahme des Umrichters	W oder kW
IPHr	Kumulierte elektrische Leistungsaufnahme des Umrichters	Wh, kWh oder MWh
r E H	Betriebsstunden: Einschaltdauer des Motors.	Sekunden, Minuten
PEH	Betriebszeit Umr.: Einschaltdauer des Umrichters.	oder Stunden
PEL	<b>Einschaltdauer des Prozesses:</b> In Stunden. Der Benutzer kann diesen Parameter bei einem Wechsel des Umrichters initialisieren, um die vorhergehende Dauer aufrechtzuerhalten.	Stunden
E A C	Zeit Temp Al IGBT: Dauer der Alarmauslösung "Temperatur IGBT".	Sekunden
rPE-	Sollwert PID: Aufrufbar, wenn die Funktion konfiguriert ist.	Prozesswert
r P F	Istwert PID: Aufrufbar, wenn die Funktion konfiguriert ist.	
r P E	Fehler PID: Aufrufbar, wenn die Funktion konfiguriert ist.	
r P D	Ausgang PID: Aufrufbar, wenn die Funktion konfiguriert ist.	Hz
C L O -	tIME, dAY: Durch die Karte "Controller Inside" erzeugtes Datum mit der aktuellen Uhrzeit (aufrufbar, wenn Karte vorhanden).	
o 0 2	2: Durch die Karte "Controller Inside" erzeugtes Wort (aufrufbar, wenn Karte vorhanden).	
o O 3	3: Durch die Karte "Controller Inside" erzeugtes Wort (aufrufbar, wenn Karte vorhanden).	
o O 4	4: Durch die Karte "Controller Inside" erzeugtes Wort (aufrufbar, wenn Karte vorhanden).	
o O 5	5: Durch die Karte "Controller Inside" erzeugtes Wort (aufrufbar, wenn Karte vorhanden).	
o O 6	6: Durch die Karte "Controller Inside" erzeugtes Wort (aufrufbar, wenn Karte vorhanden).	
[ n F 5	<b>Akt. Konfiguration:</b> CnF0, 1 oder 2 (aufrufbar, wenn der Motor- oder Konfigurationswechsel gültig ist – siehe Seite <u>164</u> ).	
C F P S	<b>Aktiver Parametersatz:</b> CFP1, 2 oder 3 (aufrufbar, wenn die Umschaltung der Parameter gültig ist – siehe Seite <u>160</u> ).	

#### Mit Grafikterminal:



## Mit integriertem Terminal:



Die Einstellparameter können sowohl während des Betriebs als auch im Stillstand geändert werden.

## **▲** GEFAHR

#### **UNERWARTETER BETRIEB DES GERÄTS**

- Stellen Sie sicher, dass die während des Betriebs an den Einstellungen vorgenommenen Änderungen keine Gefahr darstellen.
- Es ist empfehlenswert, die Änderungen bei angehaltenem Umrichter vorzunehmen.

Eine Nichtbeachtung dieser Vorkehrungen kann zu Tod oder schwerwiegenden Verletzungen führen.

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
Inc	☐ [Auflösung Rampe]	0,01 - 0,1 - 1	0,1
0. 0 I 0. I I	□ [0,01]: Rampe bis 99,99 Sekunden □ [0,1]: Rampe bis 999,9 Sekunden □ [1]: Rampe bis 9000 Sekunden □ bieser Parameter wird für [Hochlaufzeit] (ACC), [Auslaufzeit] (dE2) verwendet.	(dEC), [Hochlaufzeit2] (	AC2) und [Auslaufzeit2]
ACC	☐ [Hochlaufzeit]	0,01 bis 9000 s (1)	3,0 s
	Zeit für den Hochlauf von 0 bis zur [Motornennfrequenz] (FrS) mit der Antriebsträgheit kompatibel ist.	(Seite 60). Stellen Sie	sicher, dass dieser Wert
d E ℂ	☐ [Auslaufzeit]	0,01 bis 9000 s (1)	3,0 s
	Zeit für den Auslauf von der [Motornennfrequenz] (FrS) (Seite		
A C 2	☐ [Hochlaufzeit 2]	0,01 bis 9000 s (1)	5,0 s
*	Siehe Seite <u>122</u> .  Zeit für den Hochlauf von 0 bis zur [Motornennfrequenz] (FrS Trägheitsmoment des Antriebs kompatibel ist.	) . Stellen Sie sicher, da	ss dieser Wert mit dem
4 E 2	☐ [Auslaufzeit 2]	0,01 bis 9000 s (1)	5,0 s
*	Siehe Seite <u>122</u> .  Zeit für den Auslauf von der [Motornennfrequenz] (FrS) bis au Trägheitsmoment des Antriebs kompatibel ist.	f 0. Stellen Sie sicher, d	ass dieser Wert mit dem
ER I	☐ [Rund Start ACC]	0 bis 100%	10%
*	Siehe Seite <u>121</u> . Rundung des Beginns der Hochlauframpe in % der Rampenz (AC2).	eit [Hochlaufzeit] (ACC)	) oder [Hochlaufzeit 2]
E A ≥	☐ [Rund ACC Ende]		10%
*	Siehe Seite <u>121</u> .  - Rundung des Endes der Hochlauframpe in % der Rampenze  - Einstellbar von 0 bis (100% – [Rund Start ACC] (tA1)).	eit [Hochlaufzeit] (ACC) o	der [Hochlaufzeit 2] (AC2).
<i>E A 3</i>	☐ [Rund Start DEC]	0 bis 100%	10%
*	Siehe Seite <u>121</u> . Rundung des Beginns der Auslauframpe in % der Rampenze	it [Auslaufzeit] (dEC) od	ler [Auslaufzeit 2] (dE2).

(1) Bereich 0,01 bis 99,99 s oder 0,1 bis 999,9 s oder 1 bis 9999 s gemäß [Auflösung Rampe] (Inr).



Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
E A 4	□ [Rund DEC Ende]		10%
*	Siehe Seite <u>121</u> .  - Rundung des Endes der Auslauframpe in % der Rampenzeit  - Einstellbar von 0 bis (100% - [Rund Start DEC] (tA3)).	[Auslaufzeit] (dEC) oder [	Auslaufzeit 2] (dE2).
L 5 P	☐ [Kleine Frequenz]		0 Hz
	Motorfrequenz mit minimalem Sollwert, Einstellung von 0 bis [	Große Frequenz] (HSP)	
H 5 P	☐ [Große Frequenz]		50 Hz
	Motorfrequenz mit maximalem Sollwert, Einstellung von [Kleine F Die Werkseinstellung wechselt auf 60 Hz, wenn [Standard Mo		
I E H	□ [Therm. Nennstrom]	0 bis 1,1 oder 1,2 In (1), je nach Baugröße	Gemäß Umrichterleistung
	Strom für den thermischen Schutz des Motors, der entspreche Bemessungsbetriebsstrom einzustellen ist.	end dem auf dem Typen	schild angegebenen
5 P G	☐ [P- Ant. v-Regelung]	0 bis 1000%	40%
	Proportionalverstärkung der Drehzahlsteuerung.	L	
5 / E	□ [l Anteil Geschw Reg]	1 bis 1000%	100%
	Zeitkonstante des I-Anteils der Drehzahlsteuerung.		
5 F C	☐ [K Filt P Ant Geschw]	0 bis 100	0
	Filterkoeffizient für die Drehzahlsteuerung.		

(1) In entspricht dem in der Installationsanleitung oder auf dem Typenschild des Umrichters angegebenen Nennstrom des Umrichters.




## Einstellung der Parameter [K Filt P Ant Geschw] (SFC), [P- Ant. v-Regelung] (SPG) und [I Anteil Geschw Reg] (SIt)


- Diese Parameter sind nur bei einem Profil mit Vektorregelung zugänglich: [Typ Motorsteuerung] (Ctt), Seite 63 = [SVC U] (UUC), [Energ.sp.fkt] (nLd) und [Sync. Motor] (SYn).
- Diese Werkseinstellungen eignen sich für die meisten Anwendungen.


#### Allgemein gilt: Einstellung mit [K Filt P Ant Geschw] (SFC) = 0


Der Regler ist vom Typ "IP", mit Filterung des Drehzahlsollwerts und eignet sich für Anwendungen, die Vielseitigkeit und Stabilität erfordern (beispielsweise Maschinen mit hoher Trägheit).

- [P- Ant. v-Regelung] (SPG) wirkt auf das Überschwingen der Frequenz.
- [I Anteil Geschw Reg] (SIt) wirkt auf die Bandbreite und die Ansprechzeit.















#### Sonderfall: Parameter [K Filt P Ant Geschw] (SFC) ungleich 0.


Dieser Parameter sollte besonderen Applikationen vorbehalten sein, die eine kurze Antwortzeit erfordern (Lage- oder Wegeregelung beispielsweise).


- Wenn wie unten dargestellt der Wert 100 eingestellt wird, ist der Regler des Typs "Pl", ohne Filterung des Sollwertes.
- Bei einer Einstellung zwischen 0 und 100 ist der erzielte Betrieb eine Zwischenfrequenz zwischen den nachstehenden und den auf der vorhergehenden Seite angegebenen Einstellungen.

#### Beispiel: Einstellung mit [K Filt P Ant Geschw] (SFC) = 100

- [P- Ant. v-Regelung] (SPG) wirkt auf die Bandbreite und die Ansprechzeit.
- [I Anteil Geschw Reg] (SIt) wirkt auf das Überschwingen der Frequenz.









# Sollwertstaffelung 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Zeit in ms

Anfangsverlauf



Erhöhung von SPG 💉



Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
UFг	☐ [RI-Kompens.]	25 bis 200%	100%
*	Siehe Seite <u>67</u> .		
5 L P	□ [Schlupfkomp.]	0 bis 150%	100%
*	Siehe Seite <u>67</u> .		
d C F	☐ [Koeffiz. Schnellhalt]	0 bis 10	4
*	Siehe Seite <u>123</u> .		
IdC	☐ [Strom DC Brems. 1]	0,1 bis 1,1 oder 1,2 ln (1), je nach Baugröße	0,64 ln (1)
*	Siehe Seite <u>124</u> . Höhe des Bremsstroms bei Gleichstrombremsung, aktiviert über	Logikeingang oder als Al	nhaltemodus gewählt.
	ACHTUNG	)	
	Stellen Sie sicher, dass der Motor diesem Strom ohne Überhitzen standhält.  Bei Nichtbeachtung dieser Vorkehrung können Materialschäden auftreten.		
Ed I	□ [Zeit DC Bremsung 1]	0,1 bis 30 s.	0,5 s
*	Siehe Seite 124.  Maximale Dauer der Stromaufschaltung [Strom DC Brems. 1] (IdC). Nach Ablauf dieser Zeitspanne wird die DC-Aufschaltung zu [Strom DC Brems. 2] (IdC2).		
1465	☐ [Strom DC Brems. 2]	0,1 In (1) bis [Strom DC Brems. 1] (IdC)	0,5 ln (1)
*	Siehe Seite <u>124</u> . Stromaufschaltung, die nach Ablauf der Zeit [Zeit DC Bremsung 1] (tdl) über den Logikeingang aktiviert oder als Anhaltemodus gewählt wird.		
	ACHTUN	G	
	Stellen Sie sicher, dass der Motor diesem Strom ohne Überhitzen standhält.  Bei Nichtbeachtung dieser Vorkehrung können Materialschäden auftreten.		
ΕdC	□ [Zeit DC Bremsung 2]	0,1 bis 30 s.	0,5 s
*	Siehe Seite <u>124</u> .  Maximale Dauer der Aufschaltung [Strom DC Brems. 2] (IdC2 gewählt wird.	), wenn die Aufschaltung	g als Anhaltemodus

(1) In entspricht dem in der Installationsanleitung oder auf dem Typenschild des Umrichters angegebenen Nennstrom des Umrichters.



Code		Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
5 d C	I	☐ [I DC-Auto Bremsg 1]	0 bis 1,1 oder 1,2 ln (1), je nach Baugröße	0,7 ln (1)
*		Höhe der Gleichstromaufschaltung im Stillstand. Der Parameter kann aufgerufen werden, wenn [Auto GS-Bremsung] (AdC), Seite 125, ungleich [Nein] (nO) ist. Dieser Parameter wird auf 0 forciert, wenn [Typ Motorsteuerung] (Ctt), Seite 63 = [Sync. Motor] (SYn).		
		ACHTUN	NG	
		Stellen Sie sicher, dass der Motor diesem Strom ohne i Bei Nichtbeachtung dieser Vorkehrung können Mat		
FAC	I	☐ [Zeit aut. DC Brems1]	0,1 bis 30 s.	0,5 s
*		Dauer der Aufschaltung im Stillstand. Der Parameter kann a Seite 125, ungleich [Nein] (nO) ist.  Wenn [Typ Motorsteuerung] (Ctt), Seite 63 = [Sync. Motor Drehzahl Null.	-	
5 d C ä	?	□ [I DC-Auto Bremsg 2]	0 bis 1,1 oder 1,2 ln (1), je nach Baugröße	0,5 ln (1)
*		<ol> <li>Höhe der Gleichstromaufschaltung im Stillstand.</li> <li>Der Parameter kann aufgerufen werden, wenn [Auto GS-ED Dieser Parameter wird auf 0 forciert, wenn [Typ Motorsteut]</li> </ol>	Bremsung] (AdC), Seite 125, Jerung] (Ctt), Seite 63 = [Syr	ungleich [Nein] (nO) ist. nc. Motor] (SYn)
		ACHTUN	NG	
		Stellen Sie sicher, dass der Motor diesem Strom ohne d Bei Nichtbeachtung dieser Vorkehrung können Mate		
ŁdΓä	?	☐ [Zeit aut. DC Brems2]	0 bis 30 s	0 s
*		<ol><li>Dauer der Aufschaltung im Stillstand.</li><li>Der Parameter kann aufgerufen werden, wenn [Auto GS-I</li></ol>	Bremsung] (AdC), Seite 125	, = [Ja] (YES).
AdC	SdC	2 Betrieb		
YES	х	SdC1 - SdC2 -		
Ct	≠ 0	tdC1		
Ct	= 0	SdC1 tdC1		
Fahrbefel	hl			
Drehzahl		o t		

(1) In entspricht dem in der Installationsanleitung oder auf dem Typenschild des Umrichters angegebenen Nennstrom des Umrichters.



Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
5 F r	<ul> <li>□ [Taktfrequenz]</li> <li>Einstellung der Taktfrequenz.</li> <li>Einstellbereich: Er kann zwischen 1 und 16 kHz schwanken; d Werkseinstellung können jedoch entsprechend dem Umrichte Konfiguration der Parameter [Sinus Filter] (OFI) und [Begr Überstellung während des Betriebs:         <ul> <li>Liegt der Ausgangswert unter 2 kHz, dann sind nicht mehr al</li> <li>Ist der Ausgangswert höher oder gleich 2 kHz, dann sind nicht mehr al</li> <li>Einstellung im Stillstand: Keine Bedingungen.</li> </ul> </li> <li>Hinweis: Bei übermäßiger Erwärmung verringert der Ustellt diese bei normaler Temperatur wieder her.</li> </ul>	Je nach Baugröße lie Minimal- und Maxima rtyp (ATV61H oder W), o erspg Motor] (SUL), Seit s 1,9 kHz bei Betrieb mo ht mehr als 2 kHz bei Be	Je nach Baugröße  Ilwerte sowie die der Baugröße und der re 71, begrenzt sein.  öglich. etrieb möglich.
	ACHTUNG  Wenn bei den Umrichtermodellen ATV61•075N4 bis U40N4 die EMV-Filter nicht angeschlossen sind (Verwendung in IT-Netzen), darf die Taktfrequenz des Umrichters 4 kHz nicht überschreiten.  Bei Nichtbeachtung dieser Vorkehrung können Materialschäden auftreten.		
EL I	□ [Strombegrenzung]	0 bis 1,1 oder 1,2 ln (1), je nach Baugröße	1,1 oder 1,2 ln (1), je nach Baugröße
	Ermöglicht die Strombegrenzung des Motors.  Hinweis: Erfolgt eine Einstellung unter 0,25 In, dann besteht die Gefahr einer Verriegelung mit der Störung [Verlust Motorphase] (OPL), wenn diese bestätigt wird (siehe Seite 176). Liegt sie unterhalb des Leerlaufstroms des Motors, spricht die Begrenzung nicht mehr an.		
C L 2	□ [Wert 2. Strombegr.]	0 bis 1,1 oder 1,2 ln (1), je nach Baugröße	1,1 oder 1,2 ln (1), je nach Baugröße
*	Siehe Seite 154.  Hinweis: Erfolgt eine Einstellung unter 0,25 ln, dann b. Störung [Verlust Motorphase] (OPL), wenn diese bestä des Leerlaufstroms des Motors, spricht die Begrenzun	ätigt wird (siehe Seite 17	

(1) In entspricht dem in der Installationsanleitung oder auf dem Typenschild des Umrichters angegebenen Nennstrom des Umrichters.



Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
FLU	☐ [Magnet Mot]		[Nein] (FnO)
F n C F C E F n O	<ul> <li>[nicht perm.] (FnC): Nicht kontinuierlicher Modus.</li> <li>[permanent] (FCt): Kontinuierlicher Modus. Diese Wahl ist nicht möglich, wenn [Auto GS-Bremsung] (AdC), Seite 125, gleich [Ja] (YES) ist, oder wenn [Normalhalt] (Stt), Seite 123, gleich [Freier Ausl.] (nSt) ist.</li> <li>[Nein] (FnO): Funktion nicht aktiv.</li> <li>Bei ATV61●●●M3X ab 55 kW und bei ATV61●●●N4 ab 90 kW, wenn [Typ Motorsteuerung] (Ctt), Seite 63 = [SVC U] (UUC) oder [Energ.sp.fkt] (nLd), ist die Wahl nicht möglich und die Werkseinstellung wird durch [nicht perm.] (FnC) ersetzt.</li> <li>Wenn [Typ Motorsteuerung] (Ctt) = [Sync. Motor] (SYn), wird die Werkseinstellung durch [nicht perm.] (FnC) ersetzt.</li> <li>Um schnell ein hohes Anlaufmoment zu erreichen, muss zunächst der magnetische Fluss im Motor aufgebaut werden.</li> <li>Im Modus ([permanent] (FCt) baut der Umrichter den Magnetfluss automatisch ab dem Einschalten auf.</li> <li>Im Modus [nicht perm.] (FnC) erfolgt die Magnetisierung bei Anlauf des Motors.</li> <li>Der Wert des Magnetisierungsstroms ist größer als nCr (konfigurierter Motornennstrom) beim Aufbau des magnetischen Flusses und wird dann auf den Wert des Magnetisierungsstroms des Motors geregelt</li> </ul>		
	ACHTUNG		
	Stellen Sie sicher, dass der Motor diesem Strom ohne Übe Bei Nichtbeachtung dieser Vorkehrung können Materia		
	Wenn [Typ Motorsteuerung] (Ctt), Seite 63 = [Sync. Motor] (SYn), dann bewirkt der Parameter [Magnet Mot] (FLU) den Abgleich des Rotors und nicht die Magnetisierung.		
<i>E L</i> 5	☐ [Betriebsd. bei LSP]	0 bis 999,9 s.	0 s
	Maximale Betriebsdauer mit [Kleine Frequenz] (LSP) (siehe S Nach Betrieb in LSP während der festgelegten Dauer wird der Aus läuft wieder an, wenn der Frequenzsollwert über LSP liegt und Achtung: Der Wert 0 entspricht einer unbegrenzten Zeit.	slauf des Motors automati	
5 L E	☐ [Sleep Offset Schw.]	0 bis 500 oder 1000, je nach Baugröße	1 Hz
	Einstellbarer Schwellwert (Offset) für den Wiederanlauf nach einem Halt infolge des verlängerten Betriebs im Modus [Kleine Frequenz] (LSP) in Hz. Der Motor läuft wieder an, wenn der Frequenzsollwert (LSP + SLE) überschreitet und noch immer ein Fahrbefehl vorhanden ist.		
J G F	□ [Sollw Schrittbetr.]	0 bis 10 Hz	10 Hz
*	Siehe Seite <u>127</u> . Sollwert im Schrittbetrieb.		
J G E	☐ [Jog-Pause]	0 bis 2,0 s.	0,5 s
*	Siehe Seite <u>127</u> . Verzögerung zum Entprellen bei zwei aufeinander folgenden .	JOG-Befehlen.	



Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
5 P 2	☐ [2. Vorwahlfrequenz]	0 bis 500 oder 1000 Hz, je nach Baugröße	10 Hz
*	Siehe Seite <u>130</u> . 2. Vorwahlfrequenz		
5 P 3	☐ [3. Vorwahlfrequenz]	0 bis 500 oder 1000 Hz, je nach Baugröße	15 Hz
*	Siehe Seite <u>130</u> . 3. Vorwahlfrequenz		
5 P 4	☐ [4. Vorwahlfrequenz]	0 bis 500 oder 1000 Hz, je nach Baugröße	20 Hz
*	Siehe Seite <u>130</u> . 4. Vorwahlfrequenz		
5 P 5	☐ [5. Vorwahlfrequenz]	0 bis 500 oder 1000 Hz, je nach Baugröße	25 Hz
*	Siehe Seite <u>130</u> . 5. Vorwahlfrequenz		
5 <i>P</i> 6	☐ [6. Vorwahlfrequenz]	0 bis 500 oder 1000 Hz, je nach Baugröße	30 Hz
*	Siehe Seite <u>130</u> . 6. Vorwahlfrequenz		
5 P 7	☐ [7. Vorwahlfrequenz]	0 bis 500 oder 1000 Hz, je nach Baugröße	35 Hz
*	Siehe Seite <u>130</u> . 7. Vorwahlfrequenz		
5 P 8	☐ [8. Vorwahlfrequenz]	0 bis 500 oder 1000 Hz, je nach Baugröße	50 Hz
*	Siehe Seite <u>130</u> . 8. Vorwahlfrequenz Die Werkseinstellung wechselt auf 60 Hz, wenn [Standard Mo	torfreq.] (bFr) = [60 Hz N	NEMA] (60).



Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
5 r P	☐ [+/- Drehzahl Begr.]	0 bis 50%	10%
*	Siehe Seite <u>134</u> . Begrenzung der Änderung der +/- Drehzahl.		
r P G	☐ [P-Anteil PID Regler]	0,01 bis 100	1
*	Siehe Seite <u>141</u> . Proportionalverstärkung		
r 16	☐ [I-Anteil PID Regler]	0,01 bis 100	1
*	Siehe Seite <u>142</u> . Integralverstärkung		
r d G	□ [D- Anteil PID Regler]	0,00 bis 100	0
*	Siehe Seite <u>142</u> . Differentialverstärkung		
PrP	□ [PID Rampe]	0 bis 99,9 s.	3,0 s
*	Siehe Seite <u>142</u> . Hochlauf-/Auslauframpe des PID, die für einen Bereich von [r bzw. umgekehrt festgelegt ist.	min Sollw PID] (PIP1) bis	[max Sollw PID] (PIP2)
POL	☐ [min. PID Ausgang]	-500 bis +500 oder - 1000 bis +1000, je nach Baugröße	0 Hz
*	Siehe Seite <u>142</u> . Minimalwert des Reglerausgangs in Hertz.		
POH	☐ [max. PID Ausgang]	0 bis 500 oder 1000, je nach Baugröße	60 Hz
*	Siehe Seite <u>142</u> . Maximalwert des Reglerausgangs in Hertz.		
PAL	☐ [Al min Wert Rückm]	Siehe Seite 142 (1)	100
*	Siehe Seite <u>142</u> . Unterer Überwachungsschwellwert des Regler-Istwerts.		
PAH	☐ [Al max Wert Rückm]	Siehe Seite 142 (1)	1000
*	Siehe Seite <u>142</u> . Oberer Überwachungsschwellwert des Regler-Istwerts.		

(1) Ist kein Grafikterminal vorhanden, dann werden auf der vierstelligen Anzeige die Werte über 9999 mit einem Punkt nach der Tausendereinheit dargestellt, beispielsweise 15.65 für 15650.



Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
PEr	☐ [Alarm Fehler PID]	0 bis 65535 (1)	100
*	Siehe Seite <u>142</u> . Überwachungsschwellwert der Reglerabweichung.		
P5r	☐ [KoefMulti Ref v PID]	1 bis 100%	100%
*	Siehe Seite <u>143</u> . Multiplikationsfaktor des vorgegebenen Frequenzeingangs.		
r P 2	☐ [2. vorgew PID-Sollw]	Siehe Seite 146 (1)	300
*	Siehe Seite <u>146</u> . Vorgewählter PID-Sollwert.		
r P 3	☐ [3. vorgew PID-Sollw]	Siehe Seite 146 (1)	600
*	Siehe Seite <u>146</u> . Vorgewählter PID-Sollwert.		
r P 4	☐ [4. vorgew PID-Sollw]	Siehe Seite 146 (1)	900
*	Siehe Seite <u>146</u> . Vorgewählter PID-Sollwert.		
LPI	□ [PID Schwellwert]		100
<b>★</b>	Siehe Seite 145. Grenzwert für die Überwachung des Istwerts des PID-Reglers (Alarm, der einem Relais oder einem Logikausgang zugeordnet werden kann, siehe Seite 89). Einstellbereich:  [Nein] (nO): Funktion nicht aktiv von [Istwert PID min] (PIF1) bis [Istwert PID max] (PIF2) (2).		
EP I	☐ [PID Zeitverzög.]	0 bis 600 s.	0 s
*	Siehe Seite <u>145</u> . Verzögerung der Überwachung des Istwerts des PID-Reglers.		

(1) Ist kein Grafikterminal vorhanden, dann werden auf der vierstelligen Anzeige die Werte über 9999 mit einem Punkt nach der Tausendereinheit dargestellt, beispielsweise 15.65 für 15650.



Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
EL IT	☐ [M Begr. Motor]	0 bis 300%	100%
*	Siehe Seite <u>153</u> . Momentenbegrenzung bei Motorbetrieb in Prozent des Nennn	noments.	
EL IG	☐ [M Begr. Generator]	0 bis 300%	100%
*	Siehe Seite <u>153</u> . Momentenbegrenzung bei Generatorbetrieb in Prozent des No	ennmoments.	
C E d	□ [Strom Schwellwert]	0 bis 1,1 oder 1,2 ln (1), je nach Baugröße	In (1)
	Stromschwellwert der Funktion [Schw. I err.] (CtA), die einem I (siehe Seite 89).	Relais oder einem Logika	ausgang zugeordnet ist
CFAL	□ [unterer I-Schw.]	0 bis 1,1 oder 1,2 ln (1), je nach Baugröße	0
	Unterer Stromschwellwert der Funktion [unt. I Gr.err.] (CtAL), zugeordnet ist (siehe Seite 89).	die einem Relais oder ei	nem Logikausgang
FEd	☐ [FSchwellw. Mot]	0 bis 500 oder 1000 Hz, je nach Baugröße	[Standard Motorfreq.] (bFr)
	Oberer Frequenzschwellwert der Funktion [Freq. err.] (FtA), d zugeordnet ist (siehe Seite 89).	e einem Relais oder ein	em Logikausgang
FEdL	☐ [kl. F-Schwellwert]	0 bis 500 oder 1000 Hz, je nach Baugröße	0
	Unterer Frequenzschwellwert der Funktion [kl.Freq err] (FtAL) zugeordnet ist (siehe Seite 89).	, die einem Relais oder	einem Logikausgang
F2d	□ [Schwellwert Freq. 2]	0 bis 500 oder 1000 Hz, je nach Baugröße	[Standard Motorfreq.] (bFr)
	Oberer Frequenzschwellwert der Funktion [Freq 2 err.] (F2A), zugeordnet ist (siehe Seite 89).	die einem Relais oder e	inem Logikausgang
F2dL	☐ [2. F-Schwellwert]	0 bis 500 oder 1000 Hz, je nach Baugröße	0
	Unterer Frequenzschwellwert der Funktion [2.kl.Freq err] (F2A zugeordnet ist (siehe Seite 89).		er einem Logikausgang
FFA	☐ [Ther.Schw.Motor]	0 bis 118%	100%
*	Siehe Seite <u>176</u> . Schwellwert der Auslösung des Alarms Thermische Überlast (	des Motors (Logikausga	ng oder Relais).
rEd	☐ [Schw. gr.Freq-Sollw]	0 bis 500 oder 1000 Hz, je nach Baugröße	0
	Oberer Frequenzschwellwert der Funktion [gr. Ref. err] (rtAH), die einem Relais oder einem Logikausgang zugeordnet ist (siehe Seite 89).		
rEdL	□ [Schw.kl.Freq-Sollw]	0 bis 500 oder 1000 Hz, je nach Baugröße	0
	Unterer Frequenzschwellwert der Funktion [kl. Ref. err] (rtAH) zugeordnet ist (siehe Seite 89).		L einem Logikausgang

(1) In entspricht dem in der Installationsanleitung oder auf dem Typenschild des Umrichters angegebenen Nennstrom des Umrichters.



Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
JPF	□ [Ausblendfr]	0 bis 500 oder 1000 Hz, je nach Baugröße	0 Hz
	Frequenzausblendung Dieser Parameter lässt einen stationären Betrieb in einem einstellbaren Bereich nahe der eingestellten Frequenz nicht zu. Mit dieser Funktion kann eine kritische Frequenz unterdrückt werden, die eine Resonanz herbeiführen könnte. Die Einstellung auf 0 deaktiviert die Funktion.		
JF ₽	□ [Ausblendfr.2]	0 bis 500 oder 1000 Hz, je nach Baugröße	0 Hz
	<ol><li>Frequenzausblendung Dieser Parameter l\u00e4sst einen station nahe der eingestellten Frequenz nicht zu. Mit dieser Funktion werden, die eine Resonanz herbeif\u00fchren k\u00f6nnte. Die Einstellu</li></ol>	kann eine kritische Freq	uenz unterdrückt
JF 3	☐ [3. Ausblend Freq.]	0 bis 500 oder 1000 Hz, je nach Baugröße	0 Hz
	<ol> <li>Frequenzausblendung Dieser Parameter l\u00e4sst einen station nahe der eingestellten Frequenz nicht zu. Mit dieser Funktion werden, die eine Resonanz herbeif\u00fchren k\u00f6nnte. Die Einstellu</li> </ol>	kann eine kritische Freq	uenz unterdrückt
JF H	☐ [Hyst. Ausblend Freq]	0,1 bis 10 Hz	1 Hz
	Bereich für die Frequenzausblendung: von (JPF – JFH) bis (Jl Diese Einstellung gilt für alle 3 Frequenzen JPF, JF2 und JF3		e.
LUn	□ [Überlast Freq.nenn]	20 bis 100%	60%
*	Siehe Seite <u>189</u> . Schwellwert der Unterlast mit Motornennfrequenz [Nennfreq. Motor] (FrS) (Seite <u>32</u> ).		
LUL	□ [Unterlast Freq.=0]	0 bis [Überlast Freq.nenn] (LUn)	0%
*	Siehe Seite <u>189</u> . Schwellwert der Unterlast mit der Frequenz Null, in % des Mo	tor-Nennmomentes.	
гПИН	□ [Unterl. F-Schw.Erk.]	0 bis 500 oder 1000 Hz, je nach Baugröße	0 Hz
*	Siehe Seite <u>189</u> . Minimaler Frequenzschwellwert zur Erkennung der Unterlast.		
5 r b	☐ [Freq.Hyst. erreicht]	0,3 bis 500 oder 1000 Hz, je nach Baugröße	0,3 Hz
*	Siehe Seiten <u>189</u> und <u>190</u> .  Maximale Abweichung zwischen dem Frequenzsollwert und der Motorfrequenz, die den stabilen Betrieb bestimmt.		
FEU	☐ [Zeit Neust.Unterl.]	0 bis 6 min	0 min
*	Siehe Seite 189.  Zulässige Mindestzeit zwischen dem Erkennen der Unterlast u  Damit dieser automatische Neustart möglich ist, muss [Max Ze  mindestens 1 Minute überschreiten.		




Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
LOC	□ [Überl. Schw. Erk.]	70 bis 150%	110%
*	Siehe Seite <u>190</u> . Schwellwert zur Erkennung der Überlast in Prozent des Moto Dieser Wert muss unter dem Begrenzungsstrom liegen, dami		
F Ł O	□ [Zeit Neust.Überl.]	0 bis 6 min	0 min
*	Siehe Seite <u>190</u> .  Zulässige Mindestzeit zwischen dem Erkennen der Überlast u  Damit dieser automatische Neustart möglich ist, muss [Max Ze mindestens 1 Minute überschreiten.		
FFd	☐ [Schw.Durchfl. 0 akt]	0 bis 500 oder 1000 Hz, je nach Baugröße	0 Hz
*	Siehe Seite <u>166</u> .  Schwellwert zur Aktivierung der Durchfluss-Null-Erkennung.  Dieser Parameter ist zugänglich, wenn [Zuord. Istwert PID] (FunFd) ungleich 0 ist.	-	und [Zeit Durchfl.Erk.]
LFd	☐ [kein Durchfl. Offset]	0 bis 500 oder 1000 Hz, je nach Baugröße	0 Hz
*	Siehe Seite 166. Offset der Durchfluss-Null-Erkennung. Dieser Parameter ist zugänglich, wenn [Zuord. Istwert PID] (PIF) ungleich [Nein] (nO) und [Zeit Durchfl.Erk.] (nFd) ungleich 0 ist.		
nFFE	☐ [F-Schw. Sensor akt]	0 bis 500 oder 1000 Hz, je nach Baugröße	0 Hz
*	Siehe Seite <u>166</u> . Schwellwert zur Aktivierung der Erkennung von Durchflussfel Der Parameter ist zugänglich, wenn [kein Durchfl. Sensor] (nl	nlern.	ist.
n F 5 Ł	□ [Zeit Durchfl. Kontr.]	0 bis 999 s.	10 s
*	Siehe Seite <u>166</u> . Aktivierungsverzögerung für die Erkennung von Durchflussfel Der Parameter ist zugänglich, wenn [kein Durchfl. Sensor] (nl		ist.
C H E	☐ [Schw.Durchfl.Begr.a]	0 bis 100%	0%
*	Siehe Seite <u>168</u> . Schwellwert zur Aktivierung der Funktion, in Prozent des maximalen Signals des zugeordneten Eingangs. Der Parameter ist zugänglich, wenn [Durchfl.Sen.] (CHI) ungleich [Nein] (nO) ist.		
rEHE	☐ [Flo.Lim.Schw. inakt.]	0 bis 100%	0%
*	Siehe Seite <u>168</u> . Schwellwert zur Deaktivierung der Funktion, in Prozent des maximalen Signals des zugeordneten Eingangs. Der Parameter ist zugänglich, wenn [Durchfl.Sen.] (CHI) ungleich [Nein] (nO) ist.		
d F L	□ [DEC. Durchfl.Begr.]	0,01 bis 9000 s (1)	5,0 s
*	Siehe Seite 168.  Der Parameter ist zugänglich, wenn [Durchfl.Sen.] (CHI) ungleich [Nein] (nO) ist.  Zeit für den Auslauf von [Nennfreq. Motor] (FrS) bis 0. Stellen Sie sicher, dass dieser Wert mit dem Trägheitsmoment des Antriebs kompatibel ist.		


(1) Bereich 0,01 bis 99,99 s oder 0,1 bis 999,9 s oder 1 bis 9999 s gemäß [Auflösung Rampe] (Inr).



#### Mit Grafikterminal:



## Mit integriertem Terminal:



Die Parameter des Menüs [1.4 ANTRIEBSDATEN] (drC-) sind nur im Stillstand und ohne Fahrbefehl änderbar, mit folgender Ausnahme:

- [Motormess.] (tUn), Seite 62, bewirkt das Einschalten des Motors.
  Parameter, die das Zeichen () in der Spalte Code enthalten, können während des Betriebs und im Stillstand geändert werden.


Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
6Fr 50 60	☐ [Standard Motorfreq.] ☐ [50 Hz IEC] (50): IEC ☐ [60 Hz NEMA] (60): NEMA Dieser Parameter ändert die Voreinstellung der folgenden Parameter: [Motornennleistung] (nPr), [Nennspannung Mot.] (UnS), [Nennstrom Motor] (nCr), [Motornennfrequenz] (FrS), [Motornenndrehzahl] (nSP) und [Max. Ausgangsfreq.] (tFr) weiter unten, [Therm. Nennstrom] (ItH), Seite 46, [Große Frequenz] (HSP), Seite 46, [FSchwellw. Mot] (Ftd), Seite 56, [Schwellwert Freq. 2] (F2d), Seite 56, [Spg konst. Leistung] (UCP), Seite 65, [Freq Konst Leistung] (FCP), Seite 65, [Nennfreq. Sync Mot] (FrSS), Seite 66, [8. Vorwahlfrequenz] (SP8), Seite 130, [Forced Run Ref.] (InHr), Seite 183.		
n P r	Der Parameter ist nicht zugänglich, wenn [Typ Motorsteue Motornennleistung gemäß Typenschild; in kW, wenn [Star wenn [Standard Motorfreq.] (bFr) = [60 Hz NEMA] (60).		
U n 5	☐ [Nennspannung Mot.]  Gemäß Umrichterleistung		
nEr	□ [Nennstrom Motor]  Der Parameter ist nicht zugänglich, wenn [Typ Motorsteue Nennstrom des Motors gemäß Typenschild.	0,25 bis 1,1 oder 1,2 ln (1), je nach Baugröße erung] (Ctt), Seite <u>63</u> = [Synd	Gemäß Umrichterleistung und [Standard Motorfreq.] (bFr)
Fr5	Der Parameter ist nicht zugänglich, wenn [Typ Motorsteue Nennfrequenz des Motors gemäß Typenschild. Die Werkseinstellung beträgt 50 Hz und wird durch eine V wenn [Standard Motorfreq.] (bFr) auf 60 Hz gesetzt wird. Der maximale Wert ist auf 500 Hz begrenzt, wenn sich [Ty von U/f unterscheidet oder wenn die Baugröße des Umric Die Werte von 500 Hz bis 1000 Hz sind nur bei U/f-Steuer Konfigurieren Sie in diesem Fall [Typ Motorsteuerung] (Ct	oreinstellung von 60 Hz ers  op Motorsteuerung] (Ctt) (Se  hters größer als ATV61HD3  rung möglich und für Leistun	etzt, site <u>63</u> ) 7 ist. gen bis max. 37 kW.


(1) In entspricht dem in der Installationsanleitung und auf dem Typenschild des Umrichters angegebenen Nennstrom des Umrichters.

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
n 5 P	☐ [Motornenndrehzahl]	0 bis 60000 U/min	Gemäß Umrichterleistung
	Der Parameter ist nicht zugänglich, wenn [Typ Motorsteuerung Nenndrehzahl des Motors gemäß Typenschild.  0 bis 9999 U/min, danach 10,00 bis 60,00 kU/min auf der integ Gibt das Typenschild nicht die Nenndrehzahl, sondern die Syr Prozent an, dann errechnet sich die Nenndrehzahl wie folgt:	grierten Anzeige.	
	Nenndrehzahl = Synchrondrehzahl x oder     Nenndrehzahl = Synchrondrehzahl x oder     Nenndrehzahl = Synchrondrehzahl x oder     Nenndrehzahl = Synchrondrehzahl x 60	- (50 Hz-Motoren) - (60 Hz-Motoren)	
Ł F r	☐ [Max. Ausgangsfreq.]	10 bis 500 oder 1000 Hz, je nach Baugröße	60 Hz
	Die Werkseinstellung beträgt 60 Hz und wird durch eine Voreinstellung von 72 Hz ersetzt, wenn der Parameter [Standard Motorfreq.] (bFr) auf 60 Hz eingestellt wird.  Der maximale Wert wird durch folgende Bedingungen eingeschränkt:  • Er kann den Wert der [Nennfreq. Motor] (FrS) nur um das 10fache überschreiten.  • Er kann 500 Hz nur überschreiten, wenn [Typ Motorsteuerung] (Ctt) (Seite 63) von U/f abweicht oder ein größerer Umrichter als ATV61HD37 verwendet wird.  Die Werte von 500 Hz bis 1000 Hz sind nur bei U/f-Steuerung möglich und für Leistungen bis max. 37 kW bei ATV61H ●●● und 45 kW bei ATV61W●●● möglich. Konfigurieren Sie in diesem Fall [Typ Motorsteuerung] (Ctt) vor [Max. Ausgangsfreq.] (tFr).		

Code	Name/Beschreibung	Werkseinstellung
ŁUn	☐ [Motormess.]	[Nein] (nO)
n 0 4E 5 d 0 n E	□ [Nein] (nO): Motormessung nicht erfolgt.           □ [Ja] (YES): Die Motormessung erfolgt sobald wie möglich. Der Parameter wechselt dann automatisch auf [ausgeführt] (dOnE).           □ [ausgeführt] (dOnE): Verwendung der Werte, die sich durch die vorherige Motormessung ergeben. Achtung:           • Es ist dringend erforderlich, dass alle Motorparameter vor der Ausführung der Motormessung ordnungsgemäß konfiguriert sind.           • Asynchronmotor: [Nennspannung Mot.] (UnS), [Motornennfrequenz] (FrS), [Nennstrom Motor] (nCr), [Motornenndrehzahl] (nSP), [Motornennleistung] (nPr)           • Synchronmotor: [Nennstr.Synchr.Mot] (nCrS), [Motornenndrehzahl] (nSPS), [Polpaar sync. Mot.] (PPnS), [EMK Konst syn Mot] (PHS), [Hauptfeld Indukt.] (LdS), [Streufeld Indukt.] (LqS)           Wenn einer dieser Parameter geändert wird, nachdem die Motormessung durchgeführt wurde, wechselt [Motormess.] (tUn) auf [Nein] (nO) und muss erneut durchgeführt werden.           • Die Motormessung wird nur dann durchgeführt, wenn kein Haltebefehl erteilt wurde. Wenn die Funktion "Freier Auslauf" oder "Schnellhalt" einem Logikeingang zugeordnet wurde, muss dieser Eingang auf 1 gesetzt werden (Eingang auf 0 aktiv).           • Die Motormessung hat Vorrang vor eventuellen Fahr- oder Vormagnetisierungsbefehlen, die nach der Motormessungssequenz berücksichtigt werden.           • Wenn die Motormessung misslingt, zeigt der Umrichter [Nein] (nO) an und kann je nach Konfiguration von [Mgt Fehler Mot. Mes] (tnL), Seite 186, in den Fehlermodus [Motormess.] (tnF) wechseln.           • Die Motormessung kann 1 bis 2 Sekunden dauern. Unterbrechen Sie den Vorgang nicht und warten Sie ab, bis die Anzeige auf "[ausgeführt] (dOnE)" oder auf "[Nein] (nO)" wechselt.	
AUE	☐ [autom Motormess.]	[Nein] (nO)
n 0 9 E S	<ul> <li>[Nein] (nO): Funktion nicht aktiv</li> <li>[Ja] (YES): Die Motormessung erfolgt bei jedem Einschalten.</li> <li>Achtung: Es gelten die gleichen Anmerkungen wie für [Motormess.] (tUn) weiter ober</li> </ul>	1.
<i>Е U</i> 5	☐ [Zust. Motmessung]	[Nicht ausg.] (tAb)
E A B PE nd Pr O G F A I L d O n E C U S	Nur zur Information, nicht parametrierbar.  [Nicht ausg.] (tAb): Der Standardwert des Statorwiderstands wird verwendet, um den Motor zu steuern.  [Warten] (PEnd): Die Motormessung wurde angefordert, aber noch nicht ausgeführt.  [aktiv] (PrOG): Motormessung aktiv  [Fehlerhaft] (FAIL): Die Motormessung ist fehlgeschlagen.  [ausgeführt] (dOnE): Der von der Motormessfunktion gemessene Statorwiderstand wird verwendet, um den Motor zu steuern.  [kundenspez. Einheit] (CUS): Die Motormessung wurde durchgeführt, aber anschließend wurde mindestens ein durch diese Motormessung festgelegter Parameter geändert. Der Parameter [Motormess.] (tUn) wechselt dann wieder auf [Nein] (nO). Die betroffenen Parameter für die Motormessung sind: [R.Stat eing.synMot] (rSAS) page 66, [R1w] (rSA), [Idw] (IdA), [LFw] (LFA) et [T2w] (trA), Seite 68.	
PHr	☐ [Phasendrehung]	ABC
A C C	□ [ABC] (AbC): Normale Drehrichtung □ [ACB] (ACb): Umgekehrte Drehrichtung Mit diesem Parameter kann die Drehrichtung des Motors ohne Invertierung der Verkabe	elung geändert werden.

(1) Der Zugriff auf diesen Parameter ist auch über das Menü [1.3 EINSTELLUNGEN] (SEt-) möglich.





Parameter, der bei Betrieb und im Stillstand geändert werden kann.

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
υч	□ [U4]	0 bis 600 oder 1000, je nach Baugröße	0
	Einstellung der U/f-Kennlinie. Der Parameter ist zugänglich, wenr	[Typ Motorsteuerung] (C	Ott) = [U/f Reg 5P] (UF5).
F 4	□ [F4]	0 bis 1000 Hz	0
	Einstellung der U/f-Kennlinie. Der Parameter ist zugänglich, wenr	Typ Motorsteuerung] (C	Ott) = [U/f Reg 5P] (UF5).
И 5	□ [U5]	0 bis 600 oder 1000, je nach Baugröße	0
	Einstellung der U/f-Kennlinie. Der Parameter ist zugänglich, wenr	[Typ Motorsteuerung] (C	Ott) = [U/f Reg 5P] (UF5).
F 5	□ [F5]	0 bis 1000 Hz	0
	Einstellung der U/f-Kennlinie. Der Parameter ist zugänglich, wenr	[Typ Motorsteuerung] (C	Ott) = [U/f Reg 5P] (UF5).
U C 2	☐ [Vector control 2Pkt]		[Nein] (nO)
n 0 9 E S	Der Parameter ist zugänglich, wenn [Typ Motorsteuerung] (Ct [Nein] (nO): Funktion nicht aktiv  [Ja] (YES): Funktion aktiv.  Wird für Anwendungen herangezogen, bei denen zwecks Opt eine Überschreitung der Drehzahl und der Nennfrequenz des Motorspannung auf einen Wert unterhalb der Netzspannung Die Kennlinie der Frequenzspannung muss daher den Möglich dieser unter der maximalen Spannung UCP und der maximale Motorspannung  Maximale Spannung UCP  Nennspannung UNS	mierung des Betriebs be flotors gewünscht wird, o egrenzt werden soll. nkeiten des Motors ange en Frequenz FCP betrieb Frequenz	ei konstanter Leistung der wenn die maximale passt werden, so dass ben werden kann.
UCP	☐ [Spg konst. Leistung]	Gemäß Umrichterleistung	Gemäß Umrichterleistung und [Standard Motorfreq.] (bFr)
	Der Parameter kann aufgerufen werden, wenn [Vector control	2Pkt] (UC2) = [Ja] (YES	5).
FCP	□ [Freq Konst Leistung]	Gemäß Umrichterleistung und [Nennfreq. Motor] (FrS)	= [Standard Motorfreq.] (bFr)
	Der Parameter kann aufgerufen werden, wenn [Vector control		5).

#### Parameter des Synchronmotors

Diese Parameter sind zugänglich, wenn [Typ Motorsteuerung] (Ctt), Seite 63 = [Sync. Motor] (SYn). In diesem Fall ist der Zugriff auf die Parameter des Asynchronmotors nicht möglich.

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
n C r S	☐ [Nennstr.Synchr.Mot]	0,25 bis 1,1 oder 1,2 ln, je nach Baugröße (1)	Gemäß Umrichterleistung
	Nennstrom des Synchronmotors gemäß Typenschild.		
n 5 P S	☐ [Nenndrehz syn Mot]	0 bis 60000 U/min	Gemäß Umrichterleistung
	Nenndrehzahl des Synchronmotors gemäß Typenschild. 0 bis 9999 U/min, danach 10,00 bis 60,00 kU/min auf der inte	grierten Anzeige.	
PPnS	□ [Polpaar sync. Mot]	1 bis 50	Gemäß Umrichterleistung
	Anzahl der Polpaare des Synchronmotors.		T.
P H S	□ [EMK Konst syn Mot]	0 bis 6553,5	Gemäß Umrichterleistung
	EMK-Konstante (FEM) des Synchronmotors in mV pro 1000 l	J/min.	T.
L d 5	☐ [Hauptfeld Indukt.]	0 bis 655,3	Gemäß Umrichterleistung
	Stator-Induktivität Achse "d" (Hauptfeld) in mH. Bei Motoren mit Vollpolen: [Hauptfeld Indukt.] (LdS) = [Streuf	eld Indukt] (LqS) = Stato	r-Induktivität L.
L 95	□ [Streufeld Indukt.]	0 bis 655,3	Gemäß Umrichterleistung
	Stator-Induktivität Achse "q" (Streufeld) in mH. Bei Motoren mit Vollpolen: [Hauptfeld Indukt.] (LdS) = [Streufe	eld Indukt] (LqS) = Stato	r-Induktivität L.
r 5 A 5	□ [R.Stat eing.synMot]	Gemäß Umrichterleistung	Gemäß Umrichterleistung
	Stator-Kaltwiderstand (durch Wicklung). Wird die Motormessung durchgeführt, so wird die Werkseinstellung durch das Ergebnis ersetzt.  Der Wert kann vom Benutzer eingegeben werden, wenn ihm dieser bekannt ist.		
	Wert in Milliohm (m $\Omega$ ) bis zu 75 kW, in Mikroohm (m $\Omega$ /100) über 75 kW. 0 bis 9999, danach 10,00 bis 65,53 (10000 bis 65536) auf der integrierten Anzeige.		

(1) In entspricht dem in der Installationsanleitung und auf dem Typenschild des Umrichters angegebenen Nennstrom des Umrichters.

#### Im Modus [Experte] aufrufbare Motorparameter

Code	Name/Beschreibung
r 5 N S	Stator-Kaltwiderstand (durch Wicklung), nur Lesezugriff. Dies ist die Werkseinstellung des Umrichters oder das Ergebnis der Motormessung, falls diese durchgeführt wurde.  Wert in Milliohm (mΩ) bis zu 75 kW, in Mikroohm (mΩ/100) über 75 kW.  0 bis 9999, danach 10,00 bis 65,53 (10000 bis 65536) auf der integrierten Anzeige.
Fr55	[Nennfreq. Sync Mot]  Vom Umrichter berechnete Motorfrequenz mit Nenndrehzahl in Hz (Motornennfrequenz), nur Lesezugriff.

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
ШFг	□ [RI-Kompens.] (1)	25 bis 200%	100%
O	Der Parameter ist zugänglich, wenn [Typ Motorsteuerung] (CUF5) und [Quadr. U/F] (UFq) ist. Ermöglicht die Optimierung des Drehmoments bei sehr niede falls das Drehmoment nicht ausreicht). Stellen Sie sicher, dass der Wert von [IR-Kompens] (UFr) im F (Gefahr der Instabilität).	iger Drehzahl ([IR-Kompo	ens.] (UFr) erhöhen,
5 L P	□ [Schlupfkomp.]	0 bis 150%	100%
()	Der Parameter ist zugänglich, wenn [Typ Motorsteuerung] (CUF5), [Quadr. U/F] (UFq) und [Sync. Motor] (SYn) ist.  Ermöglicht den Abgleich der durch Eingabe der Motormenndrehz Die Frequenzangaben auf den Motortypenschildern sind nict  Ist die eingestellte Schlupffrequenz < als die tatsächliche Schupffrequenz > als die tatsächliche Schup	ahl festgelegten Schlupfko nt unbedingt exakt. Schlupffrequenz, dann läu nit einer Drehzahl, die un	mpensation. off der Motor nicht mit der dem Sollwert liegt.

(1) Der Zugriff auf diesen Parameter ist auch über das Menü [1.3 EINSTELLUNGEN] (SEt-) möglich.

()

Parameter, der bei Betrieb und im Stillstand geändert werden kann.

#### Im Modus [Experte] aufrufbare Motorparameter

Code	Name/Beschreibung	
PrE	□ [Leistungsident.]	
	Für den Kundendienst von Schneider Electric reservierter Parameter. <b>Nicht ändern!</b> Beim integrierten Terminal muss zur Änderung dieses Parameters die Taste "ENT" 2 Sekunden lang gedrückt werden.	

#### Im Modus [Experte] aufrufbare Parameter für Asynchronmotoren

Diese Parameter sind zugänglich, wenn [Typ Motorsteuerung] (Ctt), Seite <u>63</u>, ungleich [Sync. Motor] (SYn) ist. Hierunter fallen:

- Parameter, die vom Umrichter w\u00e4hrend der Motormessung berechnet werden (nur Lesezugriff). Zum Beispiel R1r, berechneter Stator-Kaltwiderstand.
- Die Möglichkeit, gegebenenfalls einige der berechneten Parameter durch andere Werte zu ersetzen. Zum Beispiel R1w, gemessener Stator-Kaltwiderstand.

Ändert der Benutzer einen Parameter Xyw, dann verwendet der Umrichter diesen an Stelle des berechneten Parameters Xyr.

Wird eine Motormessung durchgeführt oder einer der Motorparameter, die eine Motormessung voraussetzen, geändert: ([Nennspannung Mot.] (UnS), [Nennfreq. Motor] (FrS), [Nennstrom Motor] (nCr), [Motornenndrehzahl] (nSP), [Motornennleistung] (nPr)), dann wechseln die Parameter Xyw zurück zur Werkseinstellung.

Code	Name/Beschreibung
r 5 N	Umrichter berechneter Stator-Kaltwiderstand, nur Lesezugriff. Wert in Milliohm (mΩ) bis zu 75 kW, in Mikroohm (mΩ/100) über 75 kW.
ІАП	[errechn. MagnStrom]  Vom Umrichter berechneter Magnetisierungsstrom in A, nur Lesezugriff.
LFΠ	☐ [errechnet. Streufeld]  Vom Umrichter berechnete Streuinduktivität in mH, nur Lesezugriff.
ЕгП	☐ [T2r]  Vom Umrichter berechnete Läufer-Zeitkonstante in ms, nur Lesezugriff.
n 5 L	Vom Umrichter berechneter Nennschlupf in Hz, nur Lesezugriff. Zur Änderung des Nennschlupfs ist die [Motornenndrehzahl] (nSP) (Seite 61) zu ändern.
PPn	□ [Pr]  Vom Umrichter berechnete Anzahl der Polpaare, nur Lesezugriff.
r 5 A	Carried Technology (Proceedings) [R.Stat eing. Mot]  Stator-Kaltwiderstand (durch Wicklung), änderbarer Wert. Wert in Milliohm (mΩ) bis zu 75 kW, in Mikroohm (mΩ/100) über 75 kW. 0 bis 9999, danach 10,00 bis 65,53 (10000 bis 65536) auf der integrierten Anzeige.
IAA	☐ [eingest. MagnStrom]  Magnetisierungsstrom in A, änderbarer Wert.
LFA	☐ [eingest. Streufluss] Streuinduktivität in mH, änderbarer Wert.
ErA	☐ [T2w]  Läufer-Zeitkonstante in ms, änderbarer Wert.

### Wahl des Encoders

Beachten Sie die Empfehlungen im Katalog und in der Installationsanleitung.

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
E n 5	☐ [Encoder Signal]		[AABB] (AAbb)
~ О Я Я Ь Ь Я Ь Я	Entsprechend dem verwendeten Karten- und Encodertyp zu konfigurieren (1).  [] (nO): Karte nicht vorhanden.  [AABB] (AAbb): Für Signale A, A-, B, B  [AB] (Ab): Für die Signale A, B.  [A] (A): Für Signal A. Wert nicht zugänglich, wenn [Encoder aktiv] (EnU), Seite 70 = [Regelung] (rEG).		
PG I	☐ [Anzahl Impulse]	100 bis 5000	1024
	Anzahl Impulse pro Umdrehung des Encoders. Der Parameter ist zugänglich, wenn eine Encoder-Karte vorhanden ist (1).		

<sup>(1)</sup> Der Zugriff auf geberspezifische Parameter ist nur möglich, wenn die Encoder-Karte vorhanden ist. Die verfügbare Auswahl ist vom Typ der verwendeten Encoder-Karte abhängig. Auf die Konfiguration des Encoders kann auch über das Menü [1.5 EIN/ AUSGÄNGE] (I/O) zugegriffen werden.

## Verfahren für die Überprüfung des Encoders

- 1 Führen Sie die Inbetriebnahme im offenen Regelkreis entsprechend der auf Seite 6 angegebenen Empfehlungen aus.
- 2 Konfigurieren Sie [Encoder aktiv] (EnU) = [Nein] (nO).
- 3 Konfigurieren Sie [Encoder Signal] (EnS) und [Anzahl Impulse] (PGI) entsprechend dem verwendeten Encoder.
- 4 Konfigurieren Sie [Encoder Test] (EnC) = [Ja] (YES).
- 5 Stellen Sie sicher, dass das Drehen des Motors gefahrlos möglich ist.
- 6 Fordern Sie eine stabile Motordrehzahl ein ≈ 15% der Nenndrehzahl während mindestens 3 Sekunden. Verwenden Sie das Menü [1.2-ÜBERWACHUNG] (SUP-), um das Verhalten zu überwachen.
- 7 Bei einer Auslösung von [Fehler Encoder] (EnF), wechselt [Encoder Test] (EnC) auf [Nein] (nO).
  - Prüfen Sie [Anzahl Impulse] (PGI) und [Encoder Signal] (EnS).
  - Prüfen Sie den korrekten mechanischen und elektrischen Betrieb des Encoders sowie die Versorgung und den Anschluss.
  - Wechseln Sie die Drehrichtung des Motors (Parameter [Phasendrehung] (PHr), Seite 62) oder die Signale des Encoders.
- 8 Wiederholen Sie dieses Verfahren erneut ab Schritt 5, bis [Encoder Test] (EnC) auf [ausgeführt] (dOnE) wechselt.

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung			
EπC	☐ [Encoder Test]		[Nicht ausg.] (nO)			
n 0 4 E S d O n E	Überprüfung der Encoder-Rückführung. Siehe nachstehendes Der Parameter ist zugänglich, wenn eine Encoder-Karte vorha  [Nicht ausg.] (nO): Überprüfung nicht ausgeführt.  [Ja] (YES): Aktiviert die Überwachung des Encoders.  [ausgeführt] (dOnE): Überprüfung erfolgreich ausgeführt.  Das Prüfverfahren kontrolliert Folgendes:  - Die Drehrichtung des Encoders / Motors  - Vorhandene Signale (Kontinuität der Verdrahtung)  - Die Anzahl der Impulse / Umdrehungen  Im Fehlerfall schaltet der Umrichter mit [Fehler Encoder] (EnF	nden ist (1).				
ЕпЦ	☐ [Encoder aktiv]		[Nein] (nO)			
n 0 5 E C r E G	Der Parameter ist zugänglich, wenn eine Encoder-Karte vorhanden ist (1).  □ [Nein] (nO): Funktion nicht aktiv □ [Sicherheit] (SEC): Der Encoder wird nur für die Überwachung als Drehzahlrückführung verwendet. □ [Regelung] (rEG): Der Encoder wird für die Regelung und für die Überwachung als Drehzahlrückführung verwendet. Wenn [Typ Motorsteuerung] (Ctt) = [SVC U] (UUC), dann wirkt der Encoder als Drehzahlrückführung und ermöglicht die statische Korrektur der Drehzahl. Bei den anderen Werten von [Typ Motorsteuerung] (Ctt) ist der Zugriff auf diese Konfiguration nicht möglich. □ [Sollwert] (PGr): Der Encoder wird als Sollwert verwendet.					
, 87						

(1) Der Zugriff auf geberspezifische Parameter ist nur möglich, wenn die Encoder-Karte vorhanden ist. Die verfügbare Auswahl ist vom Typ der verwendeten Encoder-Karte abhängig. Auf die Konfiguration des Encoders kann auch über das Menü [1.5 EIN/ AUSGÄNGE] (I/O) zugegriffen werden.

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung					
OF I	☐ [Sinusfilter]		[Nein] (nO)					
n 0 4 E S	<ul> <li>Nein] (nO): Kein Sinusfilter.</li> <li>Ja] (YES): Verwendung eines Sinusfilters, um Überspannungen des Motors einzuschränken und Kriechstrom gegen Erde herabzusetzen.</li> <li>[Sinus Filter] (OFI) wird in den folgenden Fällen auf [Nein] (nO) forciert:         <ul> <li>Modelle ATV61●075●</li> <li>Bei ATV61H●●M3X ab 55 kw und bei ATV61H●●N4 ab 90 kW, wenn [Typ Motorsteuerung] (Ctt) ungleich [Quadr. U/F] (UFq) oder [U/f Reg 2P] (UF2) oder [U/f Reg 5P] (UF5) ist.</li> </ul> </li> <li>Bei ATV61W●●M3X ab 75 kw und bei ATV61W●●N4 ab 110 kW, wenn [Typ Motorsteuerung] (Ctt) ungleich [Quadr. U/F] (UFq) oder [U/f Reg 2P] (UF2) oder [U/f Reg 5P] (UF5) ist.</li> <li>Hinweis: Wenn [Sinus Filter] (OFI) = [Ja] (YES), muss [Typ Motorsteuerung] (Ctt), Seite 63, ungleich [Sync. Motor] (SYn) und [Max. Ausgangsfreq.] (tFr) auf 100 Hz begrenzt sein.</li> </ul>							
5 <i>F</i> r	☐ [Taktfrequenz] (1)	Je nach Baugröße	Je nach Baugröße					
()	Einstellung der Taktfrequenz.  Hinweis: Bei übermäßiger Erwärmung verringert der Umrichter automatisch die Taktfrequenz und stellt diese bei normaler Temperatur wieder her.  Einstellbereich:Er kann zwischen 1 und 16 kHz schwanken; die Minimal- und Maximalwerte sowie die Werkseinstellung können jedoch entsprechend dem Umrichtertyp (ATV61H oder W), der Leistung und der Konfiguration der Parameter [Sinus Filter] (OFI) weiter unten und [Begr Überspg Motor] (SUL), Seite 72, begrenzt sein.  Einstellung während des Betriebs:  - Liegt der Ausgangswert unter 2 kHz, dann sind nicht mehr als 1,9 kHz bei Betrieb möglich.  - Ist der Ausgangswert höher oder gleich 2 kHz, dann sind nicht mehr als 2 kHz bei Betrieb möglich.  Einstellung im Stillstand: Keine Bedingungen  ACHTUNG  Wenn bei den Umrichtermodellen ATV61•075N4 bis U40N4 die EMV-Filter nicht angeschlossen sind (Verwendung in IT-Netzen), darf die Taktfrequenz des Umrichters 4 kHz nicht überschreiten.  Bei Nichtbeachtung dieser Vorkehrung können Materialschäden auftreten.							
()	☐ [Strombegrenzung] (1)	0 bis 1,1 oder 1,2 ln (2), je nach Baugröße	0 bis 1,1 oder 1,2 ln (2), je nach Baugröße					
()	Ermöglicht die Strombegrenzung des Motors.  Hinweis: Erfolgt eine Einstellung unter 0,25 In, dann besteht die Gefahr einer Verriegelung mit der Störung [Verlust Motorphase] (OPL), wenn diese bestätigt wird (siehe Seite 176). Liegt sie unterhalb des Leerlaufstroms des Motors, spricht die Begrenzung nicht mehr an.							
nrd	☐ [Geräuscharm] Je nach Baugröße							
n 0 4 E S	<ul> <li>□ [Nein] (nO): Feste Frequenz. Werkseinstellung und einzig möglicher Wert bei ATV61●●●M3X ab 55 kw und bei ATV61●●●N4 ab 90 kW.</li> <li>□ [Ja] (YES): Frequenz mit zufallsgesteuerter Modulation. Werkseinstellung bei ATV61●●●M3X bis 45 kw und bei ATV61●●●N4 bis 75 kW.</li> <li>Die zufallsgesteuerte Frequenzmodulation verhindert eventuelle Störgeräusche und Resonanzen, die bei einer festen Frequenz auftreten könnten.</li> </ul>							

- (1) Der Zugriff auf diesen Parameter ist auch über das Menü [1.3 EINSTELLUNGEN] (SEt-) möglich.
- (2) In entspricht dem in der Installationsanleitung und auf dem Typenschild des Umrichters angegebenen Nennstrom des Umrichters.

()

Parameter, der bei Betrieb und im Stillstand geändert werden kann.

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
5 U L	☐ [Begr Überspg Motor]		[Nein] (nO)
4 E S	Diese Funktion grenzt Motorüberspannungen ein. Sie wird in for Motoren nach NEMA-Spezifikation  Japanische Motoren  Spindelmotoren  Neu gewickelte Motoren  [Nein] (nO): Funktion nicht aktiv  [Ja] (YES): Funktion aktiv  Dieser Parameter wird auf [Nein] (nO) forciert, wenn ein Sinus:  Dieser Parameter kann = [Nein] (nO) bleiben bei 230-/400-V-Noder wenn die Kabellänge zwischen dem Umrichter und dem Noder wenn die Kabelimsen Kabeln  10 m mit geschirmten Kabeln	filter verwendet wird. 1otoren, die mit 230 V vo	erwendet werden,
5 O P	☐ [Opt. Begr Motorspg]		10 (μs)
	Parameter zur Optimierung transienter Überspannungen an de wenn [Lim Überspg Motor] (SUL) = [Ja] (YES). Einstellung auf 6, 8, oder 10 (μs), gemäß nachfolgender Tabe		ugänglich sind,

Der Wert des Parameters "SOP" entspricht der Zeit für die Dämpfung des verwendeten Kabels. Er wird definiert, um zu verhindern, dass sich Reflexionen von Spannungswellen aufgrund großer Kabellängen überlagern. Er begrenzt die Überschreitung auf das Doppelte der Nennspannung des DC-Busses.

Die Tabellen auf der folgenden Seite zeigen Entsprechungsbeispiele für den Parameter "SOP" mit der Kabellänge zwischen dem Umrichter und dem Motor. Bei größeren Längen ist ein Sinusfilter oder ein du/dt-Schutzfilter zu verwenden.

Bei parallel geschalteten Motoren beträgt die zu berücksichtigende Kabellänge die Summe aller Längen. Vergleichen Sie die angegebene Länge in der entsprechenden Zeile für die Motorleistung mit der der Gesamtleistung und verwenden Sie die kleinste Länge. Beispiel: Zwei 7,5-kW-Motoren – verwenden Sie die Längen der Zeile 15 kW, die kleiner als diejenigen der Zeile 7,5 kW sind; teilen Sie durch die Anzahl der Motoren, um die Länge pro Motor zu erhalten (mit nicht geschirmtem "GORSE"-Kabel und SOP = 6 ergibt sich max. 40/2 = 20 m für jeden 7,5-kW-Motor).

In besonderen Fällen (beispielsweise anderen Kabeltypen, unterschiedlichen Leistungen bei Parallelbetrieb, unterschiedlichen Kabellängen bei Parallelbetrieb usw.) ist es empfehlenswert, die an den Motorklemmen erzielten Überspannungswerte mit einem Oszilloskop zu prüfen.

Es ist nicht empfehlenswert, den Wert von SOP unnötig zu erhöhen, damit die gesamte Umrichterleistung erhalten bleibt.

## Tabelle zur Ermittlung des Parameter SOP – Kabellänge für 400-V-Netze

Altivar 61	Motor		Kabelque	rschnitt	Maximale Kabellänge in Metern					
Bestellreferenz	Leistung				Kabel "GORSE", ungeschirm Typ H07 RN-F 4Gxx		schirmt	Kabel "GORSE", geschirmt Typ GVCSTV-LS/LH		
	kW	HP	in mm <sup>2</sup>	AWG	SOP = 10	SOP = 8	SOP = 6	SOP = 10	SOP = 8	SOP = 6
ATV61H075N4	0,75	1	1,5	14	100 m	70 m	45 m	105 m	85 m	65 m
ATV61HU15N4	1,5	2	1,5	14	100 m	70 m	45 m	105 m	85 m	65 m
ATV61HU22N4	2,2	3	1,5	14	110 m	65 m	45 m	105 m	85 m	65 m
ATV61HU30N4	3	-	1,5	14	110 m	65 m	45 m	105 m	85 m	65 m
ATV61HU40N4	4	5	1,5	14	110 m	65 m	45 m	105 m	85 m	65 m
ATV61HU55N4	5,5	7,5	2,5	14	120 m	65 m	45 m	105 m	85 m	65 m
ATV61HU75N4	7,5	10	2,5	14	120 m	65 m	45 m	105 m	85 m	65 m
ATV61HD11N4	11	15	6	10	115 m	60 m	45 m	100 m	75 m	55 m
ATV61HD15N4	15	20	10	8	105 m	60 m	40 m	100 m	70 m	50 m
ATV61HD18N4	18,5	25	10	8	115 m	60 m	35 m	150 m	75 m	50 m
ATV61HD22N4	22	30	16	6	150 m	60 m	40 m	150 m	70 m	50 m
ATV61HD30N4	30	40	25	4	150 m	55 m	35 m	150 m	70 m	50 m
ATV61HD37N4	37	50	35	5	200 m	65 m	50 m	150 m	70 m	50 m
ATV61HD45N4	45	60	50	0	200 m	55 m	30 m	150 m	60 m	40 m
ATV61HD55N4	55	75	70	2/0	200 m	50 m	25 m	150 m	55 m	30 m
ATV61HD75N4	75	100	95	4/0	200 m	45 m	25 m	150 m	55 m	30 m

Altivar 61	Motor		Kabelque	rschnitt	Maximale Kabellänge in Metern					
Bestellreferenz	Leistung				Kabel "BELDEN", geschirmt Typ 2950x		hirmt	Kabel "PROTOFLEX", geschirmt Typ EMV 2YSLCY-J		
	kW	HP	in mm <sup>2</sup>	AWG	SOP = 10	SOP = 8	SOP = 6	SOP = 10	SOP = 8	SOP = 6
ATV61H075N4	0,75	1	1,5	14	50 m	40 m	30 m			
ATV61HU15N4	1,5	2	1,5	14	50 m	40 m	30 m			
ATV61HU22N4	2,2	3	1,5	14	50 m	40 m	30 m			
ATV61HU30N4	3	-	1,5	14	50 m	40 m	30 m			
ATV61HU40N4	4	5	1,5	14	50 m	40 m	30 m			
ATV61HU55N4	5,5	7,5	2,5	14	50 m	40 m	30 m			
ATV61HU75N4	7,5	10	2,5	14	50 m	40 m	30 m			
ATV61HD11N4	11	15	6	10	50 m	40 m	30 m			
ATV61HD15N4	15	20	10	8	50 m	40 m	30 m			
ATV61HD18N4	18,5	25	10	8	50 m	40 m	30 m			
ATV61HD22N4	22	30	16	6				75 m	40 m	25 m
ATV61HD30N4	30	40	25	4				75 m	40 m	25 m
ATV61HD37N4	37	50	35	5				75 m	40 m	25 m
ATV61HD45N4	45	60	50	0				75 m	40 m	25 m
ATV61HD55N4	55	75	70	2/0				75 m	30 m	15 m
ATV61HD75N4	75	100	95	4/0				75 m	30 m	15 m

Hinweis: Bei 230-/400-V-Motoren, die mit 230 V verwendet werden, kann der Parameter [Lim Überspg Motor] (SUL) = [Nein] (nO) bleiben.

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung				
<u>ШЬг</u> ()	☐ [Schaltpkt Chopper]		Je nach Spannung des Umrichters				
,	Spannungsschwelle des DC-Busses. Bei Überschreitung dieses Schwellwerts wird der Bremstransistor aktiv und diese Spannung begrenzt.  ATV61•••••M3•: Werkseinstellung 395 V ATV61•••••N4: Werkseinstellung 785 V Der Einstellbereich hängt von der Spannungsleistung des Umrichters ab sowie vom Parameter [Netzspannung] (UrES), Seite 180.						
6 6 A	☐ [Regel. Bremsleist.]		[Nein] (nO)				
n 0 4 E 5	<ul> <li>[Non] (nO): Funktion nicht aktiv.</li> <li>[Oui] (YES): Funktion aktiv. Ist für Umrichter zu verwend Mit ihr kann die Lastverteilung der Bremsleistung zwische Parameter [Schaltpkt Chopper] (Ubr), Seite 74, muss bei d eingestellt werden.</li> <li>Der Wert [Ja] (YES) ist nur bis 45 kW bei ATV61●●M3X [Anp. Auslauframpe] (brA) = [Nein] (nO) (siehe Seite 122).</li> </ul>	en den Umrichtern abgegliche en verschiedenen Umrichten und bis 75 kW bei ATV61	en werden. Der n auf den gleichen Wert				

(1) Der Zugriff auf diesen Parameter ist auch über das Menü [1.3 EINSTELLUNGEN] (SEt-) möglich.


Parameter, der bei Betrieb und im Stillstand geändert werden kann.

# [1.5 EIN/ AUSGÄNGE] (I-O-)

#### Mit Grafikterminal:



## Mit integriertem Terminal:



Die Parameter des Menüs [1.5 EIN/ AUSGÄNGE] (I-O-) sind nur im Stillstand, ohne Fahrbefehl änderbar.

Code	Name/Beschreibung Einstellbereich	Werkseinstellung	
FCC	□ [2/3-Drahtst.]	[2Draht-Stg] (2C)	
3 E	□ [2Draht-Stg] (2C) □ [3Draht-Stg] (2C)  2-Draht-Steuerung: Das Ein- oder Ausschalten wird über den Zustand (0 oder 1) oder die Flanke (0 bis 1 oder 1 bis 0) des Eingangs gesteuert.		
	Beispiel für eine Verdrahtung als "Source":  ATV 71  +24 LI1 Lix  LI1: Rechtslauf  Lix: Linkslauf		
	3-Draht-Steuerung (flankengesteuert): Ein Impuls "Rechtslauf" oder "Linkslauf" reicht ades Motors zu steuern; ein Impuls "Stopp" reicht aus, um das Anhalten des Motors zu		
	Beispiel für eine Verdrahtung als "Source":    ATV 71		
	<b>▲</b> WARNUNG		
	UNERWARTETER BETRIEB DES GERÄTS		
	Zur Änderung der Belegung von [2/3-Drahtst.] (tCC) muss die Taste "ENT" gedrückt werden (2 s). Sie bewirkt die Rückkehr zur Werkseinstellung der Funktionen [Typ 2-Drahtst] (tCt) und [Linkslauf] (rrS) weiter unten sowie aller Funktionen, die sich auf Logik- und Analogeingänge beziehen. Gleichzeitig wird auch die Rückkehr zur gewählten Makrokonfiguration bewirkt, wenn diese benutzerspezifisch angepasst wurde (Verlust der Anpassungen).  Dieser Parameter sollte unbedingt vor der Konfiguration der Menüs [1.6 STEUERUNG] (CtL-) und [1.7 APPLIKATIONS-FKT.] (FUn-) konfiguriert werden.  Stellen Sie sicher, dass diese Änderung mit dem verwendeten Verdrahtungsschema kompatibel ist.		
	Die Nichtbeachtung dieser Vorkehrung kann zu Tod oder schwerwiegenden Verletz	zungen führen.	
FCF	☐ [Typ 2-Drahtst.]	[Flankengest] (trn)	
LEL	<ul> <li>[Niveau] (LEL): Der Zustand 0 oder 1 wird für den Fahrbefehl (1) oder den Haltebefe</li> <li>[Flankengest] (trn): Für den Fahrbefehl ist ein Zustandswechsel (Übergang oder Fladdurch lässt sich ein unbeabsichtigter Wiederanlauf nach einer Unterbrechung der Svermeiden.</li> </ul>	lanke) erforderlich,	
PF O	[Prio Rechts] (PFO): Der Fahrbefehl oder das Anhalten werden durch die Zustände gesteuert. Der Eingang "Rechtslauf" hat jedoch immer den Vorrang gegenüber dem Eingang "Rechtslauf" hat jedoch immer den Vorrang gegenüber dem Eingang "Rechtslauf" hat jedoch immer den Vorrang gegenüber dem Eingang "Rechtslauf" hat jedoch immer den Vorrang gegenüber dem Eingang "Rechtslauf" hat jedoch immer den Vorrang gegenüber dem Eingang "Rechtslauf" hat jedoch immer den Vorrang gegenüber dem Eingang "Rechtslauf" hat jedoch immer den Vorrang gegenüber dem Eingang "Rechtslauf" hat jedoch immer den Vorrang gegenüber dem Eingang "Rechtslauf" hat jedoch immer den Vorrang gegenüber dem Eingang "Rechtslauf" hat jedoch immer den Vorrang gegenüber dem Eingang "Rechtslauf" hat jedoch immer den Vorrang gegenüber dem Eingang "Rechtslauf" hat jedoch immer den Vorrang gegenüber dem Eingang "Rechtslauf" hat jedoch immer den Vorrang gegenüber dem Eingang "Rechtslauf" hat jedoch immer den Vorrang gegenüber dem Eingang "Rechtslauf" hat jedoch immer den Vorrang gegenüber dem Eingang "Rechtslauf" hat jedoch immer den Vorrang gegenüber dem Eingang "Rechtslauf" hat jedoch immer den Vorrang gegenüber dem Eingang "Rechtslauf" hat jedoch immer den Vorrang gegenüber dem Eingang "Rechtslauf" hat jedoch immer dem Vorrang gegenüber dem Eingang "Rechtslauf" hat jedoch immer dem Vorrang gegenüber dem Vorrang		
rr5	☐ [Linkslauf]	[Nein] (nO)	
n 0 L 1 1	□ [Nein] (nO): Nicht belegt □ [LI1] (LI1) bis [LI6] (LI6) □ [LI7] (LI7) bis [LI10] (LI10): Wenn Karte Logikein-/ausgänge VW3A3201 vorhanden		
- - - - -	□ [LI11] (LI11) bis [LI14] (LI14): Wenn Karte E/A-Erweiterung VW3A3202 vorhanden □ [C101] (C101) bis [C115] (C115): Mit integriertem Modbus und [Profil I/O] (IO) □ [C201] (C201) bis [C215] (C215): Mit integriertem CANopen und [Profil I/O] (IO) □ [C301] (C301) bis [C315] (C315): Mit einer Kommunikationskarte und [Profil I/O] (IC) □ [C401] (C401) bis [C415] (C415): Mit einer Karte "Controller Inside" und [Profil I/O]	0)	
C d D D -	□ [CD00] (Cd00) bis [CD13] (Cd13): Mit [Profil I/O] (IO) umschaltbar, mit Logikeingän □ [CD14] (Cd14) bis [CD15] (Cd15): Mit Profil [Profil I/O] (IO) umschaltbar, ohne Logi Zuordnung des Befehls Linkslauf.	gen	


Code	Name/Beschreibung Einstellbereich Werkseinstellung		
L 1-	■ [KONFIGURATION LI1]		
LIA	☐ [Zuordnung LI1]		
	Der Parameter kann nur gelesen werden und ist nicht konfigurierbar. Er zeigt alle Funktionen an, die dem Eingang LI1 zugeordnet sind und dient der Überprüfung von Mehrfachzuordnungen.		
LId	□ [Einsch. Verz. LI1] 0 bis 200 ms 0		
	Mit diesem Parameter kann der Wechsel des Logikeingangs in den Zustand 1 mit einer von 0 bis 200 ms einstellbaren Verzögerung erfasst werden, um eventuelle Störungen zu filtern. Der Wechsel in den Zustand 0 wird ohne Verzögerung erfasst.  WARNUNG  UNERWARTETER BETRIEB DES GERÄTS  Vergewissern Sie sich, dass die eingestellte Verzögerung keine Gefahr darstellt und keinen unbeabsichtigten Betrieb verursacht.  Entsprechend der Verzögerungswerte der verschiedenen Logikeingänge ändert sich ggf. die Reihenfolge der Erfassung dieser Eingänge, was zu einem unvorhergesehenen Betrieb führen kann.  Die Nichtbeachtung dieser Vorkehrung kann zu Tod oder schwerwiegenden Verletzungen führen.		
L	■ [KONFIGURATION LIx]		
	Alle auf dem Umrichter vorhandenen Logikeingänge werden wie das obige Beispiel LI1 verarbeitet (je nach vorhandener Optionskarte bis LI6, LI10 oder LI14).		


#### Konfiguration der Analogeingänge und des Eingangs "Pulse Input"

Die Minimal- und Maximalwerte der Eingänge (in Volt, mA usw.) werden in Prozent angegeben, um die Sollwerte an die Anwendung anzupassen.

#### Minimal- und Maximalwerte der Eingänge:


Der Minimalwert einem Sollwert von 0% und der Maximalwert einem Sollwert von 100%. Der Minimalwert kann größer als der Maximalwert sein:






Bei den bidirektionalen +/- Eingängen bezieht sich der Minimal- und der Maximalwert auf den Absolutwert; beispielsweise +/- 2 auf 8 V.


#### Negativer Minimalwert des Eingangs "Pulse Input":




#### Bereich (Ausgangswerte): Nur für Analogeingänge

Mit diesem Parameter kann ein Sollwertbereich von  $[0\% \rightarrow 100\%]$  oder  $[-100\% \rightarrow +100\%]$  konfiguriert werden, um einen bidirektionalen Ausgang mittels eines unidirektionalen Eingangs zu erzielen.








#### Entlinearisierung: Nur für Analogeingänge


Durch die Konfiguration eines Zwischenpunktes auf der Ein-/Ausgangs-Kennlinie des Eingangs lässt sich die Linearisierung des Eingangs aufheben:

Für Bereich 0% → 100%



Hinweis: Bei [Pkt X Verschieb] entspricht 0% dem [min. Wert] und 100% entspricht dem [max. Wert].

Für Bereich -100% → +100%



Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
A 1 1-	■ [KONFIGURATION AI1]		
A I IA	☐ [Zuordnung Al1]		
	Der Parameter kann nur gelesen werden und ist nicht konfigurierbar. Er zeigt alle Funktionen an, die dem Eingang Al1 zugeordnet sind, sodass beispielsweise geprüft werden kann, ob Kompatibilitätsprobleme bestehen.		
A I I E	☐ [Typ Al1]		[Spannung] (10U)
ום ו	□ [Spannung] (10U): Eingang mit positiver Spannung (Annahme, dass die Negativwerte = Null sind: der Eingang ist unidirektional). □ [+/- Spannung] (10U): Eingang mit positiver und negativer Spannung (der Eingang ist bidirektional).		
Ш І І	☐ [min. Wert Al1]	0 bis 10,0 V	0 V
и ін і	☐ [max. Wert Al1]	0 bis 10,0 V	10,0 V
AIIF	☐ [Filter Eingang Al1]	0 bis 10,00 s.	0 s
	Filterung eventueller Störungen.		
A I IE	☐ [Pkt X Verschieb Al1]	0 bis 100%	0%
	Koordinate des Entlinearisierungspunkts am Eingang.  • 0% entspricht [min. Wert] (UIL1).  • 100% entspricht [max. Wert] (UIH1).		
A 1 15	☐ [Pkt Y Verschieb Al1]	0 bis 100%	0%
	Koordinate des Entlinearisierungspunkts am Ausgang (F	requenzsollwert).	

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
A 12 -	■ [KONFIGURATION AI2]		
A I Z A	☐ [Zuordnung Al2]  Der Parameter kann nur gelesen werden und ist nicht konfigurierbar.		
	Er zeigt alle Funktionen an, die dem Eingang Al2 zugeordnet sind, sodass beispielsweise geprüft werden kann, ob Kompatibilitätsprobleme bestehen.		
# 12F	☐ [Typ Al2]		[Strom] (0A)
10U 0A	☐ [Spannung] (10U): Spannungseingang ☐ [Strom] (0A): Stromeingang		
CrL2	☐ [min. Wert Al2]	0 bis 20,0 mA	0 mA
	Parameter zugänglich, wenn [Typ Al2] (Al2t) = [Strom] (0	A).	
U IL ≥	☐ [min. Wert Al2]	0 bis 10,0 V	0 V
	Parameter zugänglich, wenn [Typ Al2] (Al2t) = [Spannun	g] (10U).	
CrH2	☐ [max. Wert Al2]	0 bis 20,0 mA	20,0 mA
	Parameter zugänglich, wenn [Typ Al2] (Al2t) = [Strom] (0A).		
U IHZ	☐ [max. Wert Al2]	0 bis 10,0 V	10,0 V
	Parameter zugänglich, wenn [Typ Al2] (Al2t) = [Spannun	g] (10U).	
A 12F	☐ [Filter Eingang Al2]	0 bis 10,00 s.	0 s
	Filterung eventueller Störungen.		
A IST	☐ [Bereich Al2]		[0 - 100%] (POS)
P 0 5 n E G	☐ [0 - 100%] (POS): Unidirektionaler Eingang ☐ [+/- 100%] (nEG): Bidirektionaler Eingang Beispiel: An einem Eingang 0 / 10 V - entspricht 0 V dem Sollwert -100% entspricht 5 V dem Sollwert 0% entspricht 10 V dem Sollwert + 100%.		
A 12E	☐ [Pkt X Verschieb Al2]	0 bis 100%	0%
	Koordinate des Entlinearisierungspunkts am Eingang. • 0% entspricht [min. Wert], wenn der Bereich 0 → 100%	ist.	
	• 0% entspricht   [max. Wert] + [min. Wert]  wenn der Bereich -100% → +100% ist.		
	100% entspricht [max. Wert].		
A 125	☐ [Pkt Y Verschieb Al2]	0 bis 100%	0%
	Koordinate des Entlinearisierungspunkts am Ausgang (F	requenzsollwert).	

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
Я ІЗ -	[KONFIGURATION AI3]  Der Zugriff ist möglich, wenn die Optionskarte VW3A3202 vorhanden ist.		
Я ІЗЯ	□ [Zuordnung Al3]  Der Parameter kann nur gelesen werden und ist nicht konfigurierbar.  Er zeigt alle Funktionen an, die dem Eingang Al3 zugeordnet sind, sodass beispielsweise geprüft werden kann, ob Kompatibilitätsprobleme bestehen.		
A I 3 E	□ [Typ Al3]		[Strom] (0A)
ОЯ	Der Parameter kann nur gelesen werden und ist nicht kont  [Strom] (0A): Stromeingang	figurierbar.	
ErL3	☐ [min. Wert Al3]	0 bis 20,0 mA	0 mA
C r H 3	□ [max. Wert Al3]	0 bis 20,0 mA	20,0 mA
A I 3 F	☐ [Filter Eingang Al3] Filterung eventueller Störungen.	0 bis 10,00 s.	0 s
A I 3 L	☐ [Bereich Al3]		[0 - 100%] (POS)
P 0 5 n E G	<ul> <li>□ - 100%] (POS): Unidirektionaler Eingang</li> <li>□ [+/- 100%] (nEG): Bidirektionaler Eingang</li> <li>Beispiel: An einem Eingang 4 - 20 mA</li> <li>- entspricht 4 mA dem Sollwert - 100%.</li> <li>- entspricht 12 mA dem Sollwert 0%.</li> <li>- entspricht 20 mA dem Sollwert + 100%.</li> <li>Da Al3 physisch ein bidirektionaler Eingang ist, darf die Konfiguration [+/-100%] (nEG) nur verwendet werden, wenn das angelegte Signal unidirektional ist. Ein bidirektionales Signal darf nicht gleichzeitig mit einer bidirektionalen Konfiguration verwendet werden.</li> </ul>		
A I 3 E	☐ [Pkt X Verschieb Al3]	0 bis 100%	0%
	Koordinate des Entlinearisierungspunkts am Eingang.  • 0% entspricht [min. Wert] (CrL3), wenn der Bereich 0 → 100% ist.  • 0% entspricht		0% <b>→</b> +100% ist.
A 135	□ [Pkt Y Verschieb Al3]	0 bis 100%	0%
	Koordinate des Entlinearisierungspunkts am Ausgang (Frequenzsollwert).		

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
Я 14-	■ [KONFIGURATION AI4]		
	Der Zugriff ist möglich, wenn die Optionskarte VW3A3202 vorhanden ist.		
Я ІЧЯ	☐ [Zuordnung Al4]		
	Der Parameter kann nur gelesen werden und ist nicht konfigurierbar. Er zeigt alle Funktionen an, die dem Eingang Al4 zugeordnet sind, sodass beispielsweise geprüft werden kann, ob Kompatibilitätsprobleme bestehen.		
A 14E	☐ [Typ Al4]		[Spannung] (10U)
10U 0A	☐ [Spannung] (10U): Spannungseingang ☐ [Strom] (0A): Stromeingang		
E r L 4	☐ [min. Wert Al4]	0 bis 20,0 mA	0 mA
	Parameter zugänglich, wenn [Typ Al4] (Al4t) = [Strom] (0A	۸).	
U IL 4	☐ [min. Wert Al4]	0 bis 10,0 V	0 V
	Parameter zugänglich, wenn [Typ Al4] (Al4t) = [Spannung	] (10U).	
Er H4	☐ [max. Wert Al4]	0 bis 20,0 mA	20,0 mA
	Parameter zugänglich, wenn [Typ Al4] (Al4t) = [Strom] (0A	۸).	
и інч	☐ [max. Wert Al4]	0 bis 10,0 V	10,0 V
	Parameter zugänglich, wenn [Typ Al4] (Al4t) = [Spannung	] (10U).	
A IHF	☐ [Filter Eingang Al1]	0 bis 10,00 s.	0 s
	Filterung eventueller Störungen.		
A IHL	☐ [Bereich Al4]		[0 - 100%] (POS)
P 0 5 n E G	□ [0 - 100%] (POS): Unidirektionaler Eingang □ [+/- 100%] (nEG): Bidirektionaler Eingang Beispiel: An einem Eingang 0 / 10 V  - entspricht 0 V dem Sollwert -100%.  - entspricht 5 V dem Sollwert 0%.  - entspricht 10 V dem Sollwert + 100%.		
RIYE	☐ [Pkt X Verschieb Al4]	0 bis 100%	0%
	Koordinate des Entlinearisierungspunkts am Eingang.  • 0% entspricht [min. Wert], wenn der Bereich 0 → 100% ist.		
	• 0% entspricht   [max. Wert] + [min. Wert]  2 wenn der Bereich -100% → +100% ist.		
	100% entspricht [max. Wert].	1	1
A 145	☐ [Pkt Y Verschieb Al4]	0 bis 100%	0%
	Koordinate des Entlinearisierungspunkts am Ausgang (Fre	equenzsollwert).	


Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
PL I-	[KONFIG. RP PULSEING.]  Der Zugriff ist möglich, wenn die Optionskarte VW3A3202 von	orhanden ist.	
PIA	☐ [Zuord PulsRef]  Der Parameter kann nur gelesen werden und ist nicht konfigurierbar.  Er zeigt alle Funktionen an, die dem Eingang "Pulse Input" zugeordnet sind, sodass beispielsweise geprüft werden kann, ob Kompatibilitätsprobleme bestehen.		
PIL	☐ [min. Wert RP]	- 30,00 bis 30,00 kHz	0
	Die Frequenz entspricht der minimalen Drehzahl.		
PFr	☐ [max. Wert RP]	0 bis 30,00 kHz	30,00 kHz
	Die Frequenz entspricht der maximalen Drehzahl.		
PF I	□ [Filter RP]	0 bis 1000 ms	0
	Filterung eventueller Störungen.		

# Konfiguration des als Sollwert verwendeten Encodereingangs mit einem Frequenzgenerator

Dieser Sollwert hat kein Vorzeichen. Des Weiteren muss die Fahrtrichtung durch den Befehlskanal bereitgestellt werden (beispielsweise Logikeingänge).

#### Minimal- und Maximalwerte (Eingangswerte):

Der Minimalwert entspricht einem Minimalsollwert von 0% und der Maximalwert einem Maximalsollwert von 100%. Der Minimalwert kann negativ und größer als der Maximalwert sein.



Durch Zuordnung eines negativen Werts für den Minimalwert, kann ein Sollwert mit der Frequenz Null erreicht werden.

Auf die Konfiguration des Encoders kann auch über das Menü [1.4 ANTRIEBSDATEN] (drC-) zugegriffen werden.

Code	Name/Beschreibung Ei	instellbereich	Werkseinstellung
IEn-	[KONFIG. ENCODER]  Der Zugriff auf geberspezifische Parameter ist nur möglich, wen Die verfügbare Auswahl ist vom Typ der verwendeten Encoder-		vorhanden ist.
E n 5	☐ [Encoder Signal]		[AABB] (AAbb)
л О Я Я Ь Ь Я Ь Я	Der Parameter ist zugänglich, wenn eine Encoder-Karte vorha Je nach verwendetem Encodertyp zu konfigurieren.  [] (nO): Karte nicht vorhanden.  [AABB] (AAbb): Für die Signale A, A-, B, B  [AB] (Ab): Für die Signale A, B.  [A] (A): Für Signal A. Wert nicht zugänglich, wenn [Encoder a		= [Regelung] (rEG).
EnC	☐ [Encoder Test]		[Nicht ausg.] (nO)
n 0 4 E S d 0 n E	Überprüfung der Encoder-Rückführung. Siehe das Verfahren Der Parameter ist zugänglich, wenn eine Encoder-Karte vorha Seite §§, von [Sollwert] (PGr) abweicht.  □ [Nicht ausg.] (nO): Überprüfung nicht ausgeführt.  □ [Ja] (YES): Aktiviert die Überwachung des Encoders.  □ [ausgeführt] (dOnE): Überprüfung erfolgreich ausgeführt.  □ Das Prüfverfahren kontrolliert Folgendes:  □ Die Drehrichtung des Encoders / Motors  □ Vorhandene Signale (Kontinuität der Verdrahtung)  □ Die Anzahl der Impulse / Umdrehungen  Im Fehlerfall schaltet der Umrichter mit [Fehler Encoder] (EnF	anden ist und wenn [E	Encoder aktiv] (EnU),

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
	[KONFIG. ENCODER] (Fortsetzung)		
EnU	☐ [Encoder aktiv]		[Nein] (nO)
n 0 5 E C r E G	Der Parameter ist zugänglich, wenn eine Encoder-Karte vorhanden ist.  [Nein] (nO): Funktion nicht aktiv. In diesem Fall ist der Zugriff auf die anderen Parameter nicht möglich.  [Sicherheit] (SEC): Der Encoder wird nur für die Überwachung als Drehzahlrückführung verwendet.  [Regelung] (rEG): Der Encoder wird für die Regelung und für die Überwachung als Drehzahlrückführung verwendet. Wenn [Typ Motorsteuerung] (Ctt) = [SVC U] (UUC), dann wirkt der Encoder als Drehzahlrückführung und ermöglicht die statische Korrektur der Drehzahl. Bei den anderen Werten von [Typ Motorsteuerung] (Ctt) ist der Zugriff auf diese Konfiguration nicht möglich.  [Sollwert] (PGr): Der Encoder wird als Sollwert verwendet.		
PG I	☐ [Anzahl Impulse]	100 bis 5000	1024
	Anzahl Impulse pro Umdrehung des Encoders.  Der Parameter ist zugänglich, wenn eine Encoder-Karte vorhanden ist.		
PGA	☐ [Typ Referenz]		[Encoder] (EnC)
E n C P E G	Der Parameter ist zugänglich, wenn [Encoder aktiv] (EnU)  [Encoder] (EnC): Verwendung eines Encoders.  [Freq. Gene.] (PtG): Verwendung eines Frequenzgener		rzeichen).
EIL	☐ [min. Freq. Wert]	- 300 bis 300 kHz	0
	Der Parameter ist zugänglich, wenn [Encoder aktiv] (EnU) (PGA) = [Freq. Gene.] (PtG). Die Frequenz entspricht der minimalen Drehzahl.	= [Sollwert] (PGr), und v	venn [Typ Referenz]
EFr	☐ [max. Freq. Wert]	0,00 bis 300 kHz	300 kHz
	Der Parameter ist zugänglich, wenn [Encoder aktiv] (EnU) = [Sollwert] (PGr), und wenn [Typ Referenz] (PGA) = [Freq. Gene.] (PtG).  Die Frequenz entspricht der maximalen Drehzahl.		
EF I	☐ [Filter Freq. Signal]	0 bis 1000 ms	0
	Der Parameter ist zugänglich, wenn [Encoder aktiv] (EnU) Filterung eventueller Störungen.	= [Sollwert] (PGr).	

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
r 1-	<b>■</b> [KONFIGURATION R1]		
r 1	☐ [Zuordnung R1]		[kein Fehler] (FLt)
n D	☐ [Nein] (nO): Nicht belegt		
FLE	☐ [kein Fehler] (FLt): Umrichter ohne Fehler (Relais zi	eht bei Normalzustand an und f	ällt bei Fehlerzustand ab)
r U n	☐ [Start Motor] (rUn): Umrichter in Betrieb	an dia Franciana dan Mart IF	Cobusellar Moti (Etd)
FEA	☐ [Freq. err.] (FtA): Das Relais ist geschlossen, wer Seite 56, überschreitet.	in die Frequenz den Wert [F	Schwellw. Motj (Ftd)
FLA	☐ [HSP err.] (FLA): Große Frequenz erreicht		
CEA	☐ [Schw. I err.] (CtA): Das Relais ist geschlossen, v	wenn der Strom den Wert [Stro	om Schwellwert] (Ctd)
	Seite <u>56</u> , überschreitet.		1()
5 r A	☐ [FRH err.] (SrA): Frequenzsollwert erreicht		
£ 5 A	☐ [Th. Mot. err.] (tSA): Thermischer Zustand Motor	1 erreicht	
PEE	☐ [Al Fehler PID] (PEE): Alarm Fehler PID-Regler		
PFA	☐ [AI. PID-Istw] (PFA): Alarm PID-Istwert (höher als als [AI min Wert Rückm] (PAL), Seite 142)	[Al max Wert Ruckm] (PAH), S	seite <u>142,</u> oder niedriger
AP2	☐ [Al2 Al 4-20] (AP2): Alarm 4-20-mA-Signal an Ein	gang Al2 night vorhanden	
F 2 A	☐ [Freq 2 err.] (F2A): Das Relais ist geschlossen, we		hwellwert Freg. 21 (F2d)
, 2	Seite 56, überschreitet.	0.0 : 10400 001 110 [00	
E A d	☐ [Th FU err] (tAd): Thermischer Zustand des Umric	hters erreicht.	
rEAH	☐ [gr. Ref. err] (rtAH): Das Relais ist geschlossen, we	enn die Frequenz den Wert [Sc	hw.gr.Freq-Sollw] (rtd),
	Seite <u>56</u> , überschreitet.		
rEAL	☐ [kl. Ref. err] (rtAL): Das Relais ist geschlossen, w	enn der Frequenzsollwert den	Schwellwert
FEAL	[Schw.kl.Freq-Sollw] (rtdL), Seite <u>56</u> , unterschreitet.  [kl.Freq err] (FtAL): Das Relais ist geschlossen, w	conn dio Eroquonz don Sobwell	wort [kl. E. Sohwollwort]
FEHL	(FtdL), Seite 56, unterschreitet.	enii die Frequenz den Schwen	wert [ki. F-Scriwellwert]
FZAL	☐ [2.kl.Freq err] (F2AL): Das Relais ist geschlosser	ı, wenn die Frequenz den Sch	wellwert
	[2. F-Schwellwert] (F2dL), Seite 56, unterschreitet.	,	
CEAL	☐ [unt. I Gr.err.] (CtAL): Das Relais ist geschlossen	ı, wenn der Strom den Wert [u	nterer I-Schw. ] (CtdL),
	Seite <u>56</u> , unterschreitet.		
ULA	☐ [Al. Unterl.] (ULA): Prozess-Unterlast (siehe Seite		
0 L A P F A H	☐ [Al.Überlast] (OLA): Prozess-Überlast (siehe Seit☐ [Al max PID] (PFAH): Alarm PID-Istwert (höher al		Coito 142)
PFAL	☐ [Al min PID] (PFAL): Alarm PID-Istwert (niner al		
P 15 H	☐ [Al. PID Regl.] (PISH): Fehler bei der Überwachu		
Ern	□ [Notlauf] (Ern): Das Relais ist geschlossen, wenn		
	(InHS), Seite <u>183</u> .		
£ 5 2	☐ [Th Mot2 err] (tS2): Thermischer Zustand Motor 2		
£ 5 3	☐ [Th Mot3 err] (tS3): Thermischer Zustand Motor 3		
ЬПР	☐ [CMDFktHMI] (bMP): Die Steuerung über das Grafikterminals aktiviert.	atikterminal wird mit Hilfe einei	r Funktionstaste dieses
	Granklenninais aktiviert.		

Code	Name/Beschreibung Einstellbereich Werkseinstellung
r 1-	[KONFIGURATION R1] (Fortsetzung)
r I	☐ [Zuordnung R1] (Fortsetzung)
A L S	☐ [M negativ] (AtS): Negatives Moment (Bremsen)
C n F D	☐ [Konfig. 0] (CnF0): Konfiguration 0 aktiv
Enf I	☐ [Konfig. 1 aktiv] (CnF1): Konfiguration 1 aktiv
EnF2	☐ [Konfig. 2 aktiv] (CnF2): Konfiguration 2 aktiv
CFPI	☐ [Satz 1 aktiv] (CFP1): Parametersatz 1 aktiv
CFP2	☐ [Satz 2 aktiv ] (CFP2): Parametersatz 2 aktiv
CFP3	☐ [Satz 3 aktiv] (CFP3): Parametersatz 3 aktiv
dЬL	☐ [Lad. DC Bus] (dbL): Ladung des DC-Busses
br 5	☐ [Brems aktiv] (brS): Umrichterbremsung
РгП	[P abgesch.] (PRM): Umrichter durch Eingang "Power removal" verriegelt
ПСР	☐ [I Mot pres] (MCP): Motorstrom vorhanden
AG I	☐ [Alarmgr1] (AGI): Alarmgruppe 1
A C 5	☐ [Alarmgr2] (AG2): Alarmgruppe 2
A C 3	☐ [Alarmgr3] (AG3): Alarmgruppe 3
PIA	☐ [Alarm PTC 1] (P1A): Alarm PTC-Fühler 1
PZA	□ [Alarm PTC 2] (P2A): Alarm PTC-Fühler 2
PLA	☐ [AI. LI6=PTC] (PLA): Alarm PTC-Fühler LI6=PTC
EFA	☐ [Al extFehler] (EFA): Alarm einer externen Störung
U S A U P A	□ [Alarm USF] (USA): Alarm einer Unterspannung □ [Voral. USF] (UPA): Verhinderung von Unterspannung
L H A	□ [AI. °C ATV] (tHA): Überhitzung Umrichter
5 S A	☐ [Limt M/I err] (ISSA): Alarm Drehmomentbegrenzung
E JA	☐ [Alarm IGBT] (tJA): Alarm IGBT
6 D A	☐ [Al. Bremsw.] (bOA): Alarm Temperatur Bremswiderstand
828	☐ [Al. Option] (APA): Durch die Karte "Controller Inside" erzeugter Alarm
RP3	☐ [Al3 Al. 4-20] (AP3): Alarm 4-20-mA-Signal an Eingang Al3 nicht vorhanden
AP4	□ [Al4 Al. 4-20] (AP4): Alarm 4-20-mA-Signal an Eingang Al4 nicht vorhanden
FSA	☐ [Flussbe.akt.] (FSA): Durchflussbegrenzung aktiv (siehe Seite 167)
r d Y	□ [ready] (rdY): Umrichter bereit

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
	[KONFIGURATION R1] (Fortsetzung)		
r Id	☐ [Einsch. Verz. R1]	0 bis 9999 ms	0
	Die Zustandsänderung wird erst nach der konfigurierten Ze Bei der Zuordnung [kein Fehler] (FLt) ist die Verzögerung i		
r 15	☐ [R1 aktiv bei]		[1] (POS)
P 0 5 n E G	Konfiguration der Funktionslogik:  [1]: Zustand 1, wenn die Information WAHR ist.  [0]: Zustand 0, wenn die Information WAHR ist.  Bei der Zuordnung [kein Fehler] (FLt) kann die Konfiguration	on [1] (POS) nicht geän	dert werden.
r IH	☐ [Aussch. Verz. R1]	0 bis 9999 ms	0
	Die Zustandsänderung wird erst nach der konfigurierten Zeit wirksam, sobald die Information UNWAHR wird. Bei der Zuordnung [kein Fehler] (FLt) ist die Haltezeit nicht einstellbar und bleibt auf 0.		
r 2 -	■ [KONFIGURATION R2]		
r 2	□ [Zuordnung R2]		[Start Motor] (rUn)
9 C D C C F F C	Identisch mit R1 (siehe Seite 89) sowie zusätzlich (jedoch als rein informative Anzeige, da diese Auswahl nur im Menü [APPLIKATIONS-FKT.] (Fun-) konfiguriert werden kann):  [Netzschütz] (LLC): Steuerung Netzschütz [Mot. Schütz] (OCC): Steuerung nachgeschaltetes Motorschütz [Ladung DC] (dCO): Steuerung Vorladeschütz DC Bus.		
r 2 d	☐ [Einsch. Verz. R2]	0 bis 9999 ms	0
	Bei den Zuordnungen [kein Fehler] (FLt), [Mot. Schütz] (OC ist die Verzögerung nicht einstellbar und bleibt auf 0. Die Zustandsänderung wird erst nach der konfigurierten Ze		
r 2 5	☐ [R2 aktiv bei]		[1] (POS)
P 0 5 n E G	Konfiguration der Funktionslogik:  [1]: Zustand 1, wenn die Information WAHR ist.  [0]: Zustand 0, wenn die Information WAHR ist.  Bei den Zuordnungen [kein Fehler] (FLt), [Ladung DC] (dCO) und [Netzschütz] (LLC), kann die Konfiguration [1] (POS) nicht geändert werden.		
r 2 H	☐ [Aussch. Verz. R2]	0 bis 9999 ms	0
	Bei den Zuordnungen [kein Fehler] (FLt), [Ladung DC] (dCO) und [Netzschütz] (LLC) ist die Verzögerung nicht einstellbar und bleibt auf 0. Die Zustandsänderung wird erst nach der konfigurierten Zeit wirksam, sobald die Information UNWAHR wird.		

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung	
r 3 -	[KONFIGURATION R3]  Der Zugriff ist möglich, wenn die Optionskarte VW3A3201 vorhanden ist.			
r 3	☐ [Zuordnung R3] Identisch mit R2.		[Nein] (nO)	
r 3 d	□ [Einsch. Verz. R3]	0 bis 9999 ms	0	
	Bei den Zuordnungen [kein Fehler] (FLt), [Mot. Schütz] (OC ist die Verzögerung nicht einstellbar und bleibt auf 0. Die Zustandsänderung wird erst nach der konfigurierten Z			
r 35	☐ [R3 aktiv bei]		[1] (POS)	
P 0 5 n E G	Konfiguration der Funktionslogik:  [1]: Zustand 1, wenn die Information WAHR ist.  [0]: Zustand 0, wenn die Information WAHR ist.  Bei den Zuordnungen [kein Fehler] (FLt), [Ladung DC] (dCO) und [Netzschütz] (LLC), kann die Konfiguration [1] (POS) nicht geändert werden.			
r 3H	☐ [Aussch. Verz. R3]	0 bis 9999 ms	0	
	Bei den Zuordnungen [kein Fehler] (FLt), [Ladung DC] (dCO) und [Netzschütz] (LLC) ist die Verzögerung nicht einstellbar und bleibt auf 0. Die Zustandsänderung wird erst nach der konfigurierten Zeit wirksam, sobald die Information UNWAHR wird.			
r4-	[KONFIGURATION R4]  Der Zugriff ist möglich, wenn die Optionskarte VW3A3202 von	orhanden ist.		
r 4	☐ [Zuordnung R4]		[Nein] (nO)	
	Identisch mit R2 (siehe Seite <u>91</u> ).			
r 4 d	☐ [Einsch. Verz. R4]	0 bis 9999 ms	0	
	Bei den Zuordnungen [kein Fehler] (FLt), [Mot. Schütz] (OC ist die Verzögerung nicht einstellbar und bleibt auf 0. Die Zustandsänderung wird erst nach der konfigurierten Zu			
r 45	☐ [R4 aktiv bei]		[1] (POS)	
P 0 5 n E G	Konfiguration der Funktionslogik:  [1]: Zustand 1, wenn die Information WAHR ist.  [0]: Zustand 0, wenn die Information WAHR ist.  Bei den Zuordnungen [kein Fehler] (FLt), [Ladung DC] (dC kann die Konfiguration [1] (POS) nicht geändert werden.	O) und [Netzschütz] (LL	.C),	
г ЧН	☐ [Aussch. Verz. R4]	0 bis 9999 ms	0	
	Bei den Zuordnungen [kein Fehler] (FLt), [Ladung DC] (dC nicht einstellbar und bleibt auf 0. Die Zustandsänderung wird erst nach der konfigurierten Zeit			


Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
L 0 1 -	[KONFIGURATION LO1]  Der Zugriff ist möglich, wenn die Optionskarte VW3A3201 vorhanden ist.		
LOI	☐ [Zuordnung LO1]		[Nein] (nO)
9C 0 C C L L C	Identisch mit R1 (siehe Seite 89) sowie zusätzlich (jedoch als rein informative Anzeige, da diese Auswahl nur im Menü [APPLIKATIONS-FKT.] (Fun-) konfiguriert werden kann):  [Netzschütz] (LLC): Steuerung Netzschütz  [Mot. Schütz] (OCC): Steuerung nachgeschaltetes Motorschütz  [Ladung DC] (dCO): Steuerung Vorladeschütz DC Bus.		
LOId	☐ [Einsch. Verz. LO1]	0 bis 9999 ms	0
	Bei den Zuordnungen [kein Fehler] (FLt), [Mot. Schütz] (OC ist die Verzögerung nicht einstellbar und bleibt auf 0. Die Zustandsänderung wird erst nach der konfigurierten Zo		
L 0 15	☐ [LO1 aktiv bei]		[1] (POS)
P 0 5 n E G	Konfiguration der Funktionslogik:  [1]: Zustand 1, wenn die Information WAHR ist.  [0]: Zustand 0, wenn die Information WAHR ist.  Bei den Zuordnungen [kein Fehler] (FLt), [Ladung DC] (dCO) und [Netzschütz] (LLC), kann die Konfiguration [1] (POS) nicht geändert werden.		
L O IH	☐ [Aussch. Verz. LO1]	0 bis 9999 ms	0
	Bei den Zuordnungen [kein Fehler] (FLt), [Ladung DC] (dCO) und [Netzschütz] (LLC) ist die Verzögerung nicht einstellbar und bleibt auf 0. Die Zustandsänderung wird erst nach der konfigurierten Zeit wirksam, sobald die Information UNWAHR wird.		
L 0 2 -	[KONFIGURATION LO2]  Der Zugriff ist möglich, wenn die Optionskarte VW3A3201 von	rhanden ist.	
L 0 2	☐ [Zuordnung LO2]  Identisch mit LO1.		[Nein] (nO)
L 0 2 d	☐ [Einsch. Verz. LO2]	0 bis 9999 ms	0
	Bei den Zuordnungen [kein Fehler] (FLt), [Mot. Schütz] (OC ist die Verzögerung nicht einstellbar und bleibt auf 0. Die Zustandsänderung wird erst nach der konfigurierten Zo		
L 0 2 5	☐ [LO2 aktiv bei]		[1] (POS)
P 0 5 n E G	Konfiguration der Funktionslogik:  [1]: Zustand 1, wenn die Information WAHR ist.  [0]: Zustand 0, wenn die Information WAHR ist.  Bei den Zuordnungen [kein Fehler] (FLt), [Ladung DC] (dCO) und [Netzschütz] (LLC), kann die Konfiguration [1] (POS) nicht geändert werden.		
L 0 2 H	☐ [Aussch. Verz. LO2]	0 bis 9999 ms	0
	Bei den Zuordnungen [kein Fehler] (FLt), [Ladung DC] (dCO) und [Netzschütz] (LLC) ist die Verzögerung nicht einstellbar und bleibt auf 0. Die Zustandsänderung wird erst nach der konfigurierten Zeit wirksam, sobald die Information UNWAHR wird.		

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung	
L 🛛 3 -	[KONFIGURATION LO3]  Der Zugriff ist möglich, wenn die Optionskarte VW3A3202 vorhanden ist.			
L 0 3	☐ [Zuordnung LO3]  Identisch mit LO1 (siehe Seite 93).		[Nein] (nO)	
L 0 3 d	☐ [Einsch. Verz. LO3]	0 bis 9999 ms	0	
	Bei den Zuordnungen [kein Fehler] (FLt), [Mot. Schütz] (OC ist die Verzögerung nicht einstellbar und bleibt auf 0. Die Zustandsänderung wird erst nach der konfigurierten Zu			
L 0 3 5	☐ [LO3 aktiv bei]		[1] (POS)	
P 0 5 n E G	Konfiguration der Funktionslogik:  [1]: Zustand 1, wenn die Information WAHR ist.  [0]: Zustand 0, wenn die Information WAHR ist.  Bei den Zuordnungen [kein Fehler] (FLt), [Ladung DC] (dCO) und [Netzschütz] (LLC), kann die Konfiguration [1] (POS) nicht geändert werden.			
LOJH	☐ [Aussch. Verz. LO3]	0 bis 9999 ms	0	
	Bei den Zuordnungen [kein Fehler] (FLt), [Ladung DC] (dCO) und [Netzschütz] (LLC) ist die Verzögerung nicht einstellbar und bleibt auf 0. Die Zustandsänderung wird erst nach der konfigurierten Zeit wirksam, sobald die Information UNWAHR wird.			
L 04 -	[KONFIGURATION LO4]  Der Zugriff ist möglich, wenn die Optionskarte VW3A3202 vorhanden ist.			
L 0 4	☐ [Zuordnung LO4]		[Nein] (nO)	
	Identisch mit LO1 (siehe Seite <u>93</u> ).			
L 0 4 d	☐ [Einsch. Verz. LO4]	0 bis 9999 ms	0	
	Bei den Zuordnungen [kein Fehler] (FLt), [Mot. Schütz] (OC ist die Verzögerung nicht einstellbar und bleibt auf 0. Die Zustandsänderung wird erst nach der konfigurierten Z			
L 0 4 5	☐ [LO4 aktiv bei]		[1] (POS)	
P 0 5 n E G	Konfiguration der Funktionslogik:  [1]: Zustand 1, wenn die Information WAHR ist.  [0]: Zustand 0, wenn die Information WAHR ist.  Bei den Zuordnungen [kein Fehler] (FLt), [Ladung DC] (dCO) und [Netzschütz] (LLC), kann die Konfiguration [1] (POS) nicht geändert werden.			
L 0 4 H	☐ [Aussch. Verz. LO4]	0 bis 9999 ms	0	
	Bei den Zuordnungen [kein Fehler] (FLt), [Ladung DC] (dCO) und [Netzschütz] (LLC) ist die Verzögerung nicht einstellbar und bleibt auf 0. Die Zustandsänderung wird erst nach der konfigurierten Zeit wirksam, sobald die Information UNWAHR wird.			

#### Konfiguration der Analogausgänge


#### Minimal- und Maximalwerte (Ausgangswerte):

Der Minimalwert des Ausgangs in Volt oder in mA entspricht dem unteren Grenzwert, der Maximalwert dem oberen Grenzwert des zugeordneten Parameters. Der Minimalwert kann größer als der Maximalwert sein:



#### Ausgänge AO2 und AO3, die als bipolare Ausgänge konfiguriert wurden:

[min. Wert] (UOLx) und [max. Wert] (UOHx) sind Absolutwerte, die Funktionsweise ist jedoch symmetrisch. Bei bipolaren Ausgängen ist der maximale Wert stets höher als der minimale Wert anzugeben.



Code	Name/Beschreibung Einstellbereich	Werkseinstellung		
AO 1-	■ [KONFIGURATION AO1]			
AO I	☐ [Zuordnung AO1]	[Freq. Motor] (OFr)		
n 0	□ [Nein] (nO): Nicht belegt.			
OC r	[Motorstrom] (OCr): Motorstrom von 0 bis 2 In (In = Nennstrom des Umrichters Installationsanleitung und auf dem Typenschild des Umrichters angegeben).	wie in der		
OF c	☐ [Freq. Motor] (OFr): Frequenzausgang von 0 bis [Max. Ausgangsfreq.] (tFr).			
0 r P	☐ [AusgRampe] (OrP): Von 0 bis [Max. Ausgangsfreq.] (tFr)			
£ r 9 5 £ 9	<ul> <li>[M Motor] (trq): Motormoment, von 0- bis 3-mal das Nennmoment des Motors.</li> <li>[M Motor +/-] (Stq): Motormoment mit Vorzeichen, von -3- bis +3-mal das Nennmoment des Motors.</li> </ul>			
0 r S	☐ [Rampen +/-] (OrS): Rampenausgang mit Vorzeichen, von – [Max. Ausgangsfre			
0 P S	[Max. Ausgangsfreq.] (tFr). □ [Ref PID] (OPS): Sollwert des PID-Reglers, von [min Sollw PID] (PIP1) bis [max	Caller DID1 (DID2)		
0 P S	☐ [Istwert PID] (OPF): Istwert des PID-Reglers, von [Istwert PID min] (PIF1) bis [IIII			
OPE	☐ [Fehler PID] (OPE): Abweichung des PID-Reglers, von -5% bis +5% von ([Istwe			
0 P I	[Istwert PID min] (PIF1)) □ [PID Ausg.] (OPI): Ausgang des PID-Reglers, von [Kleine Frequenz] (LSP) bis [0]	Croß e Freguenzi (HSD)		
0 P r	☐ [Motor Leist.] (OPr): Motorleistung von 0- bis 2,5-mal [Motornennleistung] (nPr			
EHr	☐ [Th. Motor] (tHr): Thermischer Motorzustand, von 0% bis 200% des thermische	n Nennzustands.		
E H d O F S	□ [Therm FU] (tHd): Thermischer Umrichterzustand, von 0% bis 200% des thermi □ [Freq Mot +/-] (OFS): Frequenzausgang mit Vorzeichen, von – [Max. Ausgangs			
UFS	[Max. Ausgangsfreq.] (tFr).	sireq.] (IFT) bis +		
EHr2	☐ [Th. Motor 2] (tHr2): Thermischer Motorzustand 2, von 0% bis 200% des therm			
EHr 3	[Th. Motor 3] (tHr3): Thermischer Motorzustand 3, von 0% bis 200% des therm			
UEr SEr	<ul> <li>□ [Ref. M unip.] (Utr): Momentsollwert, von 0- bis 3-mal das Nennmoment des Motors.</li> <li>□ [M Ref +/-] (Str): Momentsollwert mit Vorzeichen, von -3- bis +3-mal das Nennmoment des Motors.</li> </ul>			
E 9 L	□ [Drehm Begr] (tqL): Momentenbegrenzung, von 0- bis 3-mal das Nennmoment des Motors.			
UOP	☐ [Spg Motor] (UOP): Am Motor angelegte Spannung, von 0 bis [Nennspannung Mot.] (UnS)			
AO IE	☐ [Typ AO1] [Strom] (0A)			
10U 0A	□ [Spannung] (10U): Spannungsausgang □ [Strom] (0A): Stromausgang			
AOL I	☐ [min. Wert AO1] 0 bis 20,0 mA	0 mA		
	Parameter zugänglich, wenn [Typ AO1] (AO1t) = [Strom] (0A)			
яон і	☐ [max. Wert AO1] 0 bis 20,0 mA	20,0 mA		
	Parameter zugänglich, wenn [Typ AO1] (AO1t) = [Strom] (0A)			
UOL I	☐ [min. Wert AO1] 0 bis 10,0 V	0 V		
	Parameter zugänglich, wenn [Typ AO1] (AO1t) = [Spannung] (10U).			
ион і	☐ [max. Wert AO1] 0 bis 10,0 V	10,0 V		
	Parameter zugänglich, wenn [Typ AO1] (AO1t) = [Spannung] (10U).			
AO IF	☐ [Filter Ausgang AO1] 0 bis 10,00 s	0 s		
	Filterung eventueller Störungen.			

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung	
A D 2 -	<b>■</b> [KONFIGURATION AO2]			
	Der Zugriff ist möglich, wenn die Optionskarte VW3A3202 vorhanden ist.			
A O 5	☐ [Zuordnung AO2]		[Nein] (nO)	
	Gleiche Zuordnungen wie AO1.			
A O 2 F	☐ [Typ AO2]		[Strom] (0A)	
10U 0A 010U	<ul> <li>□ [Spannung] (10U): Spannungsausgang</li> <li>□ [Strom] (0A): Stromausgang</li> <li>□ [+/- Spg] (n10U): Bipolarer Spannungsausgang</li> </ul>			
AOL 2	☐ [min. Wert AO2]	0 bis 20,0 mA	0 mA	
	Parameter zugänglich, wenn [Typ AO2] (AO2t) = [Strom] (	0A).		
A D H S	☐ [max. Wert AO2]	0 bis 20,0 mA	20,0 mA	
	Parameter zugänglich, wenn [Typ AO2] (AO2t) = [Strom] (	0A).		
00L2	☐ [min. Wert AO2]	0 bis 10,0 V	0 V	
	Parameter zugänglich, wenn [Typ AO2] (AO2t) = [Spannul	ng] (10U) oder [+/- Spg]	(n10U).	
ионг	☐ [max. Wert AO2]	0 bis 10,0 V	10,0 V	
	Parameter zugänglich, wenn [Typ AO2] (AO2t) = [Spannul	ng] (10U) oder [+/- Spg]	(n10U).	
A D 2 F	☐ [Filter Ausgang AO2]	0 bis 10,00 s	0 s	
	Filterung eventueller Störungen.			
A D 3 -	[KONFIGURATION AO3]  Der Zugriff ist möglich, wenn die Optionskarte VW3A3202 vorhanden ist.			
A D 3	☐ [Zuordnung AO3]		[Nein] (nO)	
	Gleiche Zuordnungen wie AO1.			
A D 3 F	☐ [Typ AO3]		[Strom] (0A)	
10U 0A n 10U				
AOL 3	☐ [min. Wert AO3]	0 bis 20,0 mA	0 mA	
	Parameter zugänglich, wenn [Typ AO3] (AO3t) = [Strom] (	0A).		
A D H 3	☐ [max. Wert AO3]	0 bis 20,0 mA	20,0 mA	
	Parameter zugänglich, wenn [Typ AO3] (AO3t) = [Strom] (	0A).		
UOL 3	☐ [min. Wert AO3]	0 bis 10,0 V	0 V	
	Parameter zugänglich, wenn [Typ AO3] (AO3t) = [Spannul	ng] (10U) oder [+/- Spg]	(n10U).	
и о н э	☐ [max. Wert AO3]	0 bis 10,0 V	10,0 V	
	Parameter zugänglich, wenn [Typ AO3] (AO3t) = [Spannul	ng] (10U) oder [+/- Spg]	(n10U).	
A D 3 F	☐ [Filter Ausgang AO3]	0 bis 10,00 s	0 s	
	Filterung eventueller Störungen.			


Mit den folgenden Untermenüs können Alarme in 1 bis 3 Gruppen gegliedert werden. Jede dieser Gruppen kann einem Relais oder Logikausgang zur dezentralen Signalgebung zugeordnet werden. Diese Gruppen lassen sich auch auf dem Grafikterminal anzeigen (siehe Menü [6 AUSWAHL ANZEIGETYP]) und über das Menü [1.2 ÜBERWACHUNG] (SUP-) abfragen.

Wenn einer oder mehrere der in einer Gruppe gewählten Alarme auftreten, ist diese Alarmgruppe aktiviert.


Code	Name/Beschreibung Einstellbereich Werkseinstellung
AIC-	■ [FEHLER ALARMGR. 1]
21.2	Aus der folgenden Liste ist eine Auswahl zu treffen:
PLA	[Al. LI6=PTC] (PLA): Alarm PTC-Fühler LI6=PTC
P 1A P 2 A	☐ [Alarm PTC 1] (P1A): Alarm PTC-Fühler 1 ☐ [Alarm PTC 2] (P2A): Alarm PTC-Fühler 2
EFA	☐ [Al extFehler] (EFA): Alarm einer externen Störung
USA	☐ [Unterspannung] (USA): Alarm einer Unterspannung
C E A	☐ [Schw.   err.] (CtA): Der Strom überschreitet den Schwellwert [Strom Schwellwert] (Ctd), Seite 56.
CEAL	□ [kl.l-Schw. err] (CtAL): Der Strom unterschreitet den Schwellwert [unterer I-Schw.] (CtdL), Seite 56.
FER	☐ [Freq. err.] (FtA): Die Frequenz überschreitet den Schwellwert [FSchwellw. Mot] (Ftd), Seite <u>56</u> .
FEAL	□ [kl. Freq-Schw. err.] (FtAL): Die Frequenz unterschreitet den Schwellwert [kl. F-Schwellwert] (FtdL), Seite 56.
F 2 A	☐ [Freq 2 err.] (F2A): Die Frequenz überschreitet den Wert [Schwellwert Freq. 2] (F2d), Seite <u>56</u> .
F2dL	□ [kl.Freq-Schw. 2 err.] (F2AL): Die Frequenz unterschreitet den Schwellwert [2. F-Schwellwert] (F2dL), Seite 56.
5 r A	☐ [FRH err.] (SrA): Frequenzsollwert erreicht
£ 5 A	☐ [Th. Mot. err.] (tSA): Thermischer Zustand Motor 1 erreicht
£52	☐ [Th Mot2 err] (tS2): Thermischer Zustand Motor 2 erreicht
£ 5 3	☐ [Th Mot3 err] (tS3): Thermischer Zustand Motor 3 erreicht
UPA	□ [Voral. USF] (UPA): Verhinderung von Unterspannung
FLA	☐ [HSP err.] (FLA): Große Frequenz erreicht
E H A	☐ [AI. °C ATV] (tHA): Überhitzung Umrichter
P E E P F A	□ [Al Fehler PID] (PEE): Alarm Fehler PID-Regler □ [Al Istwert PID] (PFA): Alarm PID-Istwert (höher als [Al max Wert Rückm] (PAH), Seite 142,
РГП	oder niedriger als [Al min Wert Rückm] (PAL), Seite 142,
PFAH	☐ [AI. PID Rückm high] (PFAH): Alarm PID-Istwert (höher als [AI max Wert Rückm] (PAH), Seite 142).
PFAL	☐ [AI. PID Rückm low] (PFAL): Alarm PID-Istwert (niedriger als [AI min Wert Rückm] (PAL), Seite 142).
PISH	□ [Regelung Alarm] (PISH): Fehler bei der Überwachung des Istwerts des PID-Reglers, Seite 145.
AP2	☐ [Al2 Al 4-20] (AP2): Alarm 4-20-mA-Signal an Eingang Al2 nicht vorhanden
AP3	☐ [Al3 Al. 4-20] (AP3): Alarm 4-20-mA-Signal an Eingang Al3 nicht vorhanden
RP4	[Al4 Al. 4-20] (AP4): Alarm 4-20-mA-Signal an Eingang Al4 nicht vorhanden
5 S A	☐ [Limt M/I err] (SSA): Alarm Drehmomentbegrenzung
FAG	☐ [Th FU err] (tAd): Thermischer Zustand des Umrichters erreicht
E J A	☐ [Alarm IGBT] (tJA): Alarm IGBT
60A APA	☐ [Al Th Bremswiderst] (bOA): Alarm Temperatur des Bremswiderstands
Ur A	☐ [Al. Option] (APA): Durch eine Optionskarte erzeugter Alarm ☐ [Alarm USF Rücksp.] (UrA): Reserviert
rEAH	hoher Sollwert err.] (rtAH): Der Frequenzsollwert überschreitet den Schwellwert [Schw. gr.Freq-Sollw] (rtd),
	Seite <u>56</u> .
rEAL	□ [kl. Sollwert erreicht] (rtAL): Der Frequenzsollwert unterschreitet den Schwellwert [Schw. kl.Freq-Sollw] (rtdL), Seite 56.
ULA	☐ [Prozess Unterl. Al.] (ULA): Prozess-Unterlast (siehe Seite 188)
OL A	☐ [Alarm ProzessÜberl] (OLA): Prozess-Überlast (siehe Seite 190)
FSA	□ [Durchfl.Begr. aktiv] (FSA): Durchflussbegrenzung aktiv (siehe Seite 167)
Ern	□ [Notlauf] (Ern): Notbetrieb aktiv (siehe Seite 183)
	Siehe das Verfahren für die Mehrfachauswahl: Seite 22 für das integrierte Terminal, Seite 13 für das Grafikterminal.
A S C -	■ [FEHLER ALARMGR. 2]
	Identisch mit [FEHLER ALARMGR. 1] (A1C-)
<b>₽3</b> C -	■ [FEHLER ALARMGR. 3]
	Identisch mit [FEHLER ALARMGR. 1] (A1C-)
	. , ,

### [1.6 STEUERUNG] (CtL-)

#### Mit Grafikterminal:



### Mit integriertem Terminal:



Die Parameter des Menüs [1.6 STEUERUNG] (CtL) sind nur im Stillstand ohne Fahrbefehl änderbar.

#### Befehls- und Sollwertkanäle

Die Steuerbefehle (Rechtslauf, Linkslauf, Halt usw.) und die Sollwerte können über die folgenden Kanäle erteilt werden:

Steuerung	Sollwert
Klemmenleisten: Logikeingänge LI     Grafikterminal     Integrierter Modbus     Integrierter CANopen     Kommunikationskarte     Karte "Controller Inside"	<ul> <li>Klemmenleisten: Analogeingänge Al, Frequenzeingang, Encoder</li> <li>Grafikterminal</li> <li>Integrierter Modbus</li> <li>Integrierter CANopen</li> <li>Kommunikationskarte</li> <li>Karte "Controller Inside"</li> <li>+/- Drehzahl über die Klemmenleiste</li> <li>+/- Drehzahl über das Grafikterminal</li> </ul>

#### Das Verhalten des Altivar 61 kann bedarfsgerecht angepasst werden:

- [Serie 8] (SE8): Bei Ersetzung eines Altivar 38/58. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Umstellhilfe.
- [Gemeinsam] (SIM): Steuerung und Sollwert entstammen dem gleichen Kanal.
- [Getrennt] (SEP): Steuerung und Sollwert können von verschiedenen Kanälen stammen.

In diesen Kanalkonfigurationen wird die Steuerung über die Kommunikationsbusse gemäß dem DRIVECOM-Standard durchgeführt, wobei nur fünf Bits frei belegbar sind (siehe Anleitung für Kommunikationsparameter). Die Applikationsfunktionen können nicht über die Kommunikationsfunktion verwendet werden.

- [Profil I/O] (IO): Steuerung und Sollwert können von verschiedenen Kanälen stammen. Diese Konfiguration der Kanäle ermöglicht eine einfache und erweiterte Verwendung über die Kommunikationsfunktion.
  - Die Ansteuerung kann über die Logikeingänge der Klemmenleiste oder über den Kommunikationsbus erfolgen.
  - Erfolgen die Befehle über einen Bus, dann sind sie in einem Wort verfügbar, das sich wie eine virtuelle Klemmenleiste verhält, die nur Logikeingänge enthält.
  - Die Applikationsfunktionen können den Bits dieses Worts zugeordnet werden. Ein Bit kann dabei mehrere Zuordnungen haben.



Hinweis: Die Haltebefehle der Klemmenleiste bleiben auch aktiv, wenn die Klemmenleiste nicht der aktive Befehlskanal ist.




Hinweis: Der Kanal des integrierten Modbus vereint 2 physische Kommunikationsanschlüsse:

- Anschluss Modbus 1 (Netzwerk)
- Anschluss Modbus 2 (Bedienterminal)

Der Umrichter unterscheidet nicht zwischen den beiden Anschlussports, erkennt jedoch das Grafikterminal, ungeachtet des Ports, an den dieses angeschlossen ist.

# Sollwertkanal mit dem Profil [Gemeinsam] (SIM), [Getrennt] (SEP) und [Profil I/O] (IO), PID nicht konfiguriert



#### Sollwerte

#### Fr1, SA2, SA3, dA2, dA3, MA2, MA3:

Klemmenleisten, Grafikterminal, integrierter Modbus, integrierter CANopen, Kommunikationskarte, Karte "Controller Inside"

#### Fr1b für SEP und IO:

· Klemmenleisten, Grafikterminal, integrierter Modbus, integrierter CANopen, Kommunikationskarte, Karte "Controller Inside"

#### Fr1b für SIM:


• Klemmenleisten, Zugriff nur wenn Fr1 = Klemmenleisten

#### Fr2:

 Klemmenleisten, Grafikterminal, integrierter Modbus, integrierter CANopen, Kommunikationskarte, Karte "Controller Inside" und +/- Drehzahl

Hinweis: Die Konfiguration von [Kanal Sollw1B] (Fr1b) und [Umsch Sollw 1B] (rCb) erfolgt im Menü [APPLIKATIONS-FKT.] (Fun-).

# Sollwertkanal mit dem Profil [Gemeinsam] (SIM), [Getrennt] (SEP) und [Profil I/O] (IO), PID mit PID-Sollwerten auf der Klemmenleiste konfiguriert



#### Sollwerte

#### Fr1:

Klemmenleisten, Grafikterminal, integrierter Modbus, integrierter CANopen, Kommunikationskarte, Karte "Controller Inside"

#### Fr1b für SEP und IO:

· Klemmenleisten, Grafikterminal, integrierter Modbus, integrierter CANopen, Kommunikationskarte, Karte "Controller Inside"

#### Fr1b für SIM:

• Klemmenleisten, Zugriff nur wenn Fr1 = Klemmenleisten

#### SA2, SA3, dA2, dA3:

Nur Klemmenleisten

#### Fr2:

- Klemmenleisten, Grafikterminal, integrierter Modbus, integrierter CANopen, Kommunikationskarte, Karte "Controller Inside" und +/- Drehzahl
- (1) Rampen inaktiv, wenn der PID im Automatikmodus aktiv ist.


Hinweis: Die Konfiguration von [KanalSollw1B] (Fr1b) und [Umsch Sollw 1B] (rCb) erfolgt im Menü [APPLIKATIONS-FKT.] (Fun-).

#### Befehlskanal mit dem Profil [gemeinsam] (SIM)


#### Sollwert und Steuerbefehl nicht getrennt

Der Befehlskanal wird durch den Sollwertkanal festgelegt. Die Parameter Fr1, Fr2, rFC, FLO und FLOC gelten sowohl für den Sollwert als auch für den Steuerbefehl.

Beispiel: Wenn Sollwert Fr1 = Al1 (Analogeingang an Klemmleiste), dann erfolgt der Steuerbefehl durch LI (Logikeingang an Klemmenleiste).



#### Legende:




#### Befehlskanal mit dem Profil [Getrennt] (SEP)

#### Sollwert und Steuerbefehl sind getrennt

Die Parameter FLO und FLOC gelten sowohl für den Sollwert als auch für den Steuerbefehl.

Beispiel: Bei einem Sollwert durch "Forced Lokal" an Al1 (Analogeingang an Klemmenleiste) erfolgt die Forced-Lokal-Steuerung durch LI (Logikeingang an Klemmenleiste).

Die Befehlskanäle Cd1 und Cd2 sind unabhängig von den Befehlskanälen Fr1, Fr1b und Fr2.







Parameter:

Das schwarze Rechteck entspricht der Belegung gemäß Werkseinstellung, mit Ausnahme von [Profil].

#### **Befehle**


#### Cd1, Cd2:

• Klemmenleisten, Grafikterminal, integrierter Modbus, integrierter CANopen, Kommunikationskarte, Karte "Controller Inside"


#### Befehlskanal mit dem Profil [Profil I/O] (IO)

#### Sollwert und Steuerbefehl sind getrennt, wie mit dem Profil [Getrennt] (SEP)

Die Befehlskanäle Cd1 und Cd2 sind unabhängig von den Befehlskanälen Fr1, Fr1b und Fr2.







#### **Befehle**

#### Cd1, Cd2:

• Klemmenleisten, Grafikterminal, integrierter Modbus, integrierter CANopen, Kommunikationskarte, Karte "Controller Inside"

#### Befehlskanal mit dem Profil [Profil I/O] (IO)

#### Wahl eines Befehlskanals:

Ein Befehl oder eine Aktion kann wie folgt zugeordnet werden:

- · Einem festen Kanal durch Wahl eines Eingangs LI oder eines Bits Cxxx:
  - beispielsweise durch Wahl von LI3. Diese Aktion wird stets durch LI3 ausgelöst, ungeachtet des geschalteten Befehlskanals.
  - beispielsweise durch Wahl von C214. Diese Aktion wird stets über den integrierten CANopen mit Bit 14 ausgelöst, ungeachtet des geschalteten Befehlskanals.
- · Einem umschaltbaren Kanal durch Wahl eines Bits CDxx:
  - beispielsweise durch Wahl von CD11. Diese Aktion wird ausgelöst durch
    - LI12, wenn der Klemmenleistenkanal aktiv ist.
    - C111, wenn der Kanal des integrierten Modbus aktiv ist.
    - C211, wenn der Kanal des integrierten CANopen aktiv ist.
    - C311, wenn der Kanal der Kommunikationskarte aktiv ist.
    - C411, wenn der Kanal der Karte "Controller Inside" aktiv ist.

Ist der aktive Kanal das Grafikterminal, sind die Funktionen und die den umschaltbaren internen Bits CDxx zugeordneten Befehle nicht aktiv.

#### Hinweis:

CD14 und CD15 können nur für eine Umschaltung zwischen 2 Netzwerken verwendet werden und entsprechen keinem Logikeingang.

Klemmen	Integrierter Modbus	Integrierter CANopen	Kommunikations- karte	Karte "Controller Inside"	Umschaltbares internes Bit
					CD00
LI2 (1)	C101 (1)	C201 (1)	C301 (1)	C401 (1)	CD01
LI3	C102	C202	C302	C402	CD02
LI4	C103	C203	C303	C403	CD03
LI5	C104	C204	C304	C404	CD04
LI6	C105	C205	C305	C405	CD05
LI7	C106	C206	C306	C406	CD06
LI8	C107	C207	C307	C407	CD07
LI9	C108	C208	C308	C408	CD08
LI10	C109	C209	C309	C409	CD09
LI11	C110	C210	C310	C410	CD10
LI12	C111	C211	C311	C411	CD11
LI13	C112	C212	C312	C412	CD12
LI14	C113	C213	C313	C413	CD13
-	C114	C214	C314	C414	CD14
-	C115	C215	C315	C415	CD15

(1) Wenn [2/3-Drahtst.] (tCC), Seite 76, = [3Draht-Stg] (3C), dann ist der Zugriff auf LI2, C101, C201, C301 und C401 nicht möglich.

#### Zuordnungsbedingungen für die Logikeingänge und Befehlsbits

Für jeden Befehl oder jede Funktion, der/die einem Logikeingang oder einem Befehlsbit zugeordnet werden kann, ist Folgendes gegeben:

[LI1] (LI1) bis [LI6] (LI6)	Umrichter mit oder ohne Option
[LI7] (LI7) bis [LI10] (LI10)	Mit Karte Basis E/A-Erweiterung VW3A3201
[LI11] (LI11) bis [LI14] (LI14)	Mit Karte erweiterte E/A-Erweiterung VW3A3202
[C101] (C101) bis [C110] (C110)	Mit integriertem Modbus und Profil [Profil I/O] (IO)
[C111] (C111) bis [C115] (C115)	Mit integriertem Modbus, ungeachtet des Profils
[C201] (C201) bis [C210] (C210)	Mit integriertem CANopen und Profil [Profil I/O] (IO)
[C211] (C211) bis [C215] (C215)	Mit integriertem CANopen, ungeachtet des Profils
[C301] (C301) bis [C310] (C310)	Mit einer Kommunikationskarte und Profil [Profil I/O] (IO)
[C311] (C311) bis [C315] (C315)	Mit einer Kommunikationskarte, ungeachtet des Profils
[C401] (C401) bis [C410] (C410)	Mit Karte "Controller Inside" und Profil [Profil I/O] (IO)
[C411] (C411) bis [C415] (C415)	Mit Karte "Controller Inside", ungeachtet des Profils
[CD00] (Cd00) bis [CD10] (Cd10)	Mit Profil [Profil I/O] (IO)
[CD11] (Cd11) bis [CD15] (Cd15)	Ungeachtet des Profils



Hinweis: Mit Profil [Profil I/O] (IO) ist LI1 nicht zugänglich, und wenn [2/3-Drahtst.] (tCC), Seite 76, = [3Drahtstg] (3C), ist auch der Zugriff auf LI2, C101, C201, C301 und C401 nicht möglich.

### **▲** WARNUNG

#### **UNERWARTETER BETRIEB DES GERÄTS**

Nicht aktive Befehlskanäle werden nicht überwacht (keine Verriegelung aufgrund einer Unterbrechung des Kommunikationsbusses). Stellen Sie unbedingt sicher, dass die den Bits C101 bis C415 zugeordneten Befehle und Funktionen im Falle einer Unterbrechung des entsprechenden Kommunikationsbusses keine Gefahr darstellen.

Die Nichtbeachtung dieser Vorkehrung kann zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen.

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
FrI	☐ [KanalSollw1]		[AI1] (AI1)
A I I A I 2 A I 3 A I 4 L C C A A A A C B A P P I P G	□ [Al1] (Al1): Analogeingang □ [Al2] (Al2): Analogeingang □ [Al3] (Al3): Analogeingang, wenn Erweiterungskarte VW3A3202 vorhanden □ [Al4] (Al4): Analogeingang, wenn Erweiterungskarte VW3A3202 vorhanden □ [Bedienterm.] (LCC): Grafikterminal □ [Modbus] (Mdb): Integrierter Modbus □ [CANopen] (CAn): Integrierter CANopen □ [Kom. Karte] (nEt): Kommunikationskarte, wenn vorhanden □ [prog. Karte] (APP): Karte "Controller Inside", wenn vorhanden □ [RP] (PI): Frequenzeingang, wenn Erweiterungskarte VW3A3202 vorhanden □ [Encoder] (PG): Encodereingang, wenn Karte Encoder vorhanden		
r In	☐ [Unterdr. n- Wechsel]		[Nein] (nO)
n 0 9E5	□ [Nein] (nO) □ [Ja] (YES)  Sperrung in umgekehrter Fahrtrichtung, mit Ausnahme einer d  - Durch Logikeingang angeforderter Linkslauf wird berücksi  - Durch Grafikterminal angeforderter Linkslauf wird nicht be  - Ein über die Leitung angeforderter Linkslauf wird nicht bei  - Jeder vom PID, von der Sollwertsummierung usw. ausgeg  Sollwert Null betrachtet.	chtigt. rücksichtigt. ücksichtigt.	_
P 5 Ł	□ [Vorrang STOP]		[Ja] (YES)
n 0 4E 5	<ul> <li>□ [Nein] (nO)</li> <li>□ [Ja] (YES): Gibt der Taste STOP des Grafikterminals den Vorr das Grafikterminal ist.</li> <li>Zur Erfassung aller Änderungen einer Zuordnung von [Vorrang lang zu drücken.</li> <li>Dieser Stopp ist vom Typ Anhalten im freien Auslauf. Ist der all erfolgt dieser Halt gemäß [Normalhalt] (Stt), Seite 123, ungeachte</li> </ul>	STOP] (PSt) ist die Tas	te ENT zwei Sekunden Grafikterminal, dann
CHCF	□ [Profil]		[gemeinsam] (SIM)
5 E 8	☐ [Serie 8] (SE8): Austauschbarkeit des ATV38 (siehe Umstellh kann z. B. über PowerSuite eine Konfiguration des Umrichters konfigurierten ATV61 geladen werden. Der Zugriff auf diese Zu "Controller Inside" vorhanden ist.  Hinweis: Führen Sie keine Änderung der Konfiguration PowerSuite aus, wenn dieses Profil konfiguriert wurde, da	ATV38 in einen zuvor g uordnung ist nicht möglin n des ATV61 durch ein a	gemäß diesem Profil ch, wenn eine Karte anderes Programm als
5 I N 5 E P	☐ [Gemeinsam] (SIM): Sollwert und Steuerbefehl nicht getrer ☐ [Getrennt] (SEP): Sollwert und Steuerbefehl sind getrennt ☐ [Profil I/O] (IO) nicht möglich. ☐ [Profil I/O] (IO): E/A-Profil		rdnung ist im Modus
	<ul> <li>Wird [Serie 8] (SE8) gewählt und [Profil I/O] (IO) abgewählt, da obligatorisch und erfolgt automatisch. Diese Werkseinstellung ohne [1.9 KOMMUNIKATION] und ohne [1.14 MENÜ PROG. I - Beim Grafikterminal wird ein Bildschirm zur Ausführung di Angaben.</li> <li>Beim integrierten Terminal ist "ENT" zwei Sekunden lang z und die Werkseinstellung angewendet.</li> </ul>	betrifft nur das Menü [1 KARTE]. eser Aktion angezeigt. E	UMRICHTER MENÜ] Befolgen Sie die

Code	Name/Beschreibung Einstellbereich	Werkseinstellung
C C 5	☐ [Umsch. Befehlk.]	[Bef Kanal1] (Cd1)
C 4 2	Der Parameter ist zugänglich, wenn [Profil] (CHCF) = [Getrennt] (SEP) oder [Profil I/O  ☐ [Kanal 1akt] (Cd1): [Konfig. Kanal 1] (Cd1) aktiv (keine Umschaltung)  ☐ [Kanal 2 akt] (Cd2): [Konfig. Kanal 2] (Cd2) aktiv (keine Umschaltung)	)] (IO).
L 1 1	□ <b>[LI1]</b> (LI1)	
	: □ [] (): Siehe die Zuordnungsbedingungen auf Seite <u>107</u> , außer CDOO bis CD14.	
	Im Zustand 0 des Eingangs oder des zugeordneten Bits ist der Kanal [Konfig. Kanal 1 Im Zustand 1 des Eingangs oder des zugeordneten Bits ist der Kanal [Konfig. Kanal 2	
C d I	☐ [Konfig. Kanal 1]	[Klemmen] (tEr)
E E r L C C N d b C A n n E E R P P	<ul> <li>□ [Klemmen] (tEr): Klemmenleisten</li> <li>□ [HMI] (LCC): Grafikterminal</li> <li>□ [Modbus] (Mdb): Integrierter Modbus</li> <li>□ [CANopen] (CAn): Integrierter CANopen</li> <li>□ [Kom. Karte] (nEt): Kommunikationskarte, wenn vorhanden</li> <li>□ [prog. Karte] (APP): Karte "Controller Inside", wenn vorhanden</li> <li>Der Parameter ist verfügbar, wenn [Profil] (CHCF) = [Getrennt] (SEP) oder [Profil I/O]</li> </ul>	(IO).
C 4 5	☐ [Konfig. Kanal 2]	[Modbus] (Mdb)
E E r L C C N d b C A n n E E R P P	<ul> <li>□ [Klemmen] (tEr): Klemmenleisten</li> <li>□ [HMI] (LCC): Grafikterminal</li> <li>□ [Modbus] (Mdb): Integrierter Modbus</li> <li>□ [CANopen] (CAn): Integrierter CANopen</li> <li>□ [Kom. Karte] (nEt): Kommunikationskarte, wenn vorhanden</li> <li>□ [prog. Karte] (APP): Karte "Controller Inside", wenn vorhanden</li> <li>Der Parameter ist verfügbar, wenn [Profil] (CHCF) = [Getrennt] (SEP) oder [Profil I/O]</li> </ul>	(IO).
rFC	□ [Umsch. Sollw Kanal]	[Kanal 1akt] (Fr1)
Fr I Fr 2 L I I - -	☐ [Kanal 1akt] (Fr1): Keine Umschaltung, [Kanal Sollw1] (Fr1) aktiv ☐ [Kanal 2akt] (Fr2): Keine Umschaltung, [Kanal Sollw2] (Fr2) aktiv ☐ [LI1] (LI1) ☐ : ☐ [] (): Siehe die Zuordnungsbedingungen auf Seite 107, außer CDOO bis CD14.	
	Im Zustand 0 des Eingangs oder des zugeordneten Bits ist der Kanal [Kanal Sollw1] ( Im Zustand 1 des Eingangs oder des zugeordneten Bits ist der Kanal [Kanal Sollw2] (	
Fr2	☐ [Kanal Sollw2]	[Nein] (nO)
n 0 A 1 1 A 1 2	<ul> <li>□ [Nein] (nO): Nicht belegt. Wenn [Profil] (CHCF) = [Gemeinsam] (SIM), erfolgt der Ste Klemmenleiste mit Sollwert Null. Wenn [Profil] (CHCF) = [Getrennt] (SEP) oder [Profil I/O] (□ [AI1] (AI1): Analogeingang</li> <li>□ [AI2] (AI2): Analogeingang</li> </ul>	
# 13 # 14 UP d E L C C # A B # P P P I P G	□ [Al3] (Al3): Analogeingang, wenn Erweiterungskarte VW3A3202 vorhanden         □ [Al4] (Al4): Analogeingang, wenn Erweiterungskarte VW3A3202 vorhanden         □ [+/- Drehzahl] (UPdt): Steuerung +/- Drehzahl         □ [HMI] (LCC): Grafikterminal         □ [Modbus] (Mdb): Integrierter Modbus         □ [CANopen] (CAn): Integrierter CANopen         □ [Kom. Karte] (nEt): Kommunikationskarte, wenn vorhanden         □ [prog. Karte] (APP): Karte "Controller Inside", wenn vorhanden         □ [RP] (PI): Frequenzeingang, wenn Erweiterungskarte VW3A3202 vorhanden         □ [Encoder] (PG): Encodereingang, wenn Karte Encoder vorhanden	

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung	
C O P  S P  C d  ALL	Ermöglicht die Kopie des Sollwerts und/oder der aktuellen Steuerung bei der Umschaltung, (beispielsweitung zu vermeiden).  Wenn [Profil] (CHCF), Seite 108 = [Gemeinsam] (SIM) oder [Getrennt] (SEP), erfolgt die Kopie nur von Kanal 1 Kanal 2.  Wenn [Profil] (CHCF) = [Profil I/O] (IO), kann die Kopie in beide Richtungen erfolgen.  [Nein] (nO): Keine Kopie  [Sollwert] (SP): Kopie des Sollwerts  [Steuerung] (Cd): Kopie der Steuerung			
	WARNUNG  UNERWARTETER BETRIEB DES GERÄTS  Eine Kopie von Steuerung und/oder Sollwert kann zu einer Änderung der Drehrichtung führen.  Vergewissern Sie sich, dass dies keine Gefahr darstellt.  Die Nichtbeachtung dieser Vorkehrung kann zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen.			

### [1.6 STEUERUNG] (CtL-)


Die Aktionsmodi des Grafikterminals, das als Befehlskanal und/oder als Sollwert gewählt werden kann, können konfiguriert werden. Die Parameter auf dieser Seite können nur über das Grafikterminal aufgerufen werden, nicht über das integrierte Terminal.

#### Hinweise:


- Die Steuerung und/oder der Sollwert des Terminals sind nur aktiv, wenn auch die Befehls- und/oder Sollwertkanäle über das Terminal aktiv sind, mit Ausnahme von [T/K] (Steuerung und Sollwert über das Terminal), die auf diesen Kanälen Vorrang hat. Durch erneutes Drücken der Taste [T/K] wird die Steuerung wieder an den gewählten Kanal übergeben.
- · Steuerung und Sollwert über das Terminal sind nicht möglich, wenn das Terminal an mehrere Umrichter angeschlossen ist.
- Die Funktionen JOG, Vorwahlfrequenzen und +/- Drehzahl sind nur zugänglich, wenn [Profil] (CHCF) = [Gemeinsam] (SIM).
- Die Funktionen "Voreingestellter PID-Sollwert" sind nur zugänglich, wenn [Profil] (CHCF) = [Gemeinsam] (SIM) oder [Getrennt] (SEP).
- Die Funktion [T/K] (Steuerung und Sollwert über das Terminal) ist ungeachtet des Profils [Profil] (CHCF) zugänglich.

Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
☐ [Zuord. Taste F1]		[Nein]
<ul> <li>[Nein]: Nicht belegt</li> <li>[Jog]: Schrittbetrieb JOG</li> <li>[Vorwahl v2]: Durch Tastendruck wird der Umrichter mit der zweiten Vorwahlfrequenz [2. Vorwahlfrequenz] (SP2), Seite 130, gesteuert. Um anzuhalten, muss STOP gedrückt werden.</li> <li>[Vorwahl v3]: Durch Tastendruck wird der Umrichter mit der dritten Vorwahlfrequenz [3. Vorwahlfrequenz] (SP3), Seite 130, gesteuert. Pour arrêter il faut appuyer sur STOP.</li> <li>[Ref PID2]: Liefert einen PID-Sollwert, der gleich dem zweiten vorgewählten Sollwert des PID [2. vorgew PID-Sollw] (rP2) ist, Seite 146, ohne Fahrbefehl. Nur ausführbar, wenn [KanalSollw1] (Fr1) = [HMI] (LCC). Nicht funktionsfähig mit [T/K].</li> <li>[Ref PID3]: Liefert einen PID-Sollwert, der gleich dem dritten vorgewählten Sollwert des PID [3. vorgew PID-Sollw] (rP2) ist, Seite 146, ohne Fahrbefehl. Nur ausführbar, wenn[KanalSollw1] (Fr1) = [HMI] (LCC). Funktioniert nicht mit [T/K].</li> <li>[+ Drehzahl]: + Drehzahl; nur ausführbar, wenn [Kanal Sollw2] (Fr2) = [HMI] (LCC). Ein Tastendruck steuert den Umrichterbetrieb und erhöht die Drehzahl. Um anzuhalten, muss STOP gedrückt werden.</li> <li>[- Drehzahl]: - Drehzahl; nur ausführbar, wenn [Kanal Sollw2] (Fr2) = [HMI] (LCC), und wenn [+ Drehzahl] eine andere Taste zugeordnet wird. Ein Tastendruck steuert den Umrichterbetrieb und verringert die Drehzahl. Um anzuhalten, muss STOP gedrückt werden.</li> <li>[T/K]: Steuerung und Sollwert über das Terminal: Vorrangig vor [Umsch.Befehlk.] (CCS) und vor [Umsch. Sollw Kanal] (rFC).</li> </ul>		
☐ [Zuord. Taste F2]		[Nein]
Identisch mit [Zuord. Taste F1].		
☐ [Zuord. Taste F3]		[Nein]
Identisch mit [Zuord. Taste F1].		
□ [Zuord. Taste F4]		[T/K]
Identisch mit [Zuord. Taste F1].		I.
□ [CMD Terminal]		[Kop.ausgef.]
Ist die Funktion [T/K] einer aktiven Taste zugeordnet, so definiert dieser Parameter das Verhalten für den Zeitpunkt, zu dem das Grafikterminal wieder die Steuerung übernimmt.  □ [Stop]: Rückführung der gesteuerten Drehrichtung und des Sollwerts des vorherigen Kanals (zur Übernahme beim nächsten RUN-Befehl), jedoch wechselt der Umrichter auf Halt.  □ [Kop.ausgef.]: Rückführung der gesteuerten Drehrichtung und des Sollwerts des vorherigen Kanals; der Umrichter wechselt nicht auf Halt.		

### Mit Grafikterminal:



## Mit integriertem Terminal:



## Zusammenfassung der Funktionen:

Code	Name	Seite
rEF-	[UMSCH. SOLLWERT]	<u>118</u>
0 A I -	[KONFIG. SOLLWERTE]	<u>119</u>
rPE-	[RAMPENTYP]	<u>120</u>
5 E E -	[ANHALTEMODUS]	<u>123</u>
AGC -	[AUTO GS BREMSUNG]	<u>125</u>
J 0 G -	[JOG]	<u>127</u>
P55-	[VORWAHLFREQUENZEN]	<u>129</u>
UPd-	[+/- DREHZAHL]	<u>132</u>
5 r E -	[+/- DREHZ. UM SOLLW.]	<u>134</u>
5 P Π -	[SOLLW. SPEICHERUNG]	<u>135</u>
FL I-	[MAGNETISIER. DURCH LI]	<u>136</u>
PId-	[PID REGLER]	<u>141</u>
Pr I-	[VORW. PID SOLLWERTE]	146
5 r N -	[SLEEP / WAKE UP]	148
EOL-	[BEGR. DREHMOMENT]	<u>153</u>
ELI-	[STROMBEGRENZUNG]	<u>154</u>
LLE-	[ANST. NETZSCHÜTZ]	<u>156</u>
0 C C -	[ANST. MOTORSCHÜTZ]	<u>158</u>
ΠLP-	[PARAMETERUMSCHALT.]	<u>160</u>
ППС -	[MULTIMOTOR KONFIG]	<u>164</u>
EnL-	[MOTORMESS. ÜBER LI]	<u>164</u>
n F 5 -	[ERK. DURCHFLUSS NULL]	<u>166</u>
FLL-	[DURCHFLUSS-BEGRENZ.]	<u>168</u>
d C O -	[VERSORGUNG DC BUS]	<u>169</u>

Die Parameter des Menüs [1.7 APPLIKATIONS-FKT.] (FUn-) sind nur im Stillstand und ohne Fahrbefehl änderbar. Eine Ausnahme hiervon bilden die Parameter, die das Zeichen () in der Spalte Code enthalten: Diese Parameter können während des Betriebs und im Stillstand geändert werden.

Hinweis: Kompatibilität der Funktionen

Die Auswahl von Funktionen kann durch die Zahl der Ein- und Ausgänge sowie durch die Unvereinbarkeit bestimmter Funktionen untereinander begrenzt sein. Die nicht in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Funktionen sind frei von derartigen Einschränkungen. Wenn Funktionen nicht miteinander kompatibel sind, blockiert die erste konfigurierte Funktion die Konfiguration der anderen.

Jede der nachstehend aufgeführten Funktionen kann einem der Ein- oder Ausgänge zugeordnet werden.

Ein Eingang kann mehrere Funktionen zeitgleich auslösen (Linkslauf und zweite Rampe beispielsweise), daher ist darauf zu achten, dass diese Funktionen gleichzeitig verwendet werden können. Die Zuordnung eines Eingangs zu mehreren Funktionen ist nur auf den Ebenen [Erweitert] (AdU) und [Experte] (EPr) möglich.

Bevor Sie einem Ein- oder Ausgang einen Befehl, einen Sollwert oder eine Funktion zuweisen, müssen Sie prüfen, ob dieser Einoder Ausgang nicht bereits belegt wurde und ob keinem anderen Ein- oder Ausgang eine nicht kompatible oder unerwünschte Funktion zugewiesen wurde.

Die Werkseinstellung des Umrichters oder die Makrokonfigurationen konfigurieren automatisch die Funktionen, **die wiederum die Zuordnung anderer Funktionen verbieten können.** 

Möglicherweise sind eine oder mehrere Funktionen aus der Konfiguration zu entfernen, um eine andere freigeben zu können. Halten Sie sich diesbezüglich an die nachstehende Kompatibilitätstabelle.

## Kompatibilitätstabelle

	Konfiguration der Sollwerte (Seite 119)	+/- Drehzahl (2) (Seite 132)	Vorwahlfrequenzen (Seite <u>129</u> )	PID-Regler (Seite 141)	Schrittbetrieb JOG (Seite 127)	Halt durch Gleichstrombremsung (Seite 123)	Schnellhalt (Seite <u>123)</u>	Anhalten im freien Auslauf (Seite 123)	+/- Drehzahl des Sollwertbereichs (Seite 134)	Synchronmotor (Seite <u>63)</u>
Konfiguration der Sollwerte (Seite 119)			1	<b>●</b> (3)	1					
+/- Drehzahl (2) (Seite <u>132</u> )					•					
Vorwahlfrequenzen (Seite 129)	+				Ť					
PID-Regler (Seite 141)	<b>●</b> (3)				•				•	
Schrittbetrieb JOG (Seite 127)	+	•	+	•					•	
Halt durch Gleichstrombremsung (Seite 123)							<b>●</b> (1)	1		•
Schnellhalt (Seite 123)						<b>●</b> (1)		Ť		
Anhalten im freien Auslauf (Seite 123)						+	+			
+/- Drehzahl des Sollwertbereichs (Seite 134)				•	•					
Synchronmotor (Seite 63)						•				

- (1) Der zuerst ausgelöste Modus dieser beiden Anhaltemodi hat Vorrang.
- (2) Ein Ausnahmefall ist die Verwendung des Sollwertkanals Fr2 (siehe die Übersichten auf den Seiten 101 und 102).

(3)Es ist nur der Multiplikationssollwert mit dem PID-Regler inkompatibel.	 
Inkompatible Funktionen Kompatible Funktionen Gegenstandslos	
Vorrangige Funktionen (Funktionen, die nicht gleichzeitig aktiviert werden können):	
← ↑ Die durch den Pfeil angegebene Funktion besitzt Vorrang gegenüber der anderen.	

Die Anhaltefunktionen haben Vorrang gegenüber den Fahrbefehlen.

Die Frequenzsollwerte über Logikbefehl haben Vorrang gegenüber den Analogsollwerten.

Hinweis: Diese Kompatibilitätstabelle betrifft nicht die Steuerbefehle, mit denen die Tasten des Grafikterminals belegt werden können, Seite 111.

### **Inkompatible Funktionen**

Folgende Funktionen sind in den nachstehend beschriebenen Fällen nicht zugänglich oder deaktiviert:

#### **Automatischer Wiederanlauf**

Diese Funktion ist nur für folgende Steuerungstypen möglich: [2/3-Drahtst.] (tCC) = [2Draht-Stg] (2C) und [Typ 2-Drahtst.] (tCt) = [Niveau] (LEL) oder [Prio Rechts] (PFO). Siehe Seite 76.


### Einfangen im Lauf

Diese Funktion ist nur für folgende Steuerungstypen möglich: [2/3-Drahtst.] (tCC) = [2Draht-Stg] (2C) und [Typ 2-Drahtst.] (tCt) = [Niveau] (LEL) oder [Prio Rechts] (PFO). Siehe Seite 76.

Diese Funktion ist gesperrt, wenn die automatische Aufschaltung bei Halt [Auto GS-Bremsung] (AdC) = [permanent] (Ct). Siehe Seite 125.

Über das Menü "Überwachung" SUP- (Seite <u>35</u>) lassen sich zur Überprüfung der Kompatibilität die jedem Eingang zugeordneten Funktionen anzeigen.

Wenn eine Funktion zugeordnet ist, wird ein ✓ auf dem Grafikterminal eingeblendet, wie im nachfolgenden Beispiel dargestellt:



Soll eine Funktion zugewiesen werden, die mit einer anderen bereits zugewiesenen Funktion inkompatibel ist, so wird eine Alarmmeldung angezeigt:

#### Mit dem Grafikterminal:

RDY	Term	+0.00Hz	REM			
INKOMPATIBILITÄT						
Funktion kann nicht zugew.						
werden,	da eine in	kompatible				
Fkt bere	Fkt bereits angewählt wurde.					
Siehe Programmieranleitung.						
ENT/ ESC um fortzufahren						

#### Mit integriertem Terminal:

COMP blinkt, bis ENT oder ESC gedrückt wird.

Wird ein Logik- oder Analogeingang, ein Sollwertkanal oder ein Bit einer Funktion zugeordnet, können mit Hilfe der Taste HELP die eventuell bereits von diesem Eingang, Bit oder Kanal aktivierten Funktionen angezeigt werden.

Wird ein bereits zugeordneter Logik- oder Analogeingang, Sollwertkanal oder ein Bit einer anderen Funktion zugeordnet, dann werden folgende Bildschirme angezeigt:

### Mit dem Grafikterminal:

RUN	+50.00Hz	1250A	+50.00Hz			
WARNUNG-ZUGEORDNET ZU						
Umsc	h. Sollw Kana	ıl				
ENT-	>Bestätigen	ESC->	Verlassen			

Erlaubt die Zugriffsebene diese neue Zuordnung, wird sie durch Drücken von ENT bestätigt. Erlaubt die Zugriffsebene diese neue Zuordnung nicht, dann wird durch Drücken von ENT Folgendes angezeigt:

RUN	+50.00Hz	1250A	+50.00Hz				
\	VERBOTENE ZUWEISUNG						
Die Ko	onfiguration d	er Funkti	on				
benöti	gt das Nivea	u					
"Erwei	tert".						


### Mit integriertem Terminal:

Der Code der ersten bereits zugeordneten Funktion wird blinkend angezeigt.

Erlaubt die Zugriffsebene diese neue Zuordnung, wird sie durch Drücken von ENT bestätigt.

Erlaubt die Zugriffsebene diese neue Zuordnung nicht, dann hat das Drücken von ENT keinerlei Wirkung, die Meldung blinkt weiterhin. Der Bildschirm kann nur über ESC verlassen werden.

### Sollwertsummierung / Subtrahierer / Multiplikator




A = (Fr1 oder Fr1b + SA2 + SA3 - dA2 - dA3) x MA2 x MA3

- Wenn SA2, SA3, dA2, dA3 nicht belegt sind, werden sie gleich 0 angenommen.
- Wenn MA2, MA3 nicht zugeordnet sind, werden sie gleich 1 angenommen.
- A ist durch die Parameter "Kleine Frequenz" LSP und "Große Frequenz" HSP begrenzt.
- Bei der Multiplikation wird das Signal an MA2 oder MA3 in % erfasst, wobei 100% dem maximalen Wert des jeweiligen Eingangs entspricht. Erfolgt MA2 oder MA3 durch den Kommunikationsbus oder das Grafikterminal, dann muss eine Multiplikationsvariable MFr, Seite 41, über den Bus oder das Grafikterminal gesendet werden.
- Die Invertierung der Drehrichtung im Falle eines negativen Ergebnisses kann gesperrt werden (siehe Seite 108).

[UMSCH. SOLLWERT]    C   C   C   C   C   C   C   C   C					
Vgl. Übersichten auf den Seiten 101 und 102  Fr I  Fr Ib  [Kanal 1akt] (Fr1): Keine Umschaltung, [Kanal Sollw1] (Fr1) aktiv  □ [Kanal1B akt] (Fr1): Keine Umschaltung, [Kanal Sollw1B] (Fr1b) aktiv  □ [LI1] (LI1)  □ :  □ :	s CD14.				
Fr 1b					
- : - □ [] (): Siehe die Zuordnungsbedingungen auf Seite <u>107</u> , außer CDOO bis					
	(Fr1) aktiv (siehe Seite 108).				
	<ul> <li>Bei Zustand 0 des Eingangs oder des zugeordneten Bits ist [Kanal Sollw1] (Fr1) aktiv (siehe Seite 108).</li> <li>Bei Zustand 1 des Eingangs oder des zugeordneten Bits ist [KanalSollw1B] (Fr1b) aktiv.</li> </ul>				
[Umsch Sollw 1B] (rCb) wird auf [Kanal 1akt] (Fr1) forciert, wenn [Profil] (CHC [KanalSollw1] (Fr1) der Klemmenleiste zugeordnet ist (Analogeingänge, Encoder					
Fr 16 [Kanal Sollw1B]	[AI2] (AI2)				
□ [Nein] (nO): Nicht belegt					
F I I [Al1] (Al1): Analogeingang					
## 1 2 □ [AI2] (AI2): Analogeingang   ## 1 3 □ [AI3] (AI3): Analogeingang, wenn Erweiterungskarte VW3A3202 vorhander					
# 19 [Al4] (Al4): Analogeingang, wenn Erweiterungskarte VW3A3202 vorhander					
L □ [HMI] (LCC): Grafikterminal					
П d b [Modbus] (Mdb): Integrierter Modbus					
☐ [CANopen] (CAn): Integrierter CANopen					
☐ [Kom. Karte] (nEt): Kommunikationskarte, wenn vorhanden ☐ [prog. Karte] (APP): Karte "Controller Inside", wenn vorhanden					
P / [RP] (PI): Frequenzeingang, wenn Erweiterungskarte VW3A3202 vorhande	n				
P □ □ [Encoder] (PG): Encodereingang, wenn Karte Encoder vorhanden					
Hinweis:					
In den folgenden Fällen sind nur Zuordnungen für die Klemmenleiste möglich - [Profil] (CHCF) = [gemeinsam] (SIM), wobei [KanalSollw1] (Fr1) der Klei					
(Analogeingänge, Encoder, Pulse Input); siehe Seite 108.	illioniciate zugeorunet ist				
- PID konfiguriert, mit PID-Sollwerten an den Klemmen					

Code	Name/Beschreibung Einstellbereich	Werkseinstellung
OA 1-	Sollwert = (Fr1 oder Fr1b + SA2 + SA3 - dA2 - dA3) x MA2 x MA3. Siehe die Übersie und 102.  Hinweis: Diese Funktion kann mit einigen anderen Funktionen nicht verwend die Empfehlungen auf Seite 113.	
5 A 2	□ [Sollw. Summ. E2]	[Nein] (nO)
~ 0 R I I R I 3 R I 4 L C C N A b C R ~ R P P P I P G	Wahl eines Sollwerts, der zum [Kanal Sollw1] (Fr1) oder [Kanal Sollw1B] (Fr1b) z  [Nein] (nO): Keine Quelle zugeordnet.  [Al1] (Al1): Analogeingang  [Al2] (Al2): Analogeingang  [Al3] (Al3): Analogeingang, wenn Erweiterungskarte VW3A3202 vorhanden  [Al4] (Al4): Analogeingang, wenn Erweiterungskarte VW3A3202 vorhanden  [HMI] (LCC): Grafikterminal  [Modbus] (Mdb): Integrierter Modbus  [CANopen] (CAn): Integrierter CANopen  [Kom. Karte] (nEt): Kommunikationskarte, wenn vorhanden  [prog. Karte] (APP): Karte "Controller Inside", wenn vorhanden  [RP] (PI): Frequenzeingang, wenn Erweiterungskarte VW3A3202 vorhanden  [Encoder] (PG): Encodereingang, wenn Karte Encoder vorhanden	zu addieren ist.
5 A 3	☐ [Sollw. Summ. E3]	[Nein] (nO)
	Wahl eines Sollwerts, der zum [Kanal Sollw1] (Fr1) oder [Kanal Sollw1B] (Fr1b) z  • Mögliche Zuordnungen identisch mit [Sollw. Summ. E2] (SA2) weiter oben.	zu addieren ist.
4 A S	☐ [Ref Substraktion 2]	[Nein] (nO)
	Wahl eines Sollwerts, der von [Kanal Sollw1] (Fr1) oder [Kanal Sollw1B] (Fr1b) zu  Mögliche Zuordnungen identisch mit [Sollw. Summ. E2] (SA2) weiter oben.	u subtrahieren ist.
<i>∃ R ∃</i>	☐ [Ref Substraktion 3]	[Nein] (nO)
	Wahl eines Sollwerts, der von [Kanal Sollw1] (Fr1) oder [Kanal Sollw1B] (Fr1b) zu  Mögliche Zuordnungen identisch mit [Sollw. Summ. E2] (SA2) weiter oben.	u subtrahieren ist.
пяг	☐ [Multiplikator 2]	[Nein] (nO)
	Wahl eines Sollwerts, der mit [Kanal Sollw1] (Fr1) oder [Kanal Sollw1B] (Fr1b) zu  Mögliche Zuordnungen identisch mit [Sollw. Summ. E2] (SA2) weiter oben.	multiplizieren ist.
ПЯЭ	☐ [Multiplikator 3]	[Nein] (nO)
	Wahl eines Sollwerts, der mit [Kanal Sollw1] (Fr1) oder [Kanal Sollw1B] (Fr1b) zu  Mögliche Zuordnungen identisch mit [Sollw. Summ. E2] (SA2) weiter oben.	multiplizieren ist.



- (1) Der Zugriff auf diesen Parameter ist auch über das Menü [1.3 EINSTELLUNGEN] (SEt-) möglich.
- (2) Bereich 0,01 bis 99,99 s oder 0,1 bis 999,9 s oder 1 bis 9999 s gemäß [Auflösung Rampe] (Inr).

()

Code	Name/Beschreibung		Einstellbereich	Werkseinstellung			
	[RAMPENTYP] (Fortsetzung)						
E A I	☐ [Rund Start ACC]	(1)	0 bis 100%	10%			
O	<ul> <li>Rundung des Beginns der Hochlauframpe in % der Rampenzeit [Hochlaufzeit] (ACC) oder [Hochlaufzeit 2] (AC2).</li> <li>Einstellbar von 0 bis 100%.</li> <li>Der Parameter ist zugänglich, wenn [Rampentyp] (rPt) vom Typ [Kundensp.] (CUS) ist.</li> </ul>						
E A ≥	☐ [Rund ACC Ende]	(1)		10%			
O	<ul> <li>Rundung des Endes der Hochlauframpe in % der Rampenzeit [Hochlaufzeit] (ACC) oder [Hochlaufzeit 2] (AC2).</li> <li>Einstellbar von 0 bis (100% - [Rund Start ACC] (tA1)).</li> <li>Der Parameter ist zugänglich, wenn [Rampentyp] (rPt) vom Typ [Kundensp.] (CUS) ist.</li> </ul>						
<b>₽</b> ₽ 3	☐ [Rund Start DEC]	(1)	0 bis 100%	10%			
O	<ul> <li>Rundung des Beginns der Auslauframpe in % der Rampenzeit [Auslaufzeit] (dEC) oder [Auslaufzeit 2] (dE2).</li> <li>Einstellbar von 0 bis 100%.</li> <li>Der Parameter ist zugänglich, wenn [Rampentyp] (rPt) vom Typ [Kundensp.] (CUS) ist.</li> </ul>						
E A 4	☐ [Rund DEC Ende]	(1)		10%			
()	<ul> <li>Rundung des Endes der Auslauframpe in % der Rampenzeit [Auslaufzeit] (dEC) oder [Auslaufzeit 2] (dE2).</li> <li>Einstellbar von 0 bis (100% - [Rund Start DEC] (tA3)).</li> <li>Der Parameter ist zugänglich, wenn [Rampentyp] (rPt) vom Typ [Kundensp.] (CUS) ist.</li> </ul>						

(1) Der Zugriff auf diesen Parameter ist auch über das Menü [1.3 EINSTELLUNGEN] (SEt-) möglich.

Code	Name/Beschreibung			Einstellbereich	Werkseinstellung		
	<b>[RAMPENTYP]</b> (Fort	setzung)					
FrE	☐ [F Schw. Rampe 2]	oonumeehaltung		0 bis 500 oder 1000 Hz je nach Baugröße	z, 0 Hz		
	Schwellwert für die Rampenumschaltung. Umschaltung der 2. Rampe, wenn Frt ungleich 0 ist (der Wert 0 entspricht der nicht aktiven Funktion) und die Ausgangsfrequenz Frt überschreitet. Die Umschaltung der Rampe durch den Schwellwert kann gemeinsam mit der Umschaltung [Umschalt. Rampe] (rPS) wie folgt verwendet werden:						
	LI oder Bit	Frequenz	Ra	ampe			
	0	<frt< th=""><th></th><th>C, dEC</th><th></th></frt<>		C, dEC			
	0	>Frt	AC	2, dE2			
	1	<frt< th=""><th>AC</th><th>2, dE2</th><th></th></frt<>	AC	2, dE2			
	1	>Frt	AC	2, dE2			
r P 5	☐ [Umschalt. Rampe]				[Nein] (nO)		
n D	□ [Nein] (nO): Nicht beleg	t.					
L 1 1	□ <b>[LI1]</b> (LI1)						
-	☐ [] (): Siehe die Zuord	nungsbedingungen au	f Seite <u>107</u>				
	- Im Zustand 0 des Lo □ Im Zustand 1 des Logikei						
AC 2	☐ [Hochlaufzeit 2]	(1)		0,01 bis 9000 s (2)	5,0 s		
()	Zeit für den Hochlauf von 0 bis zur [Motornennfrequenz] (FrS) . Stellen Sie sicher, dass dieser Wert mit dem Trägheitsmoment des Antriebs kompatibel ist.  Der Parameter ist zugänglich, wenn [F Schw. Rampe 2] (Frt) > 0 ist, oder wenn [Umsch. Rampe] (rPS) zugeordnet ist.						
d E 2	☐ [Auslaufzeit 2]	(1)		0,01 bis 9000 s (2)	5,0 s		
()	Zeit für den Auslauf von der [Motornennfrequenz] (FrS) bis auf 0. Stellen Sie sicher, dass dieser Wert mit dem Trägheitsmoment des Antriebs kompatibel ist.  Der Parameter ist zugänglich, wenn [F Schw. Rampe 2] (Frt) > 0 ist, oder wenn [Umsch. Rampe] (rPS) zugeordnet ist.						
ЬгЯ	☐ [Anp. Auslauframpe	•]			[Ja] (YES)		
49nF 49nF 49nF 49nC	Bei Aktivierung dieser Funktion stellt sich automatisch die Auslauframpe ein, wenn diese auf einen zu geringen Wert bezüglich des Massenträgheitsmoments eingestellt wurde.  [Nein] (nO): Funktion nicht aktiv  [Ja] (YES): Funktion aktiv; für Applikationen, die keine hohe Auslaufzeit erfordern.  Je nach Baugröße des Umrichters und gemäß [Typ Motorsteuerung] (Ctt), Seite 63, werden die nachstehenden Parameter angezeigt, mit denen eine höhere Auslaufzeit erzielt werden kann als mit dem Parameter [Ja] (YES).  [Brem Mot A] (dYnA)  [Brem Mot B] (dYnb)  [Brem Mot C] (dYnC)  [Anp. Auslauframpe] (brA) wird auf [Nein] (nO) forciert, wenn [Regel. Bremsleist.] (bbA), Seite 74 = [Ja] (YES).  Die Funktion ist nicht mit Anwendungen kompatibel, für die folgende Anforderungen gegeben sind:  - Positionierung auf einer Rampe						
	<ul> <li>Positionierung auf ei</li> <li>Verwendung eines B</li> </ul>		ser würde s	eine Funktion nicht ge	ewährleisten)		

<sup>(1)</sup> Der Zugriff auf diesen Parameter ist auch über das Menü [1.3 EINSTELLUNGEN] (SEt-) möglich.

()

<sup>(2)</sup> Bereich 0,01 bis 99,99 s oder 0,1 bis 999,9 s oder 1 bis 9999 s gemäß [Auflösung Rampe] (Inr), Seite 120.

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung				
5 <i>EE</i> -	[ANHALTEMODUS]  Hinweis: Einige der Anhaltemodi sind nicht mit allen anderen Funktionen verwendbar. Beachten Sie die Empfehlungen auf Seite 113.						
5 <i>E E</i>	☐ [Normalhalt]		[StopRampe] (rMP)				
rПР F5E n5E d[]	Anhaltemodus beim Rücksetzen des Fahrbefehls oder beim Setzen eines Stoppbefehls.  [StopRampe] (rMP): Über Rampe [Schnellhalt] (FSt): Schnellhalt [Freier Auslauf] (nSt): Anhalten im freien Auslauf. Diese Auswahl erscheint nicht, wenn [Magnet Mot] (FLU), Seite 136 = [permanent] (FCt).  [DC Brems.] (dCl): Halt durch Gleichstrombremsung Wenn der Parameter [Betriebsd. bei LSP] (tLS), Seite 52 oder 148, ungleich 0 ist, wird [Normalhalt] (Stt) auf [StopRampe] (rMP)forciert.						
n S Ł	☐ [Freier Auslauf]		[LI2] (LI2)				
C d D D C -	<ul> <li>□ [Nein] (nO): Nicht belegt</li> <li>□ [LI1] (LI1) bis [LI6] (LI6)</li> <li>□ [LI7] (LI7) bis [LI10] (LI10): Wenn Karte Basis E/A-Erweiterung VW3A3201 vorhanden</li> <li>□ [LI11] (LI11) bis [LI14] (LI14): Wenn Karte erweiterte E/A-Erweiterung VW3A3202 vorhanden</li> <li>□ [C101] (C101) bis [C115] (C115): Mit integriertem Modbus und [Profil I/O] (IO)</li> <li>□ [C201] (C201) bis [C215] (C215): Mit integriertem CANopen und [Profil I/O] (IO)</li> <li>□ [C301] (C301) bis [C315] (C315): Mit einer Kommunikationskarte und [Profil I/O] (IO)</li> <li>□ [C401] (C401) bis [C415] (C415): Mit einer Karte "Controller Inside" und [Profil I/O] (IO)</li> <li>□ [CD00] (Cd00) bis [CD13] (Cd13): Mit [Profil I/O] (IO) umschaltbar, mit möglichen Logikeingängen</li> <li>□ [CD14] (Cd14) bis [CD15] (Cd15): Mit Profil [Profil I/O] (IO) umschaltbar, ohne Logikeingänge</li> <li>□ Der Halt wird aktiviert, wenn der Eingang oder das Bit auf logisch 0 sind. Wechselt der Eingang in den Zustand 1 und ist der Fahrbefehl noch aktiv, dann läuft der Motor nur an, wenn [2/3-Drahtst] (tCC), Seite 76 = [2Draht-Stg] (2C) und [Typ 2-Drahtst] (tCt) = [Niveau] (LEL) oder [Prio Rechts] (PFO). In allen anderen Fällen ist ein neuer Fahrbefehl erforderlich.</li> </ul>						
FSE	☐ [Zuord Schnellhalt]		[Nein] (nO)				
n 0 L 1 1	Hinweis: Diese Funktion kann mit einigen anderen Funktionen nicht verwendet werden.  Beachten Sie die Empfehlungen auf Seite 113.  [Nein] (nO): Nicht belegt  [LI1] (LI1)						
	: :						
-	□ [] (): Siehe die Zuordnungsbedingungen auf Seite 107.  Der Halt wird aktiviert, wenn der Eingang logisch 0 und das Bit logisch 1 ist (Zustand 0 des Bits im Modus [Profil I/O] (IO)). Wechselt der Eingang in den Zustand 1 und ist der Fahrbefehl noch aktiv, dann läuft der Motor nur an, wenn [2/3-Drahtst] (tCC), Seite 76 = [2Draht-Stg] (2C) und [Typ 2-Drahtst] (tCt) = [Niveau] (LEL) oder [Prio Rechts] (PFO). In allen anderen Fällen ist ein neuer Fahrbefehl erforderlich.						
dEF	☐ [Koeffiz. Schnellhalt] (1)	0 bis 10	4				
()	Der Parameter ist zugänglich für [Normalhalt] (Stt) = [Soungleich [Nein] (nO).  Die gültige Rampe (dEC oder dE2) wird dann während dividiert.  Der Wert 0 entspricht der minimalen Rampenzeit.		• , ,				

(1) Der Zugriff auf diesen Parameter ist auch über das Menü [1.3 EINSTELLUNGEN] (SEt-) möglich.

Code	Name/Beschreibung		Einstellbereich	Werkseinstellung			
	[ANHALTEMODUS] (Fortsetz	zung)					
dC I	☐ [Zuord DC-Bremsung]			[Nein] (nO)			
n 0	Hinweis: Diese Funktion kann mit einigen anderen Funktionen nicht verwendet werden.  Beachten Sie die Empfehlungen auf Seite 113.  [Nein] (nO): Nicht belegt						
L 1 1	□ <b>[LI1]</b> (LI1)						
1							
	Die Gleichstrombremsung wird im Zustand 1 des Eingangs oder des zugeordneten Bits ausgelöst. Wechselt der Eingang in den Zustand 1 und ist der Fahrbefehl noch aktiv, dann läuft der Motor nur an, wenn [2/3-Drahtst] (tCC), Seite 76 = [2Draht-Stg] (2C) und [Typ 2-Drahtst] (tCt) = [Niveau] (LEL) oder [Prio Rechts] (PFO). In allen anderen Fällen ist ein neuer Fahrbefehl erforderlich.						
()	☐ [Strom DC Brems. 1]	(1) (3)	0,1 bis 1,1 oder 1,2 In (2), je nach Baugröße	0,64 ln (2)			
V	Höhe des Bremsstroms bei Gleichstrombremsung, aktiviert über Logikeingang oder als Anhaltemodus gewählt.  Der Parameter ist zugänglich, wenn [Normalhalt] (Stt) = [DC Brems.] (dCl) oder wenn [Zuord DC-Bremsung] (dCl) ungleich [Neinn] (nO) ist.						
	ACHTUNG  Stellen Sie sicher, dass der Motor diesem Strom ohne Überhitzen standhält.  Bei Nichtbeachtung dieser Vorkehrung können Materialschäden auftreten.						
Ed I	☐ [Zeit DC Bremsung 1]	(1) (3)	0,1 bis 30s	0,5 s			
O	Maximale Dauer der Stromaufschaltu die DC-Aufschaltung zu [Strom DC Bi Der Parameter ist zugänglich, wenn [I Bremsung] (dCl) ungleich [Neinn] (nC	rems. 2] (IdC2). Normalhalt] (Stt) =		•			
1452	☐ [Strom DC Brems. 2]	(1) (3)	0,1 In (2) bis [Strom DC Brems. 1] (IdC)	0,5 ln (2)			
()	Stromaufschaltung, die nach Ablauf der Zeit [Zeit DC Bremsung 1] (tdl) über den Logikeingang aktiviert oder als Anhaltemodus gewählt wird.  Der Parameter ist zugänglich, wenn [Normalhalt] (Stt) = [DC Brems.] (dCl) oder wenn [Zuord DC-Bremsung] (dCl) ungleich [Neinn] (nO) ist.						
	ACHTUNG						
	Stellen Sie sicher, dass der Motor diesem Strom ohne Überhitzen standhält.  Bei Nichtbeachtung dieser Vorkehrung können Materialschäden auftreten.						
F d C	☐ [Zeit DC Bremsung 2]	(1) (3)	0,1 bis 30s	0,5 s			
()	Maximale Dauer der Aufschaltung [St Aufschaltung gewählt wird. Parameter zugänglich, wenn [Normal			altemodus für die			
	. a.aetc. Lagarignon, worm [Normal		., (00.//.				


- (1) Der Zugriff auf diesen Parameter ist auch über das Menü [1.3 EINSTELLUNGEN] (SEt-) möglich.
- (2) In entspricht dem in der Installationsanleitung und auf dem Typenschild des Umrichters angegebenen Nennstrom des Umrichters.
- (3) Achtung: Diese Einstellungen erfolgen unabhängig von der Funktion [AUTO GS BREMSUNG] (AdC-).

()

	Name/Beschreibung		Einstellbereich	Werkseinstellung		
AAC-	■ [AUTO GS BREMSUNG]					
AGC ()	☐ [Auto GS-Bremsung]  Automatische Gleichstromaufschaltung	ig im Stillstand (	(am Ende der Rampe).	[Ja] (YES)		
n D УЕ5 С L	□ [Nein] (nO): Keine Einspeisung □ [Ja] (YES): Aufschaltung mit einstellbarer Dauer □ [permanent] (Ct): Permanente Einspeisung im Stillstand.  Achtung: Diese Funktion blockiert die Funktion [Magnetis. Motor] (FLU), Seite 136. Wenn [Magnetis. Motor] (FLU) = [permanent] (FCt), dann muss [Auto GS-Bremsung] (Adc) gleich [Nein] (nO) sein.  Hinweis: Dieser Parameter bewirkt den Aufbau des Einspeisestroms auch ohne Fahrbefehl. Er ist bei Betrieb zugänglich.					
5 <i>d</i> []	☐ [I DC-Auto Bremsg 1]	(1)	0 bis 1,1 oder 1,2 ln (2), je nach Baugröße	0,7 ln (2)		
V	Höhe der Gleichstromaufschaltung im Bremsung] (AdC) ungleich [Nein] (nO) (Ctt), Seite 63, = [Sync. Motor] (SYn).					
		ACHT	UNG			
	Stellen Sie sicher, dass der Motor diesem Strom ohne Überhitzen standhält.  Bei Nichtbeachtung dieser Vorkehrung können Materialschäden auftreten.					
E d C I	☐ [Zeit aut. DC Brems1]	(1)	0,1 bis 30s	0,5 s		
()	Dauer der Aufschaltung im Stillstand. Der Parameter kann aufgerufen werden, wenn [Auto GS-Bremsung] (AdC) ungleich [Nein] (nO) ist.  Wenn [Typ Motorsteuerung] (Ctt), Seite 63 = [Sync. Motor] (SYn), dann entspricht diese Zeit der Haltezeit bei Drehzahl Null.					
5402	☐ [I DC-Auto Bremsg 2]	(1)	0 bis 1,1 oder 1,2 ln (2), je nach Baugröße	0,5 ln (2)		
()	2. Höhe der Gleichstromaufschaltung im Stillstand.  Der Parameter kann aufgerufen werden, wenn [Auto GS-Bremsung] ] (AdC) ungleich [Nein] (nO) ist.  Dieser Parameter wird auf 0 forciert, wenn [Typ Motorsteuerung] (Ctt), Seite 63, = [Sync. Motor] (SYn).					
	ACHTUNG					
	Stellen Sie sicher, dass der Motor diesem Strom ohne Überhitzen standhält.  Bei Nichtbeachtung dieser Vorkehrung können Materialschäden auftreten.					

<sup>(1)</sup> Der Zugriff auf diesen Parameter ist auch über das Menü [1.3 EINSTELLUNGEN] (SEt-) möglich.

<sup>(2)</sup> In entspricht dem in der Installationsanleitung und auf dem Typenschild des Umrichters angegebenen Nennstrom des Umrichters.



(1) Der Zugriff auf diesen Parameter ist auch über das Menü [1.3 EINSTELLUNGEN] (SEt-) möglich.

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
J 0 G -	[JOG]  Hinweis: Diese Funktion kann mit einigen anderen Funktioner  Empfehlungen auf Seite 113.	n nicht verwendet werden	. Beachten Sie die
J 0 G	☐ [Frequenz Jog]		[Nein] (nO)
C d O D	Schrittbetrieb (Impulse).  Die Funktion JOG ist nur aktiv, wenn sich der Befehls befinden.  Die Wahl des Logikeingangs oder des zugeordneten Bits  [Nein] (nO): Nicht belegt [Li1] (LI1) bis [Li6] (Li6)  [Li7] (LI7) bis [Li10] (Li10): Wenn Karte Basis E/A-Erw  [Li11] (LI11) bis [Li14] (LI14): Wenn Karte erweiterte E  [C101] (C201) bis [C115] (C215): Mit integriertem Moc  [C201] (C301) bis [C315] (C315): Mit einer Kommunik  [C401] (C401) bis [C415] (C415): Mit einer Karte "Con  [CD00] (C400) bis [CD13] (C415): Mit Profil [Profil I/O]  Die Funktion ist aktiv, wenn der Eingang oder das zugeol  Beispiel: Betrieb über 2-Draht-Steuerung (tCC = 2C)  Motorfrequenz  Rampe  DEC/DE2  Rampe  Sollwert  Sollwert  Sollwert JGF  LI (JOG)  Rechtslauf  A  JGt	gibt die Funktion frei. eiterung VW3A3201 vorh //A-Erweiterung VW3A32 blous und Profil [Profil I/O] lopen und Profil [Profil I/O] ationskarte und Profil [Profil I/O] troller Inside" und [Profil I/O] umschaltbar, mit mö (IO) umschaltbar, ohne Irdnete Bit auf 1 sind.	nanden 02 vorhanden (IO) O] (IO) ofil I/O] (IO) I/O] (IO) oglichen Logikeingängen
	Linkslauf		<b>-</b> →
		0 his 10 U-	40.11-
) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [	Der Parameter ist zugänglich, wenn [Frequenz Jog] (JOG Funktionstaste mit JOG belegt ist (siehe Seite 111). Sollwert im Schrittbetrieb.	0 bis 10 Hz  ungleich [Nein] (nO) ist	t, oder wenn eine
J G E	☐ [Jog-Pause] (1)	0 bis 2,0 s	0,5 s
O	Der Parameter ist zugänglich, wenn [Frequenz Jog] (JOG Funktionstaste mit JOG belegt ist (siehe Seite 111).  Verzögerung zum Entprellen bei zwei aufeinander folgen		t, oder wenn eine

(1) Der Zugriff auf diesen Parameter ist auch über das Menü [1.3 EINSTELLUNGEN] (SEt-) möglich.

()

## Vorwahlfrequenzen

Es können 2, 4 oder 8 Frequenzen vorgewählt werden, die jeweils 1, 2 oder 3 Logikeingänge benötigen.

Hinweis: Um 4 Frequenzen zu erhalten, sind 2 und 4 Frequenzen zu konfigurieren. Um 8 Frequenzen zu erhalten, sind 2, 4 und 8 Frequenzen zu konfigurieren.

Kombinationstabelle der Vorwahlfrequenz-Eingänge

8 Frequenzen LI (PS8)	4 Frequenzen LI (PS4)	2 Frequenzen LI (PS2)	Frequenzsollwert
0	0	0	Sollwert (1)
0	0	1	SP2
0	1	0	SP3
0	1	1	SP4
1	0	0	SP5
1	0	1	SP6
1	1	0	SP7
1	1	1	SP8

<sup>(1)</sup> Siehe die Übersicht auf Seite 101: Sollwert 1 = (SP1).

Code	Name/Beschreibung Ein	nstellbereich	Werkseinstellung
P55-	[VORWAHLFREQUENZEN]  Hinweis: Diese Funktion kann mit einigen anderen Funktion die Empfehlungen auf Seite 113.	onen nicht verwende	t werden. Beachten Sie
P 5 2	□ [2 Vorwahlfreq.]		[Nein] (nO)
n 0	☐ [Nein] (nO): Funktion nicht aktiv		
L 1 1	□ <b>[LI1]</b> (LI1)		
-	: : □ [] (): Siehe die Zuordnungsbedingungen auf Seite <u>107</u> .		
P 5 4	☐ [4 Vorwahlfreq.]		[Nein] (nO)
n 0	☐ [Nein] (nO): Funktion nicht aktiv		
L 1 1	□ <b>[LI1]</b> (LI1) :		
-	: [] (): Siehe die Zuordnungsbedingungen auf Seite <u>107</u> .		
	Um 4 Frequenzen zu erhalten, sind auch 2 Frequenzen zu kon	nfigurieren.	
P 5 8	☐ [8 Vorwahlfreq.]		[Nein] (nO)
n 0	□ <b>[Nein]</b> (nO): Funktion nicht aktiv		
L 1 1	□ <b>[LI1]</b> (LI1)		
- - -	: : □ [] (): Siehe die Zuordnungsbedingungen auf Seite <u>107</u> .		
	Um 8 Frequenzen zu erhalten, sind auch 2 und 4 Frequenzen :	zu konfigurieren.	

Code	Name/Beschreibung		Einstellbereich	Werkseinstellung
	[VORWAHLFREQUENZEN] (For Die Parameter [x. Vorwahlfrequenz] (SPx) we Frequenzen angezeigt.	•	gigkeit von der konfigurie	erten Anzahl der
5 <i>P 2</i> ()	□ [2. Vorwahlfrequenz]	(1)	0 bis 500 oder 1000 Hz, je nach Baugröße	10 Hz
5 <i>P</i> 3	☐ [3. Vorwahlfrequenz]	(1)		15 Hz
5 <i>P</i> 4	☐ [4. Vorwahlfrequenz]	(1)		20 Hz
5 <i>P</i> 5	□ [5. Vorwahlfrequenz]	(1)		25 Hz
5 <i>P 6</i> ()	☐ [6. Vorwahlfrequenz]	(1)		30 Hz
5 <i>P</i> 7	☐ [7. Vorwahlfrequenz]	(1)		35 Hz
5 <i>PB</i> ()	Die Werkseinstellung wechselt auf 60 Hz, wenn [Standard Motorfreq.] (bFr) = [60 Hz NEMA] (60).	(1)		50 Hz

(1) Der Zugriff auf diesen Parameter ist auch über das Menü [1.3 EINSTELLUNGEN] (SEt-) möglich.

### +/- Drehzahl


Zwei Betriebsarten sind verfügbar.

- 1 Verwendung von Tasten mit einfacher Betätigung: Zwei Logikeingänge sind zusätzlich zu der oder den Drehrichtungen erforderlich. Der mit "+ Drehzahl" belegte Eingang erhöht die Drehzahl, der mit "- Drehzahl" belegte Eingang verringert die Drehzahl.
- 2 Verwendung von Zweistufentastern: Es ist nur ein Logikeingang erforderlich, dem "+ Drehzahl" zugeordnet ist.
- +/- Drehzahl über Zweistufentaster:


Beschreibung: 1 Taste, die zweifach gedrückt (2-stufig) werden kann, für jede Drehrichtung. Jede Betätigung schließt einen Kontakt.

	Losgelassen (- Drehzahl)	Drücken (Drehzahl beibehalten)	2. Drücken (+ Drehzahl)
Taste Rechtslauf	-	а	a und b
Taste Linkslauf	-	С	c und d

### Anschlussbeispiel:



LI1: Rechtslauf Llx: Linkslauf Lly: + Drehzahl



Diese Version von "+/- Drehzahl" ist nicht mit der 3-Draht-Steuerung zu verwenden.

In beiden Fällen wird die maximale Drehzahl durch [Grosse Frequenz] (HSP) (siehe Seite 34) vorgegeben.

#### Hinweis

Die Sollwertumschaltung durch rFC (siehe Seite 109) von einem beliebigen Sollwertkanal zu einem Sollwertkanal durch "+/- Drehzahl" kann zusammen mit einer Rückführung des Sollwerts rFr erfolgen (nach Rampe), gemäß Parameter [Kanalkopie 1 --> 2] (COP), siehe Seite 110. Die Sollwertumschaltung über rFC (siehe Seite 109) eines Sollwertkanals durch "+/- Drehzahl" zu einem beliebigen Sollwertkanal erfolgt immer in Verbindung mit einer Rückführung des Sollwerts rFr (nach Rampe).

Auf diese Weise kann ein unerwünschtes Nullsetzen der Drehzahl im Moment der Umschaltung vermieden werden.


Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
UP	[+/- DREHZAHL]  Funktion zugänglich, wenn der Sollwertkanal [Kanal Sollw2] (  Hinweis: Diese Funktion kann mit einigen anderen Fur  die Empfehlungen auf Seite 113.		
U 5 P	☐ [Zuord. + Drehzahl]		[Nein] (nO)
C d O O	□ [Nein] (nO): Funktion nicht aktiv □ [LI1] (LI1) bis [LI6] (LI6) □ [LI7] (LI7) bis [LI10] (LI10): Wenn Karte Basis E/A-Erweit □ [LI11] (LI11) bis [LI14] (LI14): Wenn Karte erweiterte E/A □ [C101] (C101) bis [C115] (C115): Mit integriertem Modble □ [C201] (C201) bis [C215] (C215): Mit integriertem CANo □ [C301] (C301) bis [C315] (C315): Mit einer Kommunikatit □ [C401] (C401) bis [C415] (C415): Mit einer Karte "Controllo [C000] (Cd00) bis [C013] (Cd13): Mit [Profil I/O] (IO) um □ [C014] (Cd14) bis [C015] (Cd15): Mit Profil [Profil I/O] (I	L-Erweiterung VW3A320 Lus und [Profil I/O] (IO) Lus und [Profil I/O] (IO) Lus und [Profil I/O] Lus und [Profil I/O	02 vorhanden   (IO)   (IO) en Logikeingängen
	Funktion im Zustand 1 des Eingangs oder des zugeordnete	n Bits aktiv.	
d 5 P	☐ [Zuord. – Drehzahl]		[Nein] (nO)
C 4 0 0 - - - - - - - - - -	□ [Nein] (nO): Funktion nicht aktiv □ [LI1] (LI1) bis [LI6] (LI6) □ [LI7] (LI7) bis [LI10] (LI10): Wenn Karte Basis E/A-Erweit □ [LI11] (LI11) bis [LI14] (LI14): Wenn Karte erweiterte E/A □ [C101] (C101) bis [C115] (C115): Mit integriertem Modble □ [C201] (C201) bis [C215] (C215): Mit integriertem CANole [C301] (C301) bis [C315] (C315): Mit einer Kommunikati □ [C401] (C401) bis [C415] (C415): Mit einer Karte "Controle [CD00] (Cd00) bis [CD13] (Cd13): Mit [Profil I/O] (IO) um □ [CD14] (Cd14) bis [CD15] (Cd15): Mit Profil [Profil I/O] (IO) the Funktion im Zustand 1 des Eingangs oder des zugeordnete	A-Erweiterung VW3A320 us und [Profil I/O] (IO) pen und [Profil I/O] (IO) onskarte und [Profil I/O] oller Inside" und [Profil I/O] oschaltbar, mit mögliche O) umschaltbar, ohne L	02 vorhanden   (IO)   (IO) en Logikeingängen
5 £ r	☐ [Sollwert- Speicher.]		[Nein] (nO)
n 0 r ЯП ЕЕР	Mit diesem Parameter, der der Funktion "+/- Drehzahl" zuged • wenn die Fahrbefehle verschwinden (Speicherung im RA • wenn das Versorgungsnetz getrennt wird oder die Fahrbefe Beim nächsten Anlaufen ist der Drehzahlsollwert der zuletz  [Nein] (nO): Keine Speicherung (beim nächsten Anlaufen (LSP), siehe Seite 34)  [RAM] (rAM): Speicherung im RAM  [EEPROM] (EEP): Speicherung im EEPROM	.M). hle verschwinden (Speic t gespeicherte Sollwert.	cherung im EEPROM).

### +/- Drehzahl des Sollwertbereichs

Der Sollwert wird durch Fr1 oder Fr1b geliefert; evtl. mit den Funktionen Summierung / Subtraktion / Multiplikation und den Vorwahlfrequenzen (siehe die Übersicht auf Seite 101). Zur Vereinfachung der Erläuterungen wird er im Weiteren Sollwert A genannt. Die Aktion der Tasten + Drehzahl und – Drehzahl ist in % dieses Sollwerts A einstellbar. Beim Anhalten wird der Sollwert (A +/- Drehzahl) nicht gespeichert. Der Umrichter läuft also mit nur einem Sollwert A.

Der maximale Gesamtsollwert ist immer noch durch die [Große Frequenz] (HSP) begrenzt und der minimale Sollwert durch die [Kleine Frequenz] (LSP), siehe Seite <u>34</u>.

Beispiel einer 2-Draht-Steuerung:



Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
5 r E-	[+/- DREHZ. UM SOLLW.]  Für den Sollwertkanal [Kanal Sollw1] (Fr1) aufrufbare Funktion  Hinweis: Diese Funktion kann mit einigen anderen Funktion die Empfehlungen auf Seite 113.		et werden. Beachten Sie
US I	☐ [Zuord. + Drehzahl]		[Nein] (nO)
n 0	☐ [Nein] (nO): Funktion nicht aktiv		
L 1 1	□ <b>[LI1]</b> (LI1)		
-	☐ [] (): Siehe die Zuordnungsbedingungen auf Seite 107  Funktion im Zustand 1 des Eingangs oder des zugeordnet		
d 5	☐ [Zuord. – Drehzahl]		[Nein] (nO)
n 0	□ [Nein] (nO): Funktion nicht aktiv		
L 1 1	□ <b>[LI1]</b> (LI1)		
-	<ul> <li>⋮</li> <li>[] (): Siehe die Zuordnungsbedingungen auf Seite 107</li> <li>Funktion im Zustand 1 des Eingangs oder des zugeordnet</li> </ul>		
5 r P	☐ [+/- Drehzahl Begr.]	0 bis 50%	10%
()	Dieser Parameter begrenzt den Schwankungsbereich durch Sollwerts ausgedrückt. Die bei dieser Funktion verwendeter [Auslaufzeit 2] (dE2). Parameter zugänglich, wenn +/- Drehzahl zugeordnet ist.		
AC 5	☐ [Hochlaufzeit 2] (1)	0,01 bis 9000 s (2)	5,0 s
O	Zeit für den Hochlauf von 0 bis zur [Motornennfrequenz] (Fr Trägheitsmoment des Antriebs kompatibel ist. Parameter zugänglich, wenn +/- Drehzahl zugeordnet ist.	S) . Stellen Sie sicher, da	ass dieser Wert mit dem
d E 2	☐ [Auslaufzeit 2] (1)	0,01 bis 9000 s (2)	5,0 s
O	Zeit für den Auslauf von der [Motornennfrequenz] (FrS) bis dem Trägheitsmoment des Antriebs kompatibel ist. Parameter zugänglich, wenn +/- Drehzahl zugeordnet ist.	auf 0. Stellen Sie siche	r, dass dieser Wert mit


<sup>(1)</sup> Der Zugriff auf diesen Parameter ist auch über das Menü [1.3 EINSTELLUNGEN] (SEt-) möglich.

<sup>(2)</sup> Bereich 0,01 bis 99,99 s oder 0,1 bis 999,9 s oder 1 bis 9999 s gemäß [Auflösung Rampe] (Inr), Seite 120.

### Sollwertspeicherung:

Erfassung und Speicherung eines Frequenzsollwertniveaus durch einen Befehl an einem Logikeingang mit einer Dauer von mehr als 0,1 s.

- Diese Funktion ermöglicht die Drehzahlsteuerung mehrerer Umrichter im Wechsel durch einen analogen Sollwert und einen Logikeingang für jeden Umrichter.
- Sie ermöglicht auch die Freigabe eines Leitungssollwerts (Kommunikationsbus oder -netzwerk) über einen Logikeingang an mehreren Umrichtern. Hierdurch können die Bewegungen synchronisiert werden, indem Streuungen beim Aussenden des Sollwerts vermieden werden.
- Die Aufzeichnung des Sollwertes erfolgt 100 ms nach der ansteigenden Flanke der Aufzeichnungsanforderung. Ein neuer Sollwert wird anschließend nur aufgezeichnet, wenn eine erneute Anforderung erfolgt.



Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
5 P N -	■ [SOLLW. SPEICHERUNG]		
5PN  L I I I L I I Y	□ <b>[LI1]</b> (LI1) bis <b>[LI6]</b> (LI6) □ <b>[LI7]</b> (LI7) bis <b>[LI10]</b> (LI10): Wenn Karte Basis		
	Zuordnung zu einem Logikeingang Funktion im Zustand 1 des zugeordneten Einga	ngs aktiv.	

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung		
FL I-	■ [MAGNETISIER. DURCH LI]				
FLU ()	☐ [Magnet Mot]	(1)	[Nein] (FnO)		
F n C F C E	☐ [nicht perm.] (FnC): Nicht kontinuierlicher Molus. [permanent] (FCt): Kontinuierlicher Modus. [AdC), Seite 125, gleich [Ja] (YES) ist, oder wenn	Diese Wahl ist nicht möglich, wenn			
FnO	□ [Nein] (FnO): Funktion nicht aktiv Bei ATV61●●●M3X ab 55 kW und bei ATV61●●● [SVC U] (UUC) oder [Energ.sp.fkt] (nLd), ist die [nicht perm.] (FnC) ersetzt.				
	Wenn [Typ Motorsteuerung] (Ctt) = [Sync. Moto (FnC) ersetzt.	or] (SYn), wird die Werkseinstellung	g durch [nicht perm.]		
	Um schnell ein hohes Anlaufmoment zu erreich aufgebaut werden.  Im Modus ([permanent] (FCt) baut der Umrich  Im Modus [nicht perm.] (FnC) erfolgt die Magi	nter den Magnetfluss automatisch			
	Der Wert des Magnetisierungsstroms ist größer magnetischen Flusses und wird dann auf den W				
	AC	HTUNG			
	Stellen Sie sicher, dass der Motor diesem Strom ohne Überhitzen standhält.  Bei Nichtbeachtung dieser Vorkehrung können Materialschäden auftreten.				
	Wenn [Typ Motorsteuerung] (Ctt), Seite 63 = [S Mot] (FLU) den Abgleich des Rotors und nicht d		er Parameter [Magnet		
FL I	☐ [Zuord. Magnet]		[Nein] (nO)		
n D	□ [Nein] (nO): Funktion nicht aktiv.				
L 1 1	□ <b>[Ll1]</b> (Ll1) :				
-	:  [] (): Siehe die Zuordnungsbedingungen auf Seite <u>107</u> .				
	Die Zuordnung ist nur möglich, wenn [Magnet Mot] (FLU) ungleich [permanent] (FCt) ist.  • Im Modus [nicht perm.] (FnC):				
	<ul> <li>Wenn ein LI oder ein Bit dem Steuerbefehl der Motormagnetisierung zugeordnet ist, wird der magnetische Fluss im Zustand 1 des Eingangs oder des zugeordneten Bits aufgebaut.</li> <li>Wenn kein LI oder Bit zugeordnet wurde, oder wenn dieser LI oder das Bit bei einem Fahrbefehl im Zustand 0 sind, erfolgt die Magnetisierung beim Anlaufen des Motors.</li> <li>Im Modus [Nein] (FnO):</li> <li>Wenn ein LI oder ein Bit dem Steuerbefehl der Motormagnetisierung zugeordnet ist, wird der magnetische Fluss im Zustand 1 des Eingangs oder des zugeordneten Bits aufgebaut und im Zustand 0 gelöscht.</li> </ul>				
	golootiit.				


(1) Der Zugriff auf diesen Parameter ist auch über das Menü [1.3 EINSTELLUNGEN] (SEt-) möglich.

()

### **PID-Regler**

### Übersicht

Die Funktion wird aktiviert, wenn der PID-Istwert einem Analogeingang zugeordnet wird.



#### PID-Istwert:

Der PID-Istwert muss einem der Analogeingänge Al1 bis Al4 entsprechend der vorhandenen Erweiterungskarten am Frequenzeingang oder am Encoder zugeordnet werden.

#### PID-Sollwert:

Der PID-Sollwert kann den folgenden Parametern zugeordnet werden:

- Vorgewählte Sollwerte über Logikeingänge (rP2, rP3, rP4)
- Gemäß Konfiguration von [Sollw int PID] (PII), Seite 141:
  - Interner Sollwert (rPI) oder
  - Sollwert A (Fr1 oder Fr1b, siehe Seite 102)

Kombinationstabelle der vorgewählten PID-Sollwerte

LI (Pr4)	LI (Pr2)	Pr2 = nO	Sollwert
		rPI oder A	
0	0		rPI oder A
0	1	rP2	
1	0		rP3
1	1		rP4

Mit einem vorgegebenen Drehzahlsollwert kann die Drehzahl beim Start des Prozesses initialisiert werden.

### Aufgabe und Aktion der verschiedenen Rampen:

- ACC und dEC ist nur bei Änderungen des Vorgabesollwerts und nicht bei Beginn der PID-Regelung wirksam.
- AC2 hat Wirkung auf den PID-Ausgang, jedoch nur bei Beginn der PID-Regelung und während der "Wake Up"-Sequenzen des PID-Regelung
- · PrP ist nur bei den Änderungen des PID-Sollwerts wirksam.

#### Skalierung des Istwerts und der Sollwerte:

- Parameter PIF1, PIF2
  - Mit diesen Parametern kann der PID-Istwert skaliert werden (Geberbereich).
  - Diese Skalierung muss unbedingt für alle weiteren Parameter festgehalten werden.
- · Parameter PIF1, PIF2


Mit diesen Parametern kann der Regelbereich skaliert werden, d. h. der Sollwert. **Der Regelbereich muss unbedingt innerhalb des Geberbereichs liegen.** 

Der Maximalwert des Skalierungsparameters ist 32767. Um die Inbetriebnahme zu vereinfachen, sollten Werte verwendet werden, die so nahe wie möglich an diesen Maximalwert angrenzen und im Verhältnis zu den realen Werten im Bereich von Zehnerpotenzen bleiben

**Beispiel** (siehe Kennlinie weiter unten): Regelung des in einem Behälter enthaltenen Volumens zwischen 6 m<sup>3</sup> und 15 m<sup>3</sup>.

- verwendeter Geber 4-20 mA,  $4.5 \text{ m}^3$  bei 4 mA,  $20 \text{ m}^3$  bei 20 mA, daher ist PIF1 = 4500 und PIF2 = 20000.
- Regelbereich 6 bis 15 m<sup>3</sup>, daher ist PIP1 = 6000 (minimaler Sollwert) und PIP2 = 15000 (maximaler Sollwert).
- Beispiele für die Sollwerte:
  - rP1 (interner Sollwert) = 9500
  - rP2 (vorgewählter Sollwert) = 6500
  - rP3 (vorgewählter Sollwert) = 8000
  - rP4 (vorgewählter Sollwert) = 11200

Das Menü [ANZEIGE KONFIG.] ermöglicht eine anwenderspezifische Anpassung des Namens der angezeigten Einheit und ihres Formats.



#### Weitere Parameter:

- · Parameter rSL
  - Hiermit kann der Schwellwert der PID-Abweichung festgelegt werden, ab dem der PID-Regler nach einem Halt infolge einer zeitlichen Schwellwertüberschreitung der kleinen Frequenz tLS neu aktiviert wird (Weckalarm).
- Invertierte PID-Korrektur (PIC): Wenn PIC = nO, dann steigt die Motordrehzahl, wenn die Abweichung positiv ist; Beispiel: Druckregelung über Kompressor. Wenn PIC = YES, dann sinkt die Motordrehzahl, wenn die Abweichung positiv ist; Beispiel: Temperaturregelung über Kühllüfter.
- · Parameter UPP:
  - Wenn PIC = nO, kann der Schwellwert des PID-Istwerts festgelegt werden, überhalb dem der PID-Regler nach einem Halt infolge einer zeitlichen Schwellwertüberschreitung der kleinen Frequenz tLS neu aktiviert wird (Weckalarm).
  - Wenn PIC = YES, kann der Schwellwert des PID-Istwerts festgelegt werden, unterhalb dem der PID-Regler nach einem Halt infolge einer zeitlichen Schwellwertüberschreitung der kleinen Frequenz tLS neu aktiviert wird (Weckalarm).
- · Der I-Anteil kann über einen Logikeingang kurzgeschlossen werden.
- · Ein Alarm bei der Rückführung des PID-Istwerts kann über einen Logikausgang konfiguriert und angezeigt werden.
- · Ein Alarm bei einer PID-Abweichung kann über einen Logikausgang konfiguriert und angezeigt werden.

#### Hand-/Automatikbetrieb mit PID

In dieser Funktion sind der PID-Regler, die Vorwahlfrequenzen und ein Hand-Sollwert zusammengefasst. Je nach Zustand des Logikeingangs wird der Frequenzsollwert durch die Vorwahlfrequenz oder durch einen manuellen Sollwerteingang über die PID-Funktion vorgegeben.

#### Hand-Sollwert (PIM)

- Analogeingänge Al1 bis Al4
- Frequenzeingang
- Encoder

#### Vorgabe Drehzahlsollwert (FPI)

- [AI1] (AI1): Analogeingang
- [Al2] (Al2): Analogeingang
- [Al3] (Al3): Analogeingang, wenn Erweiterungskarte VW3A3202 vorhanden
- [Al4] (Al4): Analogeingang, wenn Erweiterungskarte VW3A3202 vorhanden
- [RP] (PI): Frequenzeingang, wenn Erweiterungskarte VW3A3202 vorhanden
- [Encoder] (PG): Encodereingang, wenn Karte Encoder vorhanden
- [HMI] (LCC): Grafikterminal
- [Modbus] (Mdb): Integrierter Modbus
- [CANopen] (CAn): Integrierter CANopen
- [Kom. Karte] (nEt): Kommunikationskarte, wenn vorhanden
- [prog. Karte] (APP): Karte "Controller Inside", wenn vorhanden

### Inbetriebnahme des PID-Reglers

#### 1 Konfiguration des PID-Modus

Siehe die Übersicht auf Seite 137.

#### 2 Einen Versuch in der Werkseinstellung starten (in den meisten Fällen ist diese geeignet).


Zur Optimierung rPG oder rlG schrittweise und unabhängig voneinander abgleichen und die Wirkung auf den PID-Istwert im Verhältnis zum Sollwert beobachten.

### 3 Wenn die Werkseinstellungen instabil sind oder der Sollwert nicht eingehalten wird.

- Für den Frequenzbereich des Systems unter Last einen Versuch mit einem Frequenzsollwert im Handbetrieb (ohne PID-Regler) ausführen:
  - Im eingestellten Betrieb muss die Drehzahl stabil bleiben und dem Sollwert entsprechen; der PID-Istwert muss stabil bleiben.
  - Im temporären Betrieb muss die Drehzahl der Rampe folgen und sich schnell stabilisieren; der PID-Istwert muss der Drehzahl folgen.

Andernfalls die Antriebseinstellungen und/oder Gebersignale und die Verdrahtung überprüfen.

- · Verwendung im PID-Modus.
- brA auf "Nein" setzen (keinen Selbstabgleich der Rampe).
- Die PID-Rampe (PrP) auf die für die Maschine zulässigen Minimalwerte einstellen, ohne eine ObF-Störung auszulösen.
- Den I-Anteil (rIG) auf den Minimalwert einstellen.
- · Den D-Anteil (rdG) auf 0 lassen.
- · Den PID-Istwert und den Sollwert beobachten.
- · Eine Reihe von Anlauf-/Anhalteoperationen oder schnelle Last- oder Sollwert-Änderungen durchführen.
- Den P-Anteil (rPG) so einstellen, dass der beste Kompromiss zwischen Ansprechzeit und Stabilität während der temporären Phasen gefunden wird (leichtes Überschwingen und 1 bis 2 Schwingungen vor Stabilität).
- Wird der Sollwert nicht im eingestellten Betrieb eingehalten, den I-Anteil (rIG) progressiv erhöhen, und bei Instabilität (Pendeln) den P-Anteil vermindern (rPG). Einen Kompromiss zwischen Ansprechzeit und statischer Genauigkeit finden (vgl. Diagramm).
- Schließlich kann mit dem D-Anteil ein Überschwingen reduziert und die Ansprechzeit verbessert werden, mit einem Stabilitätskompromiss als Ausgleich, der nicht leicht zu erzielen ist, da dies von drei Verstärkungsfaktoren abhängig ist.
- Versuche über den gesamten Sollwertbereich durchführen.



Die Schwingungsfrequenz hängt von der Kinematik des Systems ab.

Parameter	Anstiegszeit	Überschwingen	Stabilisierungszeit	Statischer Fehler
rPG 🖊	**	1	=	`
rlG	`	11	1	**
rdG	=	`	` `	=

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
PId-	[PID REGLER]  Hinweis: Diese Funktion kann mit einigen anderen Funktionen nicht verwendet werden. Beachten Sie die Empfehlungen auf Seite 113.		
PIF	☐ [Zuord. Istwert PID]		[Nein] (nO)
A 0 A 1 1 A 1 2 A 1 3 A 1 4 P 1 P 6 A 1 U 1	<ul> <li>□ [Nein] (nO): Nicht belegt (Funktion nicht aktiv). In diesem Fall kann auf keinen Parameter der Funktion zugegriffen werden.</li> <li>□ [Al1] (Al1): Analogeingang</li> <li>□ [Al2] (Al2): Analogeingang</li> <li>□ [Al3] (Al3): Analogeingang, wenn Erweiterungskarte VW3A3202 vorhanden</li> <li>□ [Al4] (Al4): Analogeingang, wenn Erweiterungskarte VW3A3202 vorhanden</li> <li>□ [RP] (PI): Frequenzeingang, wenn Erweiterungskarte VW3A3202 vorhanden</li> <li>□ [Encoder] (PG): Encodereingang, wenn Karte Encoder vorhanden</li> <li>□ [Komm. Al] (AlU1): Rückführung über den Kommunikationsbus</li> </ul>		
A IC I	☐ [Al1 Kommunikation]		[Nein] (nO)
n 0 N d b C A n n E b A P P	Der Parameter ist zugänglich, wenn [Zuord. Istwert PID] (PIF) = [Komm AI] (AIU1).  □ [Nein] (nO): Nicht belegt □ [Modbus] (Mdb): Integrierter Modbus □ [CANopen] (CAn): Integrierter CANopen □ [Kom. Karte] (nEt): Kommunikationskarte, wenn vorhanden □ [prog. Karte] (APP): Karte "Controller Inside", wenn vorhanden		
P IF I	[Istwert PID min] (1)  Wert für die Rückführung des minimalen Istwerts. Regelbereich von 0 bis [Istwert PID max] (PIF2) - 1 (		
P 1F 2	☐ [Istwert PID max] (1)  Wert für die Rückführung des maximalen Istwerts. Regelbere	eich von [Istwert PID min]	1000 (PIF1) + 1 bis 32767 (2).
PIPI	☐ [min Sollw PID] (1)		150
$\Box$	Minimaler Wert des Prozesses. Regelbereich von [Istwert PID min] (PIF1) bis [max Sollw PID] (PIP2) - 1 (2).		
P IP 2	☐ [max Sollw PID] (1)		900
$\Box$	Maximaler Wert des Prozesses. Regelbereich von [min Sollw PID] (PIP1) bis [Istwert PID max] (PIF2) + 1 (2).		
PII	□ [Sollw int PID]		[Nein] (nO)
n 0 4 E S	Sollwert des internen PID-Reglers.  [Nein] (nO): Der Sollwert des PID-Reglers wird durch Fr1 oder Fr1b geliefert; evtl. mit den Funktionen Summierung / Subtraktion / Multiplikation (siehe die Übersicht auf Seite 101).  [Ja] (YES): Der Sollwert des PID-Reglers ist durch den Parameter rPI ein interner Sollwert.		
r P I	☐ [Int. Sollw. PID]		150
()	Interner Sollwert des PID-Reglers. Dieser Parameter kann auch über das Menü [1.2 ÜBERWACHUNG] (SUP-)aufgerufen werden. Regelbereich von [min Sollw PID] (PIP1) bis [max Sollw PID] (PIF2) (2).		
r P G	☐ [P-Anteil PID Regler]	0,01 bis 100	1
()	Proportionalverstärkung		

- (1) Der Zugriff auf diesen Parameter ist auch über das Menü [1.3 EINSTELLUNGEN] (SEt-) möglich.
- (2) Ist kein Grafikterminal vorhanden, dann werden auf der vierstelligen Anzeige die Werte über 9999 mit einem Punkt nach der Tausendereinheit dargestellt. z. B.: 15.65 für 15650.
- Parameter, der bei Betrieb und im Stillstand geändert werden kann.

Code	Name/Beschreibung		Einstellbereich	Werkseinstellung
	[PID-REGLER] (Fortsetzung)			
, 1 <u>0</u>	☐ [I-Anteil PID Regler] Integralverstärkung		0,01 bis 100	1
r d G	□ [D- Anteil PID Regler]  Differentialverstärkung		0,00 bis 100	0
Pr P ()	☐ [PID Rampe]  Hochlauf-/Auslauframpe des PID, die für	(1) einen Bereich vo	0 bis 99,9 s n [min Sollw PID] (PIP1)	0 s bis [max Sollw PID]
P I C n D Y E S	(PIP2) bzw. umgekehrt festgelegt ist.  ☐ [Umkehr Korrek. PID]  ☐ [Nein] (nO) ☐ [Ja] (YES) Invertierte PID-Korrektur (PIC): Wenn PIC = nO, dann steigt die Motordre			[Nein] (nO)
884	über Kompressor. Wenn PIC = YES, dann sinkt die Motord Temperaturregelung über Kühllüfter.	rehzahl, wenn die	Abweichung positiv ist.	Beispiel:
()	☐ [min. PID Ausgang]  Minimalwert des Reglerausgangs in Hert		1000 bis 1000 Hz, je nach Baugröße	0112
РОН <b>()</b>	☐ [max. PID Ausgang]  Maximalwert des Reglerausgangs in Her	(1)	0 bis 500 oder 1000 Hz, je nach Baugröße	60 Hz
PAL ()	☐ [Al min Wert Rückm]  Unterer Überwachungsschwellwert des R zugeordnet werden kann, siehe Seite 89 Regelbereich von [Istwert PID min] (PIF1	(1) Regler-Istwerts (Ala		100 er einem Logikausgang
()	☐ [Al max Wert Rückm]  Oberer Überwachungsschwellwert des R zugeordnet werden kann, siehe Seite 89 Regelbereich von [Istwert PID min] (PIF1	(1) egler-Istwerts (Ala	arm, der einem Relais od	1000 er einem Logikausgang
PEr ()	☐ [Alarm Fehler PID]  Überwachungsschwellwert der Reglerab	(1)	0 bis 65535 (2)	100
P 15	☐ [PID Reset I] ☐ [Nein] (nO): Funktion nicht aktiv			[Nein] (nO)
L I I - - -	□ [LI1] (LI1)  : : : □ [] (): Siehe die Zuordnungsbedingun Bei Zustand 0 des Eingangs oder des zu Bei Zustand 1 des Eingangs oder des zu	geordneten Bits is	st die Funktion inaktiv (I-A	

<sup>(1)</sup> Der Zugriff auf diesen Parameter ist auch über das Menü [1.3 EINSTELLUNGEN] (SEt-) möglich.

()

<sup>(2)</sup> Ist kein Grafikterminal vorhanden, dann werden auf der vierstelligen Anzeige die Werte über 9999 mit einem Punkt nach der Tausendereinheit dargestellt. z. B.: 15.65 für 15650).

Code	Name/Beschreibung		Einstellbereich	Werkseinstellung
	[PID-REGLER] (Fortsetzung)			
FPI  AD  RII  RI2  RI3  RI4  LCC  Ndb  CAA  APP  PI	Caurd. Ref v PID]    Vorgegebener Frequenzeingang des PID-Reglers.   [Nein] (nO): Nicht belegt (Funktion nicht aktiv)   [Al1] (Al1): Analogeingang   [Al2] (Al2): Analogeingang   [Al3] (Al3): Analogeingang, wenn Erweiterungskarte VW3A3202 vorhanden   [Al4] (Al4): Analogeingang, wenn Erweiterungskarte VW3A3202 vorhanden   [HMI] (LCC): Grafikterminal   [Modbus] (Mdb): Integrierter Modbus   [CANopen] (CAn): Integrierter CANopen   [Kom. Karte] (nEt): Kommunikationskarte, wenn vorhanden   [prog. Karte] (APP): Karte "Controller Inside", wenn vorhanden   [RP] (PI): Frequenzeingang, wenn Erweiterungskarte VW3A3202 vorhanden   [RP] (PI): Frequenzeingang, wenn Erweiterungskarte			[Nein] (nO)
P5r ()	☐ [Encoder] (PG): Encodereingang, wenn K☐ ☐ [KoefMulti Ref v PID]  Multiplikationsfaktor des vorgegebenen Fred Der Parameter ist nicht zugänglich, wenn [Z	(1) quenzeingangs	1 bis 100%	100%
PAU	☐ [Zuord Auto/Hand]			[Nein] (nO)
n 0 L 1 1 - - -	<ul> <li>□ [Nein] (nO): Der PID ist immer aktiv.</li> <li>□ [LI1] (LI1)</li> <li>:</li> <li>:</li> <li>□ [] (): Siehe die Zuordnungsbedingunger</li> <li>Bei Zustand 0 des Eingangs oder des zuged</li> <li>Bei Zustand 1 des Eingangs oder des zuged</li> </ul>	ordneten Bits is	st der PID-Regler aktiv.	
A C 5	☐ [Hochlaufzeit 2]	(1)	0,01 bis 9000 s (2)	5,0 s
()	Hochlaufzeit von 0 bis zur [Nennfreq. Motor] (FrS). Stellen Sie sicher, dass dieser Wert mit dem Trägheitsmoment des Antriebs kompatibel ist. Die Rampe AC2 ist nur bei Beginn der PID-Funktion und während der "Wake Up"-Sequenzen des PID-Reglers aktiv.			
РІП	☐ [PID Sollw Hand]			[Nein] (nO)
n 0 A 1 1 A 1 2 A 1 3 A 1 4 P 1 P G	Frequenzeingang Handbetrieb. Der Parameter kann aufgerufen werden, wenn [Zuord Auto/Hand] (PAU) ungleich [Nein] (nO) ist.  [Nein] (nO): Nicht belegt (Funktion nicht aktiv)  [Al1] (Al1): Analogeingang  [Al2] (Al2): Analogeingang  [Al3] (Al3): Analogeingang, wenn Erweiterungskarte VW3A3202 vorhanden  [Al4] (Al4): Analogeingang, wenn Erweiterungskarte VW3A3202 vorhanden  [RP] (PI): Frequenzeingang, wenn Erweiterungskarte VW3A3202 vorhanden  [Encoder] (PG): Encodereingang, wenn Karte Encoder vorhanden  Die Vorwahlfrequenzen sind bei einem manuellen Sollwert aktiv, wenn sie konfiguriert sind.			

<sup>(1)</sup> Der Zugriff auf diesen Parameter ist auch über das Menü [1.3 EINSTELLUNGEN] (SEt-) möglich.


<sup>(2)</sup> Bereich 0,01 bis 99,99 s oder 0,1 bis 999,9 s oder 1 bis 9000 s gemäß [Auflösung Rampe] (Inr), Seite 120.

## Überwachung des PID-Istwerts

Mit dieser Funktion kann im Falle der Erkennung einer PI-Rückführung die Betriebsart festgelegt werden:

- niedriger als der eingestellte Grenzwert, wenn [Umkehr Korrek. PID] (PIC) = [Nein] (nO)
- höher als der eingestellte Grenzwert, wenn [Umkehr Korrek. PID] (PIC) = [Ja] (YES)


### Mit [Umkehr Korrek. PID] (PIC) = [Nein] (nO)



Wenn die Höchstdrehzahl erreicht ist ([Große Frequenz] (HSP)) und der PID-Istwert gleichzeitig niedriger als der Überwachungsschwellwert [PID Schwellwert] (LPI) - 2% ist, wird eine Verzögerung tPI gestartet. Wenn der PID-Istwert bei Ende dieser Verzögerung unterhalb des Überwachungsschwellwerts [PID Schwellwert] (LPI) + 2% bleibt, wechselt der Umrichter in den durch den Parameter MPI festgelegten Fehlermodus.

In jedem Fall wechselt der Umrichter in den Modus PID-Regelung sobald der PID-Istwert höher als der Überwachungsschwellwert [PID Schwellwert] (LPI) + 2% ist.

### Mit [Umkehr Korrek. PID] (PIC) = [Ja] (YES)



Wenn die Höchstdrehzahl erreicht ist ([Große Frequenz] (HSP)) und der PID-Istwert gleichzeitig höher als der Überwachungsschwellwert [PID Schwellwert] (LPI) + 2% ist, wird eine Verzögerung tPI gestartet.. Wenn der PID-Istwert bei Ende dieser Verzögerung überhalb des Überwachungsschwellwerts [PID Schwellwert] (LPI) - 2% bleibt, wechselt der Umrichter in den durch den Parameter MPI festgelegten Fehlermodus.

In jedem Fall wechselt der Umrichter in den Modus PID-Regelung, sobald der PID-Istwert niedriger als der Überwachungsschwellwert [PID Schwellwert] (LPI) - 2% ist.

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
	[PID-REGLER] (Fortsetzung)		
LPI	□ [PID Schwellwert] (1)		100
()	Grenzwert für die Überwachung des Istwerts des PID-Reglers (Alarm, der einem Relais oder einem Logikausgang zugeordnet werden kann, siehe Seite 89).  Einstellbereich:  [Nein] (nO): Funktion nicht aktiv (die anderen Parameter der Funktion sind folglich nicht zugänglich)  von [Istwert PID min] (PIF1) bis [Istwert PID max] (PIF2) (2).		
EP I	☐ [PID Zeitverzög.]	0 bis 600 s	0 s
()	Verzögerung der Überwachung des Istwerts des PID-Reglers.		
ПРІ	☐ [PID Überw.mgt.]		[Störung ign] (nO):
~ 0 9	Stoppmodus bei einem Fehler der Istwertüberwachung des PID-Reglers.  [Störung ign] (nO): Störung ignoriert  [Freier Auslauf.] (YES): Anhalten im freien Auslauf  [v Rückfall] (LFF): Wechsel zur Fehlerausweichfrequenz, die beibehalten wird, solange der Fehler vorhanden ist und der Fahrbefehl nicht aufgehoben wird.  [StopRampe] (rMP): Auslauf über Rampe  [Schnellhalt] (FSt): Schnellhalt		
LFF	☐ [Rückfall Geschw.]	0 bis 500 oder 1000 Hz, je nach Baugröße	0 Hz
	Fehlerausweichfrequenz bei einem Fehler der Istwertüberwachung des PID-Reglers.		

<sup>(1)</sup> Der Zugriff auf diesen Parameter ist auch über das Menü [1.3 EINSTELLUNGEN] (SEt-) möglich.

()

<sup>(2)</sup> Ist kein Grafikterminal vorhanden, dann werden auf der vierstelligen Anzeige die Werte über 9999 mit einem Punkt nach der Tausendereinheit dargestellt.

Z. B.: 15.65 für 15650.


Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung	
Pr I-	[VORW. PID SOLLWERTE]  Die Funktion ist zugänglich, wenn [Zuord.lstwert PID] (PIF) zugeordnet ist.			
Pr2	☐ [Zuord 2 PID Sollw]		[Nein] (nO)	
n 0 L 1 1 -	☐ [Nein] (nO): Funktion nicht aktiv☐ [LI1] (LI1)			
-	<ul> <li>[] (): Siehe die Zuordnungsbedingungen auf Seite 107</li> <li>Bei Zustand 0 des Eingangs oder des zugeordneten Bits is Bei Zustand 1 des Eingangs oder des zugeordneten Bits is</li> </ul>		<i>'</i> .	
Pr4	☐ [Zuord 4 PID Sollw]		[Nein] (nO)	
n 0 L 1 1 - - -	Stellen Sie sicher, dass [Zuord 2 PID-Sollw] (Pr2) vor der Zuordnung dieser Funktion zugeordnet wurde.  [Nein] (nO): Funktion nicht aktiv  [LI1] (LI1)  : : : : : : : : : : : : : : : : : :			
r P 2	☐ [2. vorgew PID-Sollw] (1)		300	
()	Der Parameter ist zugänglich, wenn [Zuord 2 PID-Sollw] (Pr2) zugeordnet ist. Einstellbereich von [min Sollw PID] (PIP1) bis [max Sollw PID] (PIF2) (2).			
r P 3	☐ [3.vorgew PID-Sollw.]		600	
()	Der Parameter ist zugänglich, wenn [Zuord 2 PID-Sollw] (Pr2) und [Zuord 4 PID-Sollw] (Pr4) zugeordnet ist. Einstellbereich von [min Sollw PID] (PIP1) bis [max Sollw PID] (PIF2) (2).			
r P 4	☐ [4.vorgew PID-Sollw.] (1)		900	
()	Der Parameter ist zugänglich, wenn [Zuord 2 PID-Sollw] (Pr Einstellbereich von [min Sollw PID] (PIP1) bis [max Sollw Piden]		w] (Pr4) zugeordnet ist.	

- (1) Der Zugriff auf diesen Parameter ist auch über das Menü [1.3 EINSTELLUNGEN] (SEt-) möglich.
- (2) Ist kein Grafikterminal vorhanden, dann werden auf der vierstelligen Anzeige die Werte über 9999 mit einem Punkt nach der Tausendereinheit dargestellt. Beispiel: 15.65 für 15650.

### SLEEP / WAKE UP

Diese Funktion wird zusätzlich zum PID-Regler verwendet, um einen unnötigen und unerwünschten längeren Betrieb bei zu niedriger Drehzahl zu vermeiden.

- · Die Funktion stoppt den Motor nach einer Betriebsdauer bei reduzierter Drehzahl. Diese Zeit und die Drehzahl sind einstellbar.
- · Sie startet den Motor erneut, wenn die Abweichung oder der PID-Istwert einen einstellbaren Schwellwert überschreitet.



### Sleep:

Nach einem Betrieb bei reduzierter Drehzahl, die den Wert [Kleine Frequenz] (LSP) + [Sleep Offset Schw.] (SLE) während einer Dauer unterschreitet, die länger oder gleich [Betriebsd. bei LSP] (tLS) ist, erfolgt das Anhalten des Motors über Rampe.

### Wake Up:

Überschreitet die PID-Abweichung den Schwellwert [Wert Restart PID] (rSL) (vgl. gegenüberliegendes Beispiel) oder überschreitet der PID-Istwert den Schwellwert [PID Wakeup Schw.] (UPP), so wird der PID-Regler wieder aktiviert.

Code	Name/Beschreibung		Einstellbereich	Werkseinstellung	
5 r N -	■ [SLEEP / WAKE UP]				
<i>E L</i> 5	☐ [Betriebsd. bei LSP]	(1)	0 bis 999,9 s	0 s	
O	Maximale Betriebsdauer mit [Kleine Frequenz] (LSP).  Nach Betrieb in LSP während der festgelegten Dauer wird der Auslauf des Motors automatisch befohlen.  Der Motor läuft wieder an, wenn der Sollwert (LSP + SLE) überschreitet und noch immer ein Fahrbefehl vorhanden ist.  Achtung: Der Wert 0 entspricht einer unbegrenzten Zeit.				
L 5 P	☐ [Kleine Frequenz]	(1)		0 Hz	
()	Motorfrequenz mit minimalem Sollwert, E	instellung von 0 bis	[Große Frequenz] (HSP)	(siehe Seite <u>46</u> ).	
5 L E	☐ [Sleep Offset Schw.]	(1)	0 bis 500 oder 1000 Hz, je nach Baugröße	1 Hz	
()	Einstellbarer Schwellwert (Offset) für o im Modus [Kleine Frequenz] (LSP) in überschreitet und noch immer ein Fah	Hz. Der Motor läuft v	vieder an, wenn der Sollv		
r 5 L	☐ [Wert Restart PID]			0	
	Wenn die Funktionen "PID" und "Betriebsdauer bei kleiner Frequenz" tLS gleichzeitig konfiguriert werden, besteht die Möglichkeit, dass der PID-Regler eine Frequenz einzustellen versucht, die kleiner als LSP ist. Hierdurch ergibt sich ein nicht zufrieden stellender Betrieb, d. h. Anlauf, Drehung bei kleiner Frequenz LSP, Stillstand usw.  Mit dem Parameter rSL (Schwellwert der Abweichung bei Wiederanlauf) kann ein minimaler Schwellwert der PID-Abweichung für den Wiederanlauf nach einem Stillstand bei längerem LSP eingestellt werden. Die Funktion ist nicht aktiv, wenn die PID-Funktion nicht konfiguriert ist oder wenn tLS = 0 oder wenn rSL = 0.  WARNUNG  UNERWARTETER BETRIEB DES GERÄTS  Vergewissern Sie sich, dass ein unerwarteter Wiederanlauf keine Gefahr darstellt.  Die Nichtbeachtung dieser Vorkehrung kann zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen.  Einstellbereich von 0,0 bis [Istwert PID max] (PIF2) (2).				
UPP	☐ [PID Wakeup Schw.]			[Nein] (nO)	
	Wenn die Funktionen "PID" und "Betriebsdauer bei kleiner Frequenz" tLS gleichzeitig konfiguriert werden, besteht die Möglichkeit, dass der PID-Regler eine Frequenz einzustellen versucht, die kleiner als LSP ist. Hierdurch ergibt sich ein nicht zufrieden stellender Betrieb, d. h. Anlauf, Drehung bei kleiner Frequenz LSP, Stillstand usw.  Mit dem Parameter UPP (Schwellwert des Istwerts für den Wiederanlauf) kann ein Schwellwert des PID-Istwerts für den Wiederanlauf nach einem Stillstand bei längerem LSP eingestellt werden. Dieser Schwellwert ist minimal, wenn [Umkehr Korrek. PID] (PIC) = [Nein] (nO) und maximal, wenn [Umkehr Korrek. PID] (PIC) = [Ja] (YES).  Die Funktion ist nicht aktiv, wenn die PID-Funktion nicht konfiguriert ist oder wenn tLS = 0 oder wenn UPP = [Nein] (nO) oder wenn rSL aktiv ist (ungleich 0).  WARNUNG  UNERWARTETER BETRIEB DES GERÄTS  Vergewissern Sie sich, dass ein unerwarteter Wiederanlauf keine Gefahr darstellt.  Die Nichtbeachtung dieser Vorkehrung kann zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen.				
	Einstellbereich: [Nein] (nO) oder von [		<u> </u>	_	

- (1) Der Zugriff auf diesen Parameter ist auch über das Menü [1.3 EINSTELLUNGEN] (SEt-) möglich.
- (2) Ist kein Grafikterminal vorhanden, dann werden auf der vierstelligen Anzeige die Werte über 9999 mit einem Punkt nach der Tausendereinheit dargestellt. z. B.: 15.65 für 15650).

()

### Aktivierung des SLEEP-Modus durch Durchfluss-Erkennung

#### Im Modus [Experte] aufrufbare Parameter

Diese Funktion ist nur aktiv, wenn die Motorfrequenz niedriger als der Schwellwert [Schw.Durchfl. 0 akt] (FFd) ist.

Diese Funktion wird in Anwendungen verwendet, in denen der Durchfluss Null nicht durch die Sleep-Funktion allein erkannt werden kann.


Sie forciert periodisch (alle Zeitintervalle [Zeit Durchfl.Erk.] (nFd)) den Frequenzsollwert des Umrichters bei [Kleine Frequenz] (LSP) + [kein Durchfl. Offset] (LFd) um zu testen, ob der Durchfluss null ist.

Stellen Sie die Sleep-Funktion so ein, dass der Umrichter in den Sleep-Modus wechselt, wenn der Durchfluss Null erkannt wird ([kein Durchfl. Offset] (LFd) < [Sleep Offset Schw.] (SLE), Seite 148).


Je nach Installationstyp kann der Test bei Unter- oder Überdruck ausgeführt werden.

#### Test bei Unterdruck: (LSP + LFd) < FFd

• Ist die Anforderung noch vorhanden, so erhöht sich die Abweichung des PID-Reglers (bei Unterdruck); hierdurch läuft der Umrichter mit der vorhergehenden Frequenz überhalb des Schwellwerts der Sleep-Funktion wieder an.




 Liegt keine Anforderung mehr vor (Durchfluss Null), so erhöht sich die Abweichung nicht und die Frequenz bleibt unterhalb des Schwellwerts der Sleep-Funktion, wodurch ein Halt bewirkt wird.




#### Test bei Unterdruck: (LSP + LFd) > FFd

• Liegt die Anforderung immer noch vor, so erhöht sich die Abweichung des PID-Reglers (bei Überdruck); hierdurch wird der Umrichter verlangsamt. Ist Durchfluss vorhanden, so ist eine Stabilisierung gemäß der vorhergehenden Frequenz überhalb des Schwellwerts der Sleep-Funktion möglich.



• Liegt die Anforderung (Durchfluss Null) nicht mehr vor, so erhöht sich die Abweichung des PID-Reglers (bei Überdruck); hierdurch wird der Umrichter verlangsamt. Ist kein Durchfluss vorhanden, so wird der Überdruck aufrechterhalten und die Frequenz wird niedriger als der Schwellwert der Sleep-Funktion, wodurch ein Halt bewirkt wird.



#### Im Modus [Experte] aufrufbare Parameter

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung	
	[SLEEP / WAKE UP] (Fortsetzung)			
n F d	☐ [Zeit Durchfl.Erk.]	0 bis 20 min	0 min	
	Periodizität der Durchfluss-Null-Erkennung in Minuten. Der Parameter kann aufgerufen werden, wenn [Zuord.lstwert PID] (PIF) ungleich [Nein] (nO) ist.			
FFd	☐ [Schw.Durchfl. 0 akt] (1)	0 bis 500 oder 1000 Hz, je nach Baugröße	0 Hz	
()	Schwellwert zur Aktivierung der Durchfluss-Null-Erkennung.  Dieser Parameter ist zugänglich, wenn [Zuord. Istwert PID] (PIF) ungleich [Nein] (nO) und [Zeit Durchfl.Erk.] (nFd) ungleich 0 ist.			
LFd	☐ [kein Durchfl. Offset] (1)	0 bis 500 oder 1000 Hz, je nach Baugröße	0 Hz	
()	Offset der Durchfluss-Null-Erkennung. Dieser Parameter ist zugänglich, wenn [Zuord. Istwert PID] (nFd) ungleich 0 ist.	(PIF) ungleich [Nein] (nO	) und [Zeit Durchfl.Erk.]	


(1) Der Zugriff auf diesen Parameter ist auch über das Menü [1.3 EINSTELLUNGEN] (SEt-) möglich.

#### Momentenbegrenzung

Zwei Arten der Momentenbegrenzung sind möglich:

- · Mit einem durch einen Parameter festgelegten Wert
- · Mit einem durch einen Analogeingang (Al, Frequenzeingang oder Encoder) vorgegebenen Wert

Wenn diese beiden Typen freigegeben werden, wird der niedrigste Wert erfasst. Beide Begrenzungstypen sind dezentral über einen Logikeingang oder den Kommunikationsbus konfigurier- oder umschaltbar.




Code	Name/Beschreibung Einste	ellbereich	Werkseinstellung	
EOL-	[BEGR. DREHMOMENT] Diese Funktion ist bei einem U/f-Profil nicht zugänglich.			
E L A	☐ [Aktivierung M Begr.]		[Nein] (nO)	
n 0 9E 5 L I I - -	□ [Nein] (nO): Funktion nicht aktiv □ [Ja] (YES): Funktion permanent aktiv. □ [LI1] (LI1) :			
-	[] (): Siehe die Zuordnungsbedingungen auf Seite 107 Bei Zustand 0 des Eingangs oder des zugeordneten Bits ist die Fu Bei Zustand 1 des Eingangs oder des zugeordneten Bits ist die Fu		<i>1</i> .	
ELIN	☐ [M Begr. Motor] (1) 0 bis 3	300%	100%	
()	Der Parameter ist nicht zugänglich, wenn [Aktivierung M Begr.] (tL Momentenbegrenzung bei Motorbetrieb in Prozent des Nennmom			
EL IG	☐ [M Begr. Generator] (1) 0 bis 3	300%	100%	
	Der Parameter ist nicht zugänglich, wenn [Aktivierung M Begr.] (tL Momentenbegrenzung bei Generatorbetrieb in Prozent des Nennr			
E A A	☐ [Zuord. Sollw M]		[Nein] (nO)	
n 0 A 1 1 -	<ul><li>□ [Nein] (nO): Nicht belegt (Funktion nicht aktiv)</li><li>□ [AI1] (AI1)</li><li>bis</li></ul>			
A 14 P 1 P G	[Al4] (Al4): Analogeingang, wenn Karte erweiterte E/A-Erweiterung VW3A3202 vorhanden  [RP] (PI): Sollwerteingang (Frequenz), Karte erweiterte E/A-Erweiterung VW3A3202 vorhanden  [Encoder] (PG): Encodereingang, wenn Karte Encoder vorhanden  Ist die Funktion zugeordnet, dann schwankt die Begrenzung von 0% bis 300% des Nennmoments entsprechend dem Signal 0% bis 100%, das für den zugeordneten Eingang verwendet wird.  Beispiele:  - 12 mA an einem Eingang 4-20 mA ergibt eine Begrenzung von 150% des Nennmoments.			
	- 2,5 V an einem Eingang 10 V ergibt 75% des Nennmoments.		LIe1 (VEC)	
ŁLΓ	☐ [M Begr. über Al ]		[Ja] (YES)	
9ES L I I - -	Der Parameter ist zugänglich, wenn [Zuord. Sollw M] (tAA) ungleich [Nein] (nO).  [Ja] (YES): Die Begrenzung hängt vom Eingang ab, der durch [Zuord. Sollw M] (tAA) belegt ist.  [LI1] (LI1)  :			
-	<ul> <li>[] (): Siehe die Zuordnungsbedingungen auf Seite 107 Im Zustand 0 des Eingangs oder des zugeordneten Bits:         <ul> <li>Die Begrenzung wird durch die Parameter [M Begr. Motor] (tLIM) wenn [Aktivierung M Begr.] (tLA) ungleich [Nein] (nO) ist.</li> <li>Keine Begrenzung, wenn [Aktivierung M Begr.] (tLA) = [Nein] (n Im Zustand 1 des Eingangs oder des zugeordneten Bits:</li></ul></li></ul>	nO). w M] (tAA) belegt	ist.	

(1) Der Zugriff auf diesen Parameter ist auch über das Menü [1.3 EINSTELLUNGEN] (SEt-) möglich.


Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung	
EL I-	■ [STROMBEGRENZUNG]			
L [ 2 L [ ] - -	☐ [2. Strombegr] ☐ [Nein] (nO): Funktion nicht aktiv ☐ [LI1] (LI1) ☐ :		[Nein] (nO)	
-	[] (): Siehe die Zuordnungsbedingungen auf Seite 107 Bei Zustand 0 des Eingangs oder des zugeordneten Bits is Bei Zustand 1 des Eingangs oder des zugeordneten Bits is	st die erste Strombegren		
( <u>)</u>	□ [Wert 2. Strombegr.] (1)	0 bis 1,1 oder 1,2 ln (2), je nach Baugröße	0 bis 1,1 oder 1,2 ln (2), je nach Baugröße	
•	Zweite Strombegrenzung. Der Parameter kann aufgerufen werden, wenn [2. Strombegr] (LC2) ungleich [Nein] (nO) ist.  Hinweis: Erfolgt eine Einstellung unter 0,25 In, dann besteht die Gefahr einer Verriegelung mit der Störung [Verlust Motorphase] (OPL), wenn diese bestätigt wird (siehe Seite 176). Liegt sie unterhalb des Leerlaufstroms des Motors, spricht die Begrenzung nicht mehr an.			
( <u>)</u>	☐ [Strombegrenzung] (1)	0 bis 1,1 oder 1,2 ln (2), je nach Baugröße	0 bis 1,1 oder 1,2 ln (2), je nach Baugröße	
	Erste Strombegrenzung.  Hinweis: Erfolgt eine Einstellung unter 0,25 In, dann besteht die Gefahr einer Verriegelung mit der Störung [Verlust Motorphase] (OPL), wenn diese bestätigt wird (siehe Seite 176). Liegt sie unterhalb des Leerlaufstroms des Motors, spricht die Begrenzung nicht mehr an.			

- (1) Der Zugriff auf diesen Parameter ist auch über das Menü [1.3 EINSTELLUNGEN] (SEt-) möglich.
  (2) In entspricht dem in der Installationsanleitung und auf dem Typenschild des Umrichters angegebenen Nennstrom des Umrichters.



#### Steuerung eines Netzschützes

Verdrahtungsbeispiel:



**Hinweis:** Nach Öffnen der Taste "Not-Aus" ist die Aktivierung der Taste "Betrieb/Wiedereinschalten" erforderlich.

Die Steuerung des Umrichters muss über eine externe 24-V-Quelle versorgt werden.

### **ACHTUNG**

Diese Funktion kann nur für eine geringe Anzahl aufeinander folgender Schaltspiele mit einer Zykluszeit unter 60 s verwendet werden (da sonst der Lastkreis des Filterkondensators vorzeitig altert).

Bei Nichtbeachtung dieser Vorkehrung können Materialschäden auftreten.



Hinweis: Das Netzschütz zieht bei jedem Fahrbefehl für Rechts- oder Linkslauf an und fällt nach jedem Halt ab.

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung	
LLC-	■ [ANST. NETZSCHÜTZ]			
LLC	□ [Zuord. Netzschütz]		[Nein] (nO)	
  	Logikausgang oder Steuerrelais.  [Nein] (nO): Funktion nicht zugeordnet (in diesem Fall kann kein Funktionsparameter aufgerufen werden)  [LO1] (LO1) bis  [LO4] (LO4): Logikausgang (Wahl von LO1 bis LO2 oder LO4, wenn eine oder zwei E/A-Karten vorhanden sind)  [R2] (r2) bis  [R4] (r4): Relais (erweiterte Auswahl R2 bis R3 oder R4, wenn eine oder zwei E/A-Karten vorhanden sind).			
<i>L E 5</i>	☐ [Zuord. Verriegelung]		[Nein] (nO)	
n 0 L 1 1 - -	□ [Nein] (nO): Funktion nicht aktiv □ [LI1] (LI1) □ □ [] (): Siehe die Zuordnungsbedingungen auf Seite 107 □ [verriegelung des Umrichters erfolgt im Zustand 0 des Eingangs oder des zugeordneten Bits.			
LCE	☐ [Time out Netzspg]	5 bis 999 s	5 s	
	Zeit, in der der Anzug des Netzschützes überwacht wird. V Leistungskreis des Umrichters vorhanden ist, wird dieser n		, ,	

#### Steuerung des Motorschützes

Diese Funktion ermöglicht die Ansteuerung eines Schützes zwischen Umrichter und Motor durch den Umrichter. Der Anzug des Schützes erfolgt bei Vorliegen eines Fahrbefehls. Das Abfallen des Schützes erfolgt, wenn kein Strom mehr im Motor fließt..

#### **ACHTUNG**

Wenn eine Funktion "Gleichstrombremsung" konfiguriert wird, sollte sie im Stillstand nicht zu lange aktiv sein, da das Schütz erst am Ende der Bremsung abfällt.

Bei Nichtbeachtung dieser Vorkehrung können Materialschäden auftreten.

#### Rücksetzen des Motorschützes


Der entsprechende Logikeingang muss auf 1 sein, wenn kein Fahrbefehl vorhanden ist, und bei Betrieb auf 0.

Bei Inkohärenz löst der Umrichter den Fehler FCF2 aus, wenn das Motorschütz nicht anzieht (Llx auf 1), und den Fehler FCF1, wenn es verklebt ist (Llx auf 0)

Mit dem Parameter [Verz. Start Mot.sch.] (dbS) kann die Auslösung des Fehlers im Fall eines Fahrbefehls verzögert werden, und der Parameter [Zeitverz. MotSchütz] (dAS) verzögert den Fehler bei einem Haltebefehl.

#### Hinweis:

Der Fehler FCF2 (das Schütz zieht nicht an) kann durch einen Wechsel von 1 auf 0 des Fahrbefehls (0 --> 1 --> 0 bei einer 3-Draht-Steuerung) wiedereingeschaltet werden.



Die Funktionen [Zuord. Motorschütz] (OCC) und [Rückm Motorschütz] (rCA) können einzeln oder gemeinsam verwendet werden.

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung	
OCC -	■ [ANST. MOTORSCHÜTZ]			
0 C C	☐ [Zuord. Motorschütz]		[Nein] (nO)	
. 0 L 0 1 - 2 - 4	□ [LO1] (LO1) bis [LO4] (LO4): Logikausgang (Wahl von LO1 bis LO2 oder LO4 □ [R2] (r2) bis	<ul> <li>□ [Nein] (nO): Funktion nicht zugeordnet (in diesem Fall kann keine Funktion aufgerufen werden)</li> <li>□ [LO1] (LO1)</li> <li>bis</li> <li>□ [LO4] (LO4): Logikausgang (Wahl von LO1 bis LO2 oder LO4, wenn eine oder zwei E/A-Karten vorhanden sind).</li> <li>□ [R2] (r2)</li> </ul>		
r C A	☐ [Rückm. Mot. Schütz]		[Nein] (nO)	
n D L I I - - -	□ [Nein] (nO): Funktion nicht aktiv □ [LI1] (LI1) : : : □ [] (): Siehe die Zuordnungsbedingungen auf Seite 107. Der Motor läuft an, wenn der Eingang oder das zugeordnete Bit auf 0 ist.			
d 6 5	☐ [Verz. Start Mot.sch.]	0,05 bis 60 s	0,15	
()	<ul> <li>Verzögerung für:</li> <li>Motorsteuerung nach Auftreten eines Fahrbefehls.</li> <li>Fehlerüberwachung des Motorschützes, wenn die Rückmeldung zugeordnet wurde. Zieht das Schütz nicht nach der eingestellten Zeit an, bewirkt dies eine Verriegelung mit dem Fehler FCF2.</li> <li>Dieser Parameter ist zugänglich, wenn [Zuord. Motorschütz] (OCC) oder [Rückm. Mot. Schütz] (rCA) zugeordnet ist.</li> <li>Die Verzögerungszeit muss länger sein als die Zeit für den Anzug des Motorschützes.</li> </ul>			
d A 5	☐ [Zeitverz. MotSchütz]	0 bis 5,00 s	0,10	
()	Verzögerung der Überwachung des Abfalls des Motorschü Dieser Parameter ist zugänglich, wenn [Rückm. Mot. Schü Die Verzögerungszeit muss länger sein als die Zeit für den 0 ist, wird der Fehler nicht überwacht. Fällt das Schütz nicht nach der eingestellten Zeit ab, bewir	tz] (rCA) zugeordnet ist. Abfall des Motorschützes	s. Wenn die Einstellung	

()

### Parameterumschaltung [PARAMETERUMSCHALT.]

Es besteht die Möglichkeit, einen Satz von 1 bis 15 Parametern des Menüs [1.3 EINSTELLUNGEN] (SEt-), Seite 44, zu wählen. Diesen Parametern können dann 2 oder 3 unterschiedliche Werte zugewiesen werden, und die 2 oder 3 Wertegruppen können durch 1 oder 2 Logikeingänge oder Steuerwortbits geschaltet werden. Diese Umschaltung kann während des Betriebs erfolgen (Motor in Betrieb).


	Werte 1	Werte 2	Werte 3
Parameter 1	Parameter 1	Parameter 1	Parameter 1
Parameter 2	Parameter 2	Parameter 2	Parameter 2
Parameter 3	Parameter 3	Parameter 3	Parameter 3
Parameter 4	Parameter 4	Parameter 4	Parameter 4
Parameter 5	Parameter 5	Parameter 5	Parameter 5
Parameter 6	Parameter 6	Parameter 6	Parameter 6
Parameter 7	Parameter 7	Parameter 7	Parameter 7
Parameter 8	Parameter 8	Parameter 8	Parameter 8
Parameter 9	Parameter 9	Parameter 9	Parameter 9
Parameter 10	Parameter 10	Parameter 10	Parameter 10
Parameter 11	Parameter 11	Parameter 11	Parameter 11
Parameter 12	Parameter 12	Parameter 12	Parameter 12
Parameter 13	Parameter 13	Parameter 13	Parameter 13
Parameter 14	Parameter 14	Parameter 14	Parameter 14
Parameter 15	Parameter 15	Parameter 15	Parameter 15
Eingang LI oder Bit 2 Werte	0	1	0 oder 1
Eingang LI oder Bit 3 Werte	0	0	1



Hinweis: Ändern Sie diese Parameter nicht im Menü [1.3 EINSTELLUNGEN] (SEt-), da jede Änderung in diesem Menü beim nächsten Einschalten verloren geht. Sie können bei Betrieb über das Menü [PARAMETERUMSCHALT.] (MLP-) in der aktiven Konfiguration eingestellt werden.

Hinweis: Die Konfiguration der Parameterumschaltung ist nicht über das integrierte Terminal möglich.

Über das integrierte Terminal können die Parameter nur eingestellt werden, wenn die Funktion zuvor über das Grafikterminal, die Software PowerSuite oder das Bus- oder Kommunikationsnetz konfiguriert wurde. Wurde die Funktion nicht konfiguriert, dann werden das Menü **MLP-** und die Untermenüs **PS1-**, **PS2-** und **PS3-** nicht angezeigt.



Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung	
	[PARAMETERUMSCHALT.] (Fortsetzung)			
P S 2 -	□ [PARAMETER SATZ 2]			
	Der Parameter ist zugänglich, wenn mindestens 1 Parameter in [AUSGEW. PARAMETER] gewählt wurde. Die Vorgehensweise ist mit derjenigen für [Parameter Satz 1] (PS1-) identisch.			
P 5 3 -	□ [PARAMETER SATZ 3]			
	Der Parameter ist zugänglich, wenn [3 Param. Sätze] ungl Parameter in [AUSGEW. PARAMETER] gewählt wurde. Die Vorgehensweise ist mit derjenigen für [PARAMETER S			



Hinweis: Es ist empfehlenswert, einen Versuch einer Parameterumschaltung beim Anhalten durchzuführen und die korrekte Ausführung zu überprüfen.

Allerdings sind bestimmte Parameter voneinander abhängig und können in diesem Fall zum Zeitpunkt der Umschaltung begrenzt werden.

Die gegenseitige Abhängigkeit von Parametern muss beachtet werden, <u>auch zwischen unterschiedlichen Sätzen</u>.

Beispiel: Die höchste [Kleine Frequenz] (LSP) muss niedriger sein als die niedrigste [Große Frequenz] (HSP).

### Umschalten der Motoren oder der Konfiguration [MULTIMOTOR KONFIG]

Der Umrichter kann bis zu 3 Konfigurationen enthalten, die über das Menü [1.12 WERKSEINSTELLUNG] (FCS-), Seite 199, gespeichert werden können.

Jede dieser Konfigurationen kann dezentral aktiviert werden, wobei folgende Anpassung ermöglicht wird:

- · 2 oder 3 Motoren oder andere Mechanismen im Modus "Mehrere Motoren"
- · 2 oder 3 unterschiedliche Konfigurationen für den gleichen Motor im Modus "Mehrere Konfigurationen"

Die beiden Umschaltungsmodi sind nicht miteinander vereinbar.



Hinweis: Die folgenden Bedingungen sind unbedingt zu beachten:

- Die Umschaltung kann nur im Stillstand erfolgen (verriegelter Umrichter). Wenn sie während des Betriebs angefordert wird, wird sie erst beim nächsten Halt durchgeführt.
- Bei einer Umschaltung der Motoren sind zusätzlich folgende Bedingungen einzuhalten:
  - Die Umschaltung muss zusammen mit einer entsprechenden Umschaltung der betroffenen Leistungs- und Steuerklemmen erfolgen.
  - Die maximale Leistung des Umrichters muss für alle Motoren eingehalten werden.
- Alle Konfigurationen für die Umschaltung müssen zuvor mit der gleichen Hardwarekonfiguration, die auch die definitive Konfiguration ist, erstellt und gespeichert werden (Options- und Kommunikationskarten). Bei Nichtbeachtung dieser Vorkehrung besteht die Gefahr, dass sich der Umrichter mit dem Fehler [linkorrekte Konfig.] (CFF) verriegelt.

#### Im Modus "Mehrere Motoren" umschaltbare Menüs und Parameter

- [1.3 EINSTELLUNGEN] (SEt-)
- [1.4 ANTRIEBSDATEN] (drC-)
- [1.5 EIN/ AUSGÄNGE] (I-O-)
- [1.6 STEUERUNG] (CtL-)
- [1.7 APPLIKATIONS-FKT.] (FUn-) mit Ausnahme der Funktion [MULTIMOTOR KONFIG] (nur einmal zu konfigurieren)
- [1.8 FEHLERMANAGEMENT] (FLt)
- [1.13 BENUTZER MENÜ]
- [USER KONFIGURATION]: Der vom Benutzer im Menü [1.12 WERKSEINSTELLUNG] (FCS-) erteilte Name der Konfiguration

### Im Modus "Mehrere Konfigurationen" umschaltbare Menüs und Parameter

Wie im Modus "Mehrere Motoren", mit Ausnahme der Motorparameter, die für die drei Konfigurationen gemeinsam gelten:

- Nennstrom
- Thermischer Strom
- Nennspannung
- Nennfrequenz
- Nenndrehzahl
- NennleistungMagnetisierungsstrom mit der Frequenz Null.
- IR-Kompensation
- Schlupfkompensation
- Die Parameter des Synchronmotors
- Der Typ des thermischen Schutzes
- Thermischer Zustand
- Die Parameter der Motormessung und die im Expertenmodus zugänglichen Motorparameter
- Der Typ der Motorsteuerung




Hinweis: Alle anderen Menüs und Parameter können nicht umgeschaltet werden.

#### Steuerung der Umschaltung

Sie wird durch ein oder zwei Logikeingänge entsprechend der Anzahl der Motoren oder der gewählten Konfiguration (2 oder 3) sichergestellt. Die folgende Tabelle zeigt die Kombinationsmöglichkeiten.

LI 2 Motoren oder Konfigurationen	LI 3 Motoren oder Konfigurationen	Nummer der Konfiguration oder des aktiven Motors
0	0	0
1	0	1
0	1	2
1	1	2

#### Prinzipschaltbild "Mehrere Motoren"



### Motormessung im Modus "Mehrere Motoren".

Diese Motormessung kann folgendermaßen ausgeführt werden:

- · Manuell über einen Logikeingang bei Wechsel des Motors.
- Automatisch bei jeder 1. Aktivierung des Motors nach dem Einschalten des Umrichters, wenn der Parameter [autom Motormess.] (AUt), Seite 62 = [Ja] (YES) ist.

#### Thermische Zustände des Motors im Modus "Mehrere Motoren":

Der Umrichter schützt jeden der drei Motoren für sich, wobei jeder thermische Zustand alle Anhaltezeiten einschließlich der Ausschaltung des Umrichters berücksichtigt.

Es ist daher nicht notwendig, bei jedem Einschalten eine Motormessung durchzuführen. Es genügt, mindestens einmal eine Motormessung für jeden Motor vorzunehmen.

#### Informationsausgang der Konfiguration

Über das Menü [1.5 EIN/ AUSGÄNGE] (I-O-) kann jeder Konfiguration oder jedem Motor (2 oder 3) ein Logikausgang zugeordnet werden, um Informationen dezentral zu übertragen.



Hinweis: Aufgrund der Umschaltung des Menüs [1.5 EIN/ AUSGÄNGE] (I-O-) sind diese Ausgänge in allen Konfigurationen zuzuordnen, wenn die Informationen notwendig sind.

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung	
חחב -	■ [MULTIMOTOR KONFIG]			
ЕНП	☐ [Multi Motor]		[Nein] (nO)	
n 0 9 E S	<ul><li>□ [Nein] (nO): Mehrere Konfigurationen möglich</li><li>□ [Ja] (YES): Mehrere Motoren möglich</li></ul>			
EnF I	☐ [2 Konfiguration]		[Nein] (nO)	
C        -  -  -  -  -  -	□ [Nein] (nO): Keine Umschaltung.   □ [LI1] (LI1) bis [LI6] (LI6)   □ [LI7] (LI7) bis [LI10] (LI10): Wenn Karte Basis E/A-Erweiterung VW3A3201 vorhanden   □ [LI11] (LI11) bis [LI14] (LI14): Wenn Karte erweiterte E/A-Erweiterung VW3A3202 vorhanden   □ [C111] (C111) bis [C115] (C115): Integrierter Modbus   □ [C211] (C211) bis [C215] (C215): Integrierter CANopen   □ [C311] (C311) bis [C315] (C315): Kommunikationskarte   □ [C411] (C411) bis [C415] (C415): Karte "Controller Inside"			
EnF2	Umschaltung von 2 Motoren oder 2 Konfigurationen.  [3 Konfiguration]		[Nein] (nO)	
0 0 L       - - E         - -	□ [Nein] (nO): Keine Umschaltung. □ [L11] (L11) bis [L16] (L16) □ [L17] (L17) bis [L110] (L110): Wenn Karte Basis E/A-Erwe □ [L111] (L111) bis [L114] (L114): Wenn Karte erweiterte E/A □ [C111] (C111) bis [C115] (C115): Integrierter Modbus □ [C211] (C211) bis [C215] (C215): Integrierter CANopen □ [C311] (C311) bis [C315] (C315): Kommunikationskarte □ [C411] (C411) bis [C415] (C415): Karte "Controller Inside Umschaltung von 3 Motoren oder 3 Konfigurationen.  Hinweis: Um 3 Motoren oder 3 Konfigurationen zu erhalte konfiguriert werden.	A-Erweiterung VW3A32	02 vorhanden	
EnL-	■ [MOTORMESS. ÜBER LI]			
E U L	☐ [Zuord. Motorverm]		[Nein] (nO)	
 L I I - - -	□ [Nein] (nO): Nicht belegt □ [LI1] (LI1) :: :: □ [] (): Siehe die Zuordnungsbedingungen auf Seite 107 Die Motormessung wird durchgeführt, wenn der Eingang o	der das zugeordnete Bi		
	Hinweis: Durch die Motormessung wird der Motor	unter Spannung gesetz	t.	


### Erkennung "Kein Durchfluss" oder "Durchfluss Null" durch Geber

Durch diese Funktion kann – bei einer Pumpenanwendung beispielsweise – der Betrieb verhindert werden, wenn ein Durchflussfehler oder eine Verstopfung der Rohrleitungen vorliegt.

Sie ist unabhängig von der Funktion "Aktivierung des SLEEP-Modus durch Durchfluss-Erkennung", Seite 149, kann aber gemeinsam mit dieser verwendet werden.

Die Funktion verwendet einen Sensor zur Durchflusserkennung, der einem logischen Eingang zugeordnet ist. Der Fehler wird ausgelöst, wenn die Frequenz einen einstellbaren Schwellwert [F-Schw. Sensor akt] (nFFt) überschreitet und der dem Sensor zugeordnete Eingang auf Null ist. Der Fehler wird beim Anlauf während einer einstellbaren Verzögerung [Zeit Durchfl. Kontr.] (nFSt) ignoriert, um eine unbeabsichtigte Auslösung bei temporären Betrieb zu vermeiden.

Dieser Fehler löst einen Halt im freien Auslauf aus.




Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung		
n F 5 -	■ [ERK. DURCHFLUSS NULL]				
n F 5	☐ [kein Durchfl. Sensor]		[Nein] (nO)		
C 4 0 0 C 1 0 1 - C 1 0 1 - C 1 0 1	Zuordnung des Sensors zur Erkennung von Durchflussfehlern.  [Nein] (nO): Funktion nicht aktiv  [LI1] (LI1) bis [LI6] (LI6)  [LI7] (LI7) bis [LI10] (LI10): Wenn Karte Basis E/A-Erweiterung VW3A3201 vorhanden  [LI11] (LI11) bis [LI14] (LI14): Wenn Karte erweiterte E/A-Erweiterung VW3A3202 vorhanden  [C101] (C101) bis [C115] (C115): Mit integriertem Modbus und [Profil I/O] (IO)  [C201] (C201) bis [C215] (C215): Mit integriertem CANopen und [Profil I/O] (IO)  [C301] (C301) bis [C315] (C315): Mit einer Kommunikationskarte und [Profil I/O] (IO)  [C401] (C401) bis [C415] (C415): Mit einer Karte "Controller Inside" und [Profil I/O] (IO)  [CD00] (Cd00) bis [CD13] (Cd13): Mit [Profil I/O] (IO) umschaltbar, mit Logikeingängen  [CD14] (Cd14) bis [CD15] (Cd15): Mit Profil [Profil I/O] (IO) umschaltbar, ohne Logikeingänge				
nFFE	"Kein Durchfluss" wird im Zustand 0 des zugeord  [F-Schw. Sensor akt]  (1)	0 bis 500 oder 1000	0 Hz		
		Hz, je nach Baugröße			
()	Schwellwert zur Aktivierung der Erkennung von Durchflussfehlern. Der Parameter ist zugänglich, wenn [kein Durchfl. Sensor] (nFS) ungleich [Nein] (nO) ist.				
n F 5 Ł	☐ [Zeit Durchfl. Kontr.] (1)	0 bis 999 s	10 s		
()	Aktivierungsverzögerung für die Erkennung von Der Parameter ist zugänglich, wenn [kein Durch		nO) ist.		

(1) Der Zugriff auf diesen Parameter ist auch über das Menü [1.3 EINSTELLUNGEN] (SEt-) möglich.

#### Durchflussbegrenzung

Mit dieser Funktion kann beispielsweise der Durchfluss einer Pumpe begrenzt werden.

Die Funktion verwendet einen Durchflusssensor, der einem Analogeingang, dem Frequenzeingang (Optionskarte) "Pulse Input" oder dem Encodereingang zugeordnet ist. Sie begrenzt den Frequenzsollwert. Im Falle einer PID-Regelung wirkt sie auf den Sollwert am Ausgang des PID-Reglers.



- Vor A Das Signal am Eingang, der der Durchflussmessung zugeordnet ist, hat den Schwellwert zur Aktivierung [Schw.Durchfl.Begr.a] (CHt) nicht erreicht: die Durchflussbegrenzung ist nicht aktiv, und der Sollwert des Eingangs wird angewandt.
- A Das Signal am Eingang, der der Durchflussmessung zugeordnet ist, hat den Schwellwert [Schw.Durchfl.Begr.a] (CHt) erreicht: die Durchflussbegrenzung wird aktiv, der Sollwert ist begrenzt auf [Kleine Frequenz] (LSP), und die Frequenz sinkt und folgt dabei der Rampe [DEC. Durchfl.Begr.] (dFL).
- B Das Signal am Eingang, der der Durchflussmessung zugeordnet ist, ist unter die Hysterese des Schwellwerts [Schw.Durchfl.Begr.a] (CHt) gesunken: die aktuelle Frequenz wird kopiert und als Sollwert übernommen.
- C Der Sollwert des Eingangs liegt jetzt unterhalb des Sollwerts unter B und sinkt weiter ab: er wird übernommen.
- D Der Sollwert des Eingangs steigt wieder an: die aktuelle Frequenz wird kopiert und als Sollwert übernommen.
- E Das Signal am Eingang, der der Durchflussmessung zugeordnet ist, hat den Schwellwert [Schw.Durchfl.Begr.a] (CHt) erreicht: der Sollwert ist begrenzt auf [Kleine Frequenz] (LSP), und die Frequenz sinkt und folgt dabei der Rampe [DEC. Durchfl.Begr.] (dFL).
- F Das Signal am Eingang, der der Durchflussmessung zugeordnet ist, ist unter die Hysterese des Schwellwerts [Schw.Durchfl.Begr.a] (CHt) gesunken: die aktuelle Frequenz wird kopiert und als Sollwert übernommen.
- Nach F Das Signal am Eingang, der der Durchflussmessung zugeordnet ist, ist unter den Schwellwert zur Aktivierung
  [Schw.Durchfl.Begr.a] (CHt) gesunken: die Durchflussbegrenzung ist nicht mehr aktiv, und der Sollwert des Eingangs wird
  übernommen.

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung	
FLL-	■ [DURCHFLUSS-BEGRENZ.]			
ЕНІ	☐ [Info Geber Durchfl.]		[Nein] (nO)	
n 0 Я I I - Я I Ч	□ [Nein] (nO): Nicht belegt (Funktion nicht aktiv) □ [Al1] (Al1) bis			
P I P G	<ul> <li>[AI4] (AI4): Analogeingang, wenn Karte erweiterte E/A-Erweiterung VW3A3202 vorhanden</li> <li>[RP] (PI): Sollwerteingang (Frequenz)Analogeingang, wenn Karte erweiterte E/A-Erweiterung VW3A3202 vorhanden</li> <li>[Encoder] (PG): Encodereingang, wenn Karte Encoder vorhanden</li> </ul>			
CHE	☐ [Schw.Durchfl.Begr.a] (1)	0 bis 100%	0%	
O	Der Parameter ist zugänglich, wenn [Durchfl.Sen.] Schwellwert zur Aktivierung der Funktion, in Proze			
rEHE	☐ [Flo.Lim.Schw. inakt.] (1)	0 bis 100%	0%	
O	Der Parameter ist zugänglich, wenn [Durchfl.Sen.] (CHI) ungleich [Nein] (nO) ist. Schwellwert zur Deaktivierung der Funktion, in Prozent des maximalen Signals des zugeordneten Eingangs.			
d F L	□ [DEC. Durchfl.Begr.] (1)	0,01 bis 9000 s (2)	5,0 s	
()	Der Parameter ist zugänglich, wenn [Durchfl.Sen.] Zeit für den Auslauf von der [Motornennfrequenz] dem Trägheitsmoment des Antriebs kompatibel is	(FrS) bis auf 0. Stellen Sie s		

<sup>(1)</sup> Der Zugriff auf diesen Parameter ist auch über das Menü [1.3 EINSTELLUNGEN] (SEt-) möglich.

()

<sup>(2)</sup> Bereich 0,01 bis 99,99 s oder 0,1 bis 999,9 s oder 1 bis 9999 s gemäß [Auflösung Rampe] (Inr), Seite 120.


#### Direkte Versorgung durch den DC-Bus

Der Zugriff auf diese Funktion ist nur bei Umrichtern des Typs ATV61HeeeM3  $\geqslant$  18,5 kW, ATV61HeeeN4  $\square$  18,5 kW und ATV61WeeeN4  $\square$  22 kW möglich.

Die Direktversorgung über den DC-Bus benötigt eine geschützte Gleichstromquelle mit geeigneter Leistung und Spannung sowie einen Widerstand und ein Vorladeschütz der ordnungsgemäß bemessenen Kondensatoren. Wenden Sie sich bezüglich der Bemessung dieser Elemente an den Kundendienst von Schneider Electric.


Mit der Funktion "Direkte Versorgung durch den DC-Bus" kann das Vorladeschütz über ein Relais oder einen Logikausgang des Umrichters gesteuert werden.

Verdrahtungsbeispiel mit Verwendung des Relais R2:




Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
4 C O -	Der Zugriff auf diese Funktion ist nur bei Umrichtern of 18,5 kW möglich.	des Typs ATV61•••M3 ≽ 18,5	5 kW und ATV61•••N4 [
40   	□ [Zuord. Ladung ZK]  Logikausgang oder Steuerrelais. □ [Nein] (nO): Funktion nicht zugeordnet □ [LO1] (LO1) bis [LO4] (LO4): Logikausgang (Wahl von LO1 bis LO2 of the content of the co	oder LO4, wenn eine oder zwei	[Nein] (nO)  E/A-Karten vorhanden sind
r 2 - r 4	□ [R2] (r2) bis	,	

#### Mit Grafikterminal:



### Mit integriertem Terminal:



#### Inhaltsverzeichnis:

Code	Name	Seite
PEC-	[MANAGEMENT PTC]	<u>172</u>
r 5 E -	[FEHLERRESET]	<u>172</u>
Atr-	[AUTOM WIEDERANLAUF]	<u>173</u>
FLr-	[EINFANGEN IM LAUF]	<u>174</u>
EHE-	[THERM. MOTORSCHUTZ]	<u>176</u>
OPL-	[VERLUST MOTORPHASE]	<u>176</u>
IPL -	[VERLUST NETZPHASE]	<u>177</u>
OHL-	[ÜBERTEMP. UMRICHTER]	<u>177</u>
5 A L -	[STOP THERM. ALARM]	<u>178</u>
ELF-	[EXTERNER FEHLER]	<u>179</u>
U5Ь-	[MGT. UNTERSPANNUNG]	<u>180</u>
E IE -	[IGBT TEST]	<u>181</u>
LFL-	[VERLUST 4-20 mA]	<u>182</u>
InH-	[UNTERDR. FEHLER]	<u>183</u>
ELL-	[MGT. KOMM FEHLER]	<u>184</u>
Eld-	[BEGR. STROM/ DREHM.]	<u>185</u>
6 r P -	[SCHUTZ BREMSWIDER.]	<u>186</u>
EnF-	[FEHLER MOTORMESS.]	<u>186</u>
PPI-	[KARTENPAARUNG]	<u>187</u>
ULd-	[UNTERLAST PROZESS]	<u>189</u>
0 L d -	[ÜBERLAST PROZESS]	<u>190</u>
LFF-	[RÜCKFALL GESCHW.]	<u>191</u>
F 5 E -	[SCHNELLHALT]	<u>191</u>
d [   -	[DC BREMS.]	<u>191</u>

Die Parameter des Menüs [1.8 FEHLERMANAGEMENT] (FLt-) sind nur im Stillstand und ohne Fahrbefehl änderbar. Eine Ausnahme hiervon bilden die Parameter, die das Zeichen () in der Spalte Code enthalten. Diese Parameter können während des Betriebs und im Stillstand geändert werden.

#### PTC-Fühler

Der Umrichter kann 3 Sätze PTC-Fühler für den Schutz der Motoren verarbeiten:

- Ein PTC Fühler am Logikeingang Ll6. Die Aktivierung erfolgt über den Schalter "SW2" auf der Steuerkarte.
- Je ein PTC Fühler auf den beiden Optionskarten VW3A3201 und VW3A3202.

Jeder der beiden PTC Fühler wird ständig auf folgende Fehler überwacht:

- · Überhitzung des Motors
- · Unterbrechung des Fühlers
- · Kurzschluss des Fühlers

Der Schutz durch PTC-Fühler hebt nicht den Schutz durch Berechnung von l<sup>2</sup>t auf, der vom Umrichter ausgeführt wird. Beide Schutzmethoden können gemeinsam verwendet werden.

Code	Name/Beschreibung Einstellbereich	Werkseinstellung
PEC-	■ [MANAGEMENT PTC]	
PECL	☐ [PTC-Fühler LI6=PTC]	[Nein] (nO)
r d S r d S	Der Zugriff ist möglich, wenn der Schalter SW2 der Steuerkarte auf PTC eingestellt wird.  [Nein] (nO): Nicht verwendet.  [Immer] (AS): Die Fehler "PTC-Fühler" werden permanent auch bei ausgeschaltetem Leistungsteil überwacht, vorausgesetzt, das Steuerteil bleibt eingeschaltet.  [Einschalten] (rdS): Die Fehler "PTC-Fühler" werden bei eingeschaltetem Leistungsteil des Umrichters überwacht.  [Motor Ein] (rS): Die Fehler "PTC-Fühler" werden bei eingeschaltetem Motor überwacht.	
PECI	☐ [PTC-Fühler 1]	[Nein] (nO)
n 0 A 5 r d 5 r 5	Der Zugriff ist möglich, wenn die Optionskarte VW3A3201 vorhanden ist.  [Nein] (nO): Nicht verwendet.  [Immer] (AS): Die Fehler "PTC-Fühler" werden permanent auch bei ausgeschalte überwacht, vorausgesetzt, das Steuerteil bleibt eingeschaltet.  [Einschalten] (rdS): Die Fehler "PTC-Fühler" werden bei eingeschaltetem Leistu überwacht.  [Motor Ein] (rS): Die Fehler "PTC-Fühler" werden bei eingeschaltetem Motor üb	ungsteil des Umrichters
P E C 2	☐ [PTC-Fühler 2]	[Nein] (nO)
r d S r d S	Der Zugriff ist möglich, wenn die Optionskarte VW3A3202 vorhanden ist.  [Nein] (nO): Nicht verwendet.  [Immer] (AS): Die Fehler "PTC-Fühler" werden permanent auch bei ausgeschaltetem Leistungsteil überwacht, vorausgesetzt, das Steuerteil bleibt eingeschaltet.  [Einschalten] (rdS): Die Fehler "PTC-Fühler" werden bei eingeschaltetem Leistungsteil des Umrichters überwacht.  [Motor Ein] (rS): Die Fehler "PTC-Fühler" werden bei eingeschaltetem Motor überwacht.	
rSE-	■ [FEHLERRESET]	
r S F	□ [Fehlerreset]	[LI4] (LI4)
	Manuelles Wiedereinschalten der Fehler.  [Nein] (nO): Funktion nicht aktiv  [Li1] (Li1) bis [Li6] (Li6)  [Li7] (Li7) bis [Li10] (Li10): Wenn Karte Basis E/A-Erweiterung VW3A3201 vorh  [Li11] (Li11) bis [Li14] (Li14): Wenn Karte erweiterte E/A-Erweiterung VW3A3201  [C101] (C101) bis [C115] (C115): Mit integriertem Modbus und [Profil I/O] (IO)  [C201] (C201) bis [C215] (C215): Mit integriertem CANopen und [Profil I/O] (IO)  [C301] (C301) bis [C315] (C315): Mit einer Kommunikationskarte und [Profil I/O]  [C401] (C401) bis [C415] (C415): Mit einer Karte "Controller Inside" und [Profil I/O]  [CD00] (Cd00) bis [CD13] (Cd13): Mit [Profil I/O] (IO) umschaltbar, mit Logikein  [CD14] (Cd14) bis [CD15] (Cd15): Mit Profil [Profil I/O] (IO) umschaltbar, ohne L  Das Fehlerreset erfolgt, wenn der Eingang oder das zugeordnete Bit auf 1 wechse  Fehlerursache ist beseitigt.  Die Taste STOP/RESET des Grafikterminals hat die gleiche Funktion.  Siehe Seite 218 bis 221, Liste der manuell wieder einschaltbaren Fehler.	02 vorhanden ] (IO) /O] (IO) gängen .ogikeingänge

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
Atr-	■ [AUTOM WIEDERANLAUF]		
A L r	☐ [Aut. Wiederanlauf]		[Nein] (nO)
n 0 Y E S	<ul> <li>□ [Nein] (nO): Funktion nicht aktiv.</li> <li>□ [Ja] (YES): Automatischer Wiederanlauf nach Verriegelung bei Störung, wenn die Störung beseitigt wurde und die übrigen Betriebsbedingungen ein Wiederanlaufen ermöglichen. Das Gerät startet eine Reihe von automatischen Anlaufversuchen mit steigenden Wartezeiten zwischen den Versuchen: 1 s, 5 s, 10 s und dann 1 Minute für alle nachfolgenden.</li> <li>Das Störmelderelais des Umrichters bleibt eingeschaltet, solange die Funktion aktiv ist. Der Frequenzsollwert und die Drehrichtung müssen beibehalten werden.</li> <li>Verwenden Sie die 2-Drahtsteuerung ([2/3-Drahtst] (tCC) = [2Draht-Stg] (2C) und [Typ 2-Drahtst] (tCt) = [Niveau] (LEL), siehe Seite 76).</li> </ul>		
		/ARNUNG	
	UNERWARTETER BETRIEB DES GERÄTS  Vergewissern Sie sich, dass ein plötzlicher Wiederanlauf keine Gefahr für Mensch oder Maschine darstellt.  Die Nichtbeachtung dieser Vorkehrung kann zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen.		
	Wenn nach der konfigurierbaren Dauer tAr no und der Umrichter bleibt solange verriegelt, b Die Störmeldungen, die diese Funktion aktivie	s er aus- und wieder eingeschaltet w	rird.
<i>E A r</i>	☐ [Max Zeit Restart]		[5 min] (5)
5 10 30 1h 2h 3h C E	☐ [5 min] (5): 5 Minuten ☐ [10 min] (10): 10 Minuten ☐ [30 min] (30): 30 Minuten ☐ [1 h] (1h): 1 Stunde ☐ [2 h] (2h): 2 Stunden ☐ [3 h] (3h): 3 Stunden ☐ [Unbegrenzt] (Ct): Unbegrenzt Maximale Dauer des Wiederanlaufprozesses. (Atr) = [Ja] (YES). Mit ihm kann die Anzahl au wiederkehrenden Fehler begrenzt werden.		

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
FLr-	■ [EINFANGEN IM LAUF]		
FLr	☐ [Einf. im Lauf]		[Nein] (nO)
n 0 Y E 5	Diese Funktion gewährleistet den ruckfreien Wiederanlauf des drehenden Motors nach folgenden Ereignissen:  Netzausfall oder Ausschalten  Wiedereinschalten der aktuellen Störung oder automatischer Wiederanlauf  Anhalten im freien Auslauf  Beim Fangen wird die effektive Motordrehzahl gemessen; der Wiederanlauf erfolgt, ausgehend von dieser Drehzahl, der Rampe folgend, bis zum Sollwert.  Für diese Funktion ist die 2-Draht-Steuerung Niveau gesteuert erforderlich  [Nein] (nO): Funktion nicht aktiv  Ja] (YES): Funktion aktiv  Wenn die Funktion aktiv ist, greift sie bei jedem Fahrbefehl ein; dies führt zu einer leichten Verzögerung (max. 0,5 s).  [Einf. im Lauf] (FLr) wird auf [Nein] (nO) forciert, wenn die Bremslogik [Auto GS-Bremsung] (AdC) , Seite 125, = [permanent] (Ct).		
<b>ИСР</b>	☐ [Sensibilität]	0,4 bis 15%	0,6%
O	Der Parameter ist bei ATV61HeeeM3X ab 55 kW zugänglich und bei ATV61eeeeN4 ab 90 kW. Stellt die Genauigkeit der Funktion "Einfangen im Lauf" im Bereich Drehzahl Null ein. Der Wert ist herabzusetzen, wenn der Umrichter das Einfangen im Lauf nicht durchführen kann, und zu erhöhen, wenn der Umrichter mit einem Fehler beim Einfangen im Lauf blockiert.		

()

#### **Thermischer Motorschutz**

#### **Funktion:**


Thermischer Schutz durch Berechnung von I<sup>2</sup>t.



**Hinweis:**Der Speicher des thermischen Motorzustandes wird beim Abschalten des Umrichters gespeichert. Die Zeit für das Ausschalten wird verwendet, um den thermischen Zustand beim nächsten Einschalten zu berechnen.

- Eigenbelüftete Motoren: Die Auslösekennlinien hängen von der Motorfrequenz ab.
- Fremdbelüftete Motoren:
   Es ist nur eine Auslösekennlinie von 50 Hz geeignet, ungeachtet der Motorfrequenz.

#### Auslösezeit in Sekunden



Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
EHE-	■ [THERM. MOTORSCHUTZ]		
E H E	☐ [Typ Th Motorschutz]		[Selbstkühl.] (ACL)
n 0 A C L F C L	<ul> <li>□ [Nein] (nO): Kein Schutz</li> <li>□ [Selbstkühl.] (ACL): Für eigenbelüftete Motoren</li> <li>□ [Fremdkühl.] (FCL): Für fremdbelüftete Motoren</li> <li>Hinweis: Die Auslösung des Fehlermodus erfolgt, wenn der thermische Zustand 118% des Nennzustands erreicht, und die erneute Auslösung, wenn er wieder auf unter 100% absinkt.</li> </ul>		
() FF9	☐ [Ther.Schw.Motor] (1)  Schwellwert der Auslösung des Alarms Thermische Überla	0 bis 118% ast des Motors (Logikaus	100% sgang oder Relais).
FF d 2	☐ [Ther. Schw. Mot 2]	0 bis 118%	100%
()	Schwellwert der Auslösung des Alarms Thermische Überla	ast Motor 2 (Logikausga	ng oder Relais).
EEd3	☐ [Ther. Schw. Mot 3]	0 bis 118%	100%
()	Schwellwert der Auslösung des Alarms Thermische Überla	ast Motor 3 (Logikausga	ng oder Relais).
OLL	☐ [Mgt Überlast Motor]		[Freier Ausl. (YES)
.0 9ES 5EE LFF -LS -NP FSE dC I	Anhaltemodus für den Fehler Thermischer Zustand des Motors.  [Störung ign] (nO): Störung ignoriert [Freier Ausl.] (YES): Anhalten im freien Auslauf [Igemäß STT] (Stt): Halt gemäß der Konfiguration von [Normalhalt] (Stt), Seite 123, ohne Auslösung eines Fehlers. In diesem Fall fällt das Störmelderelais nicht ab, und der Umrichter ist bei Verschwinden der Störung wieder betriebsbereit, entsprechend der Anlaufbedingungen des aktiven Befehlskanals (beispielsweise gemäß [2/3-Drahtst.] (tCC) und [2Draht-Stg] (tCt), Seite 76, wenn die Steuerung klemmenseitig erfolgt). Es ist empfehlenswert, für diesen Fehler eine Alarmmeldung zu konfigurieren (beispw. Zuordnung zu einem Logikausgang), um die Ursache des Halts anzuzeigen.  [v Rückfall] (LFF): Wechsel zur Fehlerausweichfrequenz, die beibehalten wird, solange der Fehler vorhanden ist und der Fahrbefehl nicht aufgehoben wird.  [Freq. Halten] (rLS): Der Umrichter behält die aktuelle Frequenz zum Zeitpunkt des Fehlers bei, solange der Fehler vorhanden ist und der Fahrbefehl nicht aufgehoben wird.  [StopRampe] (rMP): Auslauf über Rampe [Schnellhalt] (FSt): Schnellhalt  [DC Brems.] (dCl): Halt durch Gleichstrombremsung. Dieser Funktionstyp kann mit einigen anderen Funktionen nicht verwendet werden. Siehe Tabelle Seite 113.		
OPL -	■ [VERLUST MOTORPHASE]		
OPL	☐ [Verlust Motorphase]		[Ja] (YES)
n 0 9 E S 0 R C	<ul> <li>□ [Nein] (nO): Funktion nicht aktiv</li> <li>□ [Ja] (YES): Auslösung des Fehlermodus OPF mit Anhalten im freien Auslauf.</li> <li>□ [Ausg schalt] (OAC): Keine Auslösung des Fehlermodus, jedoch Ansteuerung der Ausgangsspannung, um Überstrom bei der Wiederherstellung der Verbindung zum Motor zu vermeiden, und Einfangen im Lauf (auch wenn diese Funktion nicht konfiguriert wurde). Bei ATV61●●●M3X ab 55 kw und bei ATV61●●●N4 ab 90 kW ist diese Wahl nicht möglich.</li> </ul>		
0 d E	☐ [Zeit Ausfall Mot. Ph]	0,5 bis 10 s.	0,5 s
$\circ$	Verzögerung für die Erfassung des Fehlers [Verlust Motor Ansteuerung der Ausgangsspannung, wenn [Verlust Motor		

(1) Der Zugriff auf diesen Parameter ist auch über das Menü [1.3 EINSTELLUNGEN] (SEt-) möglich.

()

IPL -	■ [VERLUST NETZPHASE]		
IPL	□ [Verlust Netzphase]		Gemäß Umrichterleistung
n 0 4E 5	□ [Störung ign] (nO): Störung ignorieren; zu verwenden, wenn der Umrichter einphasig oder vom DC-Bus gespeist wird. □ [Freier Ausl.] (YES): Störung, mit Anhalten im freien Auslauf. Beim Verlust einer Phase wechselt der Umrichter in den Fehlermodus [Netzphasenfehler] (IPL). Bei einem Verlust von 2 oder 3 Phasen wird der Betrieb des Umrichters jedoch bis zur Auslösung eines Unterspannungsfehlers fortgesetzt.		
OHL-	■ [ÜBERTEMP. UMRICHTER]		
OHL	☐ [Mgt ÜbertempMotor]		[Freier Ausl. (YES)
n 0 465 566 LFF	Verhalten bei einer Überhitzung des Umrichters.  [Störung ign] (nO): Störung ignoriert  [Freier Ausl.] (YES): Anhalten im freien Auslauf  [gemäß STT] (Stt): Halt gemäß der Konfiguration von [Normalhalt] (Stt), Seite 123, ohne Auslösung eines Fehlers. In diesem Fall fällt das Störmelderelais nicht ab, und der Umrichter ist bei Verschwinden der Störung wieder betriebsbereit, entsprechend der Anlaufbedingungen des aktiven Befehlskanals (beispielsweise gemäß [2/3-Drahtst.] (tCC) und [2Draht-Stg] (tCt), Seite 76, wenn die Steuerung klemmenseitig erfolgt). Es ist empfehlenswert, für diesen Fehler eine Alarmmeldung zu konfigurieren		
r L 5	<ul> <li>(beispw. einem Logikausgang zugeordnet), um die Ursach</li> <li>[v Rückfall] (LFF): Wechsel zur Fehlerausweichfrequent vorhanden ist und der Fahrbefehl nicht aufgehoben wird.</li> </ul>	z, die beibehalten wird, s	solange der Fehler
-ПР F5L d[	<ul> <li>□ [Freq. Halten] (rLS): Der Umrichter behält die aktuelle Frequenz zum Zeitpunkt des Fehlers bei, solange der Fehler vorhanden ist und der Fahrbefehl nicht aufgehoben wird.</li> <li>□ [StopRampe] (rMP): Auslauf über Rampe</li> <li>□ [Schnellhalt] (FSt): Schnellhalt</li> <li>□ [DC Brems.] (dCl): Halt durch Gleichstrombremsung. Dieser Funktionstyp kann mit einigen anderen Funktionen nicht verwendet werden. Siehe Tabelle Seite 113.</li> <li>Hinweis: Die Auslösung des Fehlermodus erfolgt, wenn der thermische Zustand 118% des Nennzustands erreicht, und die erneute Auslösung, wenn er wieder auf unter 90% absinkt.</li> </ul>		
<u> ЕНЯ</u>	☐ [Alarm Therm. Umr.]	0 bis 118%	100%
()	Schwellwert für die Auslösung des Alarms Thermische Übe	erlast Umrichter (Logikau	usgang oder Relais).

### Verzögerter Halt bei einem Alarm Thermische Überlast

Diese Funktion kann für Anwendungen mit Aussetzbetrieb verwendet werden, bei denen jeder nicht gesteuerte Halt verhindert werden soll. Mit Hilfe dieser Funktion kann ein unerwünschter Halt im Falle einer thermischen Überlast des Umrichters oder des Motors verhindert werden, indem der Betrieb bis zum nächsten Halt erlaubt wird. Beim nächsten Halt wird der Umrichter gesperrt, bis der thermische Zustand wieder unter den eingestellten Schwellwert - 20% sinkt. Beispiel: Ein auf 80% eingestellter Auslöseschwellwert ermöglicht die erneute Auslösung bei 60%.

Für den Umrichter sowie den Motor/die Motoren ist ein Schwellwert für den thermischen Zustand festzulegen, der den verzögerten Halt auslöst.

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
SAL -	■ [STOP THERM. ALARM]		
SAL	☐ [Therm verz. Stop]		[Nein] (nO)
n	□ [Nein] (nO): Funktion nicht aktiv (in diesem Fall ist der Zugriff auf die nachfolgenden Parameter nicht mögl □ [Ja] (YES): Anhalten im freien Lauf bei Alarm einer thermischen Überlast des Umrichters oder Motors		
	ACHTUN	G	
	Der verzögerte Halt bei einem Alarm Thermische Überlast bewirkt die Aufhebung des Schutzes des Umrichters und des Motors. In diesem Fall ist keine Garantie mehr gegeben. Stellen Sie sicher, dass die Folgen keine Gefahren bergen. Bei Nichtbeachtung dieser Vorkehrung können Materialschäden auftreten.		
<u>ьня</u> ()	☐ [Alarm Therm. Umr.]	0 bis 118%	100%
()	Schwellwert des thermischen Zustands des Umrichter	rs, bei dem ein verzögerte	r Halt ausgelöst wird.
E E d	☐ [Ther.Schw.Motor]	0 bis 118%	100%
$\Box$	Schwellwert des thermischen Zustands des Motors, b	ei dem ein verzögerter Ha	lt ausgelöst wird.
FF d 2	☐ [Ther. Schw. Mot 2]	0 bis 118%	100%
$\langle \rangle$	Schwellwert des thermischen Zustands von Motor 2, b	oei dem ein verzögerter Ha	alt ausgelöst wird.
EE d 3	☐ [Ther. Schw. Mot 3]	0 bis 118%	100%
$\Box$	Schwellwert des thermischen Zustands von Motor 3, b	oei dem ein verzögerter Ha	alt ausgelöst wird.

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
E E F -	■ [EXTERNER FEHLER]		
EEF	☐ [Zuord. Ext. Fehler]		[Nein] (nO)
n 0 L 1 1	☐ [Nein] (nO): Funktion nicht aktiv☐ [LI1] (LI1)		
-	☐ [] (): Siehe die Zuordnungsbedingungen auf Seite 10 Ohne externe Störung bei Zustand 0 des Eingangs oder de Mit externer Störung bei Zustand 1 des Eingangs oder de	des zugeordneten Bits.	
EPL	☐ [Mgt Externer Fehler]		[Freier Ausl. (YES)
n D 9 E S 5 E E	Anhaltemodus im Fall eines externen Fehlers.  [Störung ign] (nO): Störung ignoriert  [Freier Ausl.] (YES): Anhalten im freien Auslauf  [gemäß STT] (Stt): Halt gemäß der Konfiguration von [Normalhalt] (Stt), Seite 123, ohne Auslösung eines Fehlers. In diesem Fall fällt das Störmelderelais nicht ab, und der Umrichter ist bei Verschwinden der Störung wieder betriebsbereit, entsprechend der Anlaufbedingungen des aktiven Befehlskanals (beispielsweise gemäß [2/3-Drahtst.] (tCC) und [2Draht-Stg] (tCt), Seite 76, wenn die Steuerung klemmenseitig erfolgt). Es ist empfehlenswert, für diesen Fehler eine Alarmmeldung zu konfigurieren (beispw. einem Logikausgang zugeordnet), um die Ursache des Halts anzuzeigen.		
LFF	[v Rückfall] (LFF): Wechsel zur Fehlerausweichfreque vorhanden ist und der Fahrbefehl nicht aufgehoben wird.	nz, die beibehalten wird,	solange der Fehler
r L 5	☐ [Freq. Halten] (rLS): Der Umrichter behält die aktuelle solange der Fehler vorhanden ist und der Fahrbefehl nich		des Fehlers bei,
rNP	☐ [StopRampe] (rMP): Auslauf über Rampe	, and the second	
FSE dC I	<ul> <li>☐ [Schnellhalt] (FSt): Schnellhalt</li> <li>☐ [DC Brems.] (dCl): Halt durch Gleichstrombremsung. I Funktionen nicht verwendet werden. Siehe Tabelle Seite 1</li> </ul>		mit einigen anderen

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
U S Ь -	■ [MGT. UNTERSPANNUNG]		
U S 6	<ul> <li>☐ [Mgt. Unterspannung]</li> <li>Verhalten des Umrichters bei Unterspannung.</li> <li>☐ [Flt&amp;R1 open] (0): Störung und Störmelderelais geöffne</li> <li>☐ [Flt&amp;R1close] (1): Störung und Störmelderelais geschlogen</li> </ul>		[Flt&R1 open] (0)
à	[Alarm] (2): Störung und Störmelderelais geschlossen au Logikausgang oder einem Relais zugeordnet werden.		
Ur E S	□ [Netzspannung]	Je nach Umrichterspannung	Je nach Umrichterspannung
200 220 240 260 380 400 440 460 480	Nennspannung des Versorgungsnetzes in Volt.  Für ATV61●●●M3:  □ [200Vac] (200): 200 Volt AC  □ [220Vac] (220): 220 Volt AC  □ [240Vac] (240): 240 Volt AC  □ [260Vac] (260): 260 Volt AC (Werkseinstellung)  Für ATV61●●N4:  □ [380Vac] (380): 380 Volt AC  □ [400Vac] (400): 400 Volt AC  □ [440Vac] (440): 440 Volt AC  □ [460Vac] (460): 460 Volt AC  □ [480Vac] (480): 480 Volt AC (Werkseinstellung)		
U 5 L	☐ [Niveau Unterspg.]  Einstellung der Auslösungsstufe des Unterspannungsfehlers in Volt. Der Einstellbereich und die Werkseinstellung hängen von der Baugröße des Umrichters ab sowie vom Wert der [Netzspannung] (UrES).		
U 5 E	☐ [Time Out Unterspg]	0,2 s bis 999,9 s	0,2 s
	Verzögerung für die Erfassung des Unterspannungsfehlers	S.	
5 <i>E P</i>	□ [Voral. USF]		[Nein] (nO)
.0 ПП5 -ПР L.o.F	Verhalten bei Erreichen des Niveaus zur Verhinderung von Unterspannung.  □ [Nein] (nO): Keine Aktion □ [VersDC Bus] (MMS): Dieser Anhaltemodus verwendet die Massenträgheit, um die Spannung des DC-Busses so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. □ [StopRampe] (rMP): Halt gemäß einer einstellbaren Rampe [max. Bremszeit] (StM). □ [Verrieg.] (LnF): Verriegelung (freier Auslauf) ohne Fehler.		
ŁSΠ	☐ [Zeit Wiederanl. USF]	1,0 s bis 999,9 s	1,0 s
()	Verzögerung vor der Erlaubnis eines Wiederanlaufs nach [StopRampe] (rMP), wenn die Spannung wieder normal ge		für [Voral. USF] (StP) =
UPL	☐ [Schaltpkt Unterspg]		
	Einstellung des Niveaus zur Verhinderung von Unterspannung in Volt. Der Zugriff ist möglich, wenn [Voral. USF] (StP) ungleich [Nein] (nO) ist. Der Einstellbereich und die Werkseinstellung hängen von der Baugröße des Umrichters ab sowie vom Wert der [Netzspannung] (UrES).		
5 E П	☐ [max. Bremszeit]	0,01 bis 60,00 s.	1,00 s
()	Rampenlaufzeit, wenn [Auslauf Netzunterb] (StP) = [StopR		
£ 6 5	☐ [Zeit Speich. DC Bus]	1 bis 9999 s	9999 s
()	Haltezeit des DC-Busses, wenn [Voral. USF] (StP) = [Stop	Rampe] (rMP) ist.	

()

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
E IE -	■ [IGBT TEST]		
SErE	□ [IGBT Test]		[Nein] (nO)
. Ω 9 € 5	<ul> <li>□ [Nein] (nO): Kein Test</li> <li>□ [Ja] (YES): Die IGBT-Transistoren werden beim Einschalt Tests führen zu einer geringen Verzögerung (einige Millisel Folgende Fehler können erfasst werden:         <ul> <li>Kurzschluss des Umrichterausgangs (Klemmen U-V-W-Fehler IGBT: xtF, x zeigt die Nummer des betroffenen Kurzschluss eines IGBT: x2F, x zeigt die Nummer des</li> </ul> </li> </ul>	<ul><li>c.). Im Fehlerfall wird de</li><li>/): Anzeige SCF.</li><li>IGBT an.</li></ul>	

Code	Name/Beschreibung Einstellbereich	Werkseinstellung
LFL-	■ [VERLUST 4-20 mA]	
LFL2	☐ [Al2 Verlust 4-20 mA]	[Störung ign] (nO)
n 0	☐ [Störung ign] (nO): Störung ignoriert. Dies ist die einzig mögliche Konfiguration. (CrL2), Seite 82, nicht höher als 3 mA ist, oder wenn [Typ Al2] (Al2t), Seite 82, = [	
9 E S	☐ [Freier Ausl.] (YES): Anhalten im freien Auslauf	
5 E E	☐ [gemäß STT] (Stt): Halt gemäß der Konfiguration von [Normalhalt] (Stt), Seite 12 eines Fehlers. In diesem Fall fällt das Störmelderelais nicht ab, und der Umrichter i der Störung wieder betriebsbereit, entsprechend der Anlaufbedingungen des aktive (beispielsweise gemäß [2/3-Drahtst.] (tCC) und [2Draht-Stg] (tCt) , Seite 76, wenn klemmenseitig erfolgt). Es ist empfehlenswert, für diesen Fehler eine Alarmmeldun (beispw. einem Logikausgang zugeordnet), um die Ursache des Halts anzuzeigen.	st bei Verschwinden en Befehlskanals die Steuerung g zu konfigurieren
LFF	[v Rückfall] (LFF): Wechsel zur Fehlerausweichfrequenz, die beibehalten wird, s vorhanden ist und der Fahrbefehl nicht aufgehoben wird.	
r L 5	☐ [Freq. Halten] (rLS): Der Umrichter behält die aktuelle Frequenz zum Zeitpunkt solange der Fehler vorhanden ist und der Fahrbefehl nicht aufgehoben wird.	des Fehlers bei,
гПР F5E	☐ [StopRampe] (rMP): Auslauf über Rampe ☐ [Schnellhalt] (FSt): Schnellhalt	
401	[DC Brems.] (dCl): Halt durch Gleichstrombremsung. Dieser Funktionstyp kann r Funktionen nicht verwendet werden. Siehe Tabelle Seite 113.	mit einigen anderen
LFL3	☐ [Al3 Verlust 4-20 mA] Der Zugriff ist möglich, wenn die Optionskarte VW3A3202 vorhanden ist.	[Störung ign] (nO)
n 0	[Störung ign] (nO): Störung ignoriert. Dies ist die einzig mögliche Konfiguration, (CrL3), Seite 83, nicht höher als 3 mA ist.	, wenn [min. Wert Al3]
<i>4E</i> 5	☐ [Freier Ausl.] (YES): Anhalten im freien Auslauf	
5 E E	☐ [gemäß STT] (Stt): Halt gemäß der Konfiguration von [Normalhalt] (Stt), Seite 12 eines Fehlers. In diesem Fall fällt das Störmelderelais nicht ab, und der Umrichter i der Störung wieder betriebsbereit, entsprechend der Anlaufbedingungen des aktive (beispielsweise gemäß [2/3-Drahtst.] (tCC) und [2Draht-Stg] (tCt), Seite 76, wenn klemmenseitig erfolgt). Es ist empfehlenswert, für diesen Fehler eine Alarmmeldun (beispw. einem Logikausgang zugeordnet), um die Ursache des Halts anzuzeigen.	st bei Verschwinden en Befehlskanals die Steuerung g zu konfigurieren
LFF	□ [v Rückfall] (LFF): Wechsel zur Fehlerausweichfrequenz, die beibehalten wird, s vorhanden ist und der Fahrbefehl nicht aufgehoben wird.	
r L 5 r N P	<ul> <li>□ [Freq. Halten] (rLS): Der Umrichter behält die aktuelle Frequenz zum Zeitpunkt solange der Fehler vorhanden ist und der Fahrbefehl nicht aufgehoben wird.</li> <li>□ [StopRampe] (rMP): Auslauf über Rampe</li> </ul>	des Feniers bei,
FSE	☐ [Schnellhalt] (FSt): Schnellhalt	
<b>∃</b> [	[DC Brems.] (dCl): Halt durch Gleichstrombremsung. Dieser Funktionstyp kann r Funktionen nicht verwendet werden. Siehe Tabelle Seite 113.	mit einigen anderen
LFL4	☐ [Al4 Verlust 4-20 mA] Der Zugriff ist möglich, wenn die Optionskarte VW3A3202 vorhanden ist.	[Störung ign] (nO)
n 0	[Störung ign] (nO): Störung ignoriert. Dies ist die einzig mögliche Konfiguration. (CrL4), Seite 84, nicht höher als 3 mA ist, oder wenn [Typ Al4] (Al4t), Seite 84, = [	
9 E S 5 E E	☐ [Freier Ausl.] (YES): Anhalten im freien Auslauf☐ [gemäß Stop] (Stt): Halt gemäß der Konfiguration von [Normalhalt] (Stt), Seite 1	23 ohne Auslägung
766	eines Fehlers. In diesem Fall fällt das Störmelderelais nicht ab, und der Umrichter i der Störung wieder betriebsbereit, entsprechend der Anlaufbedingungen des aktive (beispielsweise gemäß [2/3-Drahtst.] (tCC) und [2Draht-Stg] (tCt), Seite 76, wenn klemmenseitig erfolgt). Es ist empfehlenswert, für diesen Fehler eine Alarmmeldun (beispw. einem Logikausgang zugeordnet), um die Ursache des Halts anzuzeigen.	st bei Verschwinden en Befehlskanals die Steuerung g zu konfigurieren
LFF	[v Rückfall] (LFF): Wechsel zur Fehlerausweichfrequenz, die beibehalten wird, s vorhanden ist und der Fahrbefehl nicht aufgehoben wird.	
r L 5	☐ [Freq. Halten] (rLS): Der Umrichter behält die aktuelle Frequenz zum Zeitpunkt solange der Fehler vorhanden ist und der Fahrbefehl nicht aufgehoben wird.	des Fehlers bei,
гПР F5E	☐ [StopRampe] (rMP): Auslauf über Rampe	
4C I	<ul> <li>□ [Schnellhalt] (FSt): Schnellhalt</li> <li>□ [DC Brems.] (dCl): Halt durch Gleichstrombremsung. Dieser Funktionstyp kann r</li> </ul>	mit einigen anderen
	Funktionen nicht verwendet werden. Siehe Tabelle Seite 113.	

Im Modus [Experte] aufrufbare Motorparameter.

Code	Name/Beschreibung Einstellbe	ereich	Werkseinstellung	
InH-	■ [UNTERDR. FEHLER]			
I n H	[Nein] (n Für die Zuordnung dieser Fehlerunterdrückung muss die Taste "ENT" 2 Sekunden lang gedr		[Nein] (nO) lang gedrückt werden.	
	ACHTUNG			
	Das Unterdrücken von Fehlern kann die Aufhebung des Umrichterschutzes zur Folge haben. In diesem Fall ist keine Garantie mehr gegeben. Stellen Sie sicher, dass die Folgen keine Gefahren bergen. Bei Nichtbeachtung dieser Vorkehrung können Materialschäden auftreten.			
n 0 L 1 1 - -	<ul> <li>[Nein] (nO): Funktion nicht aktiv. Die anderen Parameter der Funktion sind dann nicht zugänglich.</li> <li>[L11] (L11)         <ul> <li>:</li> <li>:</li></ul></li></ul>			
-				
In H 5	☐ [Forced Run]	Kuon beziene	[Nein] (nO)	
n 0 F r d r r 5	Dieser Parameter führt zur Forcierung des Fahrbefehls in eine bestimmte Richtung, wenn der Eingang ode das Bit zur Fehlerunterdrückung auf 1 ist, und hat vor allen anderen Befehlen ausser "Power Removal" Vorrang.  Für die Zuordnung des Notbetriebs muss die Taste "ENT" 2 Sekunden lang gedrückt werden.  [Nein] (nO): Funktion nicht aktiv  [Rechtslauf] (Frd): Notbetrieb mit Rechtslauf  [Linkslauf] (rrS): Notbetrieb mit Linkslauf   GEFAHR  UNERWARTETER BETRIEB DES GERÄTS  • Stellen Sie sicher, dass die Forcierung des Fahrbefehls keine Gefahr darstellt.  Eine Nichtbeachtung dieser Vorkehrungen kann zu Tod oder schwerwiegenden Verletzungen führen.			
InHr	I IFOrced Run Ret I	oder 1000	50 Hz	
	Der Parameter ist zugänglich, wenn [Forced Run] (InHS) ungleich [Nein] (nO) ist.  Dieser Parameter führt zur Forcierung des Sollwerts auf den konfigurierten Wert, wenn der Eingang oder das Bit zur Fehlerunterdrückung auf 1 ist, und hat vor allen anderen Befehlen Vorrang. Wert 0 = Funktion inaktiv. Die Werkseinstellung wechselt auf 60 Hz, wenn [Standard Motorfreq.] (bFr) = [60 Hz NEMA] (60).			

Code	Name/Beschreibung Einstellbereich	Werkseinstellung
CLL-	■ [MGT. KOMM FEHLER]	
C L L	□ [Mgt. Komm. Fehler]	[Freier Ausl. (YES)
n 0 9 E S 5 E E	Verhalten des Umrichters bei einem Kommunikationsfehler mit der Kommunikation  [Störung ign] (nO): Störung ignoriert  [Freier Ausl.] (YES): Anhalten im freien Auslauf  [gemäß STT] (Stt): Halt gemäß der Konfiguration von [Normalhalt] (Stt), Seite 12 eines Fehlers. In diesem Fall fällt das Störmelderelais nicht ab, und der Umrichter i der Störung wieder betriebsbereit, entsprechend der Anlaufbedingungen des aktive (beispielsweise gemäß [2/3-Drahtst.] (tCC) und [2Draht-Stg] (tCt), Seite 76, wenn klemmenseitig erfolgt). Es ist empfehlenswert, für diesen Fehler eine Alarmmeldun	23, ohne Auslösung ist bei Verschwinden en Befehlskanals die Steuerung g zu konfigurieren
LFF	(beispw. einem Logikausgang zugeordnet), um die Ursache des Halts anzuzeigen.  □ [v Rückfall] (LFF): Wechsel zur Fehlerausweichfrequenz, die beibehalten wird, s	
r L 5	vorhanden ist und der Fahrbefehl nicht aufgehoben wird.  [Freq. Halten] (rLS): Der Umrichter behält die aktuelle Frequenz zum Zeitpunkt solange der Fehler vorhanden ist und der Fahrbefehl nicht aufgehoben wird.	des Fehlers bei,
-ПР F5E	☐ [StopRampe] (rMP): Auslauf über Rampe ☐ [Schnellhalt] (FSt): Schnellhalt	
dC I	[DC Brems.] (dCI): Halt durch Gleichstrombremsung. Dieser Funktionstyp kann i Funktionen nicht verwendet werden. Siehe Tabelle Seite 113.	mit einigen anderen
C O L	□ [Mgt FehlerCANopen]	[Freier Ausl. (YES)
n 0 4 E S 5 E E	Verhalten des Umrichters bei einem Kommunikationsfehler mit integriertem CANopen.  [Störung ign] (nO): Störung ignoriert.  [Freier Ausl.] (YES): Anhalten im freien Auslauf.  [gemäß STT] (Stt): Halt gemäß der Konfiguration von [Normalhalt] (Stt), Seite 123, ohne Auslösung eines Fehlers. In diesem Fall fällt das Störmelderelais nicht ab, und der Umrichter ist bei Verschwinden der Störung wieder betriebsbereit, entsprechend der Anlaufbedingungen des aktiven Befehlskanals (beispielsweise gemäß [2/3-Drahtst.] (tCC) und [2Draht-Stg] (tCt), Seite 76, wenn die Steuerung	
LFF rL5	klemmenseitig erfolgt). Es ist empfehlenswert, für diesen Fehler eine Alarmmeldung zu konfigurieren (beispw. einem Logikausgang zugeordnet), um die Ursache des Halts anzuzeigen.  [v Rückfall] (LFF): Wechsel zur Fehlerausweichfrequenz, die beibehalten wird, solange der Fehler vorhanden ist und der Fahrbefehl nicht aufgehoben wird.  [Freq. Halten] (rLS): Der Umrichter behält die aktuelle Frequenz zum Zeitpunkt des Fehlers bei,	
-ПР FSE d[	solange der Fehler vorhanden ist und der Fahrbefehl nicht aufgehoben wird.  [StopRampe] (rMP): Auslauf über Rampe [Schnellhalt] (FSt): Schnellhalt [DC Brems.] (dCl): Halt durch Gleichstrombremsung. Dieser Funktionstyp kann mit einigen anderen Funktionen nicht verwendet werden. Siehe Tabelle Seite 113.	
5 L L	☐ [Anh.Mod.b.Stör. SLF]	[Freier Ausl. (YES)
n 0 9 E S 5 E E	Verhalten des Umrichters bei einem Kommunikationsfehler mit integriertem Modbus.  [Störung ign] (nO): Störung ignoriert  [Freier Ausl.] (YES): Anhalten im freien Auslauf  [gemäß STT] (Stt): Halt gemäß der Konfiguration von [Normalhalt] (Stt), Seite 123, ohne Auslösung eines Fehlers. In diesem Fall fällt das Störmelderelais nicht ab, und der Umrichter ist bei Verschwinden der Störung wieder betriebsbereit, entsprechend der Anlaufbedingungen des aktiven Befehlskanals (beispielsweise gemäß [2/3-Drahtst.] (tCC) und [2Draht-Stg] (tCt), Seite 76, wenn die Steuerung klemmenseitig erfolgt). Es ist empfehlenswert, für diesen Fehler eine Alarmmeldung zu konfigurieren (beispw. einem Logikausgang zugeordnet), um die Ursache des Halts anzuzeigen.	
LFF	□ [v Rückfall] (LFF): Wechsel zur Fehlerausweichfrequenz, die beibehalten wird, s vorhanden ist und der Fahrbefehl nicht aufgehoben wird.	
r L 5	□ [Freq. Halten] (rLS): Der Umrichter behält die aktuelle Frequenz zum Zeitpunkt des Fehlers bei, solange der Fehler vorhanden ist und der Fahrbefehl nicht aufgehoben wird.	
гПР F5E	☐ [StopRampe] (rMP): Auslauf über Rampe ☐ [Schnellhalt] (FSt): Schnellhalt	
dC I	DC Brems.] (dCI): Halt durch Gleichstrombremsung. Dieser Funktionstyp kann i Funktionen nicht verwendet werden. Siehe Tabelle Seite 113.	mit einigen anderen

# [1.8 FEHLERMANAGEMENT] (FLt-)

Stop   Vert   Stop   Vert   Stop   Vert   Stop   Stop	chreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
Vert  O	GR. STROM/ DREHM.]		
Steel	top Lim I/ M]		[Störung ign] (nO)
L F F	Verhalten bei einem Wechsel in den Modus Momenten- od [Störung ign] (nO): Störung ignoriert [Freier Ausl.] (YES): Anhalten im freien Auslauf [gemäß STT] (Stt): Halt gemäß der Konfiguration von [Neines Fehlers. In diesem Fall fällt das Störmelderelais nich der Störung wieder betriebsbereit, entsprechend der Anlau (beispielsweise gemäß [2/3-Drahtst.] (tCC) und [2Draht-Steklemmenseitig erfolgt). Es ist empfehlenswert, für diesen F (beispw. einem Logikausgang zugeordnet), um die Ursach-	lormalhalt] (Stt), Seite 12 t ab, und der Umrichter i fbedingungen des aktive g] (tCt), Seite 76, wenn ehler eine Alarmmeldun	ist bei Verschwinden en Befehlskanals die Steuerung g zu konfigurieren
Sola F T P   Ste F 5 E   Sc G [Sc Funl	[v Rückfall] (LFF): Wechsel zur Fehlerausweichfrequen: vorhanden ist und der Fahrbefehl nicht aufgehoben wird.	z, die beibehalten wird, s	solange der Fehler
F F F C C C C C C C C C C C C C C C C C	[Freq. Halten] (rLS): Der Umrichter behält die aktuelle Frequenz zum Zeitpunkt des Fehlers bei, solange der Fehler vorhanden ist und der Fahrbefehl nicht aufgehoben wird.		des remers bei,
d E I DC Funl	[StopRampe] (rMP): Auslauf über Rampe	· ·	
ELO DETÜL	<ul> <li>[Schnellhalt] (FSt): Schnellhalt</li> <li>[DC Brems.] (dCl): Halt durch Gleichstrombremsung. Dieser Funktionstyp kann mit einigen anderen Funktionen nicht verwendet werden. Siehe Tabelle Seite 113.</li> </ul>		
() (We	Überw lim I/M] (Wenn der Fehler konfiguriert ist). Verzögerung der Erfassung des Begrenzungsfehlers SSF.	0 bis 9999 ms	1000 ms

()

# [1.8 FEHLERMANAGEMENT] (FLt-)

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
brP-	■ [SCHUTZ BREMSWIDER.]		
b г О	□ [Schutz Brems R]		[Nein] (nO)
n 0	<ul> <li>[Nein] (nO): Kein Schutz des Bremswiderstands (die and zugänglich).</li> </ul>	eren Parameter der Fun	ktion sind dann nicht
9 E S	☐ [Alarm] (YES): Alarm. Der Alarm kann nur einem Logika (siehe Seite 89)	usgang oder einem Rela	is zugeordnet werden
FLE	☐ [Fehler] (FLt): Wechsel in den Fehlermodus (bOF) mit A Auslauf).	bschaltung des Umrichte	ers (Anhalten im freien
	Hinweis: Der thermische Zustand des Widerstands kann auf dem Grafikterminal angezeigt werden. Er wird berechnet, solange das Steuerteil des Umrichters eingeschaltet bleibt.		
br P	☐ [Leist. Bremswiderst]	0,1 kW bis 1000 kW	0,1 kW
O	Der Parameter kann aufgerufen werden, wenn [Schutz Bre Nennleistung des verwendeten Widerstands.	ems R] (brO) ungleich [N	ein] (nO) ist.
ЬгЦ	☐ [Wert Bremswiderst.]	0,1 Ohm bis 200 Ohm	0,1 Ohm
()	Der Parameter kann aufgerufen werden, wenn [Schutz Brems R] (brO) ungleich [Nein] (nO) ist. Nennwert des Bremswiderstands in Ohm.		ein] (nO) ist.
EnF-	■ [FEHLER MOTORMESS.]		
EnL	☐ [Mgt Fehler Mot. Mes]		[Freier Ausl. (YES)
n 0 9 E 5	☐ [Störung ign] (nO): Störung ignoriert ☐ [Freier Ausl.] (YES): Anhalten im freien Auslauf		

()

### Kartenpaarung

### Nur im Modus [Experte] aufrufbare Funktion

Mit dieser Funktion lässt sich jede Kartenersetzung oder jede Softwareänderung erkennen.

Sobald ein Zusammenfügungscode eingegeben wird, werden die Parameter der zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Karten gespeichert. Bei jedem nachfolgenden Einschalten werden die Parameter überprüft, und falls eine Abweichung vorliegt, verriegelt der Umrichter mit dem Fehler HCF. Für den Wiederanlauf ist die Ausgangssituation wiederherzustellen oder der Zusammenfügungscode erneut einzugeben.

Die zu überprüfenden Parameter sind:

- · der Kartentyp: bei allen Karten.
- die Softwareversion: bei den beiden Steuerkarten, der Erweiterungskarte VW3A3202, der Karte "Controller Inside" und den Kommunikationskarten.
- die Seriennummer: bei den beiden Steuerkarten.

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
PP I-	<b>■</b> [KARTENPAARUNG]		
PPI	☐ [Zusammenfüg.Code]	OFF bis 9999	[OFF] (OFF)
	Der Wert [Aus] (OFF) bedeutet, dass die Funktion "Kartenpaarung" nicht aktiv ist.  Der Wert [Ein] (On) bedeutet, dass die Kartenpaarung aktiviert ist und ein Zugriffscode einzugeben ist, um Umrichter im Falle eines Paarungsfehlers freizugeben.  Sobald der Code eingegeben wurde, wird der Umrichter freigegeben und der Code wechselt auf [Ein] (O  - Der Code PPI enthält einen Freigabeschlüssel, der nur dem Kundendienst von Schneider Electric bekann		echselt auf [Ein] (On).

# [1.8 FEHLERMANAGEMENT] (FLt-)

### **Fehler Prozess-Unterlast**

Die Prozess-Unterlast wird erkannt, wenn das nächste Ereignis auftritt und weiterhin während einer einstellbaren Mindestzeit bestehen bleibt (ULt):

• Der Motor befindet sich im eingestellten Betrieb und das Moment unter dem eingestellten Grenzwert der Unterlast (Parameter LUL, LUn, rMUd).

Der Motor befindet sich im eingestellten Betrieb, wenn die Differenz zwischen dem Frequenzsollwert und der Motorfrequenz niedriger als der einstellbare Schwellwert (Srb) ist.

Moment in Prozent des
Nennmoments

LUn

Bereich der
Unterlast

Frequenz

Von der Frequenz Null bis zur Nennfrequenz hält die Kennlinie die folgende Gleichung ein:

Moment = LUL + 
$$\frac{(LUn - LUL) \times (Frequenz)^2}{(Nennfrequenz)^2}$$

Bei Frequenzen, die niedriger als rMUd sind, ist die Unterlast-Funktion nicht aktiv.

Im Menü [1.5 EIN/ AUSGÄNGE] (I-O-) kann der Anzeige dieses Fehlers ein Relais oder ein Logikausgang zugeordnet werden.

# [1.8 FEHLERMANAGEMENT] (FLt-)

Code	Name/Beschreibung		Einstellbereich	Werkseinstellung
UL d -	■ [UNTERLAST PROZESS]			
ULE	☐ [Unterl. ZeitVerz.Erk]		0 bis 100 s.	0 s
	Verzögerung der Unterlasterkennung. Der Wert 0 deaktiviert die Funktion, daher si	nd die anderei	n Parameter dann nicht z	zugänglich.
LUn	□ [Überlast Freq.nenn]	(1)	20 bis 100%	60%
O	Schwellwert der Unterlast mit Motornennfreq	uenz [Nennfre	eq. Motor] (FrS) (Seite 32	<u>2</u> ).
LUL	☐ [Unterlast Freq.=0]	(1)	0 bis [Überlast Freq.nenn] (LUn)	0%
O	Schwellwert der Unterlast mit der Frequenz I	Null, in % des	Motor-Nennmomentes.	
-ПИВ	□ [Unterl. F-Schw.Erk.]	(1)	0 bis 500 oder 1000 Hz, je nach Baugröße	0 Hz
O	Minimaler Frequenzschwellwert zur Erkennu	ng der Unterla	ast.	
5 r b	☐ [Freq.Hyst. erreicht]	(1)	0,3 bis 500 oder 1000 Hz, je nach Baugröße	0,3 Hz
O	Maximale Abweichung zwischen dem Frequenzsollwert und der Motorfrequenz, die den stabilen Betrieb bestimmt.			
UdL	☐ [Unterlast Managem.]			[Freier Ausl. (YES)
n 0 9 E S r N P F S E	Verhalten im Falle eines Wechsels zur Unterlasterkennung.  □ [Störung ign] (nO): Störung ignoriert  □ [Freier Ausl.] (YES): Anhalten im freien Auslauf  □ [StopRampe] (rMP): Auslauf über Rampe  □ [Schnellhalt] (FSt): Schnellhalt			
F Ł U	☐ [Zeit Neust.Unterl.]	(1)	0 bis 6 min	0 min
O	Der Parameter ist nicht zugänglich, wenn [Ui Zulässige Mindestzeit zwischen dem Erkenn Neustart. Damit dieser automatische Neustart möglich um mindestens 1 Minute überschreiten.	en der Unterla	ast und einem eventuelle	en automatischen

(1) Der Zugriff auf diesen Parameter ist auch über das Menü [1.3 EINSTELLUNGEN] (SEt-) möglich.

# Fehler Prozess-Überlast

Die Prozess-Überlast wird erkannt, wenn das nächste Ereignis auftritt und während einer einstellbaren Mindestzeit (tOL) weiterhin bestehen bleibt:

- Der Umrichter befindet sich im Modus Strombegrenzung
- Der Motor befindet sich im eingestellten Betrieb und der Strom überschreitet den eingestellten Schwellwert der Überlast (LOC).

Der Motor befindet sich im eingestellten Betrieb, wenn die Differenz zwischen dem Frequenzsollwert und der Motorfrequenz niedriger als der einstellbare Schwellwert (Srb) ist.

Im Menü [1.5 EIN/ AUSGÄNGE] (I-O-) kann der Anzeige dieses Fehlers ein Relais oder ein Logikausgang zugeordnet werden.

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
0 L d -	■ [ÜBERLAST PROZESS]		
E O L	□ [Zeiterk. Unterlast]	0 bis 100 s.	0 s
	Verzögerung der Überlasterkennung. Der Wert 0 deaktiviert die Funktion, daher sind die anderei	n Parameter nicht zugän	glich.
LOC	□ [Überl. Schw. Erk.] (1)	70 bis 150%	110%
O	Schwellwert zur Erkennung der Überlast in Prozent des Mo Wert muss unter dem Begrenzungsstrom liegen, damit die		
5 r b	☐ [Freq.Hyst. erreicht] (1)	0,3 bis 500 oder 1000 Hz, je nach Baugröße	0,3 Hz
O	Maximale Abweichung zwischen dem Frequenzsollwert un Betrieb bestimmt.	d der Motorfrequenz, die	e den eingestellten
0 d L	□ [Mgt. Überlast]		[Freier Ausl. (YES)
n 0 9E 5 r N P F 5 E	Verhalten im Falle eines Wechsels zur Überlasterkennung  ☐ [Störung ign] (nO): Störung ignoriert  ☐ [Freier Ausl.] (YES): Anhalten im freien Auslauf  ☐ [StopRampe] (rMP): Auslauf über Rampe  ☐ [Schnellhalt] (FSt): Schnellhalt		
FEO	☐ [Zeit Neust.Überl.]	0 bis 6 min	0 min
O	Der Parameter ist nicht zugänglich, wenn [Mgt. Überlast] ( Zulässige Mindestzeit zwischen dem Erkennen der Überlast i Damit dieser automatische Neustart möglich ist, muss [Max um mindestens 1 Minute überschreiten.	und einem eventuellen au	utomatischen Neustart.


(1) Der Zugriff auf diesen Parameter ist auch über das Menü [1.3 EINSTELLUNGEN] (SEt-) möglich.

# [1.8 FEHLERMANAGEMENT] (FLt-)


Code	Name/Beschreibung		Einstellbereich	Werkseinstellung
LFF-	■ [RÜCKFALL GESCHW.]			
LFF	☐ [Rückfall Geschw.]		0 bis 500 oder 1000 Hz, je nach Baugröße	0 Hz
	Wahl der Fehlerausweichfrequenz			
F 5 Ł -	■ [SCHNELLHALT]			
d C F	☐ [Koeffiz. Schnellhalt]	(1)	0 bis 10	4
()	Die gültige Rampe (dEC oder dE2) wird dann v Der Wert 0 entspricht der minimalen Ramper		altebefehle durch diesen	Koeffizienten dividiert.
dC I-	■ [DC BREMS.]			
d E	☐ [Strom DC Brems. 1]	(1) (3)	0,1 bis 1,1 oder 1,2 ln (2), je nach Baugröße	0,64 ln (2)
<b>\</b> 2	Höhe des Bremsstroms bei Gleichstrombrem gewählt.	nsung, aktiviei	t über Logikeingang ode	er als Anhaltemodus
	<i>A</i>	ACHTUN	IG	
	Stellen Sie sicher, dass der Motor diesen Bei Nichtbeachtung dieser Vorkehrung			n.
Edl	☐ [Zeit DC Bremsung 1]	(1) (3)	0,1 bis 30s	0,5 s
O	Maximale Dauer der Stromaufschaltung [Strodie DC-Aufschaltung zu [ Strom DC Brems. 2		. 1] (IdC). Nach Ablauf d	ieser Zeitspanne wird
( <b>)</b>	☐ [Strom DC Brems. 2]	(1) (3)	0,1 In (2) bis [Strom DC Brems. 1] (IdC)	0,5 ln (2)
()	Stromaufschaltung, die nach Ablauf der Zeit Zeit zu als Anhaltemodus gewählt wird.	eit DC Bremsı	ung 1] (tdl) über den Logi	ikeingang aktiviert oder
ACHTUNG		}		
	Stellen Sie sicher, dass der Motor diesem Bei Nichtbeachtung dieser Vorkehrung			
E d C	☐ [Zeit DC Bremsung 2]	(1) (3)	0,1 bis 30s	0,5 s
()	Maximale Dauer der Aufschaltung [Strom DC Aufschaltung gewählt wird. (Zugänglich, wenn [Normalhalt] (Stt) = [DC B			⊥ altemodus für die

- $(1) Der \ Zugriff \ auf \ diesen \ Parameter \ ist \ auch \ "über \ die \ Men "" is \ [1.3\ EINSTELLUNGEN] \ (SEt-) \ und \ [1.7\ APPLIKATIONS-FKT. \ (FUn-) \ m\"{o}glich.$
- (2) In entspricht dem in der Installationsanleitung und auf dem Typenschild des Umrichters angegebenen Nennstrom des Umrichters.
- (3) Achtung: Diese Einstellungen erfolgen unabhängig von der Funktion [AUTO GS BREMSUNG] (AdC-).

### Mit Grafikterminal:



## Mit integriertem Terminal:




Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
	[SCANNER KOMM EING.]  Zugriff nur über das Grafikterminal möglich.		
nПЯ I	☐ [Adr Scan In 1]		3201
	Adresse des 1. Eingangsworts		
n N A ≥	☐ [Adr Scan In 2]		8604
	Adresse des 2. Eingangsworts		
пПЯ Э	☐ [Adr Scan In 3]		0
	Adresse des 3. Eingangsworts		
пПЯЧ	□ [Adr Scan In 4]		0
	Adresse des 4. Eingangsworts		10
n N A S	☐ [Adr Scan In 5]		0
	Adresse des 5. Eingangsworts		0
n N A 6	□ [Adr Scan In 6]		O .
0.00	Adresse des 6. Eingangsworts		0
пПЯЛ	☐ [Adr Scan In 7]		
n N A B	Adresse des 7. Eingangsworts		0
ппп	☐ [Adr Scan In 8]  Adresse des 8. Eingangsworts		
	■ [SCANNER KOMM AUSG.]		
	Zugriff nur über das Grafikterminal möglich.		8501
n C A I	☐ [Adr Scan Out1]		6501
	Adresse des 1. Ausgangsworts		8602
n C A 2	☐ [Adr Scan Out2]		0002
n C A 3	Adresse des 2. Ausgangsworts		0
пснз	☐ [Adr Scan Out3]  Adresse des 3. Ausgangsworts		
n C A 4	☐ [Adr Scan Out4]		0
	Adresse des 4. Ausgangsworts		
n C A S	☐ [Adr Scan Out5]		0
	Adresse des 5. Ausgangsworts		
n C A 6	☐ [Adr Scan Out6]		0
	Adresse des 6. Ausgangsworts		
n С Я Л	☐ [Adr Scan Out7]		0
	Adresse des 7. Ausgangsworts		
n C A B	☐ [Adr Scan Out8]		0
	Adresse des 8. Ausgangsworts		


Code	Name/Beschreibung E	instellbereich	Werkseinstellung
П42-	[MODBUS HMI]  Kommunikation mit dem Grafikterminal.		
£ b r ∂	☐ [Baud Rate HMI]		19,2 Kbit/s
	9,6 oder 19,2 Kbit/s auf dem integrierten Bedienterminal. 9600 oder 19200 Baud auf dem Grafikterminal. Das Grafikterminal funktioniert nur, wenn [Baud Rate HMI] (tb. Zur Erfassung aller Änderungen einer Zuordnung von [Baud I - beim Grafikterminal eine Bestätigung in einem Bestätigungs - beim integrierten Terminal zwei Sekunden lang die Taste El	Rate HMI] (tbr2) muss fenster erfolgen,	
£ F 0 ≥	☐ [Format HMI]		8E1
	Der Parameter kann nur gelesen werden und ist nicht konfigu	ırierbar.	
па 1-	■ [MODBUS NETZWERK]		
A d d	☐ [Adresse Modbus]		OFF
	OFF bis 247.		
япоя	□ [Adresse CI]		OFF
	Modbus-Adresse der Karte "Controller Inside". OFF bis 247 Der Parameter ist entsprechend der Konfiguration zugänglich vorhanden ist (weitere Informationen finden Sie in der spezifis		
япос	☐ [Komm. Karten]		OFF
	Modbus-Adresse der Kommunikationskarte. OFF bis 247. Der Parameter ist entsprechend der Konfiguration zugänglich vorhanden ist (weitere Informationen finden Sie in der spezifis		
E b r	☐ [Baud Rate Modbus]		19,2 Kbit/s
	4,8 - 9,6 - 19,2 - 38,4 Kbit/s auf dem integrierten Bedientermin 4800, 9600, 19200 oder 38400 Baud auf dem Grafikterminal.	nal.	
Ł F □	[Format Modbus] 801 - 8E1 - 8n1, 8n2.		8E1
E E O	□ [Time-out]		10,0 s
	0,1 bis 30s		
C n O -	■ [CANopen]		
A 9 C D	☐ [Adresse CANopen]		OFF
	OFF bis 127		
6 4 C 0	☐ [Geschwindigkeit]		125 Kbit/s
	50 - 125 - 250 - 500 kbits/s - 1 Mbits/s		
ErCO	☐ [Fehler Code]		
	Der Parameter kann nur gelesen werden und ist nicht konfigu	rierbar.	

-	■ [KOMM. KARTE]	
	Weitere Informationen finden Sie in der spezifischen Dokumentation der verwende	ten Karte.
LCF-	■ [FORCED LOKAL]	
F L O	☐ [Zuord. Fd Vor-Ort]	[Nein] (nO)
n 0 L 1 1 - L 1 1 4	□ [Nein] (nO): Funktion nicht aktiv □ [LI1] (LI1) bis [LI6] (LI6) □ [LI7] (LI7) bis [LI10] (LI10): Wenn Karte Basis E/A-Erweiterung VW3A3201 vorhanden □ [LI11] (LI11) bis [LI14] (LI14): Wenn Karte erweiterte E/A-Erweiterung VW3A3202 vorhanden	
	Der Vor-Ort-Betrieb ist im Zustand 1 des Eingangs aktiv. [Zuord. Fd Vor-Ort] (FLO) wird auf [Nein] (nO) forciert, wenn [Profil] (CHCF), Seite	108 = [Profil I/O] (IO).
FLOC	□ [Forced Ref Lokal]	[Nein] (nO)
00 811 812 813 814 LCC	<ul> <li>□ [Nein] (nO): Nicht belegt (Steuerung über Klemmenleiste mit Sollwert Null)</li> <li>□ [Al1] (Al1): Analogeingang</li> <li>□ [Al2] (Al2): Analogeingang</li> <li>□ [Al3] (Al3): Analogeingang, wenn Karte erweiterte E/A-Erweiterung VW3A3202 vc</li> <li>□ [Al4] (Al4): Analogeingang, wenn Karte erweiterte E/A-Erweiterung VW3A3202 vc</li> <li>□ [HMI] (LCC): Zuordnung des Sollwerts und der Steuerung zum Grafikterminal Sollwert: [Freq. Sollwert HMI] (LFr), Seite 41, Steuerung: Tasten RUN / STOP FWI</li> <li>□ [RP] (PI): Frequenzeingang, wenn Karte erweiterte E/A-Erweiterung VW3A3202 vc</li> <li>Wenn der Sollwert einem Analogeingang oder [RP] (PI) zugeordnet ist, wird die Steuautomatisch der Klemmenleiste zugeordnet (Logikeingänge).</li> </ul>	orhanden D / REV. vorhanden
FLOE	☐ [Timeout Forc. Lokal]	10,0 s
	0,1 bis 30 s Der Parameter kann aufgerufen werden, wenn [Zuord. Fd Vor-Ort] (FLO) ungleich Verzögerung vor der Wiederaufnahme der Kommunikationsüberwachung am Ausg	


# [1.10 DIAGNOSE]

Der Zugriff auf dieses Menü ist nur über das Grafikterminal möglich:






Dieser Bildschirm zeigt den Zustand des Umrichters zum Zeitpunkt des Auftretens des gewählten Fehlers an.




Dieser Bildschirm zeigt die Anzahl der Kommunikationsfehler an, zum Beispiel mit den Optionskarten.

Anzahl: von 0 bis 65535.

[THYRISTOR Test] ist nur bei Umrichtern des Typs ATV61•••M3 ≥ 18,5 kW und ATV61•••N4 🛚 18,5 kW zugänglich.



Hinweis: Zur Auslösung der Tests ist die Taste ENT zwei Sekunden lang zu drücken.




Der Zugriff auf das Menü [1.11 IDENTIFIKATION] ist nur über das Grafikterminal möglich.


Das Menü dient ausschließlich der Anzeige und ist nicht konfigurierbar. Es zeigt folgende Informationen an:

- Typenbezeichnung des Umrichters, Baugröße und Spannung
- · Softwareversion des Umrichters
- · Seriennummer des Umrichters
- Typ der vorhandenen Optionen und deren Softwareversion

### Mit Grafikterminal:



### Mit integriertem Terminal:




Das Menü [1.12 WERKSEINSTELLUNG] (FCS-) ermöglicht folgende Aktionen:

- Ersetzen der aktuellen Konfiguration durch die werkseitige oder durch eine zuvor gespeicherte Konfiguration.

  Die aktuelle Konfiguration kann teilweise oder vollständig ersetzt werden: Durch die Wahl der Parametergruppe können die Menüs gewählt werden, die mit der gewählten Quellkonfiguration geladen werden sollen.
- · Speichern der aktuellen Konfiguration in einer Datei.

# [1.12 WERKSEINSTELLUNG] (FCS-)



Code	Name/Beschreibung
FE5 I	□ [Auswahl Konfig.]
	Wahl der Quellkonfiguration. Der Parameter ist nicht zugänglich, wenn der Umrichter mit dem Fehler [inkorrekte Konfig] (CFF) verriegelt.  [Makro Konf] (InI) Werkseitige Konfiguration, Rückkehr zur gewählten Makrokonfiguration.  [Konfig 1] (CFG1)  [Konfig 2] (CFG2)  Wurde die Funktion Konfigurationsumschaltung konfiguriert, dann ist der Zugriff auf [Konfig 1] (CFG1) und [Konfig 2] (CFG2) nicht möglich.
Fr 4-	□ [PARAMETER GRUPPE]
ALL drN 5EE NOE CON PLC NOA d 15	Wahl der zu ladenden Menüs.  [Alle] (ALL): Alle Parameter  [Konfig Umrichter] (drM): Das Menü [1 UMRICHTER MENÜ] ohne [1.9 KOMMUNIKATION] und ohne [1.14 MENÜ PROG. KARTE] Im Menü [7 ANZEIGE KONFIG.], wechselt [Anz. Stand. Param.], Seite 213, auf [Nein].  [Einstellungen] (SEt): Das Menü [1.3 EINSTELLUNGEN] ohne die Parameter [IR-Kompens.I] (UFr), [Schlupfkomp.] (SLP) und [Therm. Nennstr.] (ItH)  [Motor Parameter] (MOt): Motorparameter, siehe Liste weiter unten Die folgende Auswahl ist nur zugänglich, wenn [Auswahl Konfig.] (FCSI) = [Makro Konf] (InI):  [Menu Komm] (COM): Das Menü [1.9 KOMMUNIKATION] ohne [Adr Scan In 1] (nMA1) bis [Adr Scan In 8] (nMA8) und ohne [Adr Scan Out1] (nCA1) bis [Adr Scan Out8] (nCA8).  [Menü CI] (PLC): Das Menü [1.14 MENÜ PROG. KARTE]  [Menü Anzeige] (MOn): Das Menü [6 AUSWAHL ANZEIGETYP]  [Menü Display] (dIS): Das Menü [7 ANZEIGE KONFIG.]  Siehe das Verfahren für die Mehrfachauswahl, Seite 22 für das integrierte Bedienterminal, Seite 13 für das Grafikterminal.  Hinweis: Bei einer werkseitigen Konfiguration oder einer Rückkehr zu den Werkseinstellungen ist [PARAMETER GRUPPE] leer.
G F 5	□ [GOTO WERKSEINST]
n 0 9 E S	Die Rückkehr zur Werkseinstellung kann nur ausgeführt werden, wenn zuvor wenigstens eine Parametergruppe gewählt wurde. Mit integriertem Terminal: - Nein - Ja: Der Parameter wechselt automatisch auf "nO", sobald die Operation beendet ist. Mit dem Grafikterminal: Siehe vorherige Seite.
5 C 5 I	□ [Speicherung Konfig.]
n 0 5 £ r 0 5 £ r 2	<ul> <li>□ [Nein] (nO)</li> <li>□ [Konfig 0] (Str0): Die Taste ENT muss zwei Sekunden lang gedrückt werden.</li> <li>□ [Konfig 1] (Str1): Die Taste ENT muss zwei Sekunden lang gedrückt werden.</li> <li>□ [Konfig 2] (Str2): Die Taste ENT muss zwei Sekunden lang gedrückt werden.</li> <li>□ Die zu speichernde aktive Konfiguration ist nicht Bestandteil der Auswahl. Handelt es sich z. B. um die Konfiguration [Konfig 0] (Str0), dann werden nur [Konfig 1] ((Str1) und [Konfig 2] (Str2) angezeigt. Der Parameter wechselt automatisch auf [Nein] (nO), sobald die Aktion ausgeführt ist.</li> </ul>

### Liste der Motorparameter

### Menü [1.4 ANTRIEBSDATEN] (drC-):

[Motornennleistung] (nPr) - [Nennspannung Mot.] (UnS) - [Nennstrom Motor] (nCr) - [Motornennfrequenz] (FrS) - [Motornenndrehzahl] (nSP) - [Motormess.] (tUn) - [Zust. Mot.-messung] (tUS) - [U/F Profil] (PFL) - [U0] (U0) bis [U5] (U5) - [F1] (F1) bis [F5] (F5) - [Spg konst. Leistung] (UCP) - [Freq Konst Leistung] (FCP) - [Nennstr.Synchr.Mot] (nCrS) - [Nenndrehz syn Mot] (nSPS) - [Polpaar sync. Mot.] (PPnS) - [EMK Konst syn Mot] (PHS) - [Hauptfeld Indukt.] (LdS) - [Streufeld Indukt.] (LqS) - [R.Stat eing.synMot] (rSAS) - [IR-Kompens.] (UFr) - [Schlupfkomp.] (SLP) - die im Modus [Experte] zugänglichen Motorparameter, Seite 68.

### Menü [1.3 EINSTELLUNGEN] (SEt-):

[Therm. Nennstrom] (ItH)


### Beispiel der Rückkehr zu allen Werkseinstellungen

- 1 [Auswahl Konfig.] (FCSI) = [Makro Konfig.] (InI)
- 2 [PARAMETER GRUPPE] (FrY-) = [Alle] (ALL)
- 3 [GOTO WERKSEINST] (GFS = YES)


# [1.13 BENUTZER MENÜ] (USr-)

Dieses Menü enthält die im Menü [7 ANZEIGE KONFIG.] gewählten Parameter, Seite 212.

### Mit Grafikterminal:




## Mit integriertem Terminal:




# [1.14 MENÜ PROG. KARTE] (PLC-)

Der Zugriff auf dieses Menü ist nur möglich, wenn die Karte "Controller Inside" vorhanden ist. Weitere Informationen finden Sie in der spezifischen Dokumentation dieser Karte.

### Mit Grafikterminal:




## Mit integriertem Terminal:




## [3 LADEN / SPEICHERN ALS]

Der Zugriff auf dieses Menü ist nur über das Grafikterminal möglich.



[ÖFFNEN]: Laden einer der vier Dateien des Grafikterminals in den Umrichter. [SPEICHERN UNTER]: Laden der aktuellen Konfiguration des Umrichters in das Grafikterminal.



Bei der Anforderung eines Downloads können verschiedene Meldungen eingeblendet werden:


- [AKTIV]
- [DOWNLOAD ABGESCHLOSSEN]
- Fehlermeldungen
- [Motorparameter sind nicht kompatibel. Fortfahren?]: In diesem Fall ist der Download möglich, jedoch sind die Parameter nicht vollständig.

# [3 LADEN / SPEICHERN ALS]


# [TRANSFER GRUPPE]

[Nein]:		Kein Parameter
[Alle]:		Alle Parameter aller Menüs
[Konfig Umrichter]:		Das gesamte Menü [1 UMRICHTER MENÜ] ohne [1.9 KOMMUNIKATION] und ohne [1.14 MENÜ PROG. KARTE].
[Motor Parameter]:	[Motornennleistung] (nPr)	des Menüs [1.4 ANTRIEBSDATEN] (drC-)
	[Nennspannung Mot.] (UnS)	
	[Nennstrom Motor] (nCr)	
	[Nennfreq. Motor] (FrS)	
	[Motornenndrehzahl] (nSP)	
	[Motormess.] (tUn)	
	[Zust. Motmessung] (tUS)	
	[U/F Profil] (PFL)	
	[U0] (U0) bis [U5] (U5)	
	[F1] (F1) bis [F5] (F5)	
	[Spg konst. Leistung] (UCP)	
	[Freq Konst Leistung] (FCP)	
	[Nennstr.Synchr.Mot] (nCrS)	
	[Nenndrehz syn Mot] (nSPS)	
	[Polpaar sync. Mot.] (PPnS)	
	[EMK Konst syn Mot] (PHS)	
	[Hauptfeld Indukt.] (LdS)	
	[Streufeld Indukt.] (LqS)	
	[R.Stat eing.synMot] (rSAS)	
	[IR-Kompens.] (UFr)	
	[Schlupfkomp.] (SLP)	
	Im Modus [Experte] aufrufbare Motorparameter, siehe Seite 68	
	[Therm. Nennstrom] (ItH)	des Menüs [1.3 EINSTELLUNGEN] (SEt-)
[Kommunikation]:		Alle Parameter des Menüs [1.9 KOMMUNIKATION]
[CONTROLLER INSIDE	]:	Alle Parameter des Menüs [1.14 MENÜ PROG. KARTE]

### Mit Grafikterminal:




## Mit integriertem Terminal:



Ermöglicht den Schutz der Konfiguration durch einen Zugriffscode oder ein Passwort für den Zugriff auf eine geschützte Konfiguration.

Beispiel mit dem Grafikterminal:



- Der Umrichter ist freigegeben, wenn die PIN-Codes auf [freigegeben] (OFF) (kein Zugriffscode) eingestellt sind oder wenn der richtige Code eingegeben wurde.
- Für den Schutz der Konfiguration durch einen Zugriffscode ist zuvor wie folgt zu verfahren:
  - Die [Upload Rechte] (ULr) und [Download Rechte] (dLr) definieren.
  - Den Zugriffscode notieren, um sicherzustellen, dass er wieder gefunden wird.
- · Der Umrichter enthält zwei Zugriffscodes, mit denen zwei Zugriffsebenen eingerichtet werden können.
  - Der Zugriffscode PIN1 enthält einen generellen Freigabecode: 6969.
  - Der Zugriffscode PIN2 enthält einen Freigabeschlüssel, der nur dem Kundendienst von Schneider Electric bekannt ist. Er ist nur im Modus [Experte] aufrufbar.
  - Es ist nur ein Zugriffscode verwendbar, PIN1 oder PIN2; der zweite muss in Stellung [Aus] (OFF) bleiben.

Hinweis: Wenn der Freigabeschlüssel erfasst wird, wird der Zugriffscode des Benutzers angezeigt.


Folgende Zugriffe sind geschützt:

- Rückkehr zu den Werkseinstellungen (Menü [1.12 WERKSEINSTELLUNG] (FCS-)
- Die über das Menü [1.13 BENUTZERMENÜ] geschützten Parameter und Kanäle sowie das Menü selbst
- Die benutzerspezifische Anpassung der Anzeige (Menü [7 ANZEIGE KONFIG.])

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
C 5 E L C U L C	□ [Zustand]  Der Parameter kann nur gelesen werden und ist nicht konfigurierbar.  □ [gesperrt] (LC): Der Umrichter ist durch einen Zugriffscode gesperrt.  □ [freigegeben] (ULC): Der Umrichter ist durch keinen Zugriffscode gesperrt.		
C 0 4	[Zugriffscode PIN 1]      1. Zugriffscode. Der Wert [Aus] (OFF) zeigt an, dass kein Zugriffscode [freigegeben] vorhanden ist. Der Wert [Ein] (On) bedeutet, dass der Umrichter gesperrt ist und dass ein Zugriffscode einzugeben ist, um ihn freizugeben. Wird der richtige Zugriffscode eingegeben, dann bleibt dieser eingeblendet und der Umrichter wird bis zum nächsten Ausschalten freigegeben.  - Der Zugriffscode PIN1 enthält einen generellen Freigabecode: 6969.		
C 0 d 2	Parameter nur im Modus [EXPERTE] aufrufbar.  2. Zugriffscode. Der Wert [Aus] (OFF) zeigt an, dass kein Zugriffscode [freigegeben] vorhanden ist. Der Wert [Ein] (On) bedeutet, dass der Umrichter gesperrt ist und dass ein Zugriffscode einzugeben ist, um ihn freizugeben. Wird der richtige Zugriffscode eingegeben, dann bleibt dieser eingeblendet und der Umrichter wird bis zum nächsten Ausschalten freigegeben.  - Der Zugriffscode PIN2 enthält einen Freigabeschlüssel, der nur dem Kundendienst von Schneider Electric bekannt ist.		
UL r O	<ul> <li>☐ [Upload Rechte]</li> <li>☐ Lesen oder Kopieren der aktuellen Konfiguration im Umrichter.</li> <li>☐ [erlaubt] (ULr0): Die im Umrichter derzeit verwendete Konfiguration kann jederzeit in das Grafikterminal oder die Software PowerSuite geladen werden.</li> <li>☐ [nicht erl.] (ULr1): Die im Umrichter derzeit verwendete Konfiguration kann nur in das Grafikterminal oder die Software PowerSuite geladen werden, wenn der Umrichter durch keinen Zugriffscode geschützt ist oder wenn der richtige Code eingegeben wird.</li> </ul>		
dLr I	□ [Download Rechte]  Schreiben der im Umrichter derzeit verwendeten Konfiguration oder Download einer Konfiguration in den Umrichter.  □ [FU gesperrt] (dLr0): Ist der Umrichter durch einen Zugriffscode geschützt und ist dieser mit dem Zugriffscode der zu ladenden Konfiguration identisch, dann kann nur eine Konfigurationsdatei in den Umrichter geladen werden.  □ [FU ensperrt] (dLr1): Es kann eine Konfigurationsdatei in den Umrichter geladen oder eine Konfiguration geändert werden, wenn dieser freigegeben wird (Eingabe des Zugriffscodes) oder durch keinen Zugriffscode geschützt ist.		
dLr2 dLr3	□ [Nicht erl] (dLr2): Download nicht erlaubt. □ [FU verr./frei] (dLr3): Summierung der möglichen Parameter [FU gesperrt] (dLr0) und [FU entsperrt] (dLr1).		

# [6 AUSWAHL ANZEIGETYP]

Der Zugriff auf dieses Menü ist nur über das Grafikterminal möglich.



Es ermöglicht die Konfiguration der derzeit auf dem Grafikbildschirm verarbeiteten Informationen.




- [6.1 AUSWAHL KOPFZEILE]: Wahl von 1 bis 2 Zeilen, die auf der oberen Zeile angezeigt werden (die beiden ersten Zeilen können nicht geändert werden).
- [6.2 TYP ANZEIGE]: Wahl der in der Bildschirmmitte angezeigten Parameter und des Anzeigetyps (Digitalwerte oder Balkenanzeige).
- [6.3 KONFIG. STATUS KOMM]: Wahl der angezeigten Wörter und ihres Formats.

#### Name/Beschreibung [6.1 AUSWAHL KOPFZEILE] □ [Alarmgruppe] □ [Frequenzsollwert] In Hertz: Anzeige des werkseitig eingestellten Parameters In Hertz □ [Motorfrequenz] □ [Motorstrom] In Ampere In Umdrehungen/min □ [Motordrehzahl] □ [Spg Motor] In Volt In Watt □ [Motorleistung] □ [Motormoment] In Prozent □ [Netzspannung] In Volt In Prozent ☐ [Therm. Zust. Motor] In Prozent ☐ [Therm. Zust. FU] ☐ [Th. Zust. Bremsw.] In Prozent In Wattstunden (Wh) oder Kilowattstunden (kWh) gemäß Umrichtertyp □ [Leistungsaufn. FU] In Wattstunden (Wh) oder Kilowattstunden (kWh) gemäß Umrichtertyp □ [Verbrauch] □ [Betriebsstd. Motor] In Stunden (Einschaltdauer des Motors) ☐ [Betriebszeit Umr.] In Stunden (Einschaltdauer des Motors) In Sekunden (kumulierte Zeit der Übertemperatur-Alarme der IGBT-Transistoren) ☐ [Zeit Temp Al IGBT] In Prozent □ [Sollw PID] ☐ [Istwert PID] In Prozent In Prozent □ [Fehler PID] In Hertz □ [PID Ausg.] □ [----2] Durch die Karte "Controller Inside" erzeugtes Wort (aufrufbar, wenn Karte vorhanden). bis Durch die Karte "Controller Inside" erzeugtes Wort (aufrufbar, wenn Karte vorhanden). □ [----6] CNFO, 1 oder 2 (siehe Seite 162) □ [akt.Konfiguration] SET1, 2 oder 3 (siehe Seite 160). □ [akt. Parametersatz] Anzeige der Werkseinstellung. "LOC" wird angezeigt, wenn der Befehl und der Sollwert vom □ [Lokal / Remote] Grafikterminal ausgegeben werden oder "REM" in allen anderen Fällen. Dies entspricht dem mit der Funktionstaste [T/K] gewählten Zustand, Seite 111. Der Parameter wird mit der Taste ENT gewählt (davor wird dann ein ✓ angezeigt) bzw. abgewählt. Es können 1 oder 2 Parameter gewählt werden. Beispiel: AUSWAHL KOPFZEILE ÜBERWACHUNG

#### Name/Beschreibung [6.2 TYP ANZEIGE]: ☐ [Typ Anzeige] □ [Dig Anzeige]: Anzeige von ein oder zwei Digitalwerten auf dem Bildschirm (Werkseinstellung) [Balkenanz.]: Anzeige von ein oder zwei Balkenanzeigen auf dem Bildschirm Liste Variab]: Anzeige einer Liste mit ein bis fünf Werten auf dem Bildschirm ☐ [PARAMETER AUSWAHL] □ [Alarmgruppe] Zugriff nur möglich, wenn [Typ Anzeige] = [Liste Variab] □ [Frequenzsollwert] In Hertz: Anzeige des werkseitig eingestellten Parameters □ [Motorfrequenz] In Hertz □ [Motorstrom] In Ampere In Umdrehungen/min □ [Motordrehzahl] □ [Spg Motor] In Volt □ [Motorleistung] In Watt □ [Motormoment] In Prozent □ [Netzspannung] In Volt ☐ [Therm. Zust. Motor] In Prozent In Prozent □ [Therm. Zust. FU] ☐ [Th. Zust. Bremsw.] In Prozent □ [Leistungsaufn. FU] en W ou kW selon calibre variateur □ [Verbrauch] In Wattstunden (Wh) oder Kilowattstunden (kWh) gemäß Umrichtertyp □ [Betriebsstd. Motor] In Stunden (Einschaltdauer des Motors) ☐ [Betriebszeit Umr.] In Stunden (Einschaltdauer des Motors) □ [Zeit Temp Al IGBT] In Sekunden (kumulierte Zeit der Übertemperatur-Alarme der IGBT-Transistoren) □ [Sollw PID] In Prozent ☐ [Istwert PID] In Prozent □ [Fehler PID] In Prozent □ [PID Ausg.] In Hertz Durch die Karte "Controller Inside" erzeugtes Wort (aufrufbar, wenn Karte vorhanden). □ [----2] bis Durch die Karte "Controller Inside" erzeugtes Wort (aufrufbar, wenn Karte vorhanden). □ [----6] CNFO, 1 oder 2 (siehe Seite 162) - Zugriff nur möglich, wenn [Typ Anzeige] = [Liste Variab] □ [akt. Konfiguration] SET1, 2 oder 3 (siehe Seite 160) - Zugriff nur möglich, wenn [Typ Anzeige] = [Liste Variab] □ [akt. Parametersatz] Die Parameter werden mit der Taste ENT gewählt (davor wird dann ein 🗸 angezeigt) bzw. abgewählt. PARAMETER AUSWAHL ÜBERWACHUNG Beispiele: Anzeige von zwei digitalen Anzeige von zwei Anzeige einer Liste Werten Balkenanzeigen mit 5 Werten +35.00Hz Motordrehzahl Motordrehzah max 50 1 Hz 0 1250 rpm 1500 Frequenzsollwert: 1250 rpm Motorstrom 80 A Motorstrom Min Motordrehzahl: Motorstrom 1250 rpm max 0 80 A 150 Therm. Zust. Motor: 80% 80 A Therm. Zust. FU: 80% T/K T/K


Name/Beschreibung				
[6.3 KONFIG. STATUS KOMM]				
□ [Wort 1 Adr. ausgew]				
Die Adresse des anzuzeigenden Wortes mit den Tasten <<, >> (F2 und F3) und durch Drehen der Navigationstaste wählen.				
☐ [Format Wort 1]				
Format von Wort 1.  [Hex]: Hexadezimalwert  [Signed Int.]: Dezimalwert mit Vorzeichen  [Unsigned]: Dezimalwert ohne Vorzeichen				
□ [Wort 2 Adr. ausgew]				
Die Adresse des anzuzeigenden Wortes mit den Tasten <<, >> (F2 und F3) und durch Drehen der Navigationstaste wählen.				
☐ [Format Wort 2]				
Format von Wort 2.  [Hex]: Hexadezimalwert  [Signed Int.]: Dezimalwert mit Vorzeichen  [unsigned]: Dezimalwert ohne Vorzeichen				
□ [Wort 3 Adr. ausgew]				
Die Adresse des anzuzeigenden Wortes mit den Tasten <<, >> (F2 und F3) und durch Drehen der Navigationstaste wählen.				
☐ [Format Wort 3]				
Format von Wort 3.  [Hex]: Hexadezimalwert  [Signed Int.]: Dezimalwert mit Vorzeichen  [unsigned]: Dezimalwert ohne Vorzeichen				
□ [Wort 4 Adr. ausgew]				
Die Adresse des anzuzeigenden Wortes mit den Tasten <<, >> (F2 und F3) und durch Drehen der Navigationstaste wählen.				
☐ [Format Wort 4]				
Format von Wort 4.  [Hex]: Hexadezimalwert  [Signed Int.]: Dezimalwert mit Vorzeichen  [unsigned]: Dezimalwert ohne Vorzeichen				
Die Werte der gewählten Wörter können über das Untermenü [ABBILD KOMM.] des Menüs [1.2 ÜBERWACHUNG] abgerufen werden. Beispiel:				
RUN Term +35.00Hz REM ABBILD KOMM W3141: F230 Hex  <				


Der Zugriff auf dieses Menü ist nur über das Grafikterminal möglich. Mit diesem Menü können Parameter, ein Menü und der Zugriff auf die Parameter angepasst werden.



- 7.1 BENUTZER PARAMETER: Anpassen von 1 bis 15 Parametern
- 7.2 BENUTZER MENÜ: Erstellen eines benutzerdefinierten Menüs
- 7.3 ZUGANG PARAMETER: Anpassen der Anzeigen und des Schutzes der Menüs und der Parameter


Wenn [Anz. Stand. Param.] = [Ja] kehrt die Standardanzeige wieder, die Anpassungen bleiben jedoch gespeichert.





Mit Hilfe der Tasten F2 und F3 können die Parameter in der Liste (untenstehendes Beispiel mit F3) angeordnet werden.

RDY	Term	+0.00Hz	REM	
AUSWAHL LISTE				
Hochlaufzeit				
Auflösung Rampe				
P- Ant. v-Regelung				
Delete	Up	Down		




Hinweis: Die geschützten Parameter sind nicht mehr zugänglich und daher für die gewählten Kanäle nicht sichtbar.

## [ANSCHLUSS MULTIPUNKT]

Es ist möglich, zwischen einem Grafikterminal und mehreren an den gleichen Bus angeschlossenen Umrichtern zu kommunizieren. Die Adressen der Umrichter müssen zuvor im Menü [1.9 KOMMUNIKATION] über den Parameter [Adresse Modbus] (Add), Seite 194, konfiguriert werden.

Wenn mehrere Umrichter an das Terminal angeschlossen sind, zeigt dieses automatisch die folgenden Bildschirme an:



Im Multipunkt-Modus wird der Befehlskanal nicht angezeigt. Erst wird der Status von links nach rechts angezeigt, dann die beiden gewählten Parameter und dann die Adresse des Umrichters.

Im Multipunkt-Modus kann auf alle Menüs zugegriffen werden. Nur die Steuerung der Umrichter über das Grafikterminal ist nicht erlaubt, mit Ausnahme der Taste "Stop", die alle Umrichter verriegelt. Im Fall eines Fehlers in einem Umrichter wird die Anzeige auf diesen positioniert.

### Wartung

#### Vorbeugende Wartung

Der Altivar 61 erfordert keine vorbeugende Wartung. Es ist jedoch empfehlenswert, folgende Inspektionen in regelmäßigen Abständen durchzuführen:

- Überprüfung des Zustands und der Festigkeit der Verbindungen
- Überprüfen, dass die Temperatur im Bereich um das Gerät auf dem zulässigen Niveau bleibt und dass die Belüftung wirksam ist (durchschnittliche Lebendsdauer von Lüftern: 3 bis 5 Jahre, abhängig von den Einsatzbedingungen).
- · Falls erforderlich, Staub vom Umrichter entfernen.

### Unterstützung bei der Wartung, Anzeige von Störmeldungen

Bei einer Störung während der Inbetriebnahme oder im Betrieb muss zuerst sichergestellt werden, dass die Anweisungen bezüglich der Umgebung, des Einbaus und der Anschlüsse befolgt wurden.

Der erste festgestellte Fehler wird gespeichert und angezeigt, der Umrichter wird verriegelt.

Der Wechsel des Umrichters in den Fehlermodus kann dezentral durch einen Logikausgang oder ein Relais gemeldet werden. Dies ist im Menü [1.5 EIN/ AUSGÄNGE] (I-O-) zu konfigurieren; siehe beispielsweise [Konfiguration R1] (r1-), Seite 89.

#### Menü [1.10 DIAGNOSE]

Der Zugriff auf dieses Menü ist nur über das Grafikterminal möglich. Es zeigt im Klartext die Fehler und ihre Ursache an und ermöglicht die Durchführung von Tests, siehe Seite 196.

### Beseitigung von Störungen

Unterbrechen Sie die Spannungsversorgung des Umrichters beim Auftreten von Störungen, die ein Wiedereinschalten nicht zulassen. Abwarten, bis die Anzeige komplett erloschen ist.

Die Ursache der Störung suchen und diese beheben.

Die Entriegelung des Umrichters nach einer Störung geschieht wie folgt:

- · Durch Abschalten und Abwarten bis zum Erlöschen der Anzeige und anschließendes Wiederanschalten des Umrichters.
- Automatisch in den für die Funktion [AUTOM WIEDERANLAUF] (Atr-) beschriebenen Fällen, Seite 173.
- Über einen Logikeingang oder ein der Funktion [FEHLERRESET] (rSt-) zugeordnetes Befehlsbit, Seite 172.
- · Über die Taste STOP/RESET des Grafikterminals.

### Menü [1.2 ÜBERWACHUNG] (SUP-):

Ermöglicht die Verhinderung von und die Suche nach Störungsursachen, indem der Zustand und die aktuellen Werte des Umrichters angezeigt werden.

Das Menü kann über das integrierte Bedienterminal aufgerufen werden.

### Ersatzteile und Reparaturen:

Wenden Sie sich bitte an die Service-Abteilungen von Schneider Electric.

## Fehler - Ursachen - Fehlerbeseitigung

### Kein Anlaufen ohne Fehleranzeige

- · Erscheint keine Anzeige, dann überprüfen Sie, ob der Umrichter über eine ordnungsgemäße Versorgung verfügt.
- Die Zuordnung der Funktionen "Schnellhalt" oder "Freier Auslauf" bewirkt ein Nichtanlaufen, wenn die entsprechenden Logikeingänge nicht unter Spannung stehen. Der ATV61 zeigt dann bei freiem Auslauf [NST] (nSt) an und bei Schnellhalt [FST] (FSt)
   Letzteres ist normal, da diese Funktionen bei Null aktiv sind, um den Stillstand im Falle der Lösung von Drähten sicherzustellen.
- Es muss sichergestellt sein, dass der oder die Eingänge für Fahrbefehle gemäß dem gewählten Steuermodus geschaltet werden (Parameter [2/3-Drahtst] (tCC) und [Typ 2-Drahtst] (tCt), Seite 76.
- Ist der Sollwertkanal oder der Befehlskanal einem Kommunikationsbus zugeordnet, dann zeigt der Umrichter beim Einschalten [NST] (nSt) an und bleibt im Stillstand, solange der Kommunikationsbus keinen Befehl sendet.

### Fehler, die kein automatisches Wiedereinschalten zulassen

Vor einem Wiederanlauf muss die Fehlerursache durch Aus- und anschließendes Wiedereinschalten beseitigt werden. Die Al2F, EnF, SOF, SPF und tnF können auch dezentral über den Logikeingang oder das Befehlsbit zurückgesetzt werden (Parameter [Fehlerreset] (rSF), Seite 172).

Die Fehler EnF, InFA, InFb, SOF, SP und tnF können auch dezentral über den Logikeingang oder das Befehlsbit gesperrt und gelöscht werden (Parameter [Zuord Fehlerunterdr] (InH), Seite 183).

Störung	Name	Wahrscheinliche Ursache	Maßnahmen zur Behebung
A 12F	[Eingang Al2]	Signal an Analogeingang Al2 nicht konform	Verkabelung am Analogeingang Al2 und Wert des Signals überprüfen.
6 O F	[Überl. Bremswider.]	Der Bremswiderstand wird zu stark beansprucht.	<ul> <li>Bemessung des Widerstands überprüfen und abkühlen lassen.</li> <li>Die Parameter [Leist. Bremswiderst] (brP) und [Wert Bremswiderst.] (brU), Seite 186, überprüfen.</li> </ul>
ЬИГ	[CC Bremseinh]	Kurzschluss am Ausgang des Bremsmoduls	<ul> <li>Verdrahtung des Bremsmoduls und des Bremswiderstands überprüfen.</li> <li>Bremswiderstand überprüfen.</li> </ul>
ErF I	[Ladung ZK]	<ul> <li>Störung der Steuerung des Lastrelais oder Ladevorwiderstand beschädigt</li> </ul>	<ul> <li>Den Frequenzumrichter aus- und wieder einschalten.</li> <li>Interne Anschlüsse überprüfen.</li> </ul>
ErF2	[Thyr. Soft Lad.]	Fehler beim Laden des DC-Busses durch die Thyristoren	Den Umrichter kontrollieren/reparieren.
EEFI	[EEprom Stteil]	Störung des internen Speichers der Steuerkarte	<ul> <li>Umgebung prüfen (elektromagnetische Verträglichkeit)</li> <li>Abschalten, wieder einschalten, zur Werkseinstellung zurückkehren.</li> </ul>
EEF2	[EE Leistungsteil]	<ul> <li>Störung des internen Speichers der Leistungskarte</li> </ul>	Den Umrichter kontrollieren/reparieren.
FCFI	[Motorsch geschl]	<ul> <li>Das Motorschütz ist geschlossen, obwohl alle Bedingungen zum Öffnen des Schützes erfüllt sind.</li> </ul>	<ul> <li>Das Schütz und seine Verdrahtung überprüfen.</li> <li>Den Rückmeldestrompfad überprüfen.</li> </ul>
HdF	[Entsättigung IGBT]	Kurzschluss oder Erdschluss am Umrichterausgang	<ul> <li>Anschlusskabel vom Umrichter zum Motor und die Isolierung des Motors überprüfen.</li> <li>Diagnosetests über das Menü [1.10 DIAGNOSE] ausführen.</li> </ul>
IL F	[int Komm.]	Fehler bei der Kommunikation zwischen Optionskarte und Umrichter	<ul> <li>Umgebung prüfen (elektromagnetische Verträglichkeit).</li> <li>Verbindungen überprüfen.</li> <li>Überprüfen, ob nicht mehr als zwei Optionskarten (max. zulässige Anzahl) im Umrichter installiert sind.</li> <li>Die Optionskarte ersetzen.</li> <li>Den Umrichter kontrollieren/reparieren.</li> </ul>
InFI	[falsche FU Größ]	Die Leistungskarte weicht von der gespeicherten Leistungskarte ab.	Den Referenztyp der Leistungskarte überprüfen.
InF2	[Leistung inkomp.]	Die Leistungskarte ist nicht mit der Steuerkarte kompatibel.	Den Typ der Leistungskarte und die Kompatibilität überprüfen.
InF3	[int Kommunikation]	Kommunikationsfehler der internen Karten	<ul><li>Interne Anschlüsse überprüfen.</li><li>Den Umrichter kontrollieren/reparieren.</li></ul>

# Fehler – Ursachen – Fehlerbeseitigung

## Fehler, bei denen kein automatischer Wiederanlauf erfolgt (Fortsetzung)

Störung	Name	Wahrscheinliche Ursache	Maßnahmen zur Behebung
In F 4	[intern Fehler Fabrik]	Inkonsistenz der internen Daten	Den Umrichter neu kalibrieren (durch den Kundendienst von Schneider Electric).
In F 6	[int. Option]	Die im Umrichter installierte Option ist nicht bekannt.	Den Typ der Option und die Kompatibilität überprüfen.
InFl	[int. Init. Hardw.]	Die Initialisierung des Umrichters ist unvollständig.	Ausschalten und wieder einschalten.
InFB	[int. Spg. Leistung]	Die Spannungsversorgung des Steuerteils ist nicht korrekt.	Die Spannungsversorgung des Steuerteils überprüfen.
In F 9	[int. Strom Messung]	Die Strommessungen sind nicht korrekt.	<ul><li>Die Stromgeber oder die Leistungskarte ersetzen.</li><li>Den Umrichter kontrollieren/reparieren.</li></ul>
InFA	[int. Spg. Versorgung]	<ul> <li>Die Eingangsstufe funktioniert nicht ordnungsgemäß.</li> </ul>	<ul> <li>Diagnosetests über das Menü [1.10 DIAGNOSE] ausführen.</li> <li>Den Umrichter kontrollieren/reparieren.</li> </ul>
InFb	[Interner PTC Fühler]	<ul> <li>Der Temperaturfühler des Umrichters funktioniert nicht ordnungsgemäß.</li> </ul>	<ul><li>Den Temperaturfühler ersetzen.</li><li>Den Umrichter kontrollieren/reparieren.</li></ul>
InFE	[int. Zeit Messung]	Fehler des elektronischen Zeitmessers	Den Umrichter kontrollieren/reparieren.
InFE	[interne – CPU]	Fehler des internen Mikroprozessors	Ausschalten und wieder einschalten. Den Umrichter kontrollieren/reparieren.
OCF	[Überstrom]	<ul> <li>Parameter der Menüs     [EINSTELLUNGEN] (SEt-) und     [1.4 ANTRIEBSDATEN] (drC-) nicht     korrekt</li> <li>Massenträgheit oder Last zu hoch</li> <li>Mechanische Blockierung</li> </ul>	<ul> <li>Parameter überprüfen.</li> <li>Dimensionierung von Motor/Umrichter/Last prüfen.</li> <li>Zustand der Mechanik überprüfen</li> </ul>
PrF	[Power removal]	Fehler der Umrichter-Sicherheitsfunktion "Power Removal"	Den Umrichter kontrollieren/reparieren.
SCF I	[Kurzschluss Motor]	Kurzschluss oder Erdschluss am Umrichterausgang	<ul> <li>Anschlusskabel vom Umrichter zum Motor und die Isolierung des Motors überprüfen.</li> <li>Diagnosetests über das Menü [1.10 DIAGNOSE] ausführen.</li> </ul>
5 C F 2	[Imp. Kurzschluss]		Taktfrequenz herabsetzen.
5 C F 3	[Erdschluss]	Starker Kriechstrom gegen Erde am Umrichterausgang bei Parallelanschluss mehrerer Motoren	Drosseln in Reihenschaltung zum Motor hinzufügen.
5 O F	[Überdrehzahl]	Instabilität oder zu stark antreibende Last	<ul> <li>Überprüfen Sie die Parameter von Motor, Verstärkung und Stabilität.</li> <li>Einen Bremswiderstand hinzufügen.</li> <li>Dimensionierung von Motor/Umrichter/Last prüfen.</li> </ul>
EnF	[Motormess.]	Sonder- oder Leistungsmotor ist nicht auf den Umrichter abgestimmt.     Motor nicht an den Umrichter angeschlossen	<ul> <li>Die Umrichter/Motor-Eignung überprüfen.</li> <li>Überprüfen, ob der Motor bei der Motormessung erkannt wird.</li> <li>Bei Verwendung eines Motorschützes dieses während der Vermessung schließen.</li> </ul>

### Fehler - Ursachen - Fehlerbeseitigung

#### Fehler, die einen automatischen Wiederanlauf nach Beseitigung der Störungsursache zulassen

Diese Fehler können auch durch Aus- und anschließendes Wiedereinschalten oder über einen Logikeingang oder ein Befehlsbit (Parameter [Fehlerreset] (rSF), Seite 172), zurückgesetzt werden. Die Fehler APF, CnF, COF, EPF1, EPF2, FCF2, LFF3, LFF4, nFF, ObF, OHF, OLC, OLF, OPF1, OPF2, OSF, OtF1, OtF2, OtFL,

Die Fehler APF, CnF, COF, EPF1, EPF2, FCF2, LFF3, LFF4, nFF, ObF, OHF, OLC, OLF, OPF1, OPF2, OSF, OtF1, OtF2, OtFL, PHF, PtF1, PtF2, PtFL, SLF1, SLF2, SLF3, SPIF, SSF, tJF und ULF können dezentral über einen Logikeingang oder ein Befehlsbit gesperrt und gelöscht werden (Parameter [Zuord Fehlerunterdr] (InH), Seite 183).

Störung	Name	Wahrscheinliche Ursache	Maßnahmen zur Behebung
APF	[Application of a blow]	. Fobler der Kerte Controller Inside"	Ciaha kartananarifiasha Dakumantetian
Enf	[Applikationsfehler] [Kom. Karte]	Fehler der Karte "Controller Inside"     Kommunikationsfehler auf der Kommunikationskarte	<ul> <li>Siehe kartenspezifische Dokumentation.</li> <li>Umgebung prüfen (elektromagnetische Verträglichkeit).</li> <li>Die Verdrahtung überprüfen.</li> <li>Time-out überprüfen.</li> <li>Die Optionskarte ersetzen.</li> <li>Den Umrichter kontrollieren/reparieren.</li> </ul>
COF	[CANopen]	Kommunikationsunterbrechung auf dem CANopen-Bus	<ul> <li>Den Kommunikationsbus überprüfen.</li> <li>Time-out überprüfen.</li> <li>Siehe CANopen-spezifisches Bedienungshandbuch.</li> </ul>
EPF I	[ext Fehler LI/Bit]	<ul> <li>Störung durch ein externes Gerät ausgelöst, entsprechend Benutzer.</li> </ul>	Das Gerät prüfen, das die Störung verursacht hat, und wieder einschalten.
EPF2	[ext Fehler via Kom]	Durch ein Kommunikationsnetz ausgelöste Störung	Störungsursache prüfen und wieder einschalten.
FCF2	[Mot. Schütz]	<ul> <li>Das Motorschütz bleibt geöffnet, obwohl alle Bedingungen zum Schließen des Schützes erfüllt sind.</li> </ul>	<ul> <li>Das Schütz und seine Verdrahtung überprüfen.</li> <li>Den Rückmeldestrompfad überprüfen.</li> </ul>
LEF	[Netzschütz]	Der Umrichter ist nicht eingeschaltet, obwohl [Time out Netzspg] (LCt) abgelaufen ist.	<ul> <li>Das Schütz und seine Verdrahtung überprüfen.</li> <li>Time-out überprüfen.</li> <li>Die Verbindung Netz/Schütz/Umrichter überprüfen.</li> </ul>
LFF2 LFF3 LFF4	[Verlust 4-20 mA Al2] [Verlust 4-20 mA Al3] [Verlust 4-20 mA Al4]	Verlust des Sollwerts 4-20 mA an Analogeingang Al2, Al3 oder Al4.	Die Anschlüsse an den Analogeingängen überprüfen.
nFF	[k. Durchfluss]	Kein Durchfluss	<ul> <li>Störungsursache prüfen und Fehlerursache beseitigen.</li> <li>Parameter zur Erkennung von Durchflussfehlern überprüfen, Seite 166.</li> </ul>
ПЬF	[Überbremsung]	Zu starke Bremsung oder antreibende Last	<ul> <li>Die Auslaufzeit erhöhen.</li> <li>Bei Bedarf einen Bremswiderstand verwenden.</li> <li>Die Funktion [Anp Auslauframpe] (brA), Seite 122, aktivieren, wenn sie mit der Anwendung vereinbar ist.</li> </ul>
OHF	[Übertemp. Umr.]	Überhitzung des Umrichters	Motorlast, Belüftung des Umrichters und Umgebungstemperatur überprüfen. Das Abkühlen abwarten, um wieder einschalten zu können.
OLC	[ProzessÜberl.Flt.]	Prozess-Überlauf	<ul> <li>Überlauf prüfen und die Ursache des Überlaufs beseitigen.</li> <li>Parameter der Funktion [UNTERLAST PROZESS] (OLd-), Seite 190 überprüfen.</li> </ul>
OLF	[Überlast Motor]	Auslösung durch zu hohen Motorstrom	Die Einstellung des Thermoschutzes des Motors und die Motorlast überprüfen. Das Abkühlen abwarten, um wieder einschalten zu können.
OPF I	[Verlust 1 Motorph.]	Verlust einer Phase am Umrichterausgang	Anschlüsse zwischen Umrichter und Motor überprüfen.

### Fehler - Ursachen - Fehlerbeseitigung

# Fehler, die einen automatischen Wiederanlauf nach Beseitigung der Störungsursache zulassen (Fortsetzung)

Störung	Name	Wahrscheinliche Ursache	Maßnahmen zur Behebung
0 P F 2	[Verlust 3 Motorph.]	Motor nicht angeschlossen oder zu geringe Leistung     Motorschütz geöffnet     Plötzlich auftretende Motorstromverstimmungen	<ul> <li>Anschlüsse zwischen Umrichter und Motor überprüfen.</li> <li>Bei Verwendung eines Motorschützes folgende Parametrierung vornehmen: [Verlust Motorphase] (OPL) = [Ausg schalt] (OAC), Seite 176.</li> <li>Test mit einem Motor mit geringer Leistung oder ohne Motor: Bei der Werkseinstellung ist die Funktion zur Erkennung von Motorphasenausfällen aktiviert: [Verlust Motorphase] (OPL) = [Ja] (YES). Wenn der Umrichter getestet werden soll oder Wartungsarbeiten durchzuführen sind, ohne dass auf einen dem Umrichtermodell entsprechenden Motor zurückgegriffen werden soll (dies gilt vor allem für Hochleistungsumrichter), ist die Funktion zur Erkennung der Motorphase zu deaktivieren: [Verlust Motorphase] (OPL) = [Nein] (nO).</li> <li>Die Parameter [IR-Kompens.] (UFr), Seite 67, [Nennspannung Mot.] (UnS) und [Nennstrom Motor] (nCr), Seite 60, überprüfen und optimieren und eine [Motormess.] (tUn), Seite 62, vornehmen.</li> </ul>
05F	[Überspannung Netz]	Netzspannung zu hoch     Störung im Netz	Netzspannung überprüfen
0 E F 1	[Temp. PTC 1]  [Temp PTC 2 Opt]	<ul> <li>Erkennung einer Überhitzung der PTC-Fühler 1</li> <li>Erkennung einer Überhitzung der</li> </ul>	<ul> <li>Die Last und die Bemessung des Motors kontrollieren.</li> <li>Die Belüftung des Motors kontrollieren.</li> <li>Vor dem Wiedereinschalten den Motor abkühlen lassen.</li> </ul>
		PTC-Fühler 2  • Erkennung einer Überhitzung der	Typ und Zustand der PTC-Fühler kontrollieren.
OEFL	[Übertemp PTC=LI6]	PTC-Fühler an Eingang LI6	
PEFI	[Fehler PTC 1]	Öffnung oder Kurzschluss der PTC-Fühler 1	PTC-Fühler und deren Motor-/Umrichter-Verdrahtung überprüfen.
PEF2	[Fehler PTC 2 Opt]	Öffnung oder Kurzschluss der PTC-Fühler 2	
PEFL	[Fehler LI6=PTC]	<ul> <li>Öffnung oder Kurzschluss der PTC-Fühler an Eingang LI6.</li> </ul>	
5 C F 4	[KURZSCHLUSS IGBT]	Fehler des Leistungsteils	<ul> <li>Einen Test über das Menü [1.10 DIAGNOSE] ausführen.</li> <li>Den Umrichter kontrollieren/reparieren.</li> </ul>
SCFS	[Kurzschluss Motor]	Kurzschluss am Umrichterausgang	<ul> <li>Anschlusskabel vom Umrichter zum Motor und die Isolierung des Motors überprüfen.</li> <li>Die Tests über das Menü [1.10 DIAGNOSE] ausführen.</li> <li>Den Umrichter kontrollieren/reparieren.</li> </ul>
5LF I	[Kom Modbus]	Kommunikationsunterbrechung auf Modbus-Bus	<ul><li>Den Kommunikationsbus überprüfen.</li><li>Time-out überprüfen.</li><li>Siehe Modbus-spezifisches Bedienungshandbuch.</li></ul>
5 L F 2	[Kom PowerSuite]	Kommunikationsfehler mit     PowerSuite	<ul><li>Das PowerSuite-Anschlusskabel überprüfen.</li><li>Time-out überprüfen.</li></ul>
5 L F 3	[Kom. HMI]	Kommunikationsfehler mit dem Grafikterminal	<ul><li>Den Anschluss des Bedienterminals überprüfen.</li><li>Time-out überprüfen.</li></ul>
SP IF	[PI Istwert]	PID-Istwert niedriger als die Untergrenze	<ul> <li>Den Istwert der PID-Funktion prüfen.</li> <li>Vérifier le seuil et la temporisation de la supervision du retour PID page <u>145</u>.</li> </ul>
5 5 F	[Limt Strom Drehm]	Wechsel zur Drehmoment- begrenzung	<ul> <li>Auf eventuelles Vorhandensein eines mechanischen Problems überprüfen.</li> <li>Die Parameter von [BEGR. DREHMOMENT] (tLA-), Seite <u>153</u> und die Parameter des Fehlers [BEGR. STROM/ DREHM.] (tld-), Seite <u>185</u>), überprüfen.</li> </ul>
Ł JF	[Übertemp. IGBT]	Überlast Umrichter	<ul> <li>Bemessung von Last/Motor/Umrichter überprüfen.</li> <li>Taktfrequenz herabsetzen.</li> <li>Vor dem Wiedereinschalten den Motor abkühlen lassen.</li> </ul>
ULF	[Prozess Unterl.Flt.]	Prozess-Unterlast	<ul> <li>Unterlast prüfen und die Ursache der Unterlast beseitigen.</li> <li>Parameter der Funktion [ÜBERLAST PROZESS] (ULd-), Seite 189, überprüfen.</li> </ul>

### Fehler - Ursachen - Fehlerbeseitigung

# Fehler, bei denen von selbst ein automatischer Wiederanlauf nach Beseitigung der Störungsursache erfolgt

Der Fehler USF kann auch dezentral über den Logikeingang oder das Befehlsbit gesperrt und gelöscht werden (Parameter [Zuord Fehlerunterdr] (InH), Seite 183).

Störung	Name	Wahrscheinliche Ursache	Maßnahmen zur Behebung
CFF	[inkorrekte Konfig]	<ul> <li>Wechsel oder Beseitigung der Optionskarte.</li> <li>Die aktuelle Konfiguration ist inkonsistent.</li> </ul>	<ul> <li>Prüfen, ob kein Kartenfehler vorliegt.</li> <li>Im Falle eines Austausches oder bei absichtlichem Entfernen der Optionskarte, die unten angegebenen Empfehlungen befolgen.</li> <li>Eine Rückkehr zu den Werkseinstellungen durchführen oder die gespeicherte Konfiguration aufrufen, falls diese einsetzbar ist (siehe Seite 201).</li> </ul>
CF I	[Konfig ungültig]	Ungültige Konfiguration.     Die über den Kommunikationsbus oder das -netz in den Umrichter geladene Konfiguration ist inkonsistent.	<ul> <li>Die zuvor eingelesene Konfiguration überprüfen.</li> <li>Eine kohärente Konfiguration laden.</li> </ul>
HEF	[Kartenpaarung]	Die Funktion [KARTENPAARUNG]     (PPI-), Seite <u>187</u> , wurde konfiguriert und eine Umrichterkarte wurde ersetzt.	<ul> <li>Im Falle eines Kartenfehlers die Originalkarte wieder installieren.</li> <li>Die Konfiguration durch Eingabe von [Zusammenfüg.Code] (PPI) bestätigen, wenn der Austauch beabsichtigt ist.</li> </ul>
PHF	[Netzphasenfehler]	Umrichter fehlerhaft versorgt oder Sicherung geschmolzen     Ausfall einer Phase     Verwendung eines dreiphasigen ATV61 in einem einphasigen Netz     Last mit Unwucht Diese Schutzfunktion wirkt nur unter Last.	<ul> <li>Den Leistungsanschluss und die Sicherungen überprüfen.</li> <li>Ein dreiphasiges Netz verwenden.</li> <li>Den Fehler durch [Verlust Netzphase] (IPL) = [Nein] (nO) sperren (Seite 177).</li> </ul>
PrEF	[P. Identifiz.]	<ul> <li>Parameter [Leistungsident.] (Prt), Seite 68, nicht korrekt.</li> <li>Ersetzen der Steuerkarte durch eine Steuerkarte, die in einem anderen Umrichtertyp konfiguriert wurde.</li> </ul>	<ul> <li>Den richtigen Parameter eingeben (nur durch den Kundendienst von Schneider Electric)</li> <li>Prüfen, ob kein Kartenfehler vorliegt.</li> <li>Im Falle eines absichtlichem Austausches der Steuerkarte, die unten angegebenen Empfehlungen befolgen.</li> </ul>
U 5 F	[Unterspannung]	<ul><li>Netzspannung zu niedrig</li><li>Vorübergehender Spannungsabfall</li><li>Ladevorwiderstand beschädigt</li></ul>	<ul> <li>Die Spannung und die Parameter von [MGT. UNTERSPANNUNG] (USb-), Seite 180, überprüfen.</li> <li>Lastwiderstand austauschen.</li> <li>Den Umrichter kontrollieren/reparieren.</li> </ul>

#### Wechsel oder Beseitigung der Optionskarte

Wird die Optionskarte gelöscht oder durch eine andere ersetzt, verriegelt der Umrichter direkt beim Einschalten mit dem Fehler [inkorrekte Konfig] (CFF). Ist der Austausch oder das Entfernen beabsichtigt, kann der Fehler durch aufeinanderfolgendes, zweimaliges Drücken der Taste ENT gelöscht werden, wodurch eine Rückkehr zur Werkseinstellung der kartenspezifischen Parametergruppen bewirkt wird (siehe Seite 201); dies sind:

#### Austausch einer Karte durch den gleichen Kartentyp

- Ein-/Ausgangskarten: [Konfig Umrichter] (drM)
- Encoderkarten: [Konfig Umrichter] (drM)
- · Kommunikationskarten: nur die für Kommunikationskarten spezifischen Parameter
- Karten des Typs "Controller Inside": [Menü CI] (PLC)

#### Entfernen einer KARTE (oder durch einen anderen Kartentyp ersetzen)

- Ein-/Ausgangskarten: [Konfig Umrichter] (drM)
- · Encoderkarten: [Konfig Umrichter] (drM)
- · Kommunikationskarten: [Konfig Umrichter] (drM), nur die für Kommunikationskarten spezifischen Parameter
- Karten des Typs "Controller Inside": [Konfig Umrichter] (drM) und [Menü CI] (PLC)

#### Austausch der Steuerkarte

Wird die Steuerkarte entfernt oder durch eine andere Steuerkarte, die in einem anderen Umrichtertyp konfiguriert wurde, ersetzt, verriegelt der Umrichter direkt beim Einschalten mit dem Fehler [Leistungsident.] (PrtF). Ist der Austausch beabsichtigt, kann der Fehler durch Änderung des Parameters [Leistungsident.] (Prt), Seite 68, gelöscht werden, wodurch eine Rückkehr zur Werkseinstellung bewirkt wird.

## Tabelle der Benutzereinstellungen

### Menü [1.1 SCHNELLSTART MENÜ] (SIM-)

Code	Name	Werkseinstellung	Einstellung des Kunden
<b>E C C</b>	[2/3-Drahtst.]	[2Draht-Stg] (2C)	
C F G	[Makro Konfig.]	[Start/Stopp] (StS)	
bFr	[Standard Motorfreq.]	[50 Hz] (50)	
IPL	[Verlust Netzphase]	Gemäß Umrichterleistung	
n P r	[Motornennleistung]	Gemäß Umrichterleistung	
U n 5	[Nennspannung Mot.]	Gemäß Umrichterleistung	
n E r	[Nennstrom Motor]	Gemäß Umrichterleistung	
F r 5	[Nennfreq. Motor]	50 Hz	
n 5 P	[Motornenndrehzahl]	Gemäß Umrichterleistung	
<i>EFr</i>	[Max. Ausgangsfreq.]	60 Hz	
PHr	[Phasendrehung]	ABC	
I E H	[Therm. Nennstrom]	Gemäß Umrichterleistung	
ЯСС	[Hochlaufzeit]	3,0 s	
d E C	[Auslaufzeit]	3,0 s	
L S P	[Kleine Frequenz]	0	
H 5 P	[Große Frequenz]	50 Hz	

### Funktionsbelegung der E/A

Eingänge/ Ausgänge	Zugeordnete Funktionen
LI1	
LI2	
LI3	
LI4	
LI5	
LI6	
LI7	
LI8	
LI9	
LI10	
LI11	
LI12	
LI13	
LI14	

Eingänge/ Ausgänge	Zugeordnete Funktionen
LO1	
LO2	
LO3	
LO4	
Al1	
Al2	
Al3	
Al4	
R1	
R2	
R3	
R4	
RP	
Encoder	

## Tabelle der Benutzereinstellungen

Weitere Parameter (vom Benutzer zu erstellende Tabelle)

Code	Name	Einstellung des Kunden

Code	Name	Einstellung des Kunden

### Verzeichnis der Funktionen

[1.12 WERKSEINSTELLUNG] (FCS-)	<u>199</u>
[1.4 ANTRIEBSDATEN] (drC-)	<u>69</u>
[2Draht-Stg] (2C)	<u>31</u>
[3Draht-Stg] (2C)	<u>31</u>
[4 ZUGRIFFSCODE] (COd-)	<u>206</u>
[ANHALTEMODUS]	<u>123</u>
[AUTO GS BREMSUNG]	<u>125</u>
[AUTOM WIEDERANLAUF]	<u>173</u>
[EINFANGEN IM LAUF]	<u>174</u>
[FEHLERRESET]	<u>172</u>
[Geräuscharm]	<u>71</u>
[JOG]	<u>127</u>
[KONFIG. ENCODER]	<u>87</u>
[KONFIG. RP PULSEING.]	<u>85</u>
[MAGNETISIER. DURCH LI]	<u>136</u>
[MOTORMESS. ÜBER LI]	<u>164</u>
[Motormess.]	<u>33</u>
[RAMPENTYP]	<u>120</u>
[STROMBEGRENZUNG]	<u>154</u>
[ÜBERTEMP. UMRICHTER]	<u>177</u>
[UMSCH. SOLLWERT]	<u>118</u>
+/- Drehzahl	<u>131</u>
+/- Drehzahl des Sollwertbereichs	<u>133</u>
Aktivierung des SLEEP-Modus durch Durchfluss-Erkennung	<u>149</u>
Befehls- und Sollwertkanäle	<u>100</u>
Direkte Versorgung durch den DC-Bus	<u>169</u>
Durchflussbegrenzung	<u>167</u>
Erkennung "Kein Durchfluss" oder "Durchfluss Null" durch Geber	<u>165</u>
Fehler Prozess-Überlast	<u>190</u>
Fehler Prozess-Unterlast	<u>188</u>
Frequenzausblendung	<u>57</u>
Momentenbegrenzung	<u>152</u>
Parameterumschaltung [PARAMETERUMSCHALT.]	<u>159</u>
PID-Regler PID-Regler	<u>137</u>
PTC-Fühler	<u>171</u>
SLEEP / WAKE UP	<u>147</u>
Sollwertspeicherung:	<u>135</u>
Sollwertsummierung / Subtrahierer / Multiplikator	<u>117</u>
Steuerung des Motorschützes	<u>157</u>
Steuerung eines Netzschützes	<u>155</u>
Thermischer Motorschutz	<u>175</u>
Überwachung des PID-Istwerts	<u>144</u>
Umschalten der Motoren oder der Konfiguration [MULTIMOTOR KONFIG]	<u>162</u>
Verzögerter Halt bei einem Alarm Thermische Überlast	<u>178</u>
Vorwahlfrequenzen	<u>128</u>

Code						Seite					
	[1.1 SCHNELLSTART MENÜ] (5 In-)	[1.2 ÜBERWACHUNG] (5 L/P - )	[1.3 EINSTELLUNGEN] (5 E L - )	[1.4 ANTRIEBSDATEN] (dr [ - )	[1.5 EIN/ AUSGÄNGE] ( 1 - 0 - )	[1.6 STEUERUNG] ([ L L - )	[1.7 APPLIKATIONS-FKT.] (F Un - )	[1.8 FEHLERMANAGEMENT] (F L L -)	[1.9 KOMMUNIKATION] ([ [ [ [ ] ] - )	[1.12 WERKSEINSTELLUNG] (F [ 5 - )	[4 ZUGRIFFSCODE] ([ [] d -)
AIC-					<u>98</u>						
A5C-					<u>98</u>						
A 3 C -					<u>98</u>						
AC 5			<u>45</u>				122 134 143				
ACC	<u>34</u>		<u>45</u>				<u>120</u>				
ЯЗС							<u>125</u>				
A 9 C O									<u>194</u>		
Add									<u>194</u>		
AIIA		<u>42</u>			<u>81</u>						
A I I E					<u>81</u>						
A I I F					<u>81</u>						
A 1 15					<u>81</u>						
A I I E					<u>81</u>						
A 15 A		<u>42</u>			<u>82</u>						
A 15E					<u>82</u>						
A 12F					82						
A 15 L					<u>82</u>						
A 125					82 82						
A 13A		<u>42</u>			<u>83</u>						
A 13E		42			83						
A I 3 F					83						
H 13L					83						
H 135					83						
H 13E					83						
я ічя		<u>42</u>			<u>84</u>						
ЯІЧЕ					84						
A 14F					<u>84</u>						
A I Y L					84						
A 145					<u>84</u>						
A I Y E					<u>84</u>						
A IC I							<u>141</u>				
ALGr		43									
япоя									<u>194</u>		
япос									<u>194</u>		

Code						Seite					
-	-5									- F	
	[1.1 SCHNELLSTART MENÜ] (5 1 <i>n</i> -)	[1.2 ÜBERWACHUNG] (5 Ll P - )	[1.3 EINSTELLUNGEN] (5 E L - )	[1.4 ANTRIEBSDATEN]	[1.5 EIN/ AUSGÄNGE] ( 1 - 0 -)	[1.6 STEUERUNG] (C Ł L -)	[1.7 APPLIKATIONS-FKT.] (F Un -)	[1.8 FEHLERMANAGEMENT] (F L Ł -)	[1.9 KOMMUNIKATION] (C [1   1 - 1)	[1.12 WERKSEINSTELLUNG] (F [ 5 - )	[4 ZUGRIFFSCODE] ([ [] d - )
AO I					<u>96</u>						
AO IF					<u>96</u>						
AO IF					<u>96</u>						
A D 5					<u>97</u>						
A D 2 F					<u>97</u>						
# 0 2 F					<u>97</u>						
A D 3					<u>97</u>						
A D 3 F					<u>97</u>						
A D 3 F					<u>97</u>						
A D H I					<u>96</u>						
A D H S					<u>97</u>						
A O H 3					<u>97</u>						
AOL I					<u>96</u>						
AOL 2					<u>97</u>						
AOL 3					<u>97</u>						
ALr								<u>173</u>			
AUF				<u>62</u>							
ьья				<u>74</u>							
P9C0									<u>194</u>		
b F r	<u>32</u>		<u>60</u>								
ЬгЯ							122				
b г О								<u>186</u>			
br P								<u>186</u>			
ЬгИ								<u>186</u>			
65P					<u>79</u>						
CCFG	<u>31</u>										
C C 5						<u>109</u>					
САІ				_		<u>109</u>					_
C 4 2						<u>109</u>					
CFG	<u>31</u>										
CFP5		<u>43</u>									
СНЯ І							<u>160</u>				
CHA5							<u>160</u>				
CHCF						<u>108</u>					
СНІ							<u>168</u>				
СНП							<u>164</u>				

Code						Seite					
	[1.1 SCHNELLSTART MENÜ] (5 1 n - )	[1.2 ÜBERWACHUNG] (5 Ll P - )	[1.3 EINSTELLUNGEN] (5 E L -)	[1.4 ANTRIEBSDATEN] (dr [ - )	[1.5 EIN/ AUSGÄNGE] ( 1 - 0 - )	[1.6 STEUERUNG] ([ L L - )	[1.7 APPLIKATIONS-FKT.] (F Un - )	[1.8 FEHLERMANAGEMENT] (F L L -)	[1.9 KOMMUNIKATION] ([ [ [ [ ] [ ] - )	[1.12 WERKSEINSTELLUNG] (F L 5 - )	[4 ZUGRIFFSCODE] ([ [] d - )
CHE			<u>58</u>				<u>168</u>				
C L 2			<u>51</u>				<u>154</u>				
CL I			<u>51</u>	<u>71</u>			<u>154</u>				
CLL								<u>184</u>			
C L O -		<u>43</u>									
CnF I							<u>164</u>				
CnF2							<u>164</u>				
C n F 5		<u>43</u>									
C 0 4											<u>207</u>
C D 4 2											<u>207</u>
COL								<u>184</u>			
C 0 P						<u>110</u>					
C r H 2					<u>82</u>						
СгНЭ					<u>83</u>						
СгНЧ					<u>84</u>						
[rL2					<u>82</u>						
[rL3					<u>83</u>						
CrL4					<u>84</u>						
C 5 Ł											<u>207</u>
C F d			<u>56</u>								
C F d L			<u>56</u>								
CFF				<u>63</u>							
4 A S							<u>119</u>				
d A 3							<u>119</u>				
d R S							<u>158</u>				
d b 5							<u>158</u>				
d C F			<u>49</u>				<u>123</u>	<u>191</u>			
d C I							<u>124</u>				
4 C O							<u>169</u>				
4 E 2			<u>45</u>				<u>122.</u> <u>134</u>				
d E C	<u>34</u>		<u>45</u>				<u>120</u>				
d F L			<u>58</u>				<u>168</u>				
dLr											<u>207</u>
d5 I							<u>134</u>				
d 5 P							<u>132</u>				

Code						Seite					
	[1.1 SCHNELLSTART MENÜ] (5 1n-)	[1.2 ÜBERWACHUNG] (5 U Р - )	[1.3 EINSTELLUNGEN] (5 E E - )	[1.4 ANTRIEBSDATEN]	[1.5 EIN/ AUSGÄNGE] ( 1 - 0 - )	[1.6 STEUERUNG] ([ L L -)	[1.7 APPLIKATIONS-FKT.] (F U n - )	[1.8 FEHLERMANAGEMENT] (F L L -)	[1.9 KOMMUNIKATION] (C D fl - )	[1.12 WERKSEINSTELLUNG] (F [ 5 - )	[4 ZUGRIFFSCODE] ([ [] d -)
EF I					88						
EFr					<u>88</u>						
EIL					<u>88</u>						
En[				<u>70</u>	<u>87</u>						
E n 5				<u>69</u>	<u>87</u>						
ЕпЦ				<u>70</u>	<u>88</u>						
EPL								<u>179</u>			
ErCO									<u>194</u>		
ELF								<u>179</u>			
FI				<u>64</u>							
F 2				<u>64</u>							
F 2 d			<u>56</u>								
F Z d L			<u>56</u>	0.4							
F 3				<u>64</u>							
F 4				65 65							
FCP				<u>65</u>							
FCSI				00						<u>201</u>	
FFd			<u>58</u>				<u>151</u>			201	
FLI			<u>50</u>				136				
FL O							<u></u>		<u>195</u>		
FLOC									<u>195</u>		
FLOE									195		
FLr								<u>174</u>			
FLU			<u>52</u>				<u>136</u>				
FPI							143				
FrI						<u>108</u>					
Frlb							<u>118</u>				
Fr2						<u>109</u>					
FrH		<u>43</u>									
Fr5	<u>32</u>		<u>60</u>								
Fr55				<u>66</u>							
FrE							<u>122</u>				
Fry-										<u>201</u>	
F5E							<u>123</u>				
FEd			<u>56</u>								

Code						Seite					
	[1.1 SCHNELLSTART MENÜ] (5 1/1 -)	[1.2 ÜBERWACHUNG] (5 Ll P - )	[1.3 EINSTELLUNGEN] (5 E L -)	[1.4 ANTRIEBSDATEN] (dr [ - )	[1.5 EIN/ AUSGÄNGE] ( 1 - 0 - )	[1.6 STEUERUNG] (C Ł L -)	[1.7 APPLIKATIONS-FKT.] (F Un -)	[1.8 FEHLERMANAGEMENT] (F L L - )	[1.9 KOMMUNIKATION] (C D II - )	[1.12 WERKSEINSTELLUNG] (F [ 5 - )	[4 ZUGRIFFSCODE] (C 0 d - )
FEdL			<u>56</u>								
F L O			<u>58</u>					<u>190</u>			
FLU			<u>57</u>					<u>189</u>			
G F 5										<u>201</u>	
H S P	<u>34</u>		<u>46</u>								
IdA				<u>68</u>							
IdC			<u>49</u>				<u>124</u>	<u>191</u>			
1965			<u>49</u>				<u>124</u>	<u>191</u>			
ΙطΠ				<u>68</u>							
In H								<u>183</u>			
InHr								<u>183</u>			
In H 5								<u>183</u>			
Inc			<u>45</u>				<u>120</u>				
IPHr		<u>43</u>									
IPL	<u>32</u>							<u>177</u>			
IPr		<u>43</u>									
I E H	<u>34</u>		<u>46</u>								
JF 2			<u>57</u>								
JF 3			<u>57</u>								
JFH			<u>57</u>								
JGF			<u>52</u>				<u>127</u>				
J G F			<u>52</u>				<u>127</u>				
706							<u>127</u>				
JPF			<u>57</u>								
L IA bis L I4A		<u>42</u>			<u>77</u>						
L 1d - L 14d					<u>77</u>						
L C 2							<u>154</u>				
LCr		<u>43</u>									
LCE							<u>156</u>				
L d 5				<u>66</u>							
LE5							<u>156</u>				
LFA				<u>68</u>							
LFd			<u>58</u>				<u>151</u>				
LFF							<u>145</u>	<u>191</u>			

1.3 ENSTELLUNGEN    1.1 ENSTELLUNGEN    1.2 UBERWACHUNG    1.2 UBERWACHUNG    1.3 ENSTELLUNGEN    1.4 ENSTELLUNGEN    1.5 ENSTELLUNG    1.5	[4 ZUGRIFFSCODE] ([ [] [] 4 -)
L F П     42       L 15 I     42       L 15 Z     42       L C     156       L O I     93       L O I H     93       L O I S     93       L O I S     93       L O I S     93       L O Z S     93	
L F П     42       L 15 I     42       L 15 Z     42       L C     156       L O I     93       L O I H     93       L O I S     93       L O I S     93       L O I S     93       L O Z S     93	
L 15 2       42         L L C       156         L D I       93         L D I H       93         L D I H       93         L D I S       93         L D 2 B       93	
L 15 2       42         L L C       156         L D I       93         L D I H       93         L D I H       93         L D I S       93         L D 2 B       93	
L L C     156       L D I     93       L D I d     93       L D I H     93       L D I S     93       L D 2 d     93       L D 2 d     93	
L D I     93       L D I d     93       L D I H     93       L D I S     93       L D 2 d     93       L D 2 d     93	
L 0 1H     93       L 0 15     93       L 0 2     93       L 0 2 d     93	
L D I S 93	
L D 15     93       L D 2     93       L D 2 d     93	
L D 2 d 93	
L D 2 H 93	
L D 2 5	
L D 3	
L D 3 d	-
L D 3 H	
L D 3 S	-
L 🛮 4	
L 0 4 d	
L 🛮 Ч Н	
L 0 4 5	
L D C 58 190	
LP I <u>55</u> <u>145</u>	
L 95 <u>66</u>	
L 5 P 34 46 148	
L U L <u>57</u> <u>189</u>	
L Un <u>57</u> <u>189</u>	
ПЯ2 119	
ПЯ Э 119	
ΠFr 43	
ΠΡΙ <u>145</u>	
n C R I 193	
n ⊆ H ≥ 193	
n C A 3	

Code						Seite					
	MENÜ]						Ę.	MENT]		LUNG	
	[1.1 SCHNELLSTART MENÜ] (5 In-)	[1.2 ÜBERWACHUNG] (5 <i>U P</i> -)	[1.3 EINSTELLUNGEN] (5 E L - )	[1.4 ANTRIEBSDATEN] (dr [ - )	[1.5 EIN/ AUSGÄNGE] ( 1 - 0 - )	[1.6 STEUERUNG] (C t L -)	[1.7 APPLIKATIONS-FKT.] (F U n - )	[1.8 FEHLERMANAGEMENT] (F L L -)	[1.9 KOMMUNIKATION] (C 0 11 - )	[1.12 WERKSEINSTELLUNG] (F E 5 - )	[4 ZUGRIFFSCODE] ([ [] d -)
n C A Y									<u>193</u>		
n C A S									<u>193</u>		
n C A 6									<u>193</u>		
n [ Я ]									<u>193</u>		
n C A B									<u>193</u>		
n[r	<u>32</u>		<u>60</u>								
n C r 5				<u>66</u>			454				
nFd nFFL			<b>E</b> 0				151 166				
nF5			<u>58</u>				166 166				
nF5E			<u>58</u>				166				
nna.			<u>50</u>				100		<u>193</u>		
π									<u>193</u>		
пПЯ Э									193		
пПЯЧ									193		
лПЯ5									193		
л П Я Б									<u>193</u>		
<b>пПЯ</b> Л									<u>193</u>		
л П Я В									<u>193</u>		
nPr	<u>32</u>		<u>60</u>								
nrd				<u>71</u>							
n 5 L				<u>68</u>							
n 5 P	<u>32</u>		<u>61</u>								
n 5 P 5				<u>66</u>							
n 5 E							<u>123</u>				
o O 6		<u>43</u>									
o O 2		43									
a O 3		<u>43</u>									
<u> </u>		43									
o 0 5		<u>43</u>					450				
000							<u>158</u>	100			
0 d L								<u>190</u>			
0 d E 0 F I				<u>71</u>				<u>176</u>			
OHL				<u>/ 1</u>				<u>177</u>			
OLL								<u>177</u> <u>176</u>			
JLL								170			

Code						Seite					
	Į							_		<u></u>	
	[1.1 SCHNELLSTART MENÜ] (5 1 <i>n</i> -)	[1.2 ÜBERWACHUNG] (5 Ll P -)	[1.3 EINSTELLUNGEN] (5 E E - )	[1.4 ANTRIEBSDATEN] (dr [ - )	[1.5 EIN/ AUSGÄNGE] ( 1 - 0 -)	[1.6 STEUERUNG] (C Ł L -)	[1.7 APPLIKATIONS-FKT.] (F Un -)	[1.8 FEHLERMANAGEMENT] (F L Ł -)	[1.9 KOMMUNIKATION] (C D fl - )	[1.12 WERKSEINSTELLUNG] (F [ 5 - )	[4 ZUGRIFFSCODE] ([ [] 4 - )
	[1.1 SCHI (5 ІП-)	[1.2 ÜB (5 U P	[1.3 EIN (5 E E	[1.4 AN (dr [	[1.5 EII ( 1 - 0	[1.6 STEL ([	[1.7 APPI (F U n -)	[1.8 FE (F L E	[1.9 KC (C D II	[1.12 WE  (F [ 5 -)	[4 ZUGRI (E 0 d -)
OPL								<u>176</u>			
OPr		<u>43</u>									
0 t r		<u>43</u>									
PAH			<u>54</u>				142				
PAL			<u>54</u>				<u>142</u>				
РЯИ							<u>143</u>				
PEr			<u>55</u>				<u>142</u>				
PEŁ		<u>43</u>									
PF I					<u>85</u>						
PFL				<u>64</u>							
PFr					<u>85</u>						
PGA					<u>88</u>						
PG I				<u>69</u>	<u>88</u>						
PHS				<u>66</u>							
PHr	<u>33</u>			<u>62</u>							
PIA					<u>85</u>						
PIC							<u>142</u>				
PIF							<u>141</u>				
PIFI							<u>141</u>				
P IF 2							<u>141</u>				
PII							<u>141</u>				
PIL					<u>85</u>						
РІП							<u>143</u>				
PIPI							<u>141</u>				
P IP 2							<u>141</u>				
P 15							<u>142</u>				
POH			<u>54</u>				<u>142</u>				
POL			<u>54</u>				<u>142</u>				
PPI								<u>187</u>			
PPn				<u>68</u>							
PPn5				<u>66</u>							
Pr2							<u>146</u>				
Pr4							<u>146</u>				
PrP			<u>54</u>				<u>142</u>				
PrE				<u>68</u>							
P5 I-							<u>160</u>				

Code						Seite					
	[1.1 SCHNELLSTART MENÜ] (5 1 n - )	[1.2 ÜBERWACHUNG] (5 Ll P - )	[1.3 EINSTELLUNGEN] (5 E E -)	[1.4 ANTRIEBSDATEN] (dr [ -)	[1.5 EIN/ AUSGÄNGE] ( 1 - 0 -)	[1.6 STEUERUNG] (C Ł L -)	[1.7 APPLIKATIONS-FKT.] (F U n - )	[1.8 FEHLERMANAGEMENT] (F L L -)	[1.9 KOMMUNIKATION] (E 0 fi - )	[1.12 WERKSEINSTELLUNG] (F L S - )	[4 ZUGRIFFSCODE] ( <i>E ti d -</i> -)
P52-							<u>161</u>				
P53-							<u>161</u>				
P 5 2							<u>129</u>				
P 5 4							<u>129</u>				
P 5 8							<u>129</u>				
PSr			<u>55</u>				<u>143</u>				
PSE						<u>108</u>					
PECI								<u>172</u>			
P L C 2								<u>172</u>			
PECL								<u>172</u>			
PEH		43									
r I					<u>89</u>						
r Id					<u>91</u>						
r IH					<u>91</u>						
r 15					<u>91</u>						
r 2 d					91 91						
r 2 H					91 91						
r 25					91						
r 3					92						
r 3 d					92						
r 3H					92						
r 35					92						
r 4					92						
r 4 d					<u>92</u>						
гЧН					<u>92</u>						
r 45					<u>92</u>						
r[A							<u>158</u>				
гСЬ							<u>118</u>				
rEHE			<u>58</u>				<u>168</u>				
r d G			<u>54</u>				<u>142</u>				
rFC						<u>109</u>					
rFr		<u>43</u>									
r 16			<u>54</u>				<u>142</u>				
r In						<u>108</u>					
гПИ₫			<u>57</u>					<u>189</u>			

Code						Seite					
	[1.1 SCHNELLSTART MENÜ] (5 1/1 - )	[1.2 ÜBERWACHUNG] (5 <i>Ll P</i> -)	[1.3 EINSTELLUNGEN] (5 E L -)	[1.4 ANTRIEBSDATEN] (dr.[)	[1.5 EIN/ AUSGÄNGE] ( 1 - 0 -)	[1.6 STEUERUNG] ([ L L -)	[1.7 APPLIKATIONS-FKT.] (F Un -)	[1.8 FEHLERMANAGEMENT] (F L L - )	[1.9 KOMMUNIKATION] (E 0 II - )	[1.12 WERKSEINSTELLUNG] (F E 5 - )	[4 ZUGRIFFSCODE] ([ [] d -)
rP2			<u>55</u>				<u>146</u>				
rP3			<u>55</u>				<u>146</u>				
r P 4			<u>55</u>				<u>146</u>				
rP[-		<u>43</u>									
r P E		<u>43</u>									
rPF		<u>43</u>									
r P G			<u>54</u>				141				
rPI							<u>141</u>				
r P O		43									
r P 5							<u>122</u>				
rPE							<u>120</u>				
rr5					<u>76</u>						
r 5 A				<u>68</u>							
r 5 A 5				<u>66</u>							
r 5 F								<u>172</u>			
r 5 L							<u>148</u>				
r 5 ∏				<u>68</u>							
r 5 N 5				<u>66</u>							
rtd			<u>56</u>								
rEdL			<u>56</u>								
r E H		43									
5 A 2							<u>119</u>				
5 A 3							<u>119</u>				
SAF								<u>178</u>		001	
5051							405			<u>201</u>	
5 d C			<u>50</u>				<u>125</u>				
5402			<u>50</u>				<u>125</u>				
SFC			<u>46</u>	74							
5Fr			<u>51</u>	<u>71</u>							
5 I E			<u>46</u>				140				
			<u>52</u>				<u>148</u>	10/			
5 L L 5 L P			<u>49</u>	<u>67</u>				<u>184</u>			
5			49								
5 P 2			53	<u>72</u>			<u>130</u>				
			<u>53</u>								
5 <i>P</i> 3			<u>53</u>				<u>130</u>				

Code						Seite					
	[1.1 SCHNELLSTART MENÜ] (5 1 n - )	[1.2 ÜBERWACHUNG] (5 U P -)	[1.3 EINSTELLUNGEN] (5 E L - )	[1.4 ANTRIEBSDATEN] (dr [ - )	[1.5 EIN/ AUSGÄNGE] ( 1 - 0 - )	[1.6 STEUERUNG] (C Ł L - )	[1.7 APPLIKATIONS-FKT.] (F Un - )	[1.8 FEHLERMANAGEMENT] (F L L -)	[1.9 KOMMUNIKATION] ([ [ [ [ ] [ ] - )	[1.12 WERKSEINSTELLUNG] (F L 5 - )	[4 ZUGRIFFSCODE] ([ [] d -)
5 P 4			<u>53</u>				<u>130</u>				
5 P S			<u>53</u>				<u>130</u>				
5 <i>P</i> 6			<u>53</u>				<u>130</u>				
5 <i>P</i> 7			<u>53</u>				<u>130</u>				
5 P B			<u>53</u>				<u>130</u>				
5 P d		<u>43</u>									
5 P G			<u>46</u>								
SPN							<u>135</u>				
5 r b			<u>57</u>					<u>189,</u> <u>190</u>			
5 r P			<u>54</u>				<u>134</u>				
5 5 b								<u>185</u>			
5 <i>E</i> ∏								<u>180</u>			
5 Ł O								<u>185</u>			
5 L P								<u>180</u>			
5 t r							<u>132</u>				
5 t r t								<u>181</u>			
5 E E							<u>123</u>				
SUL				<u>72</u>							
LA I			<u>45</u>				<u>121</u>				
Ŀ A Z			<u>45</u>				<u>121</u>				
ĿĦ∃			<u>45</u>				<u>121</u>				
L A Y			<u>46</u>				<u>121</u>				
LAA							<u>153</u>				
Ł A C		<u>43</u>									
£ A r								<u>173</u>			
£ b r									<u>194</u>		
£br2									<u>194</u>		
£ 6 5								<u>180</u>			
FCC	<u>31</u>				<u>76</u>						
FCF					<u>76</u>						
FdI			<u>49</u>				<u>124</u>	<u>191</u>			
FAC			<u>49</u>				<u>124</u>	<u>191</u>			
FACI			<u>50</u>				<u>125</u>				
FACS			<u>50</u>				<u>126</u>				
Ł F O									<u>194</u>		

Code						Seite					
	[1.1 SCHNELLSTART MENÜ] (5 1n-)	[1.2 ÜBERWACHUNG] (5 Ll P -)	[1.3 EINSTELLUNGEN] (5 E L -)	[1.4 ANTRIEBSDATEN] (dr [ - )	[1.5 EIN/ AUSGÄNGE] ( 1 - 0 - )	[1.6 STEUERUNG] (C Ł L -)	[1.7 APPLIKATIONS-FKT.] (F U n - )	[1.8 FEHLERMANAGEMENT] (F L L -)	[1.9 KOMMUNIKATION] (E [] [] - )	[1.12 WERKSEINSTELLUNG] (F [ 5 - )	[4 ZUGRIFFSCODE] (C 0 d -)
F F O 2									<u>194</u>		
£ F r	<u>32</u>		<u>61</u>								
E H A								<u>177,</u> <u>178</u>			
E H b		<u>43</u>									
FHA		<u>43</u>									
Ł H r		<u>43</u>									
E H E								<u>176</u>			
E L A							<u>153</u>				
FLC							<u>153</u>				
EL IG			<u>56</u>				<u>153</u>				
FLIN			<u>56</u>				<u>153</u>				
ŁL5			<u>52</u>				<u>148</u>				
F O L								<u>190</u>			
EP I			<u>55</u>				<u>145</u>				
E r A				<u>68</u>							
ЕгП				<u>68</u>							
ŁSΠ								<u>180</u>			
FFd			<u>56</u>					<u>176,</u> <u>178</u>			
FF d 2								<u>176,</u> <u>178</u>			
FF d 3								<u>176,</u> <u>178</u>			
F F O								<u>194</u>			
E U L							<u>164</u>				
ŁИп	<u>33</u>			<u>62</u>							
<i>E</i> U 5	<u>33</u>			<u>62</u>							
ПΩ				<u>64</u>							
ШΙ				<u>64</u>							
П ≥				<u>64</u>							
и э				<u>64</u>							
ЦЧ				<u>65</u>							
U S				<u>65</u>							
ИЬг				<u>74</u>							
П С 5				<u>65</u>							
ИСЬ								<u>174</u>			

### Verzeichnis der Parametercodes

						Seite					
	[1.1 SCHNELLSTART MENÜ] (5 1П-)	[1.2 ÜBERWACHUNG] (5 Ll P - )	[1.3 EINSTELLUNGEN] (5 E L -)	[1.4 ANTRIEBSDATEN] (dr. [ - )	[1.5 EIN/ AUSGÄNGE] ( 1 - 0 -)	[1.6 STEUERUNG] ([ L L -)	[1.7 APPLIKATIONS-FKT.] (F U n - )	[1.8 FEHLERMANAGEMENT] (F L Ł -)	[1.9 KOMMUNIKATION] ([ [ [ [ ] ] - )	[1.12 WERKSEINSTELLUNG] (F L 5 - )	[4 ZUGRIFFSCODE] (E [] d - )
ИdL								<u>189</u>			
ИСР				<u>65</u>							
UFг			<u>49</u>	<u>67</u>							
<b>П</b> ІН І					<u>81</u>						
υ≀нг					<u>82</u>						
<b>П</b> ІНЧ					<u>84</u>						
U IL I					<u>81</u>						
U IL ₽					<u>82</u>						
U IL Ч					<u>84</u>						
ULn		<u>43</u>									
ULr											<u>207</u>
ULE								<u>189</u>			
U n 5	<u>32</u>		<u>60</u>								
и п н и					<u>96</u>						
понь					<u>97</u>						
U D Н Э					<u>97</u>						
UOL I					<u>96</u>						
NOL 2					<u>97</u>						
UOL 3					<u>97</u>						
UOP		<u>43</u>									
UPL								<u>180</u>			
UPP							<u>148</u>				
Ur E S								<u>180</u>			
U 5 Ь								<u>180</u>			
US I							<u>134</u>				
USL								<u>180</u>			
U 5 P							<u>132</u>				
U 5 Ł								<u>180</u>			